Addresses

AT Österreich:

Nestlé Österreich GmbH
Nestlé Health Science
Am Euro Platz 2
1120 Wien
Österreich

BE Belgique:

SA Nestlé Belgilux NV
Rue de Birminghamstraat 221
Bruxelles 1070 Brussel
Belgique

CH Schweiz:

Nestlé Suisse S.A.
Nestlé Health Science
Entre-Deux-Villes, P.O. Box 352
1800 Vevey
Suisse
Infoline: 0848 000 303

DE Deutschland:

Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
60523 Frankfurt
Deutschland

ES España:

Nestlé España, S.A.
Av. dels Països Catalans, 25-51
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
España

FR France :

Nestlé Health Science France
7 boulevard Pierre Carle
BP 940 - Noisiel
77446 Marne-La-Vallée Cedex 2
France

IT Italia:

Nestlé Italiana S.p.A.
Via del Mulino n. 6
20090 Assago (MI)
Italia
Num. Verde: 800-434434

NL Nederland:

Nestlé Nederland b.v.
Vestiging Oosterhout,
Hoevestein 36G
4903 SC Oosterhout
Nederland
Tel: 0800-637 85 34

SE Sverige:

Nestlé Health Science
Nestlé Sverige AB
250 07 Helsingborg
Sverige
Tel: 020-780020

GLOBE REF 12272020 05mai2015 TD507891

Nestec S.A.
Avenue Nestlé 55 CH-1800 Vevey, Switzerland
® Unless stated otherwise, all trademarks are owned by Société des Produits Nestlé S.A. or used with permission.
www.nestlehealthscience.com

www.compatella.com
www.compatella.com/patent

NestlēHealthScience
Compat ella®

NestlēHealthScience

Compat ella®

- DE Mobile enterale Ernährungspumpe
- EN Portable Enteral Feeding Pump
- ES Bomba portátil de nutrición enteral
- FR Pompe de nutrition entérale portable
- IT Pompa portatile di alimentazione enterale
- NL Enterale mobiele voedingspomp
- SV Bärbar enteral nutritionspump

Meet Compat Ella®

Sprachverzeichnis / Language index / Índice de idiomas / Index des langues / Indice delle lingue / Taalindex / Språkindex

DE	Deutsch	Gebrauchsanweisung	Seite	05
EN	English	Instructions for Use	Page	34
ES	Español	Instrucciones de uso	Página	63
FR	Français	Mode d'emploi	Page	92
IT	Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina	121
NL	Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina	150
SV	Svenska	Bruksanvisning	Sida	179

Einlegen der Kassette / Loading the Cassette / Carga del cassette / Chargement de la cassette / Caricamento del set / Cassette laden / Ladda kassetten

1.


2.


3.


4.


5.


6.


Überblick über Pumpe und Zubehör / Pump and Accessory Overview / Descripción de la bomba y de sus accesorios / Présentation de la pompe et des accessoires / Panoramica della pompa e degli accessori / Overzicht Pomp en toebehoren / Översikt över pump och tillbehör





Wechselstromadapter / AC Adapter / Adaptador de corriente / Adaptateur secteur / Adattatore CA / Netadapter / Nätadapter





Schraubhalterung / Pole Clamp / Pinza de sujeción / Pince de fixation / Morsetto / Paalklem / Stativklämma









Überleitset / Administration Set / Sistema de administración / Tubulure d'administration / Set di somministrazione / Toedieningsset / Aggregat



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung ... 6
1.1 Zweckbestimmung ... 6
1.2 Hilfestellungen ... 6

2. Sicherheitshinweise ... 6
2.1 Warn- und Vorsichtshinweise ... 6

3. Systemübersicht ... 3, 4, 7
3.1 Pumpe und Zubehör ... 7
3.2 Überleitset ... 4, 7
3.3 Tastenfunktion ... 8
3.4 Display ... 8
3.5 Akku ... 10

4. Übersicht über die Pumpenprogramme (Kontinuierlich und Intervall) ... 11
4.1 Programm „Kontinuierlich“ : Menü-Übersicht ... 12
4.2 Programm „Intervall“ : Menü-Übersicht ... 12

5. Löschen der Einstellungen der Nahrungsapplikation ... 13

6. Inbetriebnahme der Pumpe ... 13
6.1 Anschließen des Wechselstrom-Adapters ... 13
6.2 Befestigen der Schraubhalterung ... 13
6.3 Ein- und Ausschalten ... 14
6.4 Einlegen des Überleitsets ... 14
6.5 Befüllen des Überleitsets ... 15

7. Kurzanleitung für die Einstellung ... 16
7.1 Programm „Kontinuierlich“ ... 16
7.2 Programm „Intervall“ ... 16

8. Nahrungsapplikation im Programm „Kontinuierlich“ ... 17

9. Nahrungsapplikation im Programm „Intervall“ ... 18

10. Unterbrechen der Nahrungsapplikation ... 20

11. Informationen zum Applikationsverlauf ... 21
11.1 Anzeigen/Löschen von Informationen zum Applikationsverlauf im Programm „Kontinuierlich“ ... 21
11.2 Rollierender 30-Tage-Volumenverlauf ... 21
11.3 Anzeigen/Löschen von Informationen zum Applikationsverlauf im Programm „Intervall“ ... 22

12. Benutzereinstellungen ... 23
12.1 Alarmlautstärke, Hintergrundbeleuchtung, Automatisches Dimmen, Alarm bei Applikationsende ... 23
12.2 Ändern der Spracheinstellung ... 24

13. Sperren und Entsperren der Tastatur ... 24

14. Erweiterte Einstellungen ... 25

15. Alarme und Fehlerbehebung ... 26
15.1 Umgang mit Alarmen ... 26
15.2 Alarmübersicht und Fehlerbehebung ... 27

16. Reinigung und Desinfektion ... 29

17. Wartung ... 30

18. Zubehör ... 30

19. Eingeschränkte Haftung ... 31

20. Erläuterung der Symbole ... 31

21. Technische Daten ... 32
22. Recycling und Entsorgung ... 33

1. Einleitung

Die peristaltische enterale Ernährungspumpe Compat Ella® ist klein, leicht und mobil und dient zur Applikation einer programmierten Menge an enteraler Sondennahrung mit einer auswählbaren Förderrate. Die Pumpe sollte erst nach einer entsprechenden Einweisung in die Pflege, Bedienung und Instandhaltung der Compat Ella® Pumpe und des Zubehörs verwendet werden.

1.1 Zweckbestimmung

Die enterale Ernährungspumpe Compat Ella® ist ausschließlich für die kontrollierte Applikation von Sondennahrung und Flüssigkeit in den Magen-Darm-Trakt vorgesehen. Sie wurde zur Anwendung für Erwachsene und Kinder entwickelt, die einer Applikation von Sondennahrung und Flüssigkeit im Krankenhaus, Pflegeheim oder in der häuslichen Umgebung bedürfen.

1.2 Hilfestellungen

Wenn Sie im Zusammenhang mit der Compat Ella® Pumpe Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an den Nestlé Health Science-Vertreter oder rufen Sie die folgende Webseite auf: www.nestlehealthscience.com.

2. Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme der Compat Ella® Pumpe bitte das gesamte Handbuch und die Gebrauchsanweisung für das Überleitset lesen.

⚠ Warnhinweis: Beschreibt eine Gefahr oder eine unsichere Handlung, die zu schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen kann.

⚠ Vorsichtshinweis: Beschreibt eine Gefahr oder eine unsichere Handlung, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Hinweis: Beschreibt etwas, das wichtiger ist als der restliche Text.

2.1 Warn- und Vorsichtshinweise

⚠ **Warnhinweise:**

- Nicht zur intravenösen Anwendung. Nur zur enteralen Anwendung.
- Die Pumpe bei Beschädigung oder Veränderung nicht verwenden.
- Der Netzstecker muss vor und während des Gebrauchs der Pumpe vollständig trocken sein.
- Nicht versuchen, den länderspezifischen AC-Netzadapter mit dem AC-Netzanschluss zu verbinden, ohne dass dieser mit dem AC-Netzadaptergehäuse verbunden ist.
- Nicht in Anwesenheit von entflammbaren Anästhetika oder anderen entflammbaren Gasen (einschließlich sauerstoffangereicherter Umgebungen), in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Objekten oder in Anwesenheit von Oxidationsmitteln verwenden.
- Während des Startvorgangs der Pumpe kontrollieren, ob alle Bildschirmsegmente sichtbar sind. Die Pumpe nicht verwenden, wenn Informationen auf dem Display fehlen oder nicht lesbar sind.
- Die Ernährungspumpe nicht verwenden, falls beim Einschalten keine Töne hörbar sind.
- Nur die verordneten Sondennahrungen oder z. B. Wasser zur Flüssigkeitsgabe verwenden.
- Nur das Compat Ella® Überleitset verwenden.
- Das Compat Ella® Überleitset kontrollieren. Bei beschädigter oder veränderter Kassette nicht verwenden.
- Stellen Sie eine geeignete, rechtzeitige und regelmäßige Patientenüberwachung sicher, insbesondere wenn eine Unterbrechung der Nahrungsapplikation eine Gefahr für den Patienten darstellen könnte.

- Das Compat Ella® Überleitset alle 24 Stunden wechseln, um die Fördergenauigkeit zu erhalten und das Wachstum schädlicher Bakterien zu vermeiden.
- Die Gefahr des Strangulierens durch Ladekabel und Überleitset berücksichtigen.
- Keine Kombinationen aus Förderrate und Volumen programmieren, die einen Zeitraum von 24 Stunden überschreiten.
- Die Pumpe nicht in Wasser eintauchen!
- Nicht in der Spülmaschine reinigen!
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, muss die Pumpe während des Reinigens vom Stromnetz getrennt sein!
- Nicht autoklavieren.
- Die Anwendung scharfer Reinigungs- oder Desinfektionsmittel und Isopropylalkohol kann das Pumpengehäuse beschädigen.

⚠ **Vorsichtshinweise:**

- Nicht in Anwesenheit starker magnetischer Felder (wie z. B. einer MRT-Umgebung) verwenden.
- Sicherstellen, dass das Überleitset beim Befüllen nicht an den Patienten angeschlossen ist.
- Prüfen, ob das Set richtig eingelegt ist, an den Ernährungsbehälter angeschlossen wurde und bereit für das Befüllen ist.
- Bei der Programmierung einer neuen Nahrungsapplikation sicherstellen, dass der Parameter VERABREICHTES VOLUMEN gelöscht ist.
- Nach dem Start der Nahrungsapplikation alle Parameter kontrollieren (einschließlich Förderrate, Zielvolumen und verabreichtes Volumen).
- Der Akkuladestand ist ein Schätzwert. Wenn Sie nicht sicher sind, ob ausreichend Akkukapazität für die geplante Nutzung der Pumpe vorhanden ist, schließen Sie die Pumpe an das Stromnetz an, bis der Akku wieder geladen ist.
- Die erweiterten Einstellungen sollten nur durch eine medizinische Fachkraft erfolgen.

3. Systemübersicht

3.1 Pumpe und Zubehör (siehe Seite 3–4)

- **A** Pumpentür
- **B** Türlasche
- **C** Pumpenrotor
- **D** Tastatur
- **E** Netzanschluss-Statusleuchte
- **F** Farbdisplay
- **G** Drucksensor oberhalb der Pumpe
- **H** Drucksensor unterhalb der Pumpe
- **I** Luftsensor
- **J** Gummipolster
- **K** Wechselstrom-Anschluss
- **L** Anschluß für Schraubhalterung
- **M** Kurzanleitung auf der Pumpenrückseite
- **N** Lautsprecher
- **O** Seriennummernschild
- **P** Herstellerangaben
- **Q** Wechselstrom-Adapter
- **R** Schraubhalterung

3.2 Überleitset (siehe Seite 4)

- **S** ENPlus-Anschluss
- **T** Kassette
- **U** Medikationsanschluss (abgebildet: ENFit™ + Luer/Oral/ENLock)
- **V** Distales Ende (abgebildet: ENFit™ + ENLock)

Hinweis: Es gibt verschiedene Versionen der Überleitsets. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nestlé Health Science-Vertreter oder auf der Webseite unter www.nestlehealthscience.com.

3.3 Tastenfunktion

Beim Wechsel zwischen verschiedenen Bildschirmansichten sowie nach dem Ausschalten des Geräts, behält die Pumpe die Einstellungen und Werte im Speicher.

Taste	Primärfunktion	Sekundärfunktion
	Pumpe ein- oder ausschalten (2 Sekunden halten)	
START PAUSE	Pumpe starten bzw. anhalten (Pause)	Schlummeralarm
	Automatisches Befüllen (2 Sekunden halten) Erneut Drücken, um das automatische Befüllen zu beenden	
mL/hr mL	Durch die Einstellungen für Förderrate, Volumen und Intervall blättern	Zwischen dem kontinuierlichen und Intervall-Programme wechseln (5 Sekunden halten)
	Werte senken und erhöhen (Halten der Taste: beschleunigt die Auswahl des Wertes)	Sperren und Entsperren der Tastatur (beide Tasten gleichzeitig drücken)
	Löscht den angezeigten Wert oder zeigt standardmäßig „0" an	Setzt alle Programmwerte auf die Standardwerte zurück und löscht den aktuellen Verlauf der Nahrungsapplikation (Taste 3 Sekunden halten)
info	Blättert durch den aktuellen Verlauf der Nahrungsapplikation	Zugriff auf den letzten rollierenden 30-Tage Volumen-Verlauf (Taste 2 Sekunden halten)
	Blättert durch die Pumpeneinstellungen	Sprache wechseln (siehe Abschnitt 12.2)

⚠ Vorsichtshinweis: Sicherstellen, dass das Überleitset beim Befüllen nicht an den Patienten angeschlossen ist.

3.4 Display

⚠ Warnhinweis: Während des Startvorgangs der Pumpe kontrollieren, ob alle im folgenden Diagramm aufgeführten Bildschirmsegmente sichtbar sind. Die Pumpe nicht verwenden, wenn Informationen auf dem Display fehlen oder nicht lesbar sind.

Aufteilung des Displays

Die Compat Ella® Pumpe besitzt ein Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige von alphanumerischen Zeichen und Symbolen.



1. Akkuladestand
2. An Stromnetz angeschlossen
3. Tastensperre
4. Programm „Intervall“ aktiviert
5. Nahrungsbehälter ist leer / Luft im Set
6. Alarmanzeige
7. Fördersymbol mit Okklusionsanzeigen: Pfeilsegmente leuchten nacheinander auf, wenn die Pumpe läuft
8. Hauptzeile für Informationen: Zeigt alphanumerischen Werte für die Programmierung und Alarme an
9. Zeigt Einheiten der Hauptinformation an, ml, hr oder ml/hr
10. Zeile für Textmeldungen: Beinhaltet verschiedene Informationen zu Status, Programmierung und Alarmen der Pumpe

Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung wird 10 Sekunden nach dem letzten Betätigen einer Taste ausgeschaltet, wenn die Pumpe vom Stromnetz getrennt und die automatische Dimmer-Funktion aktiviert ist.

Übersicht über das Farbdisplay

Das Display der Pumpe nutzt verschiedene Farben für die Anzeige des Pumpenstatus und der Bildschirminformationen:



Programmierungsinformationen: **schwarze** Zeichen

Normale Betriebsbedingungen: **grüne** Symbole mit **schwarzen** Zeichen

Alarme: **rote** Zeichen und Symbole

Information: **blaue** Zeichen

Einstellungen: **grüne** Zeichen

Hinweis: Wenn die Hintergrundbeleuchtung gedimmt wird, erscheinen alle Bildschirminformationen in schwarz.

Übersicht über das Standard-/Lauf-Display

Bei normalem Pumpenbetrieb wird der folgende Bildschirm angezeigt:

1. Die nacheinander aufleuchtenden grünen Pfeilsegmente zeigen an, dass die Pumpe aktuell eine programmierte Nahrungsapplikation zuführt.
2. „120 ml/hr“ bedeutet, dass die Pumpe mit einer eingestellten Förderrate von 120 ml/hr (Milliliter pro Stunde) läuft.
3. „100/500 ml“ zeigt an, dass 100 ml von 500 ml des programmierten Zielvolumens verabreicht wurde. Erscheint „/KONT“ auf dem Display, wurde kein Zielvolumen eingestellt und die Pumpe läuft kontinuierlich, bis die Sondennahrung verabreicht ist.
4. Der Akku ist vollständig geladen und das Gerät ist an das Stromnetz angeschlossen.

Hinweis: Compat Ella® pumpt nach und nach geringe Flüssigkeitsmengen. Bei korrekter Funktion wird für eine Weile Flüssigkeit gefördert, dann unterbrochen und dann wieder gefördert. Daher ist es normal, dass der Pumpenmotor nicht die ganze Zeit hörbar ist. Die nacheinander aufleuchtenden grünen Pfeilsegmente werden durchgehend angezeigt, was bedeutet, dass die Pumpe korrekt funktioniert.

3.5 Akku

Erste Verwendung:	Die Pumpe an den Netzstrom anschließen und den Akku mindestens 6 Stunden laden, bevor die Pumpe ausschließlich mit Akkustrom betrieben werden kann. Auf diese Weise können Leistung und Nutzungsdauer des Akkus optimiert werden.
Akkukapazität:	24 Stunden bei 125 ml/hr.
Ladedauer:	ca. 6 Stunden von völliger Entladung bis zum vollen Aufladen.

Akkuladestand anzeigen

Akku vollständig geladen

Akku teilweise geladen

Pumpe an Stromnetz angeschlossen

Akku wird geladen

Vorsichtshinweis: Der Akkuladestand ist ein Schätzwert. Wenn Sie nicht sicher sind, ob ausreichend Akkukapazität für die geplante Nutzung der Pumpe vorhanden ist, schließen Sie die Pumpe an das Stromnetz an, bis der Akku wieder geladen ist.

4. Übersicht über die Pumpenprogramme (Kontinuierlich und Intervall)

Die enterale Ernährungspumpe Compat Ella® verfügt über zwei Programme: Kontinuierlich und Intervall.

Programm „Kontinuierlich“

Im kontinuierlichen Programm wird die Sondennahrung in definierten Förderraten sowie mit oder ohne voreingestelltem Zielvolumen verabreicht.

Programm „Intervall“

In diesem Programm wird ein eingestellter Bolus mehrmals am Tag in programmierten Intervallen mit oder ohne voreingestelltem Zielvolumen verabreicht. Ein Intervall ist der Zeitraum vom Beginn eines Bolus bis zum Beginn des nächsten Bolus.

Zwischen dem kontinuierlichen und Intervall Programmen wechseln

Taste	Anweisung / Ergebnis
mL/hr mL 5”	Zum Wechseln zwischen den Modi 5 Sekunden lang auf mL/hr mL drücken. Ist das Intervall-Programm aktiv, wird das Intervall Symbol angezeigt. Es wird der Text “INTERVALL EIN” zur Bestätigung der Aktivierung angezeigt.

Hinweis: Die Aktivierung des Intervallprogramms sollte durch eine medizinische Fachkraft erfolgen (siehe erweiterte Einstellungen).

4.1 Programm „Kontinuierlich“ : Menü-Übersicht

Auf [mL/hr mL] drücken, um durch die Einstellungen *FÖRDERRATE EINGEBEN* und *ZIELVOLUMEN EINGEBEN* zu blättern.
Durch erneutes Drücken von [mL/hr mL] gelangen Sie zurück zu *FÖRDERRATE EINGEBEN*.

Taste	Display	Funktion
[mL/hr mL]	*FÖRDERRATE EINGEBEN*	Die Geschwindigkeit der Applikation in ml/hr, mit der die Pumpe läuft. • Die Förderrate kann in 1-ml/hr-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 600 ml/hr eingestellt werden. • Standardwert 0 ml/hr
[mL/hr mL]	*ZIELVOLUMEN EINGEBEN*	Das zu verabreichende Volumen in ml. • Das Zielvolumen kann in 1-ml-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 4.000 ml eingestellt werden. • Standardwert: *KONT**
[mL/hr mL]	*FÖRDER-RATE EINGEBEN*	Zurück zum Bildschirm *FÖRDERRATE EINGEBEN*

Hinweis:

- *Sowohl* **FÖRDERRATE** *als auch* **ZIELVOLUMEN** *sollten nochmals überprüft werden, wenn einer dieser Werte geändert oder die Pumpe eingeschaltet wurde. Erst dann sollte die Nahrungsapplikation gestartet werden.*

* KONT: es wurde kein Zielvolumen eingestellt. Die Pumpe wird kontinuierlich laufen, bis die Sondennahrung verabreicht ist.

4.2 Programm „Intervall“: Menü-Übersicht

Auf [mL/hr mL] drücken, um durch die Einstellungen *FÖRDERRATE EINGEBEN* und *BOLUS EINGEBEN*, *INTERVALL EINGEBEN* und *ZIELVOLUMEN EINGEBEN* zu blättern. Durch erneutes Drücken von [mL/hr mL] gelangen Sie zurück zu *FÖRDERRATE EINGEBEN*.

Taste	Display	Funktion
[mL/hr mL]	*FÖRDERRATE EINGEBEN*	Die Geschwindigkeit der Applikation in ml/hr, mit der die Pumpe läuft. • Die Förderrate kann in 1-ml/hr-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 600 ml/hr eingestellt werden. • Standardeinstellung: 0 ml/hr
[mL/hr mL]	*BOLUS EINGEBEN*	Das zu verabreichende Volumen des Bolus in ml vor jeder Intervall Pause. • Das Bolusvolumen kann in 1-ml-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 2.000 ml eingestellt werden. • Standardeinstellung: 0 ml
[mL/hr mL]	*INTERVALL EIN-GEBEN*	Das Intervall zwischen dem Beginn eines Bolus und dem Beginn des nächsten Bolus. • Das Intervall kann in 15-min-Schritten von 0:15-12:00 hr eingestellt werden. Der Mindestwert wird automatisch berechnet, nachdem Förderrate und Bolus programmiert wurden. • Standardeinstellung: 00:15 hr
[mL/hr mL]	*ZIEL-VOLUMEN EINGE-BEN*	Das Zielvolumen in ml, das in der gesamten Nahrungsapplikation zuzuführen ist. • Das Zielvolumen kann in 1-ml-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 4.000 ml eingestellt werden. • Standardwert: *KONT**
[mL/hr mL]	*FÖRDERRATE EINGEBEN*	Zurück zum Bildschirm *FÖRDERRATE EINGEBEN*

Hinweis: Sowohl FÖRDERRATE, BOLUS, INTERVALL *und* ZIELVOLUMEN *sollten nochmals überprüft werden, wenn einer dieser Werte geändert oder die Pumpe eingeschaltet wurde. Erst dann sollte die Nahrungsapplikation gestartet werden.*

5. Löschen der Einstellungen der Nahrungsapplikation

Taste	Anweisung / Ergebnis
3"	Für 3 Sekunden auf drücken, um alle Einstellungen der Nahrungsapplikation zu löschen. • Die Einstellungen der Nahrungsapplikation wurden auf die Standardwerte zurückgesetzt: *FÖRDERRATE, VOLUMEN, BOLUS, INTERVALL, ZIELVOLUMEN* • Die Volumen-Verlaufswerte wurden auf die Standardwerte zurückgesetzt: *VERABREICHTES VOLUMEN, GESAMT VOLUMEN* • Die Pumpe zeigt zur Bestätigung *RESET APPLIKATIONS- VORGABEN* an.

Hinweis: Andere Pumpeneinstellungen, wie Alarmlautstärke, Hintergrundbeleuchtung, Sprache oder rollierender 30-Tage-Volumen-Verlauf usw., werden hiervon nicht berührt.

6. Inbetriebnahme der Pumpe

6.1 Anschließen des Wechselstrom-Adapters

Siehe „Überblick über Pumpe und Zubehör“ (Seite 4).

Der Wechselstrom-Adapter wird mit zahlreichen länderspezifischen Adaptern geliefert. Um den länderspezifischen Adapter zu wechseln, drücken Sie die Taste "Push" auf dem Wechselstrom-Adapter und drehen Sie diesen um ihn zu entfernen. Konnektieren Sie den neuen länderspezifischen Adapter und drehen Sie diesen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

⚠ Warnhinweis: Nicht versuchen, den länderspezifischen AC-Netzadapter mit dem AC-Netzanschluss zu verbinden, ohne dass dieser mit dem AC-Netzadaptergehäuse verbunden ist.

6.2 Befestigen der Schraubhalterung

Siehe „Überblick über Pumpe und Zubehör“ (Seite 4).

6.3 Ein- und Ausschalten

Taste	Anweisung / Ergebnis
2 sec"	Einschalten Für 2 Sekunden auf drücken, um die Pumpe einzuschalten. Es sollten 3 Töne zu hören sein. Die Pumpe testet alle Systeme und zeigt alle Bildschirmsegmente sowie die Uhrzeit kurzzeitig an. Sicherstellen, dass alle Bildschirmsegmente funktionieren und die Uhrzeit korrekt ist. Ausschalten Für 2 Sekunden auf drücken, um die Pumpe auszuschalten. Es sollten 3 Töne zu hören sein, wenn sich die Pumpe ausschaltet. *Hinweis: Alle Einstellungen der Nahrungsapplikation, Volumenverlauf und Benutzereinstellungen bleiben im Speicher der Pumpe erhalten, um diese beim nächsten Einschalten der Pumpe wiederverwenden zu können.*

Warnhinweis: Wenn beim Einschalten der Pumpe die Töne nicht zu hören oder nicht alle Segmente zu sehen sind, darf die Pumpe nicht verwendet werden. Kontaktieren Sie Ihren Nestlé Health Science-Vertreter oder einen von Nestlé autorisierten Servicedienstleister.

Statusleuchte

Kontinuierlich grün = Pumpe ist an den Netzanschluss angeschlossen.

6.4 Einlegen des Überleitsets

Warnhinweise:

- Nur die Compat Ella® Überleitsets verwenden.
- Das Compat Ella® Überleitset kontrollieren. Nicht verwenden bei beschädigter oder veränderter Kassette.
- Das Compat Ella® Überleitset alle 24 Stunden austauschen, um die Fördergenauigkeit aufrecht zu erhalten und das Wachstum schädlicher Bakterien zu vermeiden.

Einlegen der Kassette

Das korrekte Einlegen der Kassette ist den Abbildungen auf Seite 2 zu entnehmen.

Abb. 1: Pumpentür mit dem Daumen öffnen
Abb. 2, 3: Kassettenschlaufe um den Pumpenrotor legen. Auf den Pfeil achten, der die korrekte Richtung anzeigt
Abb. 4, 5: mit dem Daumen die Kassette nach rechts schieben, um die Kassette in die Pumpe einzuklinken
Abb. 6: die Tür schließen, indem Sie auf das Symbol „PUSH“ drücken.

Hinweis: Die Compat Ella® Überleitsets verfügen über einen patentierten Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)-Mechanismus. Der AAFF-Mechanismus wird deakiviert, wenn die Kassette in die Pumpe eingelegt wird und die Tür geschlossen ist.

6.5 Befüllen des Überleitsets

Beim Befüllen wird das Überleitset mit der Sondennahrung befüllt.

Vorsichtshinweise:

- Vor dem Befüllen sicherstellen, dass das Überleitset nicht mit der Sonde des Patienten verbunden ist.
- Prüfen, ob das Set richtig eingelegt, an den Ernährungsbehälter angeschlossen wurde und bereit für das Befüllen ist.

Automatisches Befüllen

Die Funktion zum automatischen Befüllen sollte nach Möglichkeit immer verwendet werden.

Taste	Anweisung / Ergebnis
2 sec"	Für 2 Sekunden auf drücken, um automatisch zu befüllen. Während des Befüllens werden auf dem Display das Laufsymbol sowie die Meldung *SET WIRD BEFULLT* angezeigt. Das automatische Befüllen kann jederzeit durch Drücken von unterbrochen werden.

Hinweise:

- *Die Pumpe ist so programmiert, dass das Set mit einem voreingestellten Volumen an Sondennahrung befüllt wird.*
- *Sobald das Set mit dem voreingestellten Volumen gefüllt ist, hält die Pumpe automatisch an und die Meldung* BEFULLEN BEENDET *erscheint.*
- *Sobald das Befüllen beendet ist, sollte geprüft werden, ob der Schlauch vollständig gefüllt ist. Ist dies nicht der Fall, kann das automatische Befüllen wiederholt werden.*
- *Der Lufterkennungs-Alarm ist während des Befüllens deaktiviert*

Manuelles Befüllen

Alternativ zum automatischen Befüllen kann das Set auch manuell vorgefüllt werden. Den Schlauch an der Kassette wie abgebildet sanft zusammendrücken und diese Position halten, bis sämtliche Luft aus dem Schlauch entfernt wurde. Um den Fluss bei Bedarf etwas zu beschleunigen, den Schlauch sanft zusammendrücken und den Behälter gleichzeitig neigen. Wenn die Flüssigkeit nicht fließt, ist der Druck auf den Schlauch möglicherweise zu groß.



Hinweis:

- *Der Schlauch darf nur oberhalb des Symbols sanft zusammengedrückt werden, da es ansonsten zu einer Beschädigung des Anti-Free-Flow-Mechanismus kommen kann, der sich darunter befindet. Den Schlauch nur mit dem flachen, weichen Teil der Finger zusammendrücken. Nicht die Fingernägel verwenden, da dies zu einer Punktion des Schlauchs führen kann.*
- *Sondennahrung mit hoher Viskosität fließt möglicherweise nich gut bei manueller Befüllung und deshalb sollte die automatische Befüllfunktion genutzt werden.*

7. Kurzanleitung für die Einstellung

7.1 Programm „Kontinuierlich“

Schritt	Taste	Funktion
1	2 sec”	Pumpe einschalten
2	info	Prüfen des Wertes *VERABREICHTES VOLUMEN*
3		Löschen des Wertes *VERABREICHTES VOLUMEN*
4	2 sec”	Befüllen des Überleitsets
5	mL/hr mL	Mit + und − die *FÖRDERRATE EINGEBEN* 1 – 600 ml/hr
6	mL/hr mL	Mit + und − das *ZIELVOLUMEN EINGEBEN* 1 – 4.000 ml/KONT*
7	START PAUSE	Starten der Nahrungsapplikation

* KONT: es wurde kein Zielvolumen eingestellt. Die Pumpe läuft kontinuierlich, bis die Sondennahrung verabreicht wurde.

Vorsichtshinweise:

- Bei der Programmierung einer neuen Nahrungsapplikation sicherstellen, dass der Wert *VERABREICHTES VOLUMEN* gelöscht ist.
- Vor dem Start der Nahrungsapplikation alle Einstellungen kontrollieren (einschließlich Förderrate, Zielvolumen und verabreichtes Volumen).

7.2 Programm „Intervall“

Schritt	Taste	Funktion
1	2 sec”	Pumpe einschalten
2	info	Prüfen des Wertes *VERABREICHTES VOLUMEN*
3		Löschen des Wertes *VERABREICHTES VOLUMEN*
4	2 sec”	Überleitset vorfüllen.
5	mL/hr mL	Mit + und − die *FÖRDERRATE EINGEBEN* 1 – 600 ml/hr
6	mL/hr mL	Mit + und − den *BOLUS EINGEBEN* 1 – 2.000 ml
7	mL/hr mL	Mit + und − das *INTERVALL EINGEBEN* 0:15 hr – 12:00 hr
8	mL/hr mL	Mit + oder − das *ZIELVOLUMEN* eingeben 1 – 4.000 ml/KONT*
9	START PAUSE	Starten der Nahrungsapplikation

8. Nahrungsapplikation im Programm „Kontinuierlich“

Im Programm „Kontinuierlich“ wird die Sondennahrung in definierten Förderraten sowie mit oder ohne voreingestelltem Zielvolumen verabreicht.

Schritt	Taste	Funktion	Anweisung
1	2 sec”	Pumpe einschalten	Die zuletzt verwendeten Applikationseinstellungen wurden von der Pumpe gespeichert. Nach dem Einschalten zeigt das Display die zuletzt programmierten Werte für Förderrate und Zielvolumen und das bereits verabreichte Volumen an.
			Überleitsets in die Pumpe einlegen
2	info	Prüfen des Wertes VERABREICHTES VOLUMEN	info drücken, um *VERABREICHTES VOLUMEN* zu überprüfen.
3		Löschen Sie des Wertes VERABREICHTES VOLUMEN	Bei Bedarf drücken, um den Wert *VERABREICHTES VOLUMEN* zu löschen. *Hinweis: Dies sollte immer zu Beginn einer neuen Nahrungsapplikation erfolgen.*
4	2 sec”	Überleitset befüllen	• Taste 2 Sekunden drücken, um das automatische Befüllen zu aktivieren. Die Pumpe füllt das Überleitset mit einem vordefinierten Volumen. • Taste erneut drücken, um das Befüllen zu beenden. *Hinweis: Das Set nicht befüllen, wenn es an die Ernährungssonde des Patienten angeschlossen ist.*
5	mL/hr / mL	Förderrate eingeben	mL/hr / mL drücken, um den Bildschirm *FÖRDERRATE EINGEBEN* aufzurufen und anschließend mit + und − die Förderrate der Sondennahrung einstellen. • Die Förderrate kann in 1-ml/hr-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 600 ml/hr eingestellt werden. *Hinweis: drücken, um den Wert auf 0 zurückzusetzen.*
6	mL/hr / mL	Zielvolumen eingeben	mL/hr / mL drücken, um den Bildschirm *ZIELVOLUMEN EINGEBEN* aufzurufen und anschließend mit + und −, um das zu verabreichende Volumen an Sondennahrung zu definieren. • Applikation mit voreingestelltem Zielvolumen: Der Wert kann in 1-ml-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 4.000 ml eingestellt werden. • Kontinuierliche Applikation ohne voreingestelltes Zielvolumen: Den Wert auf KONT (Kontinuierlich) einstellen, sodass die Pumpe kontinuierlich läuft, bis der Ernährungsbehälter leer ist. *Hinweis: drücken, um den Wert auf 0 zurückzusetzen.*

Sicherstellen, dass die Einstellungen für die Nahrungsapplikation der Verordnung entsprechen.			
Das Überleitset an die Ernährungssonde des Patienten anschließen.			
7	START PAUSE	Starten der Nahrungsapplikation	Auf START PAUSE drücken, um die Nahrungsapplikation zu starten. Die Pumpe führt die Nahrungsapplikation automatisch aus und zeigt den Fortschritt an.

Vorsichtshinweise:

- Bei der Programmierung einer neuen Nahrungsapplikation sicherstellen, dass der Wert *VERABREICHTES VOLUMEN* gelöscht ist.
- Vor dem Start der Nahrungsapplikation alle Parameter kontrollieren (einschließlich Förderrate, Zielvolumen und verabreichtes Volumen).

Hinweise:

- *Durch längeres Drücken von + oder − kann der Wert schneller geändert werden.*
  - *Beim Eingeben der Förderrate hält das Display bei den Werten 1, 50, 125, 250 und 600 ml/hr an.*
  - *Das Zielvolumen hält das Display an bei 1, 125, 250, 500, 750, 1.000, 1.250, 1.500, 2.000 und 4.000 ml.*
- *Wenn bei Erreichen des Maximalwerts + gedrückt wird, geht die Anzeige zurück zum Minimalwert und umgekehrt, beispielsweise von einer Förderrate von 600 ml/hr bis 1 ml/hr.*
- *Die Pumpe gibt Alarm, wenn das Zielvolumen erreicht wurde oder der Ernährungsbehälter leer ist. Der Alarm* ZIELVOLUMEN ERREICHT *kann vorübergehend deaktiviert werden (siehe 12.).*
- *Patienten, die empfindlich auf die Applikation von Sondennahrung reagieren, sollten eng überwacht werden.*

9. Nahrungsapplikation im Programm „Intervall“

Im Programm „Intervall“ werden mehrere Boli in regelmäßigen Abständen mit programmierter Förderrate sowie mit oder ohne voreingestelltem Zielvolumen verabreicht.

Schritt	Taste	Funktion	Anweisung
1	2 sek	Pumpe einschalten	Die zuletzt verwendeten Einstellungen werden von der Pumpe gespeichert. Nach dem Einschalten zeigt das Display die zuletzt programmierten Werte für Förderrate und Zielvolumen und das bereits verabreichte Volumen an.
Einlegen des Überleitsets in die Pumpe			
2	info	Prüfen des Wertes VERABREICHTES VOLUMEN	info drücken, um den Wert *VERABREICHTES VOLUMEN* überprüfen.
3		Löschen des Wert es VERABREICHTES VOLUMEN	Bei Bedarf drücken, um den Wert *VERABREICHTES VOLUMEN* zu löschen. *Hinweis: Dies sollte immer bei Beginn einer neuen Nahrungsapplikation erfolgen.*

4	2 sek	Überleitset befüllen	• Taste 2 Sekunden drücken, um das automatische Befüllen zu aktivieren. Die Pumpe füllt das Überleitset mit einem vordefinierten Volumen. • Taste erneut drücken, um das Befüllen anzuhalten. *Hinweis: Das Set nicht befüllen, wenn es an die Ernährungssonde des Patienten angeschlossen ist.*
5	mL/hr mL	Förderrate eingeben	mL/hr mL drücken, um den Bildschirm *FÖRDERRATE EINGEBEN* aufzurufen und anschließend mit + und −, die Förderrate der Sondennahrung einstellen. • Die Förderrate kann in 1-ml/hr-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 600 ml/hr eingestellt werden. *Hinweis: um den Wert auf 0 zurückzusetzen.*
6	mL/hr mL	Bolusvolumen eingeben	mL/hr mL drücken, um den Bildschirm *BOLUS EINGEBEN* aufzurufen und anschließend mit + und −, das Bolusvolumen der Sondennahrung einstellen. • Das Bolusvolumen kann in 1-ml-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 2.000 ml eingestellt werden. *Hinweis: drücken, um den Wert auf 0 zurückzusetzen.*
7	mL/hr mL	Intervall eingeben	mL/hr mL drücken, um den Bildschirm *INTERVALL EINGEBEN* aufzurufen und anschließend mit + und −, den Zeitraum vom Beginn eines Bolus bis zum Beginn des nächsten Bolus eingeben. • Das Intervall kann in 15-Minuten-Schritten für eine Zeitdauer von 00:15 bis 12:00 hr eingestellt werden. • Das kleinstmögliche Intervall wird auf der Grundlage der Förderraten- und Boluswerte aus den Schritten 5 und 6 automatisch berechnet und angezeigt. *Hinweis: drücken, um den Wert auf 0 zurückzusetzen.*
8	mL/hr mL	Zielvolumen eingeben	mL/hr mL drücken, um den Bildschirm *ZIELVOLUMEN EINGEBEN* aufzurufen und anschließend mit + und −, die Gesamtmenge an Sondennahrung einstellen. • Applikation mit voreingestelltem Zielvolumen: Der Wert kann für den unter Schritt 6 programmierten Bolus in 1-ml-Schritten auf einen Wert zwischen 1 und 4.000 ml eingestellt werden. Die Pumpe führt mehrere Boli kontinuierlich zu, bis das eingestellte Zielvolumen erreicht ist. • Applikation ohne voreingestelltes Zielvolumen: Den Wert auf KONT (Kontinuierlich) einstellen, sodass die Pumpe mehrere Boli kontinuierlich zuführt, bis der Ernährungsbehälter leer ist. *Hinweis: drücken, um den Wert auf 0 zurückzusetzen.*
Sicherstellen, dass die Einstellungen für die Nahrungsapplikation der Verordnung entsprechen.			
Das Überleitset an die Ernährungssonde des Patienten anschließen.			
9	START PAUSE	Starten der Nahrungsapplikation	Auf START PAUSE drücken, um die Nahrungsapplikation zu starten. Die Pumpe führt die Nahrungsapplikation automatisch aus und zeigt den Fortschritt an.

Vorsichtshinweise:

- Bei der Programmierung einer neuen Nahrungsapplikation sicherstellen, dass der Wert *VERABREICHTES VOLUMEN* gelöscht ist.
- Vor dem Start der Nahrungsapplikation alle Parameter kontrollieren (einschließlich Förderrate, Zielvolumen und verabreichtes Volumen).

Hinweise:

- *Durch längeres Drücken von + oder − kann der Wert schneller geändert werden.*
  - *Beim Eingeben der Förderrate hält das Display bei den Werten 1, 50, 125, 250 und 600 ml/hr an.*
  - *Beim Eingeben eines Bolus hält das Display bei den Werten 1, 125, 250, 500, 750, 1.000, 1.250 und 1.500 ml an.*
  - *Das Zielvolumen hält das Display bei den Werten 1, 125, 250, 500, 750, 1.000, 1.250, 1.500, 2.000 und 4.000 ml an.*
- *Wenn bei Erreichen des Maximalwerts + gedrückt wird, geht die Anzeige zurück zum Minimalwert und umgekehrt, beispielsweise von einer Förderrate von 600 ml/hr bis 1 ml/hr.*
- *Die Pumpe gibt Alarm, wenn ein programmiertes Volumen vollständig verabreicht wurde oder der Ernährungsbehälter leer ist. Der Alarm ZIELVOLUMEN ERREICHT kann vorübergehend deaktiviert werden (siehe 12.).*
- *Nachdem ein Bolus vollständig verabreicht wurde, zeigt die Pumpe die Bildschirme INTERVALL PAUSE und ZEIT BIS ZUM NÄCHSTEN BOLUS mit der Zeitangabe für den nächsten Bolus an. Dieser Zyklus wird fortgesetzt, bis die Pumpe ausgeschaltet wird oder das eingestellte Zielvolumen verabreicht wurde oder bis der Ernährungsbehälter leer ist.*

10. Unterbrechen der Nahrungsapplikation

Taste	Ergebnis
START PAUSE	Die Nahrungsapplikation kann jederzeit durch Drücken von START PAUSE angehalten werden. Das Laufsymbol wird nicht mehr angezeigt und auf dem Display erscheint die Meldung *PAUSE*. START PAUSE drücken, um die Nahrungsapplikation fortzusetzen. PAUSE-Modus verwenden, um: • Einstellungen zu ändern • Ernährungsbehälter zu wechseln • Medikamente zu verabreichen, ohne die Pumpe auszuschalten • Alarm stummzuschalten und Ursache beheben

Hinweis: Nach 2 Minuten ertönt ein Alarmton und auf dem Display erscheint die Meldung PUMPE WARTET. START PAUSE drücken, um den Alarm auszuschalten und den PAUSE-Modus um weitere 2 Minuten zu verlängern.

11. Informationen zum Applikationsverlauf

11.1 Anzeigen/Löschen von Informationen zum Applikationsverlauf im Programm „Kontinuierlich“

info drücken, um die Informationen zum Applikationsverlauf zu überprüfen. Zum Löschen Sicherstellen, dass die Pumpe angehalten wurde. info und dann 🗑 drücken, um den Wert auf „0“ zurückzusetzen.

Taste	Display	Funktion
info	*VERABREICHTES VOLUMEN*	Zeigt das während der aktuellen Nahrungsapplikation zugeführte Volumen an. *Hinweis: Das bereits verbreichte Volumen sollte zu Beginn einer neuen Nahrungsapplikation gelöscht werden. Wird der Wert nicht vor Beginn jeder neuen Nahrungsapplikation gelöscht, ertönt der Alarm bei erreichtem Zielvolumen vorzeitig, falls ein* ZIELVOLUMEN *eingestellt wurde.* *Zum Löschen Sicherstellen, dass die Pumpe angehalten wurde.* info *und dann* 🗑 *drücken, um den Wert auf „0“ zurückzusetzen.*
info	*GESAMTVOLUMEN*	Zeigt das verabreichte Gesamtvolumen seit der Wert das letzte Mal gelöscht wurde. Dieser Wert kann dazu verwendet werden, den Applikationsverlauf über einen definierten Zeitraum nachzuverfolgen, beispielsweise bei einem Wechsel oder bei mehreren Nahrungsapplikationen. *Zum Löschen Sicherstellen, dass die Pumpe angehalten wurde. Zweimal auf* info *drücken und dann* 🗑*, um den Wert auf „0“ zurückzusetzen.*
info		Kehrt zurück zur Startseite.

Hinweis: Wenn die Volumenangabe den Wert 9999 ml überschreitet, zeigt die Pumpe folgende Meldung an: VOLUMEN UBERSCHREITET MAXIMALWERT*. Löschen Sie den Wert, um die Zählung erneut bei „0“ zu beginnen.*
Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Infobildschirm beendet.

11.2 Rollierender 30-Tage-Volumen-Verlauf

Taste	Funktion
info 2 sec“	info für 2 Sekunden drücken, um den rollierenden 30-Tage-Volumen-Verlauf aufzurufen. Mit ⊕ / ⊖ durch die Datumsangaben vor- und zurückblättern. Der angezeigte Wert stellt das Gesamtvolumen dar, das innerhalb von 24 Stunden zugeführt wurde (von Mitternacht bis Mitternacht, während der letzten 30 Tage).

Hinweis: Der rollierende 30-Tage-Volumen-Verlauf kann nicht gelöscht werden.

11.3 Anzeigen/Löschen von Informationen zum Applikationsverlauf im Programm „Intervall“

Durch Drücken auf info können jederzeit der Applikationsverlauf und die programmierten Werte angezeigt werden. Auf info drücken, um durch die unten gezeigten Menüelemente zu blättern.

Wenn das letzte Menü erreicht ist, kann durch Drücken von info das Info-Menü beendet werden. Zum Löschen Sicherstellen, dass die Pumpe angehalten wurde. info und dann 🗑 drücken, um den Wert auf „0“ zurückzusetzen.

Taste	Display	Funktion
info	*VERABREICHTES VOLUMEN*	Zeigt das während der aktuellen Nahrungsapplikation zugeführte Volumen an. *Hinweis: Der Verlauf der Nahrungszufuhr zu Beginn einer jeden neuen Nahrungsapplikation gelöscht werden. Wird der Wert nicht vor Beginn jeder neuen Nahrungsapplikation gelöscht, ertönt der Alarm bei Applikationsende vorzeitig, falls ein ZIELVOLUMEN eingestellt wurde.* *Zum Löschen Sicherstellen, dass die Pumpe angehalten wurde. info und dann 🗑 drücken, um den Wert auf „0“ zurückzusetzen.*
info	*GESAMTVOLUMEN*	Zeigt das verabreichte Gesamtvolumen seit der Wert das letzte Mal gelöscht wurde. Dieser Wert kann dazu verwendet werden, den Applikationsverlauf über einen definierten Zeitraum nachzuverfolgen, beispielsweise bei einem Wechsel oder bei mehreren Nahrungsapplikation. *Zum Löschen Sicherstellen, dass die Pumpe angehalten wurde. Zweimal auf info drücken und dann 🗑, um den Wert auf „0“ zurückzusetzen.*
info	*ZEIT BIS APPLIKATIONSENDE*	Die verbleibende Zeit (in Stunden und Minuten) bis zum Ende einer Nahrungsapplikation. *Hinweis:* Nicht aktiv, wenn *KONT* als *ZIELVOLUMEN* festgelegt wurde.
info	*ZEIT BIS BOLUSENDE ODER ZEIT BIS ZUM NÄCHSTEN BOLUS*	1. Restzeit in Stunden und Minuten bis zum Ende der Bolusabgabe, danach beginnt eine Intervallpause. 2. Zeit, die bleibt, bis die Pumpe mit der Applikation des nächsten Bolus beginnt (Zeitangabe in Stunden und Minuten).
info	*BOLUS*	Die Angabe des programmierten Bolus in ml.
info	*INTERVALL*	Die Angabe des programmierten Intervalls in Stunden und Minuten. Ein Intervall ist der Zeitraum vom Beginn eines Bolus bis zum Beginn des nächsten Bolus.
info		Kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

Hinweis: Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Infobildschirm beendet.

12. Benutzereinstellungen

12.1 Alarmlautstärke, Hintergrundbeleuchtung, Automatisches Dimmen, Alarm bei Applikationsende

Durch Drücken auf ⚙ können jederzeit Informationen überprüft und/oder die Pumpeneinstellungen gelöscht werden. ⚙ drücken, um zwischen den Bildschirmen *LAUTSTÄRKE*, *BELEUCHTUNG*, *DISPLAY DIMMEN?* und *ALARM BEI ERREICHTEM ZIELVOLUMEN?* zu wechseln. Wenn die letzte Einstellung erreicht ist, kann das Programm durch Drücken von ⚙ beendet werden.

Mit den Tasten ⊕ und ⊖ Einstellungen anpassen. Eine Einstellung wird gespeichert, bis sie geändert wird. 🗑 drücken, um den Wert auf dem Bildschirm auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.

Taste	Display	Funktion
⚙	*LAUTSTÄRKE*	Stellt die Lautstärke des Alarmtons auf einen Wert zwischen 1 und 3 (3 = höchster Wert) ein. Standard = 2
⚙	*BELEUCHTUNG*	Stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf einen Wert zwischen 1 und 3 (3 = höchster Wert) ein. Standard = 2
⚙	*DISPLAY DIMMEN?*	Stellt das automatische Dimmen der Hintergrundbeleuchtung ein, wenn die Pumpe an das Stromnetz angeschlossen wird. *JA*: Der Bildschirm wird 10 Sekunden nach dem letzten Betätigen einer Taste gedimmt. *NEIN*: Der Bildschirm bleibt dauerhaft beleuchtet (im Akkubetrieb nicht verfügbar). *Hinweis: Wenn die Hintergrundbeleuchtung heruntergedimmt wird, erscheinen alle Bildschirminformationen in schwarz.*
⚙	*ALARM BEI ERREICHTEM ZIELVOLUMEN?*	Stellt ein, ob die Pumpe den Anwender bei Applikationsende warnen soll. *JA*: Die Pumpe gibt Alarm (Standardeinstellung). *NEIN*: Die Pumpe gibt bei Applikationsende keinen Alarm.
⚙		Kehrt zurück zum Hauptbildschirm.

Hinweis: Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellungsbildschirm beendet.

12.2 Ändern der Spracheinstellung

Schritt	Taste	Anweisung
1	2 sek	Für 2 Sekunden auf drücken, um die Sprachauswahl aufzurufen.
2		Mit den Tasten die Sprache auswählen.
3	2 sek	Erneut für 2 Sekunden auf drücken, um die Sprache auszuwählen.
4	2 sek	Die Pumpe ausschalten, um die ausgewählte Sprache zu bestätigen. Die Pumpe erneut starten. *Hinweis: Wenn die Pumpe nicht unmittelbar ausgeschaltet wird, wird die Sprachänderung nicht gespeichert.*

13. Sperren und Entsperren der Tastatur

Mit der Tastensperre kann ein versehentliches Betätigen der Tasten vermieden werden, wie es bspw. beim Verwenden der Pumpe im Rucksack passieren kann.

Sperren der Tastatur

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und , um die Tastatur zu sperren. Die Pumpe zeigt die Meldung *TASTENSPERRE EIN* an und es erscheint ein Vorhängeschloss-Symbol (siehe Abbildung).

Entsperren der Tastatur

Wenn die Tastatur gesperrt ist, die Tasten und gleichzeitig drücken, um die Tastatur zu entsperren.
Die Pumpe zeigt die Meldung *TASTENSPERRE AUS* an und das Vorhängeschloss-Symbol verschwindet.

Hinweise:

- *Wenn die Tasten gesperrt sind und eine Taste gedrückt wird, erscheint die Meldung TASTENSPERRE EIN.*
- *bleibt immer aktiv, auch wenn die Tasten gesperrt sind.*
- *Eine Alarmmeldung deaktiviert die Tastensperre.*

14. Erweiterte Einstellungen

Vorsichtshinweise: Die Anpassung der folgenden Einstellungen sollte nur durch eine medizinische Fachkraft erfolgen.

Wenn die Pumpe ausgeschaltet ist, drücken und solange halten, bis die Meldung „2 SEC DRÜCKEN ZUM EINSCHALTEN“. Jetzt zusätzlich drücken und halten, um die erweiterten Einstellungen aufzurufen.
Auf drücken, um durch die erweiterten Einstellungen zu blättern. Wenn die letzte Einstellung erreicht ist, kann durch Drücken von zur ersten Einstellung zurück gesprungen werden. Mit den Tasten + und − Einstellungen anpassen. Eine Einstellung wird gespeichert, bis sie geändert wird. Auf drücken, um den Wert auf dem Bildschirm auf den Standardwert zurück zu setzen.

Schritt	Taste	Display	Funktion
Sicherstellen, dass die Meldung „2 SEC DRÜCKEN ZUM EINSCHALTEN“ angezeigt wird, bevor die Taste „EINSTELLUNGEN“ gedrückt wird.			
1	+	*APPLIKATIONS-VORGABEN SPERREN?* *NEIN* *JA*	Stellt die zuvor programmierten Applikationseinstellungen als Standardwert ein und verhindert, dass diese Einstellungen durch den Anwender verändert werden können. Mit den Tasten + − einstellen von: *NEIN*: Entsperrt die Einstellungen der Nahrungsapplikation (Standard). *JA*: Sperrt die Einstellungen der Nahrungsapplikation.
2		*INTERVALLPROGRAMM ZULASSEN?* *JA* *NEIN*	Aktiviert/deaktiviert die Verwendung des Intervallprogramms. Mit den Tasten + − einstellen von: *JA*: Das Intervallprogramm steht zur Verfügung (Standard). *NEIN*: Das Intervallprogramm steht nicht zur Verfügung.
		KOMMUNIKATION *AUS* *RUF* *PDMS*	Aktiviert die Kommunikation mit dem Schwesternruf bzw. dem Patientendaten-Managementsystem (PDMS) Mit den Tasten + − einstellen von: *AUS*: Keine Kommunikation (Standard). *RUF*: Kommunikation mit dem Schwesternruf ist aktiviert (PDMS ist deaktiviert, auch wenn das PDMS-Kabel angeschlossen ist). *PDMS*: PDMS-Funktion ist aktiviert (Schwesternruf ist deaktiviert, auch wenn das Schwesternruf-Kabel angeschlossen ist). Schwesternruf- und PDMS-Kabel sind als Zubehör erhältlich (siehe „18. Zubehör“). Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter von Nestlé Health Science, um weitere Informationen zu erhalten.
		JAHR EINGEBEN	+ − drücken, um das Jahr einzugeben
		MON EINGEBEN	+ − drücken, um Monat einzugeben

2	*TAG EINGEBEN*	+ − drücken, um den Tag einzugeben
	STD EINGEBEN	+ − drücken, um die Stunden einzugeben
	MIN EINGEBEN	+ − drücken, um die Minuten einzugeben
	REV	Zeigt die Softwareversion der Pumpe an.
	SN	Zeigt die Seriennummer der Pumpe an.
	APPLIKATIONS-VORGABEN SPERREN?	Kehrt zurück zum Bildschirm *APPLIKATIONS-VORGABEN SPERREN?*
3		Gerät ausschalten, um die Einstellungen zu speichern.

15. Alarme und Fehlerbehebung

15.1 Umgang mit Alarmen

Warnhinweis: Zu allen Zeitpunkten eine geeignete, rechtzeitige und regelmäßige Patientenüberwachung sicherstellen, insbesondere wenn eine Unterbrechung der Nahrungsapplikation eine Gefahr für den Patienten darstellen könnte.

Bei Ertönen eines Alarms:

Schritt	Taste	Anweisung
1	START PAUSE	START PAUSE drücken, um einen Alarm zu beenden.
2		Alarm anhand der unten aufgeführten Anweisungen beheben.
3	START PAUSE	START PAUSE drücken, um die Nahrungsapplikation fortzusetzen.

15.2 Alarmübersicht und Fehlerbehebung

Alarmmeldung	Ursache	Lösung
ENDE ZIELVOLUMEN ERREICHT 500/500 mL	Das programmierte Gesamtvolumen wurde vollständig verabreicht.	Applikation beenden oder neue Nahrungsapplikation programmieren.
	Das programmierte Zielvolumen liegt unter dem *VERABREICHTES VOLUMEN*.	Den Wert *VERABREICHTES VOLUMEN* löschen, um eine neue Applikation zu starten. Das programmierte Zielvolumen muss über dem Wert *VERABREICHTEN VOLUMEN* liegen. *Hinweis: Wird der Wert nicht vor Beginn jeder neuen Nahrungsapplikation gelöscht, ertönt der Alarm bei Applikationsende vorzeitig.*
OFFENE TÜR	Die Pumpentür ist geöffnet bzw. der Türmechanismus ist beschädigt.	Pumpentür schließen. Bei Beschädigung kontaktieren Sie Ihren Nestlé Health Science-Vertreter oder einen von Nestlé autorisierten Servicedienstleister.
KEIN SET	Das Überleitset ist falsch oder gar nicht eingelegt.	Die Tür öffnen und die korrekte Lage der Kassette und Schläuche überprüfen. Siehe Seite 2 und Abschnitt 6.4 Des Benutzerhandbuchs.
LUFT IM SET KEINE NAHRUNG	Ernährungsbehälter ist leer oder Luft ist im Überleitset. Das Überleitset wurde nicht richtig gefüllt.	Falls die Nahrungsapplikation beendet ist, die Pumpe ausschalten und die Ernährungssonde spülen. Falls die Nahrungsapplikation noch nicht abgeschlossen ist: Den Ernährungsbehälter neu füllen/austauschen, das Überleitset befüllen und die Nahrungsapplikation neu starten oder kontrollieren, ob das Überleitset vollständig gefüllt ist und bei Bedarf befüllen und Applikation neu starten. ⚠ Vorsichtshinweise: Sicherstellen, dass das Überleitset beim Befüllen nicht an die Ernährungssonde des Patienten angeschlossen ist.
KEIN ZUFLUSS ZUR PUMPE	Das Überleitset ist zwischen Behälter und Pumpe blockiert oder abgeknickt.	Den Schlauch des Überleitsets zwischen Nahrungsbehälter und Pumpe auf Knicke oder Blockierung kontrollieren. Bei Bedarf Überleitset, Pumpe oder Ernährungsbehälter neu positionieren, um sicherzustellen, dass die Sondennahrung frei fließen kann. Tür öffnen, Lage des Überleitsets überprüfen und die Tür wieder schließen. Applikation neu starten.

KEIN ABFLUSS VON PUMPE	Überleitset oder Ernährungssonde ist unterhalb der Pumpe, auf der Patientenseite, blockiert oder abgeknickt.	Den Schlauch des Überleitsets zwischen Pumpe und Ernährungssonde auf Knicke oder Blockierung kontrollieren. Bei Bedarf Überleitset oder Pumpe neu positionieren, um sicherzustellen, dass die Sondennahrung frei fließen kann. Überprüfen, ob die Ernährungssonde durchgängig und nicht abgeknickt ist. Die Ernährungssonde ggf. spülen. Tür öffnen, Installation des Überleitsets überprüfen und die Tür wieder schließen. Applikation neu starten.
AKKU SCHWACH	Der Akku ist entladen und läuft schwach.	Die Pumpe an den Stromanschluss anschließen (siehe Seite 4). Akku laden. Die Meldung ***PUMPE WIEDER EINSATZBEREIT*** durch Drücken auf START PAUSE bestätigen.
AKKU SCHWACH	Der Akku ist fast vollständig entladen und das Netzkabel sollte unverzüglich angeschlossen werden; ansonsten wird Compat Ella® in Kürze heruntergefahren.	
AKKU LADEN	Der Akku ist vollständig entladen und muss kurz geladen werden, bevor die Pumpe wieder verwendet werden kann. Die Pumpe zeigt die Meldung ***PUMPE WIEDER EINSATZBEREIT***, wenn sie wieder gestartet werden kann.	
PUMPE WARTET	Die Pumpe befindet sich im Pause-Modus und es sind 2 Minuten ohne Pumpenaktivität vergangen.	Applikation starten oder Pumpe ausschalten. Zeitüberschreitungsalarm bei Inaktivität um weitere 2 Minuten verlängern. Dazu auf START PAUSE drücken.
MAGNET ENTFERNEN	Es bestehen magnetische Interferenzen durch äußere Störquellen.	Magnetische Störquellen entfernen oder Pumpe an einen anderen Ort aufstellen.
ERXX SYSTEMFEHLER	Interner Gerätefehler (Systemfehler). "XX" = 01 – 99	Die Pumpe aus- und wieder einschalten, um den Fehler zu beheben. Falls der Fehler wieder auftritt, Kontaktieren Sie Ihren Nestlé Health Science-Vertreter oder einen von Nestlé autorisierten Servicedienstleister.

16. Reinigung und Desinfektion

Reinigung

Die Pumpe sollte in der folgenden Weise regelmäßig gereinigt werden:

1. Die Pumpe vor der Reinigung vom Netzstromanschluss trennen und ausschalten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
2. Die Pumpe mit einem feuchten Schwamm oder Tuch und warmem Seifenwasser reinigen.
3. Die Pumpe ist wasserfest und kann bei Bedarf auch unter fließendem warmen Wasser gereinigt werden.
4. Vor der Wiederverwendung sorgfältig trocknen.

Hinweis: Keine scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel im Bereich der Drucksensoren verwenden (siehe Überblick über Pumpe und Zubehör: G und H), um eine Beschädigung der Pumpe zu vermeiden.

Desinfektion

Um das richtige Desinfektionsverfahren in Ihrer Einrichtung in festzulegen, bitte die Vorgaben Ihrer Hygieneabteilung befolgen. Einige scharfe Desinfektionsmittel können das Pumpengehäuse beschädigen oder entfärben, wodurch möglicherweise der Garantieanspruch für diese Schäden erlischt. Auf Anfrage wird Nestlé Heath Science eine Liste mit geprüften Desinfektionsmitteln bereitstellen.

⚠ Warnhinweise!

- Die Pumpe nicht in Wasser eintauchen!
- Nicht in der Spülmaschine reinigen!
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, muss die Pumpe während des Reinigens vom Stromnetz getrennt sein!
- Nicht autoklavieren.
- Die Anwendung scharfer Reinigungs- oder Desinfektionsmittel und Isopropylalkohol kann das Pumpengehäuse beschädigen.

17. Wartung

Warnhinweis: Die Pumpe bei Beschädigung oder Veränderung nicht verwenden. Kontaktieren Sie Ihren Nestlé Health Science-Vertreter oder einen von Nestlé autorisierten Servicedienstleister.

Die Compat Ella® Ernährungspumpe beinhaltet keine vom Anwender zu wartenden Teile. Eine Kalibrierung ist nicht erforderlich. Die voraussichtliche Nutzungsdauer (ESL – Expected Service Life) beträgt 10 Jahre. Die Compat Ella® Pumpe muss alle 5 Jahre gewartet werden oder in kürzeren Abständen, falls der Akku nicht mehr geladen werden kann. Bei einer Fehlfunktion der Hardware oder Software an den Ihren Nestlé Health Science-Vertreter oder einen von Nestlé autorisierten Servicedienstleister wenden, um die Reparatur oder den Austausch der Pumpe zu vereinbaren.

18. Zubehör

Patientendaten-Managementsystem (PDMS)

Ein separates Kabel ist als Zubehör erhältlich, um die Verbindung der Pumpe mit einem zugelassenen PDMS-System zu ermöglichen. Beim Anschluss an ein zugelassenes PDMS-System und nach Aktivierung des PDMS, ermöglicht die Pumpe die Nachverfolgung wichtiger Informationen wie beispielsweise Förderrate und zugeführtes Volumen über das PDMS-System. Im Abschnitt „Erweiterte Einstellungen“ finden Sie Informationen zur Aktivierung des PDMS. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter von Nestlé Health Science, um weitere Informationen zu erhalten.

Schwesternruf

Ein separates Kabel ist als Zubehör erhältlich, um die Verbindung der Pumpe mit einem Schwesternruf-System zu ermöglichen. Bei Anschluss an ein zugelassenes Schwesternruf-system und nach Aktivierung des Schwesternrufs sendet die Pumpe ein Alarmsignal an das Schwesternrufsystem. Im Abschnitt „Erweiterte Einstellungen“ finden Sie Informationen zur Aktivierung des Schwesternrufsystems. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter von Nestlé Health Science, um weitere Informationen zu erhalten.

Rucksäcke

Rücksäcke für Kinder und Erwachsene sind als Zubehör erhältlich. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter von Nestlé Health Science, um weitere Informationen zu erhalten.

- Nahrungsbehälter, Überleitset sowie Pumpe verbinden und das Überleitset vor dem Verstauen im Rucksack vollständig befüllen.
- Die Pumpe im Rucksack sichern. In dem Rucksack nicht allzu viele persönliche Gegenstände aufbewahren, da diese ein Abknicken der Schläuche verursachen und den Betrieb der Pumpe stören können.
- Sicherstellen, dass der Nahrungsbehälter sicher oben aufgehängt ist, wobei der Konnektor des Sets sich unten befindet.
- Darauf achten, dass das Überleitset und der Schlauch keine Knicke aufweisen, die zu einem Stau führen könnten.
- Besondere Sorgfalt walten lassen, um einen Lufteinschluss im System zu vermeiden.
- Den Rucksack in möglichst aufrechter Position halten, sodass der Nahrungsbehälter sich oberhalb der Pumpe befindet.
- Bei der Verwendung eines offenen Behälters oder eines Beutels Luft aus dem System entfernen, um störende Alarme aufgrund von Luft im Set zu vermeiden.

Tischständer / Rucksackeinsatz

Ein Tischständer ist als Zubehör erhältlich. Dieser kann mit einem Rucksack verwendet werden. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter von Nestlé Health Science, um weitere Informationen zu erhalten.

Hinweis: Einige Zubehörartikel sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.

19. Eingeschränkte Haftung

Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Werden Reparaturen von nicht autorisiertem Personal vorgenommen, erlischt die Garantie.
Der Hersteller gewährt für Pumpe, Schraubhalterung und Netzteil 24 Monate Garantie ab Versanddatum.

- Die Garantie deckt Reparatur und Austausch von Komponenten aufgrund nachweislicher Material- und Verarbeitungsfehler ab.
- Die Garantie gilt nicht für Elemente, die von nicht autorisierten Personen verändert oder repariert wurden, und Fehlfunktionen, die auf eine unsachgemäße Handhabung und Verschleiß zurückzuführen sind.
- Der Hersteller ist nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung der Ernährungspumpe verantwortlich, wenn:
  a. Zusammenbau, Erweiterung, Re-Justierung, Veränderungen oder Reparaturen von Personen vorgenommen wurden, die vom Hersteller autorisiert wurden.
  b. die elektrische Installation am Verwendungsort der Pumpe die Anforderungen der IEC-Normen erfüllt und die Pumpe wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben verwendet wird.
  c. die Pumpe mit den vom Hersteller vorgegebenen Überleitsets verwendet wird.

20. Erläuterung der Symbole

LOT	Chargencode
REF	Artikelnummer
SN	Seriennummer
GLOBE	Globe-Code
	Gleichstrom
	Eingangsspannung
	Hersteller
1 x 1	Packungsinhalt
Corrugated Recycles	Recycelbares Material
	Grüner Punkt
	Gebrauchsanweisung befolgen
	Typ BF
	Gerät der Klasse II
	Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Li-ion	Recyclingfähige Lithium-Ionen-Akkus
IP25	Mechanische Einwirkung und Flüssigkeitseintritt
	Elektro- und Elektronikgerätegesetz. Geräte und Akkus mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre lokale Vertriebsorganisation.
	Keine offene Flamme: Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten
	Nicht zur intravenösen Anwendung.
95 % / 10 %	Grenzwert Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
1060 hPa / 500 hPa	Grenzwert Luftdruck (Lagerung)
60°C / 140°F / -20°C / -4°F	Grenzwert Temperatur (Lagerung)
	Akku
	Herstellungsdatum
	Zerbrechlich, vorsichtig handhaben
	Diese Seite oben
	Warn- und Vorsichtshinweise
CE 0197	CE-Zeichen und Kennnummer der Benannten Stelle

21. Technische Daten

Mechanische Daten

- Abmessungen: L:140 mm x B:140 mm x H:62 mm
- Gewicht: 499 g

Betriebsdaten

- Förderrate: 1 ml/hr bis 600 ml/hr
- Volumen: 1 ml bis 4000 ml
- Schritte: 1 ml
- Applikation bis Ernährungsbehälter leer ist (Kontinuierlich): KONT
- Befüllen: ≥700 ml/hr
- Genauigkeit: ± 5 % bei folgenden Parametern:
  - Förderrate: 100 ml/hr
  - Volumen: 100 ml
  - Flüssigkeit: Wasser
  - Überleitset: Neu, zuvor nicht verwendete Einstellung bis zu einem verabreichten Volumen von 1.500 ml*
  - *Applikation von mehr als 1.500 ml mit einem Überleitset könnte die Genauigkeit beeinträchtigen
  - Höhe des Flüssigkeitspegels über dem Rotor: 30 cm
- Einfluß der Höhe des Flüssigkeitspegels auf die Genauigkeit: ≤ 2,5 % pro 30 cm Höhe des Flüssigkeitspegels
  - Höhenbereich des Flüssigkeitspegels: -30 cm bis 60 cm
- Gegendruckeffekte: ≤ 0,5 % pro PSI
- Okklusions-Erkennungsdruck:
  - Oberhalb: -34 kPa für 5 Sekunden
  - Unterhalb: 83 kPa für 30 Sekunden
  - 103 kPa für 5 Sekunden

Hinweis: geringe Förderraten können die Erkennung des Okklusions-Alarms verzögern

- Lufterkennung: 1,5 mL
- Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 15 % bis 93 %, nichtkondensierend
- Atmosphärendruck bei Betrieb: 65 bis 106 kPa

Lagerung

- Lagerungstemperatur: -20°C bis +60°C
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 % bis 95 %, nichtkondensierend
- Atmosphärendruck: 50 bis 106 kPa

Netzstrom

- Spannung:
  - Eingang: 100-240 V; 50-60 Hz;
  - Ausgang: 5 VDC 2A
- Sicherungstyp: Rückstellbar, flink
- Akkutyp: Lithiumionen
- Akkuladezeit: ≤ 6 Stunden
- Nutzungsdauer des Akkus: 24 Stunden bei 125 ml/hr.
- Nachlassende Akkukapazität durch Alterung:

Lagerung: Für eine optimale Akkulebensdauer die Pumpe nicht für längere Zeit erhöhten Lagerungstemperaturen aussetzen. Möglichst bei unter 50°C lagern und Temperaturen von über 60°C vermeiden. Für eine längerfristige Lagerung den Akku bei niedriger Temperatur und niedrigem Ladezustand lagern.

Alterung: Bitte beachten, dass die oben genannten Zahlen zur Akkukapazität auf Schätzungen beruhen und dass die Akkukapazität erheblich durch Faktoren wie der tatsächlichen Nutzung, Ladezyklen und Temperatur beeinflusst wird.

Pumpenalter	Ungef. Laufzeit bei 125 ml/hr
1 Jahr	24 Stunden
2 Jahre	24 Stunden
3 Jahre	20 Stunden
4 Jahre	16 Stunden
5 Jahre	12 Stunden
Mehr als 5 Jahre	Pumpenwartung*

*Das Wartungsintervall für die Compat Ella® Pumpe beträgt 5 Jahre. Der Akku wird ausgetauscht

Bei Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte an Ihren Nestlé Health Science-Vertreter oder einen von Nestlé autorisierten Servicedienstleister, um die Reparatur oder den Austausch der Pumpe zu vereinbaren.

- Schutzart und Schutz gegen elektrischen Schlag: Schutzart und Schutzklasse II
- Gehäuse-Schutzart: IP25

Die Pumpe Compat Ella® ist ausgeführt nach DIN EN 60601-1-2 ed.3. medizinische elektrische Geräte: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und Störfestigkeit.

22. Recycling und Entsorgung

Entsorgung der Pumpe:
Befolgen Sie Ihre lokalen Gesetze, Anordnungen, Normen und Richtlinien für die Entsorgung.

Entsorgung des Akkus:
Der Akku sollte vor der Entsorgung der Pumpe entnommen werden und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

Entsorgung des Verpackungsmaterials:
Alle Verpackungsmaterialien wurden nach Aspekten einer umweltgerechten Entsorgung ausgewählt und können wiederverwertet werden. Bitte geben Sie alte Verpackungsmaterialien an das entsprechende System zu Sammlung und Aufbereitung. Auf diese Weise leisten Sie einen Beitrag zur Wiederverwertung von Rohstoffen und der Reduzierung von Abfällen.

Table of Contents

1. Introduction **35**
1.1 Intended Use 35
1.2 Support 35

2. Safety Information **35**
2.1 Warnings and Precautions 35

3. System Overview **36**
3.1 Pump and Accessory 3, 4, 36
3.2 Administration Set 4, 36
3.3 Button Function 37
3.4 Display 37
3.5 Battery 39

4. Pump Mode Overview (Continuous vs. Interval) **40**
4.1 Continuous Mode: Menu Overview 41
4.2 Interval Mode: Menu Overview 41

5. Clear Nutritional Therapy Settings and Delivery Information **42**

6. Pump Setup **42**
6.1 Connect to the AC power adapter 42
6.2 Use with a pole clamp 42
6.3 Power On and Off 43
6.4 Inserting the Administration Set 43
6.5 Filling the Administration Set (Priming) 44

7. Quick Start Guides **45**
7.1 Continuous Mode Feeding 45
7.2 Interval Mode Feeding 45

8. Feeding in Continuous Mode **46**

9. Feeding in Interval Mode **47**

10. Pausing a Nutritional Therapy **49**

11. Delivery Information **50**
11.1 View/Clear Delivery Information in Continuous Mode 50
11.2 Rolling 30-day Volume History 50
11.3 View/Clear Delivery Information in Interval Mode 51

12. User Settings **52**
12.1 Alarm level, Backlight, Autodim, End of Nutritional Therapy Alarm 52
12.2 Changing the Language 53

13. Locking and Unlocking the Keypad **53**

14. Advanced Settings **54**

15. Alarms & Troubleshooting **55**
15.1 Alarm Handling 55
15.2 Alarm Overview and Troubleshooting 56

16. Cleaning & Disinfection **58**

17. Maintenance **59**

18. Accessories **59**

19. Limited Warranty **60**

20. List of Symbols **60**

21. Specifications **61**

22. Recycling and Disposal **62**

1. Introduction

Compat Ella® is a small, lightweight and portable rotary peristaltic pump used to deliver programmed amounts of enteral tube feed at selectable delivery rates to the gastrointestinal system. The pump should be used only after proper training regarding care, use and maintenance of the Compat Ella® pump and accessories.

1.1 Intended Use

The Compat Ella® enteral feeding pump is intended to be used for the delivery of enteral tube feed and hydration at controlled rates to the gastrointestinal system. It is intended for use with adult and pediatric patients requiring enteral feeding and hydration in hospital, nursing home and home care environments.

1.2 Support

If you need help with the Compat Ella® pump, please contact your Nestlé Health Science representative or go to: www.nestlehealthscience.com.

2. Safety Information

Read the entire Manual before operating the Compat Ella® pump.
Read the entire administration set IFU (Instructions for Use) before installing an administration set in the Compat Ella® pump.

⚠ Warning: Describes a hazard or unsafe practice that if not avoided can result in severe bodily injury, death or property damage.

⚠ Precaution: Describes a hazard or unsafe practice that if not avoided can result in minor bodily injury or mainly property damage.

Note: Describes something that is more important than the rest of the text.

2.1 Warnings and Precautions

⚠ **Warnings:**

- Not for intravenous use. For enteral use only.
- If pump is damaged or altered, do not use it.
- Make sure power cord plug is completely dry before and during use.
- Do not attempt to attach the “country specific” AC adapter to AC power without it attached to the AC adapter body.
- Do not use in the presence of flammable anesthetics or other flammable gases (including enriched oxygen environments), near flammable fluids or objects, or in the presence of oxidizing agents.
- During pump start up, confirm all the screen segments are visible. If any are missing or if the screen is not readable, do not use the pump.
- When turning the pump on, if you do not hear the tones, do not use the pump.
- Use only prescribed enteral tube feed supplied by a qualified healthcare professional and hydration fluids such as water, tea.
- Use only Compat Ella® administration sets.
- Inspect the Compat Ella® administration set. Do not use if damaged or altered.
- Always ensure appropriate, timely and regular patient monitoring, especially if an interruption of the tube feeding delivery may lead to a patient hazard.

- Replace the Compat Ella® administration set every 24 hours to maintain delivery accuracy and help prevent the growth of potential harmful contamination.
- Give particular attention to the risk of strangulation with cables and sets.
- Do not program Rate and Volume combinations that exceed 24 hours.
- Do not submerge the pump in water.
- Do not use in a dishwasher.
- To avoid electrical shock, never clean while the pump is on or plugged in.
- Do not autoclave.
- The use of harsh cleaners/disinfectants and isopropyl alcohol, may damage the pump housing.

⚠ **Precautions:**

- Do not use in strong magnetic fields. e.g. MRI (Magnetic Resonance Imaging) environments.
- Ensure that the administration set is not connected to a patient when priming.
- Verify that the administration set is correctly installed, is connected to the nutrition container and is ready to prime.
- When programming a new therapy, make sure to clear the VOLUME GIVEN THIS THERAPY parameter.
- After starting a therapy, verify all therapy parameters (including rate, dose, and volume given this therapy).
- The battery capacity is an estimate. If you are unsure that enough capacity remains for your intended use, connect to the AC power until recharged.
- The advanced settings should only be adjusted by a qualified healthcare professional.

3. System Overview

3.1 Pump and Accessory (see pages 3-4)

- **A** Pump door
- **B** Door latch
- **C** Pump rotor
- **D** Keypad
- **E** AC power status light
- **F** Color display
- **G** Upstream pressure sensor
- **H** Downstream pressure sensor
- **I** Air sensor
- **J** Rubber foot pad
- **K** AC power connection
- **L** Pole clamp fitting
- **M** Rear pump label with Quick Start Guide
- **N** Loudspeaker
- **O** Serial number label
- **P** Legal manufacturer label
- **Q** AC power adapter
- **R** Pole clamp

3.2 Administration Set (see page 4)

- **S** ENPlus connector
- **T** Cassette
- **U** Medication port (shown : ENFit™ + Luer/Oral/ENLock)
- **V** Distal end (shown : ENFit™ + ENLock)

Note: Different versions of the administration sets are available. To obtain further information please contact your Nestlé Health Science representative or go to www.nestlehealthscience.com.

3.3 Button Function

The pump always retains in memory the on-screen settings and values when scrolling from one screen to the next, as well as when the pump is turned off.

Button	Primary Function	Secondary Function
	Turn pump on or off (hold 2 seconds (2"))	
START PAUSE	Start / Pause pump	Snooze alarm
	Auto-prime (hold 2 seconds (2")) Press again to stop auto-prime early	
mL/hr mL	Scroll through rate, volume and interval programming	Switch between continuous and Interval modes (hold 5 seconds (5"))
	Decrease and increase values (hold: accelerates speed)	Lock and unlock keypad (press both buttons together)
	Clear the on-screen value to default or 0	Reset all program values to default and clear recent feed history (hold button 3 seconds (3"))
info	Scroll through recent feed history	Access last rolling 30-day Volume History (hold button 2 seconds (2"))
	Scroll through pump settings	Change language (See section 12.2)

Precaution: Ensure that the administration set is not connected to a patient when priming.

3.4 Display

Warning: During pump start up, confirm all the screen segments shown in the diagram hereafter are visible. If any are missing or if the screen is not readable, do not use the pump.

Screen Layout

The Compat Ella® pump features a colour display with alphanumeric characters, symbols and a backlight.



1. Battery charge level
2. Plugged into AC power
3. Keypad locked
4. Interval mode activated
5. Tube feed container empty / Air In Line
6. Alarm indicator
7. Run icon with occlusion indicators: the arrow segments light sequentially when the pump is running.
8. Main info line: displays alpha numerical values for programming and alarms.
9. Main info label: mL, hr, or mL/hr.
10. Text message line: provides miscellaneous info on pump status, programming and alarms.

Note: The backlight of the display turns off 10 seconds after the last key is pressed if the pump is disconnected from AC power and the Autodim features is activated.

Colour Screen Overview

The pump screen uses different colours to help distinguish pump status and on-screen information.

Programming information: **black** characters

Normal operating conditions: **green** icons with **black** characters

Alarms: **red** characters and icons

Information: **blue** characters

Settings: **green** characters

Note: When the backlight is dimmed, all on-screen information is shown in black.

Default / Run Screen Overview

When the pump is running normally, the following screen will be shown:

1. The sequentially-appearing green arrows show that the pump is currently running a programmed nutritional therapy.
2. The 120 mL/hr shows the rate the pump is running in mL/hr.
3. The 100/500 mL shows that 100 mL has been given out of the 500 mL programmed volume. If /CONT is displayed, this means no volume limit has been set and the pump will run continuously until the tube feed runs out.
4. The battery is fully charged and is plugged into the AC power.

Note: Compat Ella® only pumps fluid a little at a time. Normal function is to pump fluid for a while, then stop pumping fluid and then start pumping fluid again. This means that you will not hear the motor running all the time. The sequentially-appearing green arrows are continually shown, which means that the pump is functioning correctly.

3.5 Battery

First Use: Plug in the pump and fully charge the battery for a minimum of 6 hours before using the pump on battery power only. This will maximize the charge and life of the battery.

Battery capacity: 24 hours at 125 mL/hr.

Recharge: approximately 6 hours from fully depleted to fully charged.

Battery Charge Indicators

Battery Fully Charged

Battery Partially Charged

Pump on External Power

Battery Charging

Precaution: The battery capacity is an estimate. If you are unsure that enough capacity remains for your intended use, connect to the AC power until recharged.

4. Pump Mode Overview (Continuous vs. Interval)

The Compat Ella® portable enteral feeding pump has two operational modes: Continuous and Interval.

Continuous Mode

Continuous mode is used to deliver tube feed at defined rates, with or without a volume limit.

Interval Mode

Interval mode allows a defined bolus to be delivered multiple times during the day at programmed intervals, with or without a total volume limit. An Interval is the time from the start of one bolus to the start of the next bolus.

Switch Between Continuous and Interval Modes

Button	Direction/Result
mL/hr mL 5"	To change between operating modes, press and hold mL/hr mL for 5 seconds (5"). A specific icon shows that Interval mode is activated. A message will appear confirming activation or de-activation. INTERVAL MODE ACTIVATED

Note: A qualified healthcare professional must enable the use of the interval mode. (See advanced settings)

4.1 Continuous Mode: Menu Overview

Press mL/hr mL to scroll through SET RATE and SET VOLUME. Pressing mL/hr mL again cycles back to SET RATE

Button	Device Display	Function
mL/hr mL	SET RATE	The delivery speed in mL/hr at which the pump will run. • Rate may be set from 1-600 mL/hr in 1 mL/hr increments. • Default value 0 mL/hr
mL/hr mL	SET VOLUME	The volume of tube feed to be given, in mL. • Volume may be set from 1-4000 mL in 1 mL increments. • Default value: CONT*
mL/hr mL	SET RATE	Return to SET RATE screen

Note:

- *Both RATE and VOLUME must be set/reviewed if either one is changed or the pump has just been turned on. Only then can the pump be started.*

*Continuous: no feeding volume has been set. The pump will run continously until the formula runs out.

4.2 Interval Mode: Menu Overview

Press mL/hr mL to scroll through SET RATE and SET BOLUS, SET INTERVAL and SET TOTAL VOLUME. Pressing mL/hr mL again cycles back to SET RATE

Button	Device Display	Function
mL/hr mL	SET RATE	The delivery speed in mL/hr at which the pump will run. • Rate may be set from 1-600 mL/hr in 1 mL/hr increments. • Default: 0 mL/hr
mL/hr mL	SET BOLUS	The bolus volume of tube feed to be given before each interval pause, in mL. • Bolus volumes may be set from 1-2000 mL in 1mL increments. • Default: 0 mL
mL/hr mL	SET INTERVAL	The interval between start of one bolus and start of the next bolus. • Interval may be set from 00:15-12:00 hr in 15-minute increments. Automatically calculated when Rate and Bolus have been programmed. • Default: 00:15 hr
mL/hr mL	SET TOTAL VOLUME	The total volume in mL to be given during the entire nutritional therapy. • Total volume may be set from 1-4000 mL in 1mL increments. • Default value: CONT*
mL/hr mL	SET RATE	Return to SET RATE screen

Note: RATE, BOLUS INTERVAL *and* TOTAL VOLUME *must all be set / reviewed if either one is changed or the pump has just been turned on. Only then can the nutritional therapy be started.*

5. Clear Nutritional Therapy Settings and Delivery Information

Button	Direction / Result
3"	Hold down for 3 seconds (3") to clear all nutritional therapy settings. • Nutritional therapy values cleared to default: RATE, VOLUME, BOLUS INTERVAL, TOTAL VOLUME • Volume history values cleared to default: VOLUME GIVEN THIS THERAPY, CUMULATIVE VOLUME • The pump displays a THERAPY RESET confirmation message.

Note: This does not affect any other pump settings (such as alarm level, backlight etc.), language or rolling 30-day volume history.

6. Pump Setup

6.1 Connect to the AC power adapter

See pump and accessories overview (page 4)

The AC power adapter is delivered with multiple country-specific adapters. To change the country specific adapter, press the button on the AC power adapter and rotate country specific adapter to release it. Install the new country specific adapter and rotate until you hear a click.

⚠ Warning: Do not attempt to attach the "country specific" AC adapter to AC power without it attached to the AC power adapter body.

6.2 Use with a pole clamp

See pump and accessories overview (page 4)

6.3 Power On and Off

Button	Direction / Result
2"	Power On Press and hold ⏻ for 2 seconds (2") to power on. You should hear 3 tones. The pump will perform a diagnostic of all systems and will display all screen segments briefly as well as the time. Ensure that all the segments are working and that the time is correct. Power Off Press and hold ⏻ 2 seconds (2") to power off. You should hear 3 tones as the pump shuts down. *Note: All nutritional therapy parameters, volume history and user settings are retained in the pump's memory for re-use when the pump is next turned on.*

⚠ Warning: When turning the pump on, if you do not hear the tones or do not see all the screen segments, do not use the pump. Contact your Nestlé Health Science representative or Nestlé approved service provider.

Power Status Light
Solid green = Pump is plugged into the AC power.

6.4 Inserting the Administration Set

⚠ Warnings:
- Use only Compat Ella® administration sets.
- Inspect the Compat Ella® administration set. Do not use if damaged or altered.
- Replace the Compat Ella® administration set every 24 hours to maintain delivery accuracy and help prevent the growth of potential harmful contamination.

Loading the Cassette
See sequence on page 2 to load set into the pump.
Fig. 1: open door by lifting the thumb tab
Fig. 2, 3: wrap cassette loop around rotor. Note the arrow which shows correct orientation
Fig. 4, 5: using your thumb, slide the cassette to the right to clip the cassette in the pump
Fig. 6: close the door by pressing on the "PUSH" symbol.

Note: Compat Ella® Administration Sets are equipped with a patented Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) mechanism, which is always active when needed. The AAFF mechanism is only released when the cassette is inserted in the pump and the door is closed.

6.5 Filling the Administration Set (Priming)

Priming fills the administration set with tube feed.

Precautions:
- Before priming, always verify that the administration set is not connected to the patient.
- Verify that the administration set is correctly installed, is connected to the nutrition container and is ready to prime.

Auto-prime

Auto-prime should always be used if possible.

Button	Direction / Result
2"	Press and hold for 2 seconds (2") to prime automatically. While priming, the pump displays the run icon together with a PRIMING message. You may stop auto-prime at any time by pressing again.

Notes:
- *The pump is programmed to automatically deliver a pre-set volume of tube feeding to prime the tubing.*
- *Once the pre-set volume of tube feeding has been given, the pump stops automatically and displays END OF PRIMING.*
- *When prime is complete, the tubing should be checked to ensure that the tubing is completely filled. If additional priming is required, the auto-prime can be repeated.*
- *The air detection alarm is disabled during priming.*

Manual Prime

If the auto-prime function is unwanted, manual priming can be performed. Gently pinch the tubing on the cassette as shown and hold this position until all air is removed from tubing. If needed, gently squeeze and tilt container at the same time to assist fluid flow. If fluid does not flow, the pinch pressure may be too strong.

Note:
- *It is important to only gently pinch the tubing above the symbol to avoid damaging the Auto-Anti-Free-Flow mechanism located underneath. Use only the flat, soft part of your finger. Do not use fingernails as this may puncture the tubing.*
- *High viscosity feeds may not flow effectively using the manual priming method and should be primed using the pump auto-prime function*



7. Quick Start Guides

7.1 Continuous Mode Feeding

Step	Button	Function
1	2"	Turn the pump on
2	info	Review the VOLUME GIVEN THIS THERAPY
3		Clear the VOLUME GIVEN THIS THERAPY
4	2"	Prime the administration set
5	mL/hr mL	Use + and − to SET RATE 1 – 600 mL/Hr
6	mL/hr mL	Use + and − to SET VOLUME 1 – 4000 mL/CONT*
7	START PAUSE	Start the nutritional therapy

* Continuous: no feeding volume has been set. The pump will run continously until the formula runs out.

Precautions:

- When programming a new therapy, make sure to clear the VOLUME GIVEN THIS THERAPY parameter.
- After starting a therapy, verify all therapy parameters (including rate, dose, and volume given this therapy).

7.2 Interval Mode Feeding

Step	Button	Function
1	2"	Turn the pump on
2	info	Review the VOLUME GIVEN THIS THERAPY
3		Clear the VOLUME GIVEN THIS THERAPY
4	2"	Prime the administration set
5	mL/hr mL	Use + and − to SET RATE 1 – 600 mL/Hr
6	mL/hr mL	Use + and − to SET BOLUS 1 – 2000 mL
7	mL/hr mL	Use + and − to SET INTERVAL 0:15 hr – 12:00 hrs
8	mL/hr mL	Use + and − to SET TOTAL VOLUME to be given 1 – 4000 mL/CONT*
9	START PAUSE	Start the nutritional therapy

8. Feeding in Continuous Mode

Continuous mode is used to deliver tube feed at defined rates, with or without a volume limit.

Step	Button	Function	Instruction
1	2"	Turn the pump on	The most recent nutritional therapy settings are always saved in memory. When power is turned on, the display shows the last programmed flow rate and volume and the actual volume given.
		Load the administration set in the pump	
2	info	Review the volume given this therapy	Press info and review the VOLUME GIVEN THIS THERAPY.
3		Clear the volume given this therapy	If desired, press to clear the VOLUME GIVEN THIS THERAPY. *Note: This should always be done when starting a new nutritional therapy.*
4	2"	Prime the administration set	• Hold 2 seconds (2") to activate auto-prime. The pump will fill the administration set with a predetermined volume. • Press again to stop priming at any time. *Note: Do not prime when connected to the patient's feeding tube.*
5	mL/hr mL	Set the rate	Press mL/hr mL to access the SET RATE screen and use + and − to define the rate of tube feed delivery. • The rate may be set from 1-600 mL/hr in 1 mL/hr increments. *Note: Press to reset value.*
6	mL/hr mL	Set the volume	Press mL/hr mL to scroll to the SET VOLUME screen and use + and − to define the amount of tube feed to be delivered. • Feeding with a dose limit: The value may be set from 1-4000 mL in 1 mL increments. • Continuous feeding without volume limit: Set the value to CONT (Continuous), the pump will run continuously until the nutrition container is empty. *Note: Press to reset value.*

Ensure nutritional therapy settings correspond to the nutritional therapy prescribed.			
Connect the administration set to the patient's feeding tube.			
7	START PAUSE	Start the nutritional therapy	Press START PAUSE to run the nutritional therapy. The pump will automatically run the nutritional therapy and display the progress.

Precautions:
- When programming a new therapy, make sure to clear the VOLUME GIVEN THIS THERAPY parameter.
- After starting a therapy, verify all therapy parameters (including rate, dose, and volume given this therapy).

Notes:
- *Holding + or − changes values rapidly:*
  - *When setting rate, the value will pause at 1, 50, 125, 250, 600 mL/hr.*
  - *Total Volume will also pause at 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 and 4000 mL.*
- *When at maximum value, pressing + again will go to the minimum value and vice versa e.g. rate from 600 mL/hr to 1 mL/hr.*
- *The pump will sound the alarm when a programmed volume is completely given or the nutrition container runs out. The END OF THERAPY alarm may be temporarily deactivated (see 12.).*
- *Patients sensitive to nutrition delivery should be monitored closely at all times.*

9. Feeding in Interval Mode

Interval mode is used to deliver multiple bolus volumes at regular intervals, at defined rates, with or without a volume limit.

Step	Button	Function	Instruction
1	2"	Turn the pump on	The most recent nutritional therapy settings are always saved in memory. When power is turned on, the display shows the last programmed flow rate and volume and the actual volume given.
Load the administration set in the pump			
2	info	Review the volume given this therapy	Press info and review the VOLUME GIVEN THIS THERAPY.
3		Clear the volume given this therapy	If desired, press to clear the VOLUME GIVEN THIS THERAPY. *Note: This should always be done when starting a new nutritional therapy.*

4	2"	Prime the administration set	• Hold 2 seconds (2") to activate auto-prime. The pump will fill the administration set with a predetermined volume. • Press again to stop priming at any time. *Note: Do not prime when connected to the patient's feeding tube.*
5	mL/hr mL	Set the rate	Press mL/hr mL to access the SET RATE screen and use + and − to define the rate of tube feed delivery. • Rate may be set from 1-600 mL/hr in 1 mL/hr increments. *Note: Press 🗑 to reset value.*
6	mL/hr mL	Set the bolus volume	Press mL/hr mL to scroll the SET BOLUS screen and use + and − to define the bolus volume or the amount of tube feed to be given multiple times. • Bolus may be set from 1-2000 mL in 1 mL increments *Note: Press 🗑 to reset value.*
7	mL/hr mL	Set the interval	Press mL/hr mL to scroll the SET INTERVAL screen and use + and − to define the time from the start of one bolus to the start of the next bolus. • Interval may be set from 00:15-12:00 hr in-15 minute increments. • The minimum interval possible is automatically calculated and shown, based on rate and bolus values from steps 5 and 6. *Note: Press 🗑 to reset value.*
8	mL/hr mL	Set the total volume	Press mL/hr mL to scroll the SET TOT VOLUME screen and use + and − to define the total amount of tube feed to be given if desired. • Feeding with a Dose Limit: The value may be set from 1 bolus programmed in step 6 to 4000 mL in 1 mL increments. The pump will run multiple bolus until the Total Volume limit has been reached. • Feeding without Dose Limit: Set the value to CONT (CONTINUOUS), the pump will run multiple bolus until the nutrition container is empty. *Note: Press 🗑 to reset value.*
Ensure nutritional therapy settings correspond to the nutritional therapy prescribed.			
Connect the administration set to the patient's feeding tube.			
9	START PAUSE	Start the Nutritional Therapy	Press START PAUSE to run the nutritional therapy. The pump will automatically run the nutritional therapy and display the progress.

Precautions:
- When programming a new therapy, make sure to clear the VOLUME GIVEN THIS THERAPY parameter.
- After starting a therapy, verify all therapy parameters (including rate, dose, and volume given this therapy).

Notes:
- *Holding + or − changes values rapidly:*
  - *When setting rate, the value will pause at 1, 50, 125, 250, 600 mL/hr.*
  - *When setting Bolus, the value will pause at 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250 and 1500 mL.*
  - *Total Volume will also pause at 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 and 4000 mL.*
- *When at maximum value, pressing + again will go to the minimum value and vice versa e.g. rate from 600 mL/hr to 1 mL/hr.*
- *The pump will sound the alarm when a programmed volume is completely given or the nutrition container runs out. The END OF THERAPY alarm may be temporarily deactivated (see 12.).*
- *After each bolus is complete, the pump will display an INTERVAL PAUSE and TIME TO NEXT BOLUS screen showing when the next bolus will start. This cycle will continue until the pump is turned off, a defined amount of tube feed is given or the tube feed runs out.*

10. Pausing a Nutritional Therapy

Button	Result
START PAUSE	At any time while the pump is running, you may pause the nutritional therapy by pressing START PAUSE. The Run icon disappears and the pump displays a PUMP PAUSED message. Press START PAUSE to resume the nutritional therapy. Use the Pause mode to: • Change the feeding program • Change the feed container • Administer medication without switching the pump off • Silence an alarm and correct problems

Note: After 2 minutes, an alert sounds and the message PUMP WAITING appears in the display. Press START PAUSE to snooze the alarm and to extend the pause mode by an additional 2 minutes.

11. Delivery Information

11.1 View/Clear Delivery Information in Continuous Mode

At any time, press info to review the delivery information.
To clear : Ensure the pump is paused. Press info and then 🗑 to clear value to 0.

Button	Device Display	Function
info	VOLUME GIVEN THIS THERAPY	Display the volume in mL given for the current nutritional therapy. *Note: Must be manually cleared at the beginning of each new nutritional therapy. If not cleared before each new nutritional therapy, the end of therapy alarm will sound prematurely if a VOLUME has been set.* *To clear: Ensure the pump is paused. Press info and then 🗑 to clear value to 0.*
info	CUMULATIVE VOLUME	The cumulative volume given by the pump since the value was last cleared. Can be used to track volume history during any defined period, such as a shift or multiple nutritional therapies. *To clear: Ensure the pump is paused. Press info twice and then 🗑 to clear value to 0.*
info		Exit to main screen.

Note: if the volume information exceeds 9999 mL, the pump displays VOL EXCEEDS MAX. Clear value to restart counting from 0.
If no button is pressed within 10 seconds, the info screens are exited.

11.2 Rolling 30-day Volume History

Button	Function
info 2"	Hold info for 2 seconds (2") to access the rolling 30-day volume history. Use + / − to scroll backwards and forwards by date. The value shown is the total volume given per 24-hour period, midnight to midnight for the last 30 days.

Note: The rolling 30-day volume history cannot be cleared.

11.3 View/Clear Delivery Information in Interval Mode

At any time, press info to review the delivery information and programmed nutritional therapy details. Press info to scroll through each menu item below. When the last menu is reached, pressing the info button exits the info mode. To clear: Ensure the pump is paused. Press info and then 🗑 to clear value to 0.

Button	Device Display	Function
info	VOLUME GIVEN THIS THERAPY	Display the volume in mL given for the current nutritional therapy. *Note: Must be manually cleared at the beginning of each new nutritional therapy. If not cleared before each new nutritional therapy, the end of therapy alarm will sound prematurely if a VOLUME has been set.* *To clear: Ensure the pump is paused. Press info and then 🗑 to clear value to 0.*
info	CUMULATIVE VOLUME	The cumulative volume given by the pump since the value was last cleared. Can be used to track volume history during any defined period, such as a shift or multiple nutritional therapies. *To clear: Ensure the pump is paused. Press info twice and then 🗑 to clear value to 0.*
info	TIME TO THERAPY END	The remaining time (in hours and minutes) until the end of the nutritional therapy. *Note: Not available if CONT has been set for TOTAL VOLUME.*
info	TIME TO BOLUS END OR TIME TO NEXT BOLUS	1. When the bolus is being given, the time left in hours and minutes before the pump finishes delivering the bolus volume and enters interval pause. 2. When the pump is paused between bolus, the amount of time left in hours and minutes until the pump will start delivering the next bolus.
info	BOLUS SET	The bolus volume in mL that has been programmed.
info	INTERVAL SET	The interval that has been programmed in hours and minutes. An interval is the time from the start of one bolus to the start of the next bolus.
info		Exit to the main screen.

Note: If no button is pressed within 10 seconds, the info screens are exited.

12. User Settings

12.1 Alarm level, Backlight, Autodim, End of Nutritional Therapy Alarm

At any time, press ⚙ to review and / or adjust the pump settings. Press ⚙ again to scroll between BEEP LEVEL, BACKLIGHT, AUTODIM? and ALARM AT END OF THERAPY?. When the last setting is reached, pressing ⚙ exits the option setting mode.

Use ⊕ and ⊖ to adjust any given setting. A setting is saved in memory until it is changed. Press 🗑 to set the on-screen value to default.

Button	Device Display	Function
⚙	BEEP LEVEL	Set the audio alarm volume level from 1-3 (3 = highest). Default=2.
⚙	BACKLIGHT	Set the luminosity of the screen backlight from 1-3 (3 = highest). Default=2.
⚙	AUTODIM?	Set whether the screen backlight automatically dims when pump is connected to the AC power. YES: Screen dims after a 10-second delay. NO: Screen stays on permanently (not available when running on battery power). *Note: When the backlight is dimmed, all on screen information is shown in black.*
⚙	ALARM AT END OF THERAPY?	Set whether the pump will warn the user the nutritional therapy is finished or not. YES: Pump will warn user (Default). NO: Pump will remain silent at end of nutritional therapy.
⚙		Exit to main screen

Note: If no button is pressed within 10 seconds, the settings screens are exited.

12.2 Changing the Language

Step	Button	Direction
1	2"	Press and hold for 2 seconds (2") to activate language selection.
2		Use to scroll to the desired language.
3	2"	Press and hold again for 2 seconds (2") to select the language.
4	2"	Immediately turn the pump off to save chosen language. Restart the pump. *Note: If the pump is not immediately turned off, the language change will not be saved.*

13. Locking and Unlocking the Keypad

Use the keypad lock to avoid unintentional button presses, such as may occur when used in a backpack.

Lock the keypad buttons

At any time, press and hold + and − simultaneously to lock the keypad. The pump displays a KEYS LOCKED message and a padlock icon appears on the screen as shown.



Unlock the keypad buttons

When keypad is locked, press and hold + and − simultaneously to unlock the keypad buttons.
The pump displays a KEYS UNLOCKED message and the padlock icon disappears.

Notes:

- *When keypad buttons are locked and a button is pressed, the KEYS LOCKED message is displayed.*
- *is always active, even when the keypad is locked.*
- *An alarm state unlocks the keypad.*

14. Advanced Settings

⚠ Precaution: The following settings should only be adjusted by a qualified healthcare professional.

When the pump is off, press and hold ⏻ and only after the "HOLD FOR ON" message appears on the screen, press and hold ⚙ to access and then adjust the advanced settings.
Press ⚙ to scroll through the advanced settings. When the last setting is reached, pressing ⚙ cycles back to the first option. Use ⊕ and ⊖ to adjust a given setting. A setting is saved in memory until it is changed. Pressing 🗑 sets the on-screen value to default.

Step	Button	Device Display	Function
		Ensure the "HOLD FOR ON" screen is displayed before pressing and holding "SETTINGS".	
1	⏻ + ⚙	LOCK THERAPY? NO YES	Set the previously programmed nutritional therapy as the default and prevents any changes to this nutritional therapy by the user in normal use. Use ⊕ ⊖ to set: NO: Unlocks nutritional therapy parameters. (Default) YES: Locks nutritional therapy parameters.
2	⚙	ALLOW INTERVAL? YES NO	Enable / disable the use of the interval mode. Use ⊕ ⊖ to set: YES: Interval Mode is available to the user NO: Interval Mode is NOT available to the user
	⚙	COMMUNICATION OFF NURSE CALL PDMS	Enable communication for either the nurse call or the Patient Data Monitoring System (PDMS) function: Use ⊕ ⊖ to set: OFF: No communication NURSE CALL: Nurse call function enabled (PDMS is disabled, even if PDMS cable is connected). PDMS: PDMS function enabled (Nurse call is disabled, even if Nurse call cable is connected). Nurse call and PDMS cables are available as accessories (see "18. Accessories"). Contact your local Nestlé Health Science representative for details.
	⚙	SET YEAR	Use ⊕ ⊖ to set Year
	⚙	SET MONTH	Use ⊕ ⊖ to set Month

2		SET DAY	Use + − to set Day
		SET HOUR	Use + − to set Hour
		SET MINUTES	Use + − to set Minutes
		REV	Show the pump software version.
		SN	Show the pump serial number.
		LOCK THERAPY?	Return to the LOCK THERAPY screen
3			Switch off to save settings.

15. Alarms & Troubleshooting

15.1 Alarm Handling

⚠ Warning: Always ensure appropriate, timely and regular patient monitoring, especially if an interruption of the tube feeding delivery may lead to a patient hazard.

When an alarm sounds:

Step	Button	Direction
1	START PAUSE	Press the START PAUSE key to acknowledge an alarm.
2		Resolve each alarm according to the specific instructions below.
3	START PAUSE	Press the START PAUSE key to resume feeding.

15.2 Alarm Overview and Troubleshooting

Alarm Message	Alarm Cause	Solution
END END OF THERAPY 500/500 mL	The programmed total volume has been completely given.	End administration or program a new nutritional therapy.
	The target volume programmed is less than or equal to than the VOLUME GIVEN THIS NUTRITIONAL THERAPY.	Clear VOLUME GIVEN THIS THERAPY to start a new nutritional therapy. The reprogrammed target volume must be higher than the VOLUME GIVEN THIS THERAPY. *Note: If not cleared before each new nutritional therapy, the end of therapy alarm will sound prematurely.*
DOOR OPEN	The pump door is open or the door mechanism is damaged.	Close the pump door. If damaged, contact your local Nestlé Health Science representative or Nestlé approved service provider.
NO CASSETTE	Administration set inserted incorrectly or not at all.	Open the door and check for the correct installation of the cassette and tubing. Refer to page 2 and section 6.4 of the user manual.
AIR IN LINE	Feed container and administration set are empty down to the pump. Administration set not adequately filled.	If nutritional therapy is finished, end the administration, switch pump off and flush feeding tube. If nutritional therapy is not finished: Replace or refill tube feeding container, prime the administration set and restart feeding or, Check for and release the occlusion, if any, between the container and the pump and restart feeding or, Ensure the administration set is completely filled and prime if necessary and restart feeding. ⚠ Precaution: Ensure that the administration set is not connected to a patient when priming.

NO FLOW IN	Administration set is blocked or kinked between the container and the pump.	Check for any kinking or blockage in the administration set tubing between the tube feed container and the pump. If necessary, reposition the administration set, pump or nutrition container to ensure feed can flow freely. Open the door, check the administration set installation, and re-close the door. Restart feeding.
NO FLOW OUT	Administration set or feeding tube is blocked or kinked after the pump, at the patient side.	Check for any kinking or blockage in the administration set tubing between the pump and the feeding tube. If necessary, reposition the administration set or pump to ensure feed can flow freely. Check that the feeding tube is clear and not kinked. Flush feeding tube if necessary. Open the door, check the administration set installation, and re-close the door. Restart feeding.
LOW BATTERY	The battery is discharging and is running low.	Connect pump AC power via pump AC adapter (see page 4). Charge battery. Acknowledge the READY TO USE message by pressing START PAUSE.
LOW BATTERY	The battery is almost fully discharged and should be plugged in immediately; otherwise Compat Ella® will shut down shortly.	
CHARGE BATTERY	Battery is completely depleted and must charge briefly before pump can be used. Pump will display READY TO USE when the pump can be restarted.	
PUMP WAITING	The pump is in pause mode and 2 minutes have passed without any pump activity.	Resume administration or switch pump off. Extend inactivity timeout by another 2 minutes by pressing START PAUSE.

REMOVE MAGNET	There is magnetic interference from an outside source.	Remove source of magnetic interference or move pump to a different location.
ERXX SYSTEM FAIL	Internal equipment fault (system fault). "XX" = 01 – 99	Turn pump off and restart to clear the error. If the error returns or repeats, do not use the pump. Contact your local Nestlé Health Science representative or Nestlé approved service provider.

16. Cleaning & Disinfection

Cleaning

The pump should be cleaned on a regular basis as follows:

1. Disconnect the pump from the AC power and turn the power off before cleaning to avoid any electric shock hazard.
2. Using a damp sponge or cloth, clean the pump with warm, soapy water.
3. The pump is water resistant and may be placed under warm running water for cleaning.
4. Dry carefully with a soft cloth before reusing.

Note: To avoid damaging the pump do not use sharp objects or aggressive cleaning techniques in the pressure sensor area (see pump and accessory overview items G and H)

Disinfection

To determine proper disinfection procedure in a particular institution, follow your local institution policy. It should be noted that some harsh disinfectants may damage or discolor the pump housing which may void the warranty in this regard. Upon request, Nestlé Heath Science will provide a list of approved disinfectants.

⚠ Warnings!

- Do not submerge the pump in water.
- Do not use in the dishwasher.
- To avoid electrical shock, never clean while the pump is on or plugged in.
- Do not autoclave.
- The use of harsh cleaners/disinfectants and isopropyl alcohol, may damage the pump housing.

17. Maintenance

Warning: If the pump is damaged or altered, do not use it. Contact your local Nestlé Health Science representative or Nestlé approved service provider.

The Compat Ella® portable enteral feeding pump has no user-serviceable parts. No calibration is required. The Expected Service Life (ESL) is 10 years. The required maintenance interval for the Compat Ella® pump is every 5 years or sooner if the battery no longer holds a charge. In the case of a hardware or software malfunction, contact your local Nestlé Health Science representative or Nestlé approved service provider to repair or replace the pump.

18. Accessories

Patient Data Management System (PDMS)

A separate cable is available as an accessory to enable connection of the pump to an approved PDMS system. When connected to an approved PDMS system, and PDMS is enabled, the pump will allow tracking of key information such as Rate and Volume Given via the PDMS. See advanced settings to see how to enable PDMS. Contact your local Nestlé Health Science representative for details.

Nurse Call

A separate cable is available as an accessory to enable connection of the pump to a nurse call system. When connected to an approved nurse call system, and nurse call is enabled, the pump will send an alarm signal to the nurse call management system. See advanced settings to see how to enable Nurse call. Contact your local Nestlé Health Science representative for details.

Backpacks

Adult and Junior backpacks are available as accessories. Contact your local Nestlé Health Science representative for details.

- Connect tube feeding container, administration set and pump and fully prime the system before placing into the backpack.
- Secure the pump in the backpack. Avoid excess personal items in backpack as they may cause kinks in the tubing and interfere with pump operation.
- Make sure the tube feeding container is hooked securely at the top with the set connector at the bottom.
- Make sure the administration set and tubing are free from kinks, which could cause a blockage.
- Use extra care to avoid introducing air into the system.
- Maintain backpacks in an essentially upright position to keep tube feeding container higher than pump.
- When using an open container or bag, eliminate extra air in the system as this will help avoid Air-in-Line alarm.

Table Stand / Backpack Insert

A table stand is available as an accessory. It can also be used with a backpack. Contact your local Nestlé Health Science representative for details.

Note: some accessories might not be available locally.

19. Limited Warranty

All service should be performed by authorized personnel. Unauthorized repairs will void the warranty.
Pump, pole clamp and AC power adapter are guaranteed by the manufacturer for a period of 24 months from date of delivery.

- The warranty covers repair and replacement of components proven to be defective in material or workmanship.
- The warranty does not extend to units that have been altered or repaired by unauthorized persons and malfunctions due to improper handling and wear.
- The manufacturer can only be held responsible for the safety, reliability and performance of the feeding pump if:
  a. Assembly, extensions, readjustments, modifications or repair have been performed by persons authorised by the manufacturer,
  b. The electrical installation of the site where the pump is used complies with the requirements of the IEC regulations, the pump is used as specified in the Operating Instructions,
  c. The pump is operated with the administration sets specified by the manufacturer.

20. List of Symbols

LOT	Batch code
REF	Catalogue number
SN	Serial number
GLOBE	Globe code
⎓	Direct current
	Input voltage
	Manufacturer
1 x 1	Package content
Corrugated Recycles	Recyclable material
	Green dot
	Follow instructions for use
	Type BF applied part
	Class II equipment
	Keep away from rain
	Keep away from sunlight
Li-ion	Recyclable li-ion battery
IP25	Mechanical and fluid ingress
	Waste of electronic and electronic equipment
	No open flame: Fire open ignition source and smoking prohibited
	Not for IV use
95 % / 10 %	Humidity limit (storage)
1060 hPa / 500 hPa	Atmospheric pressure limit (storage)
60°C 140°F / -20°C -4°F	Temperature limit (storage)
	Battery
	Date of manufacture
	Fragile, handle with care
	This side up
	Warnings and precautions
CE 0197	CE mark and Notified Body

21. Specifications

Mechanical

- Dimensions: L:140 mm x B:140 mm x H:62 mm.
- Weight: 499 g

Operational

- Flow Rate: 1 mL/hr to 600 mL/hr
- Volume: 1 mL to 4000 mL
- Increments: 1 mL
- Feed Until Empty (Continuous) CONT
- Priming Rate: ≥700 mL/hr
- Accuracy: ± 5% according to the following parameters:
  - Rate: 100 mL/hr
  - Volume: 100 mL
  - Liquid: Water
  - Administration Set: New, previously unused set
  - Up to 1500 mL delivered volume*
  - *Delivery of more than 1500 mL with one set may affect accuracy.
  - Head Height above rotor: 30cm
- Head Height Effects on Accuracy: ≤ 2.5% per 30cm of head height.
  - Head height range: -30cm to 60cm
- Back Pressure Effects: ≤ 0.5% per PSI
- Occlusion Detection Pressure:
  - Upstream: -34 kPa for 5 seconds
  - Downstream: 83 kPa for 30 seconds
  - 103 kPa for 5 seconds

Note: Low flow rates may significantly extend the time to occlusion alarm

- Air Detection 1.5 mL
- Operating Temperature: +5° to +40° C
- Operating Humidity: 15% to 93%, non-condensing
- Operating Atmospheric Pressure: 65 to 106 kPa

Storage

- Storage Temperature: -20°C to +60°C
- Storage Humidity: 10% to 95%, non-condensing
- Atmospheric Pressure: 50 to 106 kPa

Power

- Voltage:
  - Input: 100-240 V; 50-60 Hz;
  - Output: 5 VDC 2A
- Fuse Type: Single blow fast acting
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Charge Time: ≤ 6 hours
- Battery Life: 24 hours, at 125mL/hr
- Battery capacity decay due to:

Storage: For optimal battery life, do not expose battery to elevated storage temperatures for extended periods. Store below 50°C when possible and do not exceed 60°C storage temperature. For extended storage, store battery at low temperature and low charge state.

Aging: Please note that the battery capacity numbers noted below are estimates and that actual battery capacity may vary significantly depending on factors such as actual use, charge cycles and temperature.

Pump Age	Approx Run Time at 125 mL/Hr
1 yr	24 hrs
2 yr	24 hrs
3 yr	20 hrs
4 yr	16 hrs
5 yr	12 hrs
Above 5 years	Service Pump*

*Service interval for the Compat Ella® pump is every 5 years. Battery will be replaced.

In the case of a malfunction, contact your Nestlé Health Science representative or Nestlé approved service provider to arrange for the pump to be repaired or replaced.

- Electric shock protection: Class II
- Mechanical and Fluid ingress: IP25

The Compat Ella® is designed in accordance with EN 60601-1-2 ed.3. standard for electromagnetic emissions and immunity.

22. Recycling and Disposal

Disposal of the pump:
Follow your local laws, directives, standards and guidelines for the disposal.

Disposal of the battery:
The battery should be removed as part of the disposal of the pump and processed as per specific local requirement.

Disposal of the packaging material:
All packaging materials have been selected according to environmentally compatible and disposal aspects and can be recycled. Please send old packaging materials to the relevant collection and reprocessing system. This way, you will contribute to the recycling or raw materials and the reduction of waste.

Índice

1. Introducción **64**
1.1 Uso previsto 64
1.2 Asistencia técnica 64

2. Información sobre seguridad **64**
2.1 Advertencias y precauciones 64

3. Descripción general **65**
3.1 Bomba y accesorios 3, 4, 65
3.2 Sistema de administración 4, 66
3.3 Funciones del teclado 66
3.4 Pantalla 66
3.5 Batería 68

4. Descripción general de las pautas de funcionamiento de la bomba (continua o intermitente) **69**
4.1 Pauta continua: Descripción general del menú 70
4.2 Pauta intermitente: Descripción general del menú 70

5. Borrado de los ajustes de la pauta nutricional y la información de administración **71**

6. Instalación de la bomba **71**
6.1 Conexión del adaptador de corriente 71
6.2 Uso de la pinza de sujeción 71
6.3 Encendido y apagado 72
6.4 Colocación del sistema de administración 72
6.5 Llenado del sistema de administración (purgado) 73

7. Guías de inicio rápido **74**
7.1 Pauta de nutrición continua 74
7.2 Pauta de nutrición intermitente 74

8. Pauta nutricional continua **75**

9. Pauta nutricional intermitente **76**

10. Pausa de la pauta nutricional **78**

11. Información de la pauta de administración **79**
11.1 Ver o borrar la información de la pauta de administración en pauta continua 79
11.2 Historial de volumen de los últimos 30 días 79
11.3 Ver o borrar la información de la administración en pauta intermitente 80

12. Configuración del usuario **81**
12.1 Nivel de la alarma, retroiluminación, atenuación automática, alarma de pauta nutricional finalizada 81
12.2 Cambio de idioma 82

13. Bloqueo y desbloqueo del teclado **82**

14. Configuración avanzada **83**

15. Alarmas y solución de problemas **84**
15.1 Uso de las alarmas 84
15.2 Descripción de las alarmas y solución de problemas 85

16. Limpieza y desinfección **87**

17. Mantenimiento **88**

18. Accesorios **88**

19. Garantía **89**

20. Lista de símbolos **89**

21. Especificaciones **90**

22. Reciclaje y eliminación **91**

1. Introducción

Compat Ella® es una bomba peristáltica, rotatoria, portátil, ligera y de pequeño tamaño que se utiliza para administrar nutrición por sonda al sistema gastrointestinal en cantidades programadas y a velocidades variables. La bomba Compat Ella® y sus accesorios no deben utilizarse si no se ha recibido la formación adecuada para su uso, cuidado y mantenimiento.

1.1 Uso previsto

La bomba de nutrición enteral Compat Ella® está destinada a administrar por sonda volúmenes controlados de nutrición o hidratación al sistema gastrointestinal. Está diseñada para pacientes adultos y pediátricos que requieran nutrición o hidratación por vía enteral, tanto en centros hospitalarios, como en centros sociosanitarios o a domicilio.

1.2 Asistencia técnica

Si necesita ayuda con la bomba Compat Ella®, póngase en contacto con su representante de Nestlé Health Science o visite: www.nestlehealthscience.com.

2. Información sobre seguridad

Lea todo el manual de instrucciones antes de utilizar la bomba Compat Ella®.
Lea atentamente las instrucciones de uso del sistema de administración antes de colocarlo en la bomba Compat Ella®.

⚠ Advertencia: Se refiere a un peligro o a una práctica insegura que, si no se evita, puede provocar lesiones físicas graves, daños materiales o incluso muerte.

⚠ Precaución: Se refiere a un peligro o una práctica insegura que, si no se evita, puede provocar daños materiales o lesiones físicas leves.

Nota: Presenta información de mayor relevancia que el resto del texto.

2.1 Advertencias y precauciones

⚠ **Advertencias:**

- No utilizar por vía intravenosa. Exclusivamente para uso enteral.
- No utilizar si la bomba está dañada o alterada.
- Asegúrese de que el cable de conexión eléctrica esté totalmente seco antes y durante el uso.
- No insertar en la toma de corriente la modalidad de enchufe utilizada en su país, sin haberla acoplado antes al adaptador de corriente de la bomba.
- No utilizar cerca de anestésicos inflamables u otros gases inflamables (incluidas las zonas enriquecidas con oxígeno), líquidos u objetos inflamables y agentes oxidantes.
- Cuando encienda la bomba, compruebe que todos los segmentos de la pantalla se vean correctamente. No la utilice si falta alguno o si la pantalla o alguna de sus partes no son legibles.
- No use la bomba si, al ponerla en marcha, no se oyen los tonos.
- Utilizar únicamente la nutrición enteral y líquidos para hidratar, como agua o té qué le han sido prescritos.
- Utilizar solo los sistemas de administración Compat Ella®.

- Revisar los sistemas de administración Compat Ella®. No utilizarlos si están manipulados o dañados.
- Controlar al paciente regular y adecuadamente, vigilándolo especialmente si se produce una interrupción del suministro de la nutrición que pueda ponerlo en peligro.
- Sustituir el sistema de administración Compat Ella® cada 24 horas para mantener la precisión en la administración y prevenir una posible contaminación.
- Prestar especial atención al riesgo de estrangulamiento con los cables y sistemas de administración.
- No programar combinaciones de velocidad y volumen que superen las 24 horas.
- No sumergir la bomba en agua.
- No apta para el lavavajillas.
- Para evitar descargas eléctricas, no limpiar nunca la bomba si está en marcha o conectada a la corriente.
- No esterilizar en autoclave.
- El uso de limpiadores, desinfectantes agresivos o alcohol isopropílico pueden dañar la carcasa de la bomba.

⚠ **Precauciones:**

- No utilizar la bomba en zonas con campos magnéticos elevados, como en las áreas de resonancia magnética.
- Asegurarse de que el sistema de administración no esté conectado a la sonda de nutrición durante el purgado.
- Verificar que el sistema de administración esté correctamente colocado, esté conectado al envase de nutrición y esté listo para el purgado.
- Borrar el parámetro VOLUMEN ADMINISTRADO antes de programar una nueva pauta de tratamiento.
- Después de iniciar una pauta, verificar todos los parámetros de la misma (incluyendo la velocidad, la dosis y el volumen administrado).
- La capacidad de la batería es estimada. Si no está seguro de que la batería tenga suficiente carga para el uso previsto, conéctela a la corriente hasta recargarla.
- Las configuraciones avanzadas solo deben ser configuradas por un profesional de la salud cualificado.

3. Descripción general

3.1 Bomba y accesorios (véanse las páginas 3-4)

- **A** Puerta de la bomba
- **B** Cierre de la puerta
- **C** Rotor
- **D** Teclado
- **E** Indicador luminoso de suministro de corriente
- **F** Pantalla a color
- **G** Sensor de presión ascendente
- **H** Sensor de presión descendente
- **I** Sensor de aire
- **J** Almohadillas de goma
- **K** Conexión de suministro de corriente
- **L** Punto de anclaje de la pinza de sujeción
- **M** Guía de inicio rápido
- **N** Altavoz
- **O** Número de serie
- **P** Fabricante autorizado
- **Q** Adaptador de corriente
- **R** Pinza de sujeción

3.2 Sistema de administración (véase la página 4)

- **S** Conector ENPlus
- **T** Cassette
- **U** Puerto de medicación (en la ilustración: ENFit™ + Luer/Oral/ENLock)
- **V** Extremo distal (en la ilustración: ENFit™ + ENLock)

Nota: Existen distintos sistemas de administración disponibles. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Nestlé Health Science o visite www.nestlehealthscience.com.

3.3 Funciones del teclado

La bomba siempre mantiene en la memoria los valores de programación que aparecen en la pantalla, tanto al pasar de una pantalla a otra como cuando se apaga.

Tecla	Función principal	Función secundaria
	Encendido o apagado de la bomba (mantener pulsado 2 segundos [2"])	
START PAUSE	Inicio / Pausa	Alarma de repetición
	Purgado automático (mantener pulsado 2 segundos [2"]) Pulsar de nuevo para detener el purgado	
mL/hr mL	Desplazamiento por la programación de velocidad, volumen e intervalo	Alternancia entre pauta continua o intermitente (mantener pulsado 5 segundos [5"])
	Disminución y aumento de los valores (al mantener pulsado se acelera la velocidad)	Bloqueado y desbloqueado del teclado (pulsar ambos botones a la vez)
	Borrado del valor en pantalla y retorno a los valores preestablecidos por defecto o a 0	Restablecimiento de todos los valores a los preestablecidos por defecto y borra el historial reciente de administración (mantener pulsado 3 segundos [3"])
info	Desplazamiento por el historial reciente de administración	Acceso al histórico del volumen administrado los últimos 30 días (mantener pulsado 2 segundos [2"])
	Desplazamiento por la configuración de la bomba	Cambio de idioma (véase el apartado 12.2)

⚠ Precaución: Asegurarse de que el sistema de administración no esté conectado a la sonda de nutrición durante el purgado.

3.4 Pantalla

⚠ Advertencia: Cuando encienda la bomba, compruebe que todos los segmentos de la pantalla que aparecen en el diagrama adjunto se vean correctamente. No la utilice si la pantalla o alguna de sus partes no son legibles.

Diseño de la pantalla

La bomba Compat Ella® cuenta con una pantalla a color con caracteres alfanuméricos, símbolos y retroiluminación.



1. Nivel de carga de la batería
2. Conexión a la corriente
3. Teclado bloqueado
4. Pauta intermitente activada
5. Envase de nutrición vacío / Aire en la línea
6. Indicador de alarma
7. Icono de funcionamiento con indicadores de oclusión: las flechas se iluminan secuencialmente cuando la bomba está en funcionamiento.
8. Línea de información principal: muestra valores alfanuméricos sobre la programación y alarmas.
9. Unidades: ml, h o ml/h.
10. Línea de mensajes de texto: ofrece información diversa sobre el estado de la bomba, la programación y las alarmas.

Nota: Cuando la atenuación automática está activada y la bomba está desconectada de la corriente, la retroiluminación de la pantalla se apaga 10 segundos después de haber pulsado la última tecla.

Información general de la pantalla a color

La bomba utiliza distintos colores en la pantalla para ayudar a describir su estado y el tipo de información.

Información de programación: carácteres en **negro**

Condiciones de funcionamiento normal: iconos en **verde** con carácteres en **negro**

Alarmas: carácteres e iconos en **rojo**

Información: carácteres en **azul**

Configuración: carácteres en **verde**

Nota: Cuando la retroiluminación está atenuada, toda la información de la pantalla se muestra en negro.

Descripción de la pantalla:

Cuando la bomba está funcionando normalmente, aparece la siguiente pantalla:

1. Las flechas verdes que aparecen secuencialmente muestran que la bomba está llevando a cabo una pauta nutricional programada.
2. El valor 120 ml/h muestra la velocidad a la que está funcionando la bomba en ml/h.
3. El valor 100/500 ml muestra que se han administrado 100 ml de los 500 ml del volumen programado. Si aparece /CONT, significa que no se ha fijado un límite de volumen y que la bomba funcionará continuamente hasta que la nutrición se agote.
4. La batería está completamente cargada y está conectada a la corriente.

Nota: La bomba Compat Ella® solo bombea líquidos mediante pequeños y sucesivos volúmenes. El funcionamiento normal es: bombea el líquido, unos momentos después deja de bombearlo, a continuación comienza a bombear de nuevo, y así sucesivamente. Esto significa que el funcionamiento del motor no se oirá continuamente. Las flechas verdes que aparecen secuencialmente se muestran de forma continuada, lo que indica el correcto funcionamiento de la bomba.

3.5 Batería

Primer uso:	Conectar la bomba y cargar completamente la batería durante un mínimo de 6 horas antes de usarla sin conexión a la corriente. De este modo se alargan la carga y la vida de la batería.
Capacidad de la batería:	24 horas a 125 ml/h.
Recarga:	Unas 6 horas desde la descarga completa hasta que se cargue totalmente.

Indicadores de carga de la batería

Batería totalmente cargada

Batería parcialmente cargada

Bomba conectada a la corriente

Cargando batería

Precaución: la capacidad de la batería es estimada. Si no está seguro de que la batería tenga suficiente carga para el uso previsto, conéctela a la corriente hasta recargarla.

4. Descripción general de las pautas de funcionamiento de la bomba (continua o intermitente)

La bomba de nutrición enteral Compat Ella® cuenta con dos pautas de funcionamiento: continua e intermitente.

Pauta continua

La pauta continua se utiliza para administrar nutrición por sonda a velocidades establecidas, con o sin límite de volumen.

Pauta intermitente

La pauta intermitente permite administrar tomas de nutrición varias veces al día a intervalos programados, con o sin límite de volumen total. Un intervalo es el tiempo desde el inicio de una toma hasta el inicio de la siguiente.

Cambio entre pauta continua e intermitente

Tecla	Instrucciones / Resultados
mL/hr mL 5"	Para cambiar de pauta de funcionamiento, mantener pulsado mL/hr mL durante 5 segundos (5"). Un icono específico indica que la pauta intermitente está activada. Se mostrará un mensaje para confirmar la activación o desactivación. PAUTA INTERMITENTE ACTIVADA

Nota: Un profesional de la salud cualificado debe habilitar el uso de la pauta intermitente (consulte la configuración avanzada).

4.1 Pauta continua: Descripción general del menú

Pulse [mL/hr mL] para desplazarse entre FIJAR VELOCIDAD FLUJO y FIJAR VOL TOTAL.
Si pulsa de nuevo [mL/hr mL] vuelve a FIJAR VELOCIDAD FLUJO

Tecla	Pantalla	Función
[mL/hr mL]	FIJAR VELOCIDAD FLUJO	Fija la velocidad de administración en ml/h a la que funcionará la bomba. • La velocidad se puede fijar de 1 a 600 ml/h con incrementos de 1 ml/h. • Valor por defecto: 0 ml/h
[mL/hr mL]	FIJAR VOL TOTAL	Fija el volumen a administrar en ml. • El volumen se puede fijar de 1 a 4000 ml con incrementos de 1 ml. • Valor por defecto: CONT*
[mL/hr mL]	FIJAR VELOCIDAD FLUJO	Vuelve a la pantalla FIJAR VELOCIDAD FLUJO

Nota:
- *Tanto la VELOCIDAD como el VOLUMEN deben establecerse / revisarse si se modifica uno de los dos o cada vez que se ponga en marcha la bomba. Solo entonces se puede empezar a utilizar la bomba.*

* Continuo: no se ha establecido un volumen total de administración. La bomba funcionará continuamente hasta que se agote la nutrición.

4.2 Pauta intermitente: Descripción general del menú

Pulse [mL/hr mL] para desplazarse entre FIJAR VELOCIDAD FLUJO y FIJAR BOLO, FIJAR INTERVALO y FIJAR VOL TOTAL. Si pulsa [mL/hr mL] de nuevo, vuelve a FIJAR VELOCIDAD FLUJO

Tecla	Pantalla	Función
[mL/hr mL]	FIJAR VELOCIDAD FLUJO	Fija la velocidad de administración a la que funciona la bomba en ml/h. • La velocidad se puede fijar de 1 a 600 ml/h con incrementos de 1 ml/h. • Valor por defecto: 0 ml/h
[mL/hr mL]	FIJAR BOLO	Fija el volumen de la toma a administrar en cada intervalo, en ml. • Los volúmenes se pueden fijar de 1 a 2000 ml con incrementos de 1 ml. • Valor por defecto: 0 ml
[mL/hr mL]	FIJAR INTERVALO	Fija el intervalo entre el inicio de una toma y el inicio de la siguiente. • El intervalo se puede fijar de 00:15 h a 12:00 h con increentos de 15 minutos. Se calcula automáticamente cuando se han programado "Velocidad" y "Bolo". • Valor por defecto: 00:15 h
[mL/hr mL]	FIJAR VOL TOTAL	Fija el volumen total que se va a administrar durante toda la pauta nutricional en ml. • El volumen total se puede fijar de 1 a 4000 ml con incrementos de 1 ml. • Valor por defecto: CONT*
[mL/hr mL]	FIJAR VELOCIDAD FLUJO	Vuelve a la pantalla FIJAR VELOCIDAD FLUJO

Nota: VELOCIDAD, BOLO, INTERVALO y VOL TOTAL *deben establecerse / revisarse si se modifica uno de ellos o cada vez que se ponga en marcha la bomba.*
Solo entonces se puede empezar a administrar la pauta nutricional.

5. Borrado de los ajustes de la pauta nutricional y de la información de administración

Tecla	Instrucciones / Resultados
3"	Mantenga pulsado durante 3 segundos (3") para borrar todas las configuraciones de la pauta nutricional. • Valores de la pauta nutricional que pasan a los establecidos por defecto: VELOCIDAD, VOLUMEN, BOLO, INTERVALO, VOL TOTAL • Valores del historial de volumen que pasan a los establecidos por defecto: VOLUMEN ADMINISTRADO, VOLUMEN ACUMULADO La bomba muestra un mensaje de confirmación de PAUTA NUTR BORRADA.

Nota: Borrar estos ajustes no afecta a ninguna otra opción de la bomba (como el nivel de alarma, la retroiluminación, etc.) ni al idioma o al historial de volumen de los últimos 30 días.

6. Instalación de la bomba

6.1 Conexión del adaptador de corriente

Consulte "Descripción de la bomba y de sus accesorios" (véase página 4).
El adaptador de corriente se entrega con varias clavijas específicas para cada país. Para cambiar la clavija, pulse el botón del adaptador de corriente y gírela hasta que se suelte. Acople la nueva clavija y gírela hasta que oiga un clic.

⚠ Advertencia: No insertar en la toma de corriente la modalidad de enchufe utilizada en su país, sin haberla acoplado antes al adaptador de corriente de la bomba.

6.2 Uso de la pinza de sujeción

Consulte "Descripción de la bomba y de sus accesorios" (véase página 4).

6.3 Encendido y apagado

Tecla	Instrucciones / Resultados
2"	Encendido Mantenga pulsado durante 2 segundos (2") para encender. Deben oírse 3 tonos. La bomba realizará un diagnóstico de todos los sistemas y mostrará brevemente todos los segmentos de la pantalla, así como la hora. Compruebe que todos los segmentos funcionan y que la hora es correcta. Apagado Mantenga pulsado durante 2 segundos (2") para apagar. Oirá 3 tonos mientras se apaga la bomba. *Nota: Todos los parámetros de la pauta nutricional, el historial de volumen y la configuración del usuario se conservan en la memoria de la bomba para reutilizarlos cuando se ponga en marcha de nuevo.*

Advertencia: Si no se oyen los tonos o no se ven todos los segmentos de la pantalla al poner en marcha la bomba, no la utilice. Póngase en contacto con su representante de Nestlé Health Science.

Luz de estado de alimentación
Verde = bomba enchufada a la corriente.

6.4 Colocación del sistema de administración

Advertencias:
- Utilizar solo los sistemas de administración Compat Ella®.
- Revisar los sistemas de administración Compat Ella®. No utilizarlos si están manipulados o dañados.
- Sustituir el sistema de administración Compat Ella® cada 24 horas para mantener la precisión en la administración y prevenir una posible contaminación.

Colocación del sistema de administración
Consulte las instrucciones de la página 2 para colocar el sistema en la bomba.
Fig. 1: Abra la puerta levantando la pestaña.
Fig. 2, 3: Coloque el tramo de silicona alrededor del rotor. Fíjese en la flecha que indica la orientación correcta.
Fig. 4, 5: Con el pulgar, deslice el cassette hacia la derecha para fijarlo a la bomba.
Fig. 6: Cierre la puerta presionando el símbolo "PUSH".

Nota: los sistemas de administración Compat Ella® están dotados de un mecanismo patentado de detención automática de flujo (Auto-Anti-Free-Flow, AAFF), que se activa siempre que es necesario. El mecanismo AAFF solo se activa cuando se coloca el cassette en la bomba y se cierra la puerta.

6.5 Llenado del sistema de administración (purgado)

El purgado llena el sistema de administración con la nutrición.

Precaución:
- Antes de purgar, siempre hay que comprobar que el sistema de administración no esté conectado al paciente.
- Verificar que el sistema de administración esté correctamente colocado, esté conectado al envase de nutrición y esté listo para el purgado.

Purgado automático

Debe utilizarse el purgado automático siempre que sea posible.

Tecla	Instrucciones / Resultados
2”	Mantenga pulsado durante 2 segundos (2”) para purgar automáticamente. Mientras se produce el purgado, la bomba muestra el icono de funcionamiento junto con el mensaje PURGANDO. Puede detener el purgado automático en cualquier momento pulsando de nuevo.

Notas:
- *La bomba está programada para administrar automáticamente un volumen preestablecido de nutrición para purgar la sonda.*
- *Una vez que se ha completado el volumen preestablecido, la bomba se detiene automáticamente y muestra* FIN DE PURGADO.
- *Cuando termine el purgado, debe comprobarse que la línea esté completamente llena. Si es preciso seguir purgando puede repetirse el purgado automático.*
- *La alarma de detección de aire en el sistema se desactiva durante el purgado.*

Purgado manual

Si no se desea efectuar el purgado automático, éste puede hacerse de modo manual. Presione suavemente el sistema tal y como se muestra en la imagen y mantenga esta posición hasta que se elimine todo el aire. Si es necesario, presione suavemente e incline el envase al mismo tiempo para ayudar a que fluya el contenido. Si no fluye, quizá la presión ejercida sea excesiva.



Nota:
- *Es importante presionar suavemente el sistema por encima del símbolo para evitar dañar el mecanismo de detención automática de flujo (AAFF) situado bajo el mismo. Utilizar solamente la yema del dedo. No utilizar las uñas porque pueden perforar el sistema.*
- *Las fórmulas muy viscosas pueden no fluir eficazmente utilizando el purgado manual, por lo que deben ser purgadas de forma automática.*

7. Guías de inicio rápido

7.1 Pauta de nutrición continua

Paso	Tecla	Función
1	2"	Encendido de la bomba
2	info	Revisa el VOLUMEN ADMINISTRADO
3		Borra el VOLUMEN ADMINISTRADO
4	2"	Purga el sistema de administración
5	mL/hr mL	Use + y − para FIJAR VELOCIDAD FLUJO 1 – 600 ml/h
6	mL/hr mL	Use + y − para FIJAR VOL TOTAL 1 – 4000 ml / CONT*
7	START PAUSE	Inicia la pauta nutricional

* Continuo: no se ha establecido un volumen total de administración. La bomba funcionará continuamente hasta que se agote la nutrición.

Precauciones:

- Borrar el parámetro VOLUMEN ADMINISTRADO antes de programar una nueva pauta de tratamiento.
- Después de iniciar una pauta, verificar todos los parámetros de la misma (incluyendo la velocidad, la dosis y el volumen administrado).

7.2 Pauta de nutrición intermitente

Paso	Tecla	Función
1	2"	Encendido de la bomba
2	info	Revisa el VOLUMEN ADMINISTRADO
3		Borra el VOLUMEN ADMINISTRADO
4	2"	Purga el sistema de administración
5	mL/hr mL	Use + y − para FIJAR VELOCIDAD FLUJO 1 – 600 ml/h
6	mL/hr mL	Use + y − para FIJAR BOLO 1 – 2000 ml
7	mL/hr mL	Use + y − para FIJAR INTERVALO 0:15 – 12:00 h
8	mL/hr mL	Use + y − para FIJAR VOLUMEN TOTAL a administrar 1 – 4000 ml/CONT*
9	START PAUSE	Inicia la pauta nutricional

8. Pauta nutricional continua

La pauta continua se utiliza para administrar nutrición por sonda a velocidades establecidas, con o sin límite de volumen.

Paso	Tecla	Función	Instrucciones
1	2"	Encendido de la bomba	La última configuración de la pauta nutricional se guarda siempre en la memoria. Cuando la bomba está en marcha, la pantalla muestra los últimos parámetros: velocidad, volumen programados y volumen real administrado.
		Colocación del sistema de administración	
2	info	Revisa el volumen administrado de la pauta actual	Pulse info y compruebe el VOLUMEN ADMINISTRADO.
3		Borra el volumen administrado de la pauta actual	Si se desea, pulsar para borrar el VOLUMEN ADMINISTRADO. *Nota: Esta operación debe hacerse siempre que se inicie una nueva pauta nutricional.*
4	2"	Purga el sistema de administración	• Pulse durante 2 segundos (2") para activar el purgado automático. La bomba llena el sistema de administración con un volumen preestablecido. • Vuelva a pulsar para detener el purgado en cualquier momento. *Nota: No purgar el sistema si está conectado al paciente.*
5	mL/hr mL	Fija la velocidad	Pulse mL/hr mL para acceder a la pantalla FIJAR VELOCIDAD FLUJO y use + y − para definir la velocidad de administración. • La velocidad se puede fijar de 1 a 600 ml/h con incrementos de 1 ml/h. *Nota: Pulsar para borrar el valor.*
6	mL/hr mL	Fija el volumen	Pulse mL/hr mL para desplazarse a la pantalla FIJAR VOL TOTAL y use + y − para fijar el volumen total a administrar. • Nutrición continua con límite de volumen: El valor se puede fijar entre 1-4000 ml con incrementos de 1 ml. • Nutrición continua sin límite de volumen: Fije el valor en CONT (continuo); la bomba funcionará de forma continuada hasta que se agote el contenido del envase de nutrición. *Nota: Pulsar para borrar el valor.*

Asegúrese de que los parámetros fijados se corresponden con la pauta nutricional prescrita.

Conecte el sistema de administración a la sonda de nutrición.

7	START PAUSE	Inicia la la pauta nutricional	Pulse START PAUSE para iniciar la pauta nutricional. La bomba empezará automáticamente la administración de la pauta nutricional y mostrará su su progreso.

Precauciones:

- Borrar el parámetro VOLUMEN ADMINISTRADO antes de programar una nueva pauta de tratamiento.
- Después de iniciar una pauta, verificar todos los parámetros de la misma (incluyendo la velocidad, la dosis y el volumen administrado).

Notas:

- *Al mantener pulsado + o −, los valores cambian rápidamente:*
  - *Cuando se fija la velocidad, los valores se detienen en 1, 50, 125, 250, 600 ml/h.*
  - *El volumen total también se detiene en 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 y 4000 ml.*
- *Cuando se alcanza el valor máximo y se pulsa + de nuevo, se vuelve al valor mínimo, y viceversa; por ejemplo, de una velocidad de 600 ml/h pasa a 1 ml/h.*
- *La alarma de la bomba se activa cuando se ha alcanzado el volumen programado o cuando el contenido del envase de nutrición se ha agotado. En caso necesario, la alarma de PAUTA FINALIZADA puede desactivarse temporalmente (véase apartado 12).*
- *Aquellos pacientes que precisen de una nutrición constante deben ser vigilados cuidadosamente en todo momento.*

9. Pauta nutricional intermitente

La pauta intermitente se utiliza para administrar múltiples volúmenes de nutrición por sonda (bolos), en intervalos regulares, a velocidades establecidas, con o sin límite de volumen.

Paso	Tecla	Función	Instrucciones
1	2"	Encendido de la bomba	La última configuración de la pauta nutricional se guarda siempre en la memoria. Cuando la bomba está en marcha, la pantalla muestra los últimos parámetros: velocidad, volumen programados y volumen real administrado.

Coloque el sistema de administración en la bomba.

2	info	Revisa el volumen administrado de la pauta actual	Pulse info y compruebe el VOLUMEN ADMINISTRADO.
3		Borra el volumen administrado de la pauta actual	Si se desea, pulsar para borrar el VOLUMEN ADMINISTRADO. *Nota: Esta operación debe hacerse siempre que se inicie una nueva pauta nutricional.*

4	2"	Purga el sistema de administración	• Pulse durante 2 segundos (2") para activar el purgado automático. La bomba llena el sistema de administración con un volumen preestablecido. • Vuelva a pulsar para detener el purgado en cualquier momento. *Nota: No purgar el sistema si está conectado al paciente.*
5	mL/hr mL	Fija la velocidad	Pulse mL/hr mL para acceder a la pantalla FIJAR VELOCIDAD FLUJO y use + y − para definir la velocidad de administración. • La velocidad se puede fijar entre 1 y 600 ml/h con incrementos de 1 ml/h. *Nota: Pulsar 🗑 para borrar el valor.*
6	mL/hr mL	Fija el volumen del bolo	Pulse mL/hr mL para desplazarse a la pantalla FIJAR BOLO y use + y − para fijar el volumen del bolo o la cantidad de nutrición que se quiere administrar en varias tomas. • El volumen del bolo se puede fijar entre 1 y 2000 ml con incrementos de 1 ml *Nota: Pulsar 🗑 para borrar el valor.*
7	mL/hr mL	Fija el intervalo	Pulse mL/hr mL para desplazarse a la pantalla FIJAR INTERVALO y use + y − para definir el tiempo que debe transcurrir desde el inicio de una toma hasta el inicio de la siguiente. • El intervalo puede establecerse entre 00:15 h y 12:00 h con incrementos de 15 minutos. • El intervalo mínimo posible se calcula y se muestra automáticamente, a partir de los valores de velocidad y volumen del bolo fijados en los pasos 5 y 6 ("Velocidad" y "Bolo"). *Nota: Pulsar 🗑 para borrar el valor.*
8	mL/hr mL	Fija el volumen total	Pulse mL/hr mL para desplazarse a la pantalla FIJAR VOL TOTAL y use + y − si desea fijar el volumen total a administrar. • Nutrición intermitente con límite de volumen: El valor del volumen total se puede fijar, desde el volumen del bolo programado en el paso 6 hasta 4000 ml, con incrementos de 1 ml. La bomba administrará múltiples bolos hasta alcanzar el límite de volumen total. • Nutrición intermitente sin límite de volumen: Fije el valor en CONT (CONTINUO); la bomba funcionará de forma continuada hasta que se agote el contenido del envase de nutrición. *Nota: Pulse 🗑 para borrar el valor.*

Asegúrese de que los parámetros fijados se corresponden con la pauta nutricional prescrita.

Conecte el sistema de administración a la sonda de nutrición.

9	START PAUSE	Inicia la pauta nutricional	Pulse START PAUSE para iniciar la pauta nutricional. La bomba empezará automáticamente la administración de la pauta nutricional y mostrará su progreso.

Precauciones:

- Borrar el parámetro VOLUMEN ADMINISTRADO antes de programar una nueva pauta de tratamiento.
- Después de iniciar una pauta, verificar todos los parámetros de la misma (incluyendo la velocidad, la dosis y el volumen administrado).

Notas:

- *Al mantener pulsado + o −, los valores cambian rápidamente:*
  - *Cuando se fija la velocidad, los valores se detienen en 1, 50, 125, 250, 600 ml/h.*
  - *Cuando se fija el volumen del bolo, los valores se detienen en 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250 y 1500 ml.*
  - *El volumen total también se detiene en 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 y 4000 ml.*
- *Cuando se alcanza el valor máximo y se pulsa + de nuevo, se vuelve al valor mínimo, y viceversa; por ejemplo, de una velocidad de 600 ml/h pasa a 1 ml/h.*
- *La alarma de la bomba se activa cuando se ha alcanzado el volumen programado o cuando el contenido del envase de nutrición se ha agotado. En caso necesario, la alarma de* PAUTA FINALIZADA *puede desactivarse temporalmente (véase apartado 12).*
- *Una vez finalizado cada uno de los bolos, la bomba mostrará en la pantalla* INTERVALO EN ESPERA *y* TIEMPO HASTA PROXIMO BOLO*, donde se indica cuándo comenzará el siguiente bolo. Este ciclo continúa hasta que se apaga la bomba, se administra una cantidad determinada de nutrición o se agota el contenido del envase.*

10. Pausa de la pauta nutricional

Tecla	Instrucciones/Resultado
START PAUSE	Cuando la bomba está funcionando, en cualquier momento puede poner en pausa la pauta nutricional pulsando START PAUSE. El icono de funcionamiento desaparece y la bomba muestra el mensaje EN PAUSA. Pulse START PAUSE para reanudar la pauta nutricional. Use el modo de pausa para: • Cambiar la programación de la pauta • Cambiar el envase de nutrición • Administrar medicación sin apagar la bomba • Silenciar alarmas y corregir problemas

Nota: Tras 2 minutos en pausa, suena una alarma y aparece en la pantalla el mensaje EN ESPERA*. Pulse START PAUSE para silenciar la alarma y ampliar el periodo de pausa 2 minutos más.*

11. Información de la pauta de administración

11.1 Ver o borrar la información de la administración en pauta continua

Pulse info en cualquier momento para examinar la información sobre la pauta de administración programada. Pulse "info" para desplazarse por cada uno de los elementos del menú que se muestran a continuación.
Cuando llegue al último menú, pulse la tecla "info" para salir.
Para borrarla: Asegúrese de que la bomba esté en pausa. Pulse info y luego 🗑 para establecer el valor a 0.

Tecla	Pantalla	Función
info	VOLUMEN ADMINISTRADO	Muestra el volumen administrado en ml de la pauta nutricional actual. *Nota: Debe borrarse manualmente al inicio de cada nueva pauta nutricional. Si no se borra, y hay un VOLUMEN establecido, la alarma de pauta finalizada suena antes de tiempo.* *Para borrarlo: Asegúrese de que la bomba esté en pausa. Pulse info y luego 🗑 para establecer el valor a 0.*
info	VOLUMEN ACUMULADO	Muestra el volumen acumulado administrado por la bomba desde que se borró por última vez. Puede usarse para revisar el historial del volúmen acumulado durante un determinado período de tiempo, como por ejemplo un turno o durante diversas pautas nutricionales. *Para borrarlo: Asegúrese de que la bomba esté en pausa. Pulse info dos veces y luego 🗑 para establecer el valor a 0.*
info		Salga para ir a la pantalla principal.

Nota: Si la información de volumen es superior a 9999 ml, la bomba muestra VOL MAX EXCEDIDO. Borrar el valor para iniciar la cuenta desde 0. Si no se presiona ninguna tecla en 10 segundos, se vuelve a la pantalla de inicio.

11.2 Historial de volumen de los últimos 30 días

Tecla	Función
info 2"	Mantenga pulsado info 2 segundos (2") para acceder al historial del volumen de los últimos 30 días. Use ⊕ / ⊖ para hacer avanzar o retroceder la fecha. El valor mostrado es el volumen total administrado durante un periodo de 24 horas, de medianoche a medianoche, en los últimos 30 días.

Nota: El historial de volumen de los últimos 30 días no se puede borrar.

11.3 Ver o borrar la información de la administración en pauta intermitente

Pulse info en cualquier momento para examinar la información sobre la pauta de administración programada. Pulse info para desplazarse por cada uno de los elementos del menú que se muestran a continuación.
Cuando llegue al último menú, pulse la tecla info para salir del modo de información. Para borrarla: Asegúrese de que la bomba esté en pausa. Pulse info y luego 🗑 para establecer el valor a 0.

Tecla	Pantalla	Función
info	VOLUMEN ADMINISTRADO	Muestra el volumen administrado en ml de la pauta nutricional actual. *Nota: Debe borrarse manualmente al inicio de cada nueva pauta nutricional. Si no se borra, y hay un VOLUMEN establecido, la alarma de pauta finalizada suena antes de tiempo.* *Para borrarlo: Asegúrese de que la bomba esté en pausa. Pulse* info *y luego* 🗑 *para establecer el valor a 0.*
info	VOLUMEN ACUMULADO	Muestra el volumen acumulado administrado por la bomba desde que se borró por última vez. Puede usarse para revisar el historial del volumen acumulado durante un determinado período de tiempo, como por ejemplo un turno o durante diversas pautas nutricionales. *Para borrarlo: Asegúrese de que la bomba esté en pausa. Pulse* info *dos veces y luego* 🗑 *para establecer el valor a 0.*
info	TIEMPO FINAL PAUTA	Es el tiempo restante (en horas y minutos) hasta que finalice la pauta nutricional. *Nota:* Esta opción *no está disponible si* CONT *se ha fijado como* VOLUMEN TOTAL.
info	TIEMPO FINAL BOLO O TIEMPO HASTA PROXIMO BOLO	1. Durante la administración de una toma: muestra el tiempo que queda en horas y minutos para que la bomba termine de suministrar el volumen del bolo y pase al intervalo en espera. 2. Cuando la bomba está en el intervalo en espera (entre tomas): muestra el tiempo que queda en horas y minutos hasta que la bomba comience a administrar el siguiente bolo.
info	BOLO FIJADO	Volumen del bolo en ml que se ha programado.
info	INTERVALO FIJADO	Intervalo en horas y minutos que se ha programado. Un intervalo es el tiempo desde el inicio de una toma hasta el inicio de la siguiente.
info		Salga para ir a la pantalla principal.

Nota: Si no se presiona ninguna tecla en 10 segundos, se vuelve a la pantalla de inicio.

12. Configuración del usuario

12.1 Nivel de la alarma, retroiluminación, atenuación automática, alarma de pauta nutricional finalizada

Pulse ⚙ en cualquier momento para revisar o ajustar la configuración de la bomba. Pulse ⚙ de nuevo para alternar entre VOLUM ALARMA, RETRO-ILUMINACION, ATENUACION AUTOMATICA? y ALARMA AL FINAL PAUTA? Cuando se alcanza la última opción, si se pulsa ⚙ se sale del modo de configuración.

Use ⊕ y ⊖ para ajustar cualquier opción. Las opciones se guardan en la memoria mientras no se cambien. Pulse 🗑 para restablecer el valor prestablecido por defecto.

Tecla	Pantalla	Función
⚙	VOLUM ALARMA	Ajusta el volumen de la alarma acústica de 1 a 3 (3 = más alto). Por defecto = 2.
⚙	RETRO-ILUMINACIAN	Ajusta la luminosidad de la retroiluminación de la pantalla de 1 a 3 (3 = más alta). Por defecto = 2.
⚙	ATENUACION AUTOMATICA?	Determina si la retroiluminación de la pantalla debe atenuarse automáticamente cuando la bomba está conectada a la corriente. SI: La pantalla se atenúa a los 10 segundos. NO: La pantalla está encendida permanentemente (no disponible cuando funciona con batería). *Nota: Cuando la retroiluminación está atenuada, toda la información de la pantalla se muestra en negro.*
⚙	ALARMA AL FINAL PAUTA?	Determina si la bomba debe avisar o no al usuario cuando la pauta nutricional ha finalizado. SI: La bomba advierte al usuario (por defecto). NO: La bomba permanece en silencio cuando termina la pauta nutricional.
⚙		Salga para ir a la pantalla principal

Nota: Si no se presiona ninguna tecla en 10 segundos, se vuelve a la pantalla de inicio.

12.2 Cambio de idioma

Paso	Tecla	Instrucciones
1	2"	Mantenga pulsado durante 2 segundos (2") para seleccionar el idioma.
2		Use para desplazarse hasta el idioma deseado.
3	2"	Mantenga pulsado durante 2 segundos (2") para seleccionar el idioma.
4	2"	Apague inmediatamente la bomba para guardar el idioma elegido. Reinicie la bomba. *Nota: Si no se apaga inmediatamente la bomba, no se guarda el idioma seleccionado.*

13. Bloqueo y desbloqueo del teclado

Utilice la opción del bloqueo del teclado para evitar pulsar las teclas de forma accidental, como puede ocurrir si se utiliza la bomba en una mochila.



Bloqueo del teclado

En cualquier momento, mantenga pulsados y simultáneamente para bloquear el teclado. La bomba muestra el mensaje TECLADO BLOQUEADO y en la pantalla aparece el icono de un candado.

Desbloqueo del teclado

Cuando el teclado está bloqueado, mantenga pulsados y simultáneamente para desbloquearlo.
La bomba muestra el mensaje TECLADO DESBLOQUEADO y el icono del candado desaparece.

Notas:

- *Cuando el teclado está bloqueado y se pulsa cualquier tecla, se muestra el mensaje* TECLADO BLOQUEADO.
- *La tecla siempre está activa, aun con el teclado bloqueado.*
- *Los estados de alarma desbloquean el teclado.*

14. Configuración avanzada

⚠ Precaución: Las siguientes opciones solo deben ser configuradas por un profesional de la salud cualificado.

Con la bomba apagada, mantenga pulsado ⏻ hasta que aparezca en pantalla el mensaje “MANTENER PULSADO”. Seguidamente y de forma simultánea, mantenga pulsado ⚙ para acceder a la configuración avanzada.
Pulse ⚙ para desplazarse a través de la configuración avanzada. Cuando se llega a la última opción, si se pulsa ⚙ se vuelve a la primera opción. Use ⊕ y ⊖ para ajustar una determinada opción. Las opciones se guardan en la memoria mientras no se cambien. Pulse 🗑 para establecer el valor preestablecido por defecto.

Paso	Tecla	Pantalla	Función
		Asegúrese de que la pantalla muestra “MANTENER \PULSADO” antes de pulsar “CONFIGURACIÓN”.	
1	⏻ + ⚙	BLOQUEAR PAUTA NUTRIC? NO SI	Establece como predeterminada la pauta nutricional previamente programada evitando que el usuario efectúe cambios durante el uso normal. Utilice ⊕ ⊖ para fijar: NO: Desbloquea los parámetros de la pauta nutricional. (Por defecto) SI: Bloquea los parámetros de la pauta nutricional.
2	⚙	FIJAR INTERVALOS? SI NO	Activa / desactiva el uso de la pauta nutricional intermitente Utilice ⊕ ⊖ para fijar: SI :La pauta nutricional intermitente está disponible para el usuario. NO: La pauta nutricional intermitente NO está disponible para el usuario.
	⚙	COMUNICACION OFF NURS PDMS	Permite la comunicación, bien para llamar a enfermería o bien para la función PDMS (Sistema de Monitorización de Datos del Paciente): Utilice ⊕ ⊖ para fijar: OFF: No hay comunicación. NURS: La función de llamada a enfermería está habilitada. La función PDMS se desactiva incluso con el cable PDMS conectado. PDMS: La función PDMS está habilitada. La función de llamada a enfermería se desactiva incluso con el cable de llamada a enfermería conectado. Los cables de llamada a enfermería y de PDMS están disponibles como accesorios (véase el apartado 18. “Accesorios”). Póngase en contacto con su representante local de Nestlé Health Science para conocer más detalles.
	⚙	FIJAR FECHA	Utilice ⊕ ⊖ para fijar el año.
	⚙	FIJAR MES	Utilice ⊕ ⊖ para fijar el mes.

2	FIJAR DIA	Utilice + − para fijar el día.
	FIJAR HORA	Utilice + − para fijar la hora.
	FIJAR MINUTOS	Utilice + − para fijar los minutos.
	REV	Muestra la versión del software de la bomba.
	NS	Muestra el número de serie de la bomba.
	BLOQUEAR PAUTA NUTRIC?	Vuelve a la pantalla BLOQUEAR PAUTA NUTRIC?
3		Apague la bomba para guardar la configuración.

15. Alarmas y solución de problemas

15.1 Uso de las alarmas

⚠ Advertencia: Controlar al paciente regular y adecuadamente, vigilándolo especialmente si se produce una interrupción del suministro de la nutrición que pueda ponerlo en peligro.

Cuando suena una alarma:

Paso	Tecla	Instrucciones
1	START PAUSE	Pulse la tecla START PAUSE para confirmar la alarma.
2		Solucione cada una de las alarmas de acuerdo con las instrucciones específicas indicadas más abajo.
3	START PAUSE	Pulse la tecla START PAUSE para reanudar la nutrición.

15.2 Descripción de las alarmas y solución de problemas

Mensaje de la alarma	Causa	Solución
FIN PAUTA FINALIZADA 500/500 mL	Se ha administrado el volumen total programado.	Finalice la pauta de administración o programe una nueva pauta nutricional.
	El volumen total programado es menor o igual que el VOLUMEN ADMINISTRADO.	Borre el VOLUMEN ADMINISTRADO para comenzar una nueva pauta nutricional. El volumen total reprogramado debe ser superior al VOLUMEN ADMINISTRADO. *Nota: Si no se borra antes del inicio de cada pauta nutricional y hay un volumen establecido, la alarma de pauta finalizada suena antes de tiempo.*
PUERTA ABIERTA	La puerta de la bomba está abierta o su mecanismo está dañado.	Cierre la puerta de la bomba. Si está dañada, póngase en contacto con el representante local de Nestlé Health Science.
SIN LINEA	El sistema de administración no está colocado, o está colocado de forma incorrecta.	Abra la puerta y compruebe la correcta instalación del cassette y de la línea. Consulte la página 2 y el apartado 6.4 del manual de instrucciones.
AIRE EN LA LINEA	El envase de nutrición y el sistema de administración están vacíos. El sistema de administración no se ha llenado correctamente.	Si ha finalizado la pauta nutricional, apague la bomba y limpie la sonda. Si la pauta nutricional no ha terminado: Sustituya el envase o rellene el contenedor de nutrición, purgue el sistema de administración y reinicie la nutrición o, Compruebe si existe una oclusión entre el contenedor de nutrición y la bomba; si es así, elimínela y reinicie la nutrición o, Asegúrese de que el sistema de administración esté completamente lleno, purgue si es preciso y reinicie la nutrición. ⚠ Precaución: Asegurarse de que el sistema de administración no esté conectado a la sonda de nutrición durante el purgado

OCLUSION ANTES BOMBA	El sistema de administración está obstruido o doblado entre el contenedor de nutrición y la bomba.	Verifique que no haya dobleces u obstrucciones en el sistema de administración entre el contenedor de nutrición y la bomba. Si es necesario, vuelva a colocar el sistema de administración, la bomba o el contenedor de nutrición para conseguir que la nutrición fluya correctamente. Abra la puerta, verifique la correcta instalación del sistema de administración y vuelva a cerrar la puerta. Reinicie la nutrición.
OCLUSION POST BOMBA	El sistema de administración o la sonda de nutrición están obstruidos o doblados en su recorrido desde la bomba hasta el paciente.	Verifique que no haya dobleces u obstrucciones en la línea del sistema de administración entre la bomba y la sonda de nutrición. Si es necesario, vuelva a colocar el sistema de administración o la bomba para conseguir que la nutrición fluya correctamente. Compruebe que la sonda de nutrición esté limpia y sin dobleces. Limpie la sonda si es preciso. Abra la puerta, verifique la colocación del sistema de administración y vuelva a cerrar la puerta. Reinicie la nutrición.
BATERIA BAJA	La batería se está descargando y se está agotando.	Conecte la bomba a la corriente mediante el adaptador (véase página 4). Cargue la batería. Confirme el mensaje LISTA PARA SU USO pulsando START/PAUSE.
BATERIA BAJA	La batería está casi descargada y debe enchufarse inmediatamente para que la bomba no se apague.	
CARGAR BATERIA	La batería está completamente agotada y debe cargarse lo antes posible para poder seguir utilizando la bomba. La bomba muestra LISTA PARA SU USO en cuanto se pueda volver a utilizar.	
EN ESPERA	La bomba está en el modo pausa y han transcurrido 2 minutos sin mostrar ninguna actividad.	Reanude la administración o apague la bomba. Puede ampliar el tiempo en pausa otros 2 minutos pulsando START/PAUSE.

ELIMINAR CAMPO MAGNET	Existen interferencias magnéticas procedentes de una fuente externa.	Elimine la fuente de interferencia magnética o traslade la bomba a otro lugar.
ERXX FALLO DEL SISTEMA	Fallo interno del equipo (fallo del sistema). "XX" = 01 – 99	Apague y encienda la bomba para borrar el mensaje de error. No utilice la bomba si el mensaje persiste. Póngase en contacto con el representante local de Nestlé Health Science.

16. Limpieza y desinfección

Limpieza

La bomba debe limpiarse con regularidad de la siguiente manera:

1. Apague y desconecte la bomba del suministro de corriente antes de limpiarla para evitar posibles descargas eléctricas.
2. Límpie la bomba con una esponja o paño húmedo, agua templada y jabón.
3. La bomba es resistente al agua y puede colocarse bajo el agua corriente templada para su limpieza.
4. Séquela con cuidado con un paño suave antes de volver a usarla.

Nota: para evitar dañar la bomba, no utilice objetos puntiagudos o técnicas de limpieza agresivas en la zona del sensor de presión (véase apartado Bomba y accesorios, puntos G y H).

Desinfección

Para conseguir una adecuada desinfección, siga el protocolo propio del centro y las normativas aplicables. Tenga en cuenta que algunos desinfectantes agresivos pueden dañar o decolorar la carcasa de la bomba. Esto puede provocar la pérdida de la garantía en este aspecto concreto. Bajo petición, Nestlé Health Science puede proporcionarle una lista de desinfectantes aprobados.

⚠ Advertencias

- No sumergir la bomba en agua.
- No apta para el lavavajillas.
- Para evitar descargas eléctricas, no limpiar nunca la bomba si está en marcha o conectada a la corriente.
- No esterilizar en autoclave.
- El uso de limpiadores, desinfectantes agresivos o alcohol isopropílico pueden dañar la carcasa de la bomba.

17. Mantenimiento

⚠ Advertencia: No utilizar si la bomba está dañada o alterada. Póngase en contacto con el representante local de Nestlé Health Science.

Ni la bomba de nutrición enteral Compat Ella® ni ninguna de sus piezas pueden ser reparadas por el usuario. No necesita calibración. La bomba tiene una vida útil esperada de 10 años. La bomba Compat Ella debe revisarse para su mantenimiento® cada 5 años, o antes si la batería ya no carga. En caso de fallo de hardware o software, póngase en contacto con su representante local de Nestlé Health Science para reparar o sustituir la bomba.

18. Accesorios

Sistema de Monitorización de Datos del Paciente (PDMS)

Existe un cable independiente disponible como accesorio para permitir la conexión de la bomba a un sistema PDMS aprobado. Cuando se conecta a un sistema PDMS aprobado y la función de PDMS está activada, la bomba permite el seguimiento de información clave, como la velocidad y el volumen administrado. Véase la configuración avanzada para saber cómo habilitar el PDMS. Póngase en contacto con su representante local de Nestlé Health Science para conocer más detalles.

Llamada a enfermería

Existe un cable independiente disponible como accesorio para poder conectar la bomba a un sistema de llamada a enfermería. Cuando se conecta a un sistema de llamada a enfermería aprobado y la función de llamada a enfermería está activada, la bomba envía una señal de alarma al sistema de gestión de llamadas a enfermería. Véase la configuración avanzada para saber cómo habilitar la llamada a enfermería. Póngase en contacto con su representante local de Nestlé Health Science para conocer más detalles.

Mochilas

Existen mochilas para adultos y niños como accesorios. Póngase en contacto con su representante local de Nestlé Health Science para conocer más detalles.

- Conecte el envase de nutrición al sistema de administración y a la bomba y purgue totalmente el sistema antes de colocarlo en la mochila.
- Asegure bien la bomba en la mochila. Evite llevar demasiados objetos personales en la mochila, ya que pueden provocar que la línea de administración se doble o interfieran con el funcionamiento de la bomba.
- Asegúrese de que el envase de nutrición esté bien sujeto a la parte superior y con el conector situado en la parte inferior.
- Asegúrese de que el sistema de administración y la línea no presenten dobleces, ya que podrían causar una obstrucción.
- Tenga mucho cuidado para evitar que se introduzca aire en el sistema.
- Mantenga la mochila en posición lo más vertical posible para que el envase de nutrición se sitúe por encima de la bomba.
- Cuando utilice un contenedor o una bolsa abiertos, elimine el aire extra del sistema para evitar que se active la alarma de aire en la línea.

Soporte de mesa / Montaje para mochila

Existe un soporte de mesa disponible como accesorio que también puede utilizarse para mochila. Póngase en contacto con su representante local de Nestlé Health Science para conocer más detalles.

Nota: Algunos accesorios pueden no estar disponibles en su país.

19. Garantía

Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado. Las reparaciones no autorizadas anularán la garantía.
El fabricante garantiza la bomba, la pinza de sujeción y el adaptador de corriente durante un período de 24 meses desde la fecha de entrega.

- La garantía cubre la reparación y la sustitución de los componentes que presenten defectos de material o mano de obra.
- La garantía no cubre las unidades que hayan sido modificadas o reparadas por personal no autorizado ni las que presenten un funcionamiento incorrecto provocado por una manipulación inadecuada o por desgaste.
- El fabricante solo asume la responsabilidad de la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento de la bomba de nutrición si:
  a. El montaje, las ampliaciones, los reajustes, las modificaciones o las reparaciones han sido realizadas por personal autorizado por el fabricante.
  b. La instalación eléctrica del emplazamiento de la bomba cumple los requisitos de la normativa IEC y la bomba se utiliza tal y como se especifica en las instrucciones de uso.
  c. La bomba es utilizada con los sistemas de administración especificados por el fabricante.

20. Lista de símbolos

LOT	Código de lote
REF	Número de referencia
SN	Número de serie
GLOBE	Código Globe
	Corriente continua
	Voltaje de entrada
	Fabricante
1 x 1	Contenido del paquete
Corrugated Recycles	Material reciclable
	Punto verde
	Seguir instrucciones de uso
	Pieza con grado de protección contra la electrocución tipo BF
	Equipo de clase II
	Mantener alejado de la lluvia
	Mantener alejado de la luz solar
Li-ion	Batería de litio reciclable
IP25	Índice de protección mecánica y de fluidos
	Residuos electrónicos y de equipos electrónicos
	No poner en contacto con llamas directas: prohibidas las fuentes de ignición y llamas, así como fumar
	No utilizar por vía intravenosa
95 % 10 %	Límite de humedad (almacenamiento)
1060 hPa 500 hPa	Límite de presión atmosférica (almacenamiento)
60°C 140°F -20°C -4°F	Límite de temperatura (almacenamiento)
	Batería
	Fecha de fabricación
	Frágil, manipular con cuidado
	Este lado hacia arriba
	Advertencias y precauciones
CE 0197	Marca CE y organismo notificado

21. Especificaciones

Mecánicas

- Dimensiones: L: 140 mm × An: 140 mm × Al: 62 mm.
- Peso: 499 g

Funcionales

- Flujo: De 1 ml/h a 600 ml/h
- Volumen: De 1 ml a 4000 ml
- Inrementos: 1 ml
- Administrar hasta que se vacíe (continua) CONT
- Velocidad de purgado: ≥700 ml/h
- Precisión: ± 5 % medida en las siguientes condiciones:
  - Velocidad: 100 ml/h
  - Volumen: 100 ml
  - Líquido: Agua
  - Sistema de administración: Nuevo, no utilizado anteriormente
  - Volumen máximo administrado* 1500 ml.
  - *Administrar más de 1500 ml con un único sistema, puede afectar a la precisión
  - Altura del cabezal sobre el rotor: 30 cm
- Efectos sobre la precisión de la altura del cabezal: ≤ 2,5 % por 30 cm de altura del cabezal.
  - Rango de altura del cabezal: Entre -30 cm y 60 cm
- Efectos de la contrapresión: ≤ 0,5 % por PSI
- Presión de detección de oclusión:
  - Antes de la bomba: -34 kPa durante 5 segundos
  - Después de la bomba: 83 kPa durante 30 segundos
    103 kPa durante 5 segundos

  Nota: A velocidades de infusión bajas, el tiempo necesario para activar la alarma de oclusión puede incrementarse notablemente.
- Volumen de aire mínimo para su detección 1,5 ml
- Temperatura de funcionamiento: Entre +5° y +40 °C
- Humedad de funcionamiento: Entre 15 % y 93 %, sin condensación
- Presión atmosférica de funcionamiento: Entre 65 y 106 kPa

Almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento: Entre -20 °C y 60 °C
- Humedad de almacenamiento: Entre 10 % y 95 %, sin condensación
- Presión atmosférica: Entre 50 y 106 kPa

Suministro eléctrico

- Tensión:
  - Entrada: 100-240 V; 50-60 Hz;
  - Salida: 5 VCC 2 A
- Tipo de fusible: Fusión única de acción rápida
- Tipo de batería: Iones de litio
- Tiempo de carga de la batería: ≤ 6 horas
- Duración de la batería: 24 horas, a 125 ml/h
- Deterioro de la batería debido a:
  - Almacenamiento: Para una duración óptima de la batería, no la exponga a temperaturas de almacenamiento elevadas durante períodos prolongados. Almacenar por debajo de 50 °C cuando sea posible y no superar los 60 °C de temperatura de almacenamiento. Para un almacenamiento prolongado, la batería debe almacenarse a baja temperatura y con un estado de carga bajo.
  - Envejecimiento: Tenga en cuenta que las cifras sobre la capacidad de la batería indicadas a continuación son estimaciones y que la capacidad real de la batería puede variar significativamente en función de factores como el uso real, los ciclos de carga y la temperatura.

Antigüedad de la bomba	Tiempo de funcionamiento aprox. a 125 ml/h
1 año	24 horas
2 años	24 horas
3 años	20 horas
4 años	16 horas
5 años	12 horas
Más de 5 años	Mantenimiento de la bomba*

*El período de mantenimiento de la bomba Compat Ella® es de 5 años. La batería debe sustituirse.
En caso de un mal funcionamiento, para concertar la reparación o sustitución de la bomba póngase en contacto con su representante de Nestlé Health Science o con un proveedor de servicios de Nestlé concertado.

- Protección contra descargas eléctricas: Clase II
- Acceso mecánico y de fluidos: IP25

La bomba Compat Compat Ella® está diseñada de acuerdo con la norma EN 60601-1-2 Ed.3. para las emisiones y la inmunidad electromagnéticas.

22. Reciclaje y eliminación

Eliminación de la bomba:
Siga las leyes, directivas, normas y reglamentación de eliminación vigentes.

Eliminación de la batería:
La batería debe eliminarse al mismo tiempo que se elimina la bomba y debe procesarse según la reglamentación específica vigente.

Eliminación del material de embalaje:
Todos los materiales de embalaje pueden reciclarse, ya que se han seleccionado de acuerdo con las disposiciones relativas al medio ambiente y a la eliminación de residuos. Le rogamos que deposite los materiales de embalaje que quiera desechar en el sistema de recogida y reprocesamiento correspondiente. Así contribuirá al reciclaje de materias primas y a la reducción de residuos.

Mode d'emploi de la pompe Compat Ella®

Table des matières

1. Introduction ... 93
1.1 Domaines d'utilisation ... 93
1.2 Support ... 93

2. Informations de sécurité ... 93
2.1 Avertissements et précautions ... 93

3. Présentation du système ... 94
3.1 Pompe et accessoires ... 3,4, 94
3.2 Tubulure d'administration ... 4, 94
3.3 Description des boutons ... 95
3.4 Écran ... 95
3.5 Batterie ... 97

4. Présentation des modes d'administration de la pompe (Continu vs. Intervalle) ... 98
4.1 Mode Continu : Présentation du menu ... 99
4.2 Mode Intervalle : Présentation du menu ... 99

5. Effacement de tous les paramètres de la nutrition et des informations d'administration ... 100

6. Installation de la pompe ... 100
6.1 Connexion à l'adaptateur secteur ... 100
6.2 Utilisation d'une pince de fixation ... 100
6.3 Allumer et éteindre la pompe ... 101
6.4 Insertion de la tubulure d'administration ... 101
6.5 Purge de la tubulure ... 102

7. Guides de démarrage rapide ... 103
7.1 Alimentation en mode Continu ... 103
7.2 Alimentation en mode Intervalle ... 103

8. Alimentation en mode Continu ... 104

9. Alimentation en mode Intervalle ... 105

10. Mise en pause de la nutrition ... 107

11. Informations sur l'administration ... 108
11.1 Afficher/Effacer les informations sur l'administration en mode Continu ... 108
11.2 Historique des doses administrées ces 30 derniers jours ... 108
11.3 Afficher/Effacer les informations sur l'administration en mode Intervalle ... 109

12. Paramètres utilisateur ... 110
12.1 Volume de l'alarme, luminosité, veille écran, alarme de fin de nutrition ... 110
12.2 Changement de langue ... 111

13. Verrouillage et déverrouillage du clavier ... 111

14. Réglages avancés ... 112

15. Alarmes et dépannage ... 113
15.1 Gestion des alarmes ... 113
15.2 Présentation des alarmes et dépannage ... 114

16. Nettoyage et désinfection ... 116

17. Maintenance ... 117

18. Accessoires ... 117

19. Conditions de garantie ... 118

20. Liste de symboles ... 118

21. Spécifications ... 119

22. Recyclage et élimination ... 120

1. Introduction

Compat Ella® est une pompe péristaltique rotative, de petite taille, légère et portable utilisée pour administrer des quantités programmées de solutions nutritives et/ou de liquide par voie entérale dans le système gastro-intestinal à des débits sélectionnables. La pompe doit être utilisée uniquement après que les utilisateurs aient bénéficié de la formation adéquate relative à l'entretien, à l'utilisation et à la maintenance de la pompe et des accessoires Compat Ella®.

1.1 Domaines d'utilisation

La pompe d'alimentation entérale Compat Ella® est indiquée pour l'administration de solutions nutritives ou de liquides dans le système gastro-intestinal par voie entérale à des débits contrôlés. Son utilisation est indiquée pour des patients adultes ou pédiatriques nécessitant une alimentation et une hydratation par voie entérale dans les établissements de santé, de soins et à domicile.

1.2 Support

En cas de questions concernant la pompe Compat Ella®, contactez votre représentant Nestlé Health Science ou visitez le site : www.nestlehealthscience.com.

2. Informations de sécurité

Lisez le manuel dans son intégralité avant d'utiliser la pompe Compat Ella®.
Lisez le mode d'emploi dans son intégralité avant d'installer une tubulure d'administration dans la pompe Compat Ella®.

⚠ Avertissement : Décrit un danger ou une pratique à risque qui, le cas échéant, peut provoquer des blessures corporelles graves, engendrer la mort ou causer des dommages matériels.

⚠ Précaution : Décrit un danger ou une pratique à risque qui, le cas échéant, peut provoquer des blessures corporelles mineures ou causer des dommages matériels.

Remarque : Décrit quelque chose qui est plus important que le reste du texte.

2.1 Avertissements et précautions

⚠ **Avertissements :**

- N'utilisez pas la pompe par voie intraveineuse. Pour utilisation par voie entérale uniquement.
- N'utilisez pas la pompe si elle est endommagée ou si son fonctionnement est altéré.
- Vérifiez que la fiche du cordon d'alimentation est complètement sèche avant et pendant l'utilisation.
- Ne tentez pas de raccorder un adaptateur secteur « spécifique au pays » à l'alimentation secteur sans le raccorder au corps de l'adaptateur secteur.
- N'utilisez pas la pompe en présence d'anesthésiques ou d'autres gaz inflammables (y compris dans des environnements enrichis en oxygène), à proximité de liquides ou d'objets inflammables, ou en présence d'agents oxydants.
- Lors du démarrage de la pompe, assurez-vous que tous les segments de l'écran s'affichent. En cas de segments manquants ou si l'écran n'est pas lisible, n'utilisez pas la pompe.
- Lors du démarrage de la pompe, si vous n'entendez pas les tonalités, n'utilisez pas la pompe.
- Administrez uniquement les solutions nutritives prescrites par un professionnel de la santé qualifié et des liquides d'hydratation comme de l'eau ou du thé.
- Utilisez uniquement des tubulures Compat Ella®.
- Inspectez la tubulure Compat Ella®. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée ou si son fonctionnement est altéré.

- Assurez toujours une surveillance du patient appropriée, ponctuelle et régulière tout spécialement si une interruption de l'administration peut représenter un risque pour le patient.
- Remplacez la tubulure d'administration Compat Ella® toutes les 24 heures pour maintenir la précision de l'administration et pour éviter toute éventuelle contamination.
- Prêtez une attention particulière au risque d'étranglement avec les câbles et les tubulures.
- Ne programmez pas des combinaisons Débit et Dose au-delà de 24 heures.
- N'immergez pas la pompe dans l'eau.
- Ne mettez pas la pompe au lave-vaisselle.
- Pour éviter tout choc électrique, ne nettoyez jamais la pompe lorsqu'elle est sous tension.
- Ne passez pas la pompe à l'autoclave.
- L'utilisation de produits de nettoyage/désinfectants agressifs et de l'alcool isopropylique peut endommager le boîtier de la pompe.

⚠ **Précautions :**

- N'utilisez pas la pompe en présence de champs magnétiques forts, comme par exemple dans des environnements IRM (Imagerie par Résonance Magnétique).
- Assurez-vous que la tubulure n'est pas connectée au patient au moment de purger.
- Vérifiez que la tubulure est correctement installée, est connectée à la poche de nutrition et est prête pour la purge.

- Lorsque vous programmez une nouvelle administration, veillez à effacer la valeur du paramètre DOSE DELIVREE.
- Après le démarrage d'une nutrition, vérifiez tous les paramètres de la nutrition (comme le débit, la dose et la dose délivrée).
- La capacité de la batterie est une estimation. En cas d'incertitude concernant la capacité restante pour votre utilisation, branchez la pompe à l'alimentation secteur jusqu'à ce qu'elle soit rechargée.
- Les paramètres des réglages avancés doivent être réglés uniquement par un professionnel de santé qualifié.

3. Présentation du système

3.1 Pompe et accessoires (consultez les pages 3 et 4)

- **A** Porte de la pompe
- **B** Loquet de la porte
- **C** Rotor de la pompe
- **D** Clavier
- **E** Voyant du statut de l'alimentation secteur
- **F** Écran couleur
- **G** Capteur de pression en amont
- **H** Capteur de pression en aval
- **I** Capteur d'air
- **J** Patin en caoutchouc
- **K** Connexion alimentation secteur
- **L** Logement de la pince de fixation
- **M** Étiquette à l'arrière de la pompe avec le Guide de démarrage rapide
- **N** Haut-parleur
- **O** Étiquette du numéro de série
- **P** Étiquette du fabricant légal
- **Q** Adaptateur alimentation secteur
- **R** Pince de fixation

3.2 Tubulure d'administration (Consultez la page 4)

- **S** Connecteur ENPlus
- **T** Cassette
- **U** Port de médication (affiché : ENFit™ + Luer/Oral/ENLock)
- **V** Embout distal (affiché : ENFit™ + ENLock)

Remarque : Il existe différentes versions de tubulures. Pour obtenir davantage d'informations, contactez votre représentant Nestlé Health Science ou consultez le site www.nestlehealthscience.com.

3.3 Description des boutons

La pompe garde toujours en mémoire les paramètres et les valeurs à l'écran lorsque vous passez d'un écran à un autre et également lorsque vous éteignez la pompe.

Bouton	Fonction principale	Fonction secondaire
	Allumer ou éteindre la pompe (maintenir enfoncé 2 secondes)	
START PAUSE	Démarrer la pompe ou la mettre en pause	Mettre l'alarme en veille
	Purge automatique (maintenir enfoncé 2 secondes) Appuyer à nouveau pour arrêter la purge automatique prématurément	
mL/hr mL	Faire défiler la programmation du débit, de la dose et de l'intervalle	Pour basculer du mode Continu au mode Intervalle et vice-versa (maintenir enfoncé 5 secondes)
	Augmenter ou diminuer les valeurs (maintenir enfoncé pour accélérer la vitesse)	Verrouiller et déverrouiller le clavier (appuyer sur les deux touches simultanément)
	Effacer les valeurs à l'écran et revenir aux valeurs par défaut ou à 0	Réinitialiser toutes les valeurs programmées et revenir aux paramètres par défaut et effacer l'historique d'alimentation récent (maintenir enfoncé 3 secondes)
info	Faire défiler l'historique d'alimentation récent	Accéder à l'historique des doses délivrées durant ces 30 derniers jours (maintenir enfoncé 2 secondes)
	Faire défiler les paramètres de la pompe	Changer de langue (Consultez la section 12.2)

⚠ Précaution : Assurez-vous que la tubulure n'est pas connectée à la sonde du patient au moment de purger.

3.4 Écran

⚠ Avertissement : Lors du démarrage de la pompe, assurez-vous que tous les segments de l'écran illustrés sur le schéma sont visibles. En cas de segments manquants ou si l'écran n'est pas lisible, n'utilisez pas la pompe.

Ecran

La pompe Compat Ella® dispose d'un écran couleur rétroéclairé qui affiche des caractères alphanumériques et des symboles.



1. Niveau de charge de la batterie
2. Branchée à l'alimentation secteur
3. Clavier verrouillé
4. Mode intervalle actif
5. Tubulure vide / Air dans la tubulure
6. Voyant d'alarme
7. Icône du cycle avec voyants d'occlusion : les segments de la flèche s'allument de manière séquentielle lorsque la pompe fonctionne.
8. Ligne d'information principale : affiche des valeurs alphanumériques pour la programmation et les alarmes.
9. Unités : ml, h ou ml/h.
10. Ligne de message texte : fournit des informations diverses sur le statut de la pompe, la programmation et les alarmes.

Remarque : Le rétroéclairage de l'écran s'éteint 10 secondes après la dernière pression de touche, si la pompe est déconnectée de l'alimentation secteur et si la fonction Veille écran est activée.

Présentation de l'écran couleur

L'écran de la pompe utilise différentes couleurs pour aider à distinguer le statut de la pompe et les informations à l'écran.

Informations de programmation : caractères en **noir**

Conditions de fonctionnement normales : icônes en **vert** avec caractères en **noir**

Alarmes : caractères et icônes en **rouge**

Informations : caractères en **bleu**

Paramètres : caractères en **vert**

Remarque : Lorsque la luminosité diminue, toutes les informations à l'écran s'affichent en noir.

Présentation de l'écran par défaut / en fonctionnement

Lorsque la pompe fonctionne normalement, l'écran suivant s'affiche :

1. Les flèches vertes apparaissent de manière séquentielle et montrent que la pompe est en train d'administrer la nutrition programmée.
2. L'information 120 ml/h indique que le débit de la pompe se fait en ml/h.
3. L'information 100/500 ml indique que 100 ml ont été administrés sur la dose totale programmée de 500 ml. Lorsque l'indication /CONT est affichée, cela signifie qu'aucune dose limite n'a été définie et que la pompe va fonctionner en continu jusqu'à ce que la tubulure soit vide.
4. La batterie est complètement chargée et est connectée à l'alimentation secteur.

Remarque : Compat Ella® ne pompe qu'une petite quantité de liquide à la fois. Le fonctionnement normal consiste à pomper le liquide un instant, à faire une pause, puis à recommencer à pomper le liquide. Cela signifie que vous n'entendez pas le moteur fonctionner tout le temps. Les flèches vertes qui s'affichent de manière séquentielle sont toujours visibles, cela signifie que la pompe fonctionne correctement.

3.5 Batterie

Première utilisation :	Branchez la pompe et chargez complètement la batterie pendant au moins 6 heures avant d'utiliser la pompe sur l'alimentation batterie uniquement. Ceci permet d'optimiser la charge et d'allonger la durée de vie de la batterie.
Capacité de la batterie :	24 heures à 125 ml/h.
Recharge :	Environ 6 heures pour passer d'une batterie complètement déchargée à une batterie complètement chargée.

Voyants de niveau de charge

Batterie complètement chargée

Batterie partiellement chargée

Pompe sur alimentation externe

Batterie en charge

Précaution : La capacité de la batterie est une estimation. En cas d'incertitude concernant la capacité restante pour votre utilisation, branchez la pompe à l'alimentation secteur jusqu'à ce qu'elle soit rechargée.

4. Présentation des modes d'administration de la pompe (Continu vs. Intervalle)

La pompe d'alimentation par voie entérale portable Compat Ella® dispose de deux modes d'administration : Continu et Intervalle

Mode Continu

Le mode Continu est utilisé pour l'administration de solutions nutritives ou de liquides à des débits définis, avec ou sans dose limite.

Mode Intervalle

Le mode Intervalle permet d'administrer un bolus défini, plusieurs fois pendant la journée à intervalles programmés, avec ou sans limite de dose totale. Un intervalle est le temps entre le début d'un bolus et le début du prochain bolus.

Basculement du mode Continu au mode Intervalle

Bouton	Consigne / Résultat
mL/hr mL 5 sec	Pour passer d'un mode à un autre, maintenez le bouton mL/hr mL enfoncé pendant 5 secondes. Une icône spécifique indique que le mode Intervalle est actif. Un message s'affiche pour confirmer l'activation ou la désactivation. MODE INTERVAL ACTIF

Remarque : Seul un professionnel de la santé qualifié est habilité à utiliser le mode Intervalle (Consultez la section Réglages avancés).

4.1 Mode Continu : Présentation du menu

Appuyez sur [mL/hr mL] pour passer de l'option REGLER DEBIT à l'option REGLER DOSE.
En appuyant à nouveau sur [mL/hr mL], vous revenez à l'option REGLER DEBIT.

Bouton	Affichage sur l'appareil	Fonction
mL/hr mL	REGLER DEBIT	La vitesse d'administration en ml/h à laquelle la pompe fonctionne. • Le débit peut être réglé de 1 à 600 ml/h par incréments de 1 ml/h. • Valeur par défaut de 0 ml/h
mL/hr mL	REGLER DOSE	La dose de solution nutritive ou de liquide à administrer, en ml. • La dose peut être réglée de 1 à 4 000 ml par incréments de 1 ml. • Valeur par défaut : CONT*
mL/hr mL	REGLER DEBIT	Retour à l'écran REGLER DEBIT.

Remarque :

- *Les valeurs du DEBIT et de la DOSE doivent toutes deux être définies / vérifiées si l'une ou l'autre de ces valeurs a été modifiée ou si la pompe vient d'être allumée. Une fois ces éléments définis, la nutrition peut être démarrée.*

* Continu : aucune dose de solution nutritive ou de liquide définie. La pompe fonctionne en continu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solution nutritive ou de liquide à administrer.

4.2 Mode Intervalle : Présentation du menu

Appuyez sur [mL/hr mL] pour faire défiler les options REGLER DEBIT et REGLER BOLUS, REGL INTERVAL et REGL DOSE TOT. Appuyez à nouveau sur [mL/hr mL], pour revenir à l'option REGLER DEBIT.

Bouton	Affichage sur l'appareil	Fonction
mL/hr mL	REGLER DEBIT	La vitesse d'administration en ml/h à laquelle la pompe fonctionne. • Le débit peut être réglé de 1 à 600 ml/h par incréments de 1 ml/h. • Valeur par défaut : 0 ml/h
mL/hr mL	REGLER BOLUS	La dose du bolus de solution nutritive ou de liquide à administrer avant chaque pause entre bolus, en ml. • Les doses du bolus peuvent être réglées de 1 à 2 000 ml par incréments de 1 ml. • Valeur par défaut : 0 ml
mL/hr mL	REGL INTERVAL	Intervalle entre le début d'un bolus et le début du prochain bolus. • L'intervalle peut être réglé de 00:15 à 12:00 h par incréments de 15 minutes. Il est calculé automatiquement lorsque le bolus et le débit ont été programmés. • Valeur par défaut : 00:15 h
mL/hr mL	REGL DOSE TOT	La dose totale (en ml) à administrer au cours de la nutrition complète. • La dose totale peut être réglée de 1 à 4 000 ml par incréments de 1 ml. • Valeur par défaut : CONT*
mL/hr mL	REGLER DEBIT	Retour à l'écran REGLER DEBIT.

Remarque : Les valeurs DEBIT, BOLUS, INTERVALLE et DOSE TOT doivent toutes être définies / vérifiées si l'une ou l'autre de ces valeurs a été modifiée ou si la pompe vient d'être allumée.
Une fois ces valeurs définies, l'administration de la nutrition peut commencer.

5. Effacement de tous les paramètres de la nutrition et des informations d'administration

Bouton	Consigne / Résultat
3 sec	Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour effacer tous les paramètres de la nutrition. • Les valeurs des paramètres de la nutrition sont effacées et les valeurs par défaut sont restituées pour : DEBIT, DOSE, BOLUS, INTERVALLE, DOSE TOTALE • Les valeurs de l'historique des doses sont effacées et les valeurs par défaut sont restituées pour : DOSE DELIVREE, DOSE CUMULEE DELIVREE • La pompe affiche un message de confirmation REMISE A ZERO.

Remarque : Ceci n'a aucune incidence sur les autres paramètres de la pompe (comme le niveau d'alarme, la luminosité, etc.), la langue ou l'historique des doses administrées ces 30 derniers jours.

6. Installation de la pompe

6.1 Connexion à l'adaptateur secteur

Référez-vous à la présentation de la pompe et des accessoires (page 4).
L'adaptateur secteur est fourni avec plusieurs adaptateurs spécifiques aux pays. Pour changer l'adaptateur spécifique au pays, appuyez sur le bouton sur l'adaptateur secteur et faites tourner l'adaptateur spécifique au pays pour l'enlever. Installez le nouvel adaptateur spécifique au pays et faites-le tourner jusqu'à entendre un clic.

⚠ Avertissement : N'essayez pas de raccorder un adaptateur secteur « spécifique au pays » à l'alimentation secteur sans le raccorder au corps de l'adaptateur secteur.

6.2 Utilisation d'une pince de fixation

Référez-vous à la présentation de la pompe et des accessoires (page 4).

6.3 Allumer et éteindre la pompe

Bouton	Consigne / Résultat
2 sec	Allumer Appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension. Vous devriez entendre 3 tonalités. La pompe va exécuter un diagnostic de tous les systèmes et affichera brièvement tous les segments de l'écran ainsi que l'heure. Assurez-vous que tous les segments fonctionnent et que l'heure est correcte. Eteindre Appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé 2 secondes pour éteindre l'appareil. Vous devriez entendre 3 tonalités au moment où la pompe s'éteint. *Remarque : Tous les paramètres de la nutrition, l'historique des doses administrées et les paramètres utilisateur sont gardés en mémoire de la pompe pour réutilisation lors de la prochaine mise sous tension.*

⚠ Avertissement : Lors du démarrage de la pompe, si vous n'entendez pas les tonalités ou si vous ne voyez pas tous les segments à l'écran, n'utilisez pas la pompe. Contactez votre représentant Nestlé Health Science ou un prestataire de services agréé par Nestlé.

Voyant du statut de l'alimentation
Vert fixe = la pompe est branchée à l'alimentation secteur.

6.4 Insertion de la tubulure d'administration

⚠ Avertissements :
- Utilisez uniquement les tubulures Compat Ella®.
- Inspectez la tubulure Compat Ella®. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée ou si son fonctionnement est altéré.
- Remplacez la tubulure Compat Ella® toutes les 24 heures pour maintenir la précision de l'administration et pour éviter toute éventuelle contamination nocive.

Mise en place de la cassette
Consultez la procédure à la page 2 pour mettre en place la tubulure dans la pompe.

Fig. 1 : Ouvrez la porte en soulevant le loquet.
Fig. 2, 3 : Positionnez la boucle de la cassette autour du rotor. La flèche indique le sens correct.
Fig. 4, 5 : À l'aide du pouce, faites glisser la cassette vers la droite pour la clipser dans la pompe.
Fig. 6 : Fermez la porte en appuyant sur le symbole « PUSH » (Appuyer).

Remarque : Les tubulures Compat Ella® sont équipées d'un mécanisme AAFF (Auto-Anti-Free-Flow - Anti-débit libre automatique) qui est toujours actif lorsque cela est nécessaire. Le mécanisme AAFF est uniquement activé lorsque la cassette est insérée dans la pompe et que la porte est fermée.

6.5 Purge de la tubulure

La purge remplit la tubulure de solution nutritive ou de liquide.

Précautions :
- Avant la purge, vérifiez toujours que la tubulure n'est pas connectée à la sonde du patient.
- Vérifiez que la tubulure est correctement installée, est connectée à la poche de nutrition et est prête pour la purge.

Purge automatique

Si possible, utilisez toujours la purge automatique.

Bouton	Consigne / Résultat
2 sec	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé 2 secondes pour purger automatiquement. Pendant la purge, la pompe affiche l'icône du cycle avec le message PURGE EN COURS. Vous pouvez arrêter la purge automatique à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton .

Remarques :
- *La pompe est programmée pour délivrer automatiquement une dose prédéfinie de solution nutritive ou de liquide afin de purger la tubulure.*
- *Une fois la dose de solution nutritive ou de liquide prédéfinie écoulée, la pompe s'arrête automatiquement et affiche* PURGE TERMINEE.
- *Lorsque la purge est terminée, la tubulure doit être contrôlée pour s'assurer qu'elle est complètement remplie. Si une purge supplémentaire est requise, la purge automatique peut être répétée.*
- *L'alarme de détection d'air dans la tubulure est inactive pendant la purge.*

Purge manuelle

Si la fonction de purge automatique n'est pas souhaitée, la purge manuelle peut être exécutée. Pincez doucement la tubulure sur la cassette comme illustré et maintenez la position jusqu'à retirer tout l'air de la tubulure. Si nécessaire, pressez délicatement et inclinez la poche en même temps pour aider le liquide à s'écouler. Si le liquide ne s'écoule pas, vous pincez peut-être trop fort.



Remarque :
- *Il est important de pincer légèrement la tubulure au dessus du symbole pour éviter d'endommager le mécanisme AAFF situé en dessous. Utilisez uniquement la partie molle et plate du doigt. N'utilisez pas les ongles car vous pourriez percer la tubulure.*
- *Des solutions nutritives à haute viscosité peuvent ne pas s'écouler de manière efficace à l'aide de la méthode de purge manuelle et doivent être purgées à l'aide de la fonction de purge automatique de la pompe.*

7. Guides de démarrage rapide

7.1 Alimentation en mode Continu

Étape	Bouton	Fonction
1	2 sec	Allumer la pompe
2	info	Vérifier la DOSE DELIVREE pour cette nutrition
3		Effacer la DOSE DELIVREE pour cette nutrition
4	2 sec	Purger la tubulure
5	mL/hr mL	Utiliser les boutons + et − pour régler l'option REGLER DEBIT 1 à 600 ml/h
6	mL/hr mL	Utiliser les boutons + et − pour régler l'option REGLER DOSE 1 à 4 000 ml/h / CONT*
7	START PAUSE	Démarrer la nutrition

* Continu : aucune dose limite de solution nutritive ou de liquide définie. La pompe fonctionne en continu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solution nutritive ou de liquide à administrer.

Précautions :

- Lorsque vous programmez une nouvelle administration, veillez à effacer la valeur du paramètre DOSE DELIVREE.
- Après le démarrage d'une nutrition, vérifiez tous les paramètres de la nutrition (comme le débit, la dose et la dose délivrée).

7.2 Alimentation en mode Intervalle

Étape	Bouton	Fonction
1	2 sec	Allumer la pompe
2	info	Vérifier la DOSE DELIVREE lors de cette nutrition
3		Effacer la DOSE DELIVREE lors de cette nutrition
4	2 sec	Purger la tubulure
5	mL/hr mL	Utiliser les boutons + et − pour régler l'option REGLER DEBIT 1 à 600 ml/h
6	mL/hr mL	Utiliser les boutons + et − pour régler l'option REGLER BOLUS 1 à 2 000 ml
7	mL/hr mL	Utiliser les boutons + et − pour régler l'option REGL INTERVAL 0:15 à 12:00 h
8	mL/hr mL	Utiliser les boutons + et − pour régler l'option REGL DOSE TOT et administrer une dose de 1 à 4 000 ml /CONT*
9	START PAUSE	Démarrer la nutrition

8. Alimentation en mode Continu

Le mode Continu est utilisé pour administrer la solution nutritive ou les liquides à des débits définis, avec ou sans dose limite.

Étape	Bouton	Fonction	Instruction
1	2 sec	Allumer la pompe	Les paramètres les plus récents de la nutrition sont toujours enregistrés en mémoire. Lorsque l'appareil est allumé, l'écran affiche le dernier débit et la dernière dose programmés, ainsi que la dose réelle administrée.
			Mettre en place la tubulure dans la pompe
2	info	Vérifier la dose délivrée durant cette nutrition	Appuyez sur le bouton info et vérifiez l'option DOSE DELIVREE.
3		Effacer la dose délivrée durant cette nutrition	Si vous le souhaitez, appuyez sur le bouton pour effacer la valeur de la DOSE DELIVREE. *Remarque : Ceci doit toujours être fait lorsque vous démarrez une nouvelle nutrition.*
4	2 sec	Purger la tubulure	• Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour activer la purge automatique. La pompe va remplir la tubulure avec une dose prédéterminée. • Appuyez à nouveau pour arrêter la purge à tout moment. *Remarque : Ne procédez pas à la purge lorsque la tubulure est connectée à la sonde du patient.*
5	mL/hr mL	Régler le débit	Appuyez sur le bouton mL/hr mL pour accéder à l'écran REGLER DEBIT et utilisez les boutons + et − pour définir le débit d'administration de la solution nutritive ou des liquides. • Le débit peut être réglé de 1 à 600 ml/h par incréments de 1 ml/h. *Remarque : Appuyez sur le bouton pour réinitialiser la valeur.*
6	mL/hr mL	Régler la dose	Appuyez sur le bouton mL/hr mL pour accéder à l'écran REGLER DOSE et utilisez les boutons + et − pour définir la dose de solution nutritive ou de liquide à administrer. • Administration avec une dose limite : la valeur peut être réglée sur une plage de 1 à 4 000 ml par incréments de 1 ml. • Administration continue sans dose limite : choisissez la valeur CONT (Continu), la pompe fonctionnera en continu jusqu'à ce que la poche de nutrition soit vide. *Remarque : Appuyez sur le bouton pour réinitialiser la valeur.*

Assurez-vous que les paramètres de la nutrition correspondent à la nutrition prescrite			
Connectez la tubulure à la sonde du patient			
7	START PAUSE	Démarrer la nutrition	Appuyez sur START PAUSE pour démarrer la nutrition. La pompe démarrera automatiquement la nutrition et la progression s'affichera à l'écran.

Précautions :

- Lorsque vous programmez une nouvelle nutrition, veillez à effacer la valeur du paramètre DOSE DELIVREE.
- Après le démarrage de la nutrition, vérifiez tous les paramètres de la nutrition (comme le débit, la dose et la dose délivrée).

Remarques :

- *Lorsque vous maintenez les boutons + ou − enfoncés, les valeurs changent plus rapidement :*
  - *Lorsque vous réglez le débit, la valeur s'arrêtera à 1, 50, 125, 250, 600 ml/h.*
  - *La valeur pour la dose totale s'arrêtera également à 1, 125, 250, 500, 750, 1 000, 1 250, 1 500, 2 000 et 4 000 ml.*
- *Lorsque la valeur maximale est atteinte, si vous appuyez à nouveau sur +, vous revenez à la valeur minimale et vice-versa. Vous passez par exemple d'un débit de 600 ml/h à 1 ml/h.*
- *L'alarme de la pompe retentira lorsqu'une dose programmée aura été complètement administrée ou lorsque la poche de nutrition sera vide. L'alarme* FIN NUTRITION *peut être temporairement désactivée (consultez la section 12).*
- *Les patients sensibles à l'administration de la nutrition devront être surveillés de près à tout moment.*

9. Alimentation en mode Intervalle

Le mode Intervalle est utilisé pour administrer plusieurs bolus à intervalles réguliers, à des débits définis, avec ou sans limite de dose totale.

Étape	Bouton	Fonction	Instruction
1	2 sec	Allumer la pompe	Les paramètres les plus récents de la nutrition sont toujours en mémoire. Lorsque l'appareil est allumé, l'écran affiche le dernier débit et la dernière dose programmés, ainsi que la dose réelle administrée.
Mettre en place la tubulure dans la pompe			
2	info	Vérifier la dose délivrée lors de cette nutrition	Appuyez sur le bouton info et vérifiez l'option DOSE DELIVREE.
3		Effacer la dose délivrée lors de cette nutrition	Si vous le souhaitez, appuyez sur le bouton pour effacer la valeur de la DOSE DELIVREE. *Remarque : Ceci doit toujours être fait lorsque vous démarrez une nouvelle nutrition*

4	2 sec	Purger la tubulure	• Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes (2 sec) pour activer la purge automatique. La pompe va remplir la tubulure avec une dose prédéterminée. • Appuyez à nouveau pour arrêter la purge à tout moment. *Remarque : Ne purgez pas la tubulure lorsque celle-ci est connectée à la sonde du patient.*
5	mL/hr / mL	Régler le débit	Appuyez sur le bouton mL/hr / mL pour accéder à l'écran REGLER DEBIT et utilisez les boutons + et − pour définir le débit. • Le débit peut être réglé de 1 à 600 ml/h par incréments de 1 ml/h. *Remarque : Appuyez sur le bouton 🗑 pour réinitialiser la valeur.*
6	mL/hr / mL	Régler le bolus	Appuyez sur le bouton mL/hr / mL pour accéder à l'écran REGLER BOLUS et utilisez les boutons + et − pour définir la dose de bolus ou la quantité de solution nutritive ou de liquide à administrer plusieurs fois. • Le bolus peut être réglé de 1 à 2 000 ml par incréments de 1 ml. *Remarque : Appuyez sur le bouton 🗑 pour réinitialiser la valeur.*
7	mL/hr / mL	Régler l'intervalle	Appuyez sur le bouton mL/hr / mL pour accéder à l'écran REGL INTERVAL et utilisez les boutons + et − pour définir la durée entre le début d'un bolus et le début du prochain bolus. • L'intervalle peut être réglé de 00:15 à 12:00 h par incréments de 15 minutes. • L'intervalle minimal possible est automatiquement calculé et affiché, en fonction des valeurs du débit et du bolus définies à l'étape 5 et 6. *Remarque : Appuyez sur le bouton 🗑 pour réinitialiser la valeur.*
8	mL/hr / mL	Régler la dose totale	Appuyez sur mL/hr / mL pour accéder à l'écran REGL DOSE TOT et utilisez les boutons + et − pour définir la dose totale de solution nutritive ou de liquide à administrer, le cas échéant. • Administration avec une dose limite : La valeur peut être réglée à partir d'un bolus programmé à l'étape 6 jusqu'à 4 000 ml par incréments de 1 ml. La pompe administrera plusieurs bolus jusqu'à ce que la dose limite totale soit atteinte. • Administration sans dose limite : Choisissez la valeur CONT (CONTINU), la pompe exécutera plusieurs bolus jusqu'à ce que la poche de nutrition soit vide. *Remarque : Appuyez sur le bouton 🗑 pour réinitialiser la valeur.*
Assurez-vous que les paramètres de la nutrition correspondent à la nutrition prescrite			
Connectez la tubulure à la sonde du patient.			
9	START / PAUSE	Démarrer la nutrition	Appuyez sur START / PAUSE pour démarrer la nutrition. La pompe démarrera automatiquement la nutrition et la progression s'affichera à l'écran.

Précautions :
- Lorsque vous programmez une nouvelle nutrition, veillez à effacer la valeur du paramètre DOSE DELIVREE.
- Après le démarrage d'une nutrition, vérifiez tous les paramètres de la nutrition (comme le débit, la dose et la dose délivrée).

Remarques :
- *Lorsque vous maintenez les boutons + ou − enfoncés, les valeurs changent plus rapidement :*
  - *Lorsque vous réglez le débit, la valeur s'arrêtera à 1, 50, 125, 250, 600 ml/h.*
  - *Lorsque vous réglez le bolus, la valeur s'arrêtera à 125, 250, 500, 750, 1 000, 1 250 et 1 500 ml.*
  - *La valeur pour la dose totale s'arrêtera également à 1, 125, 250, 500, 750, 1 000, 1 250, 1 500, 2 000 et 4 000 ml.*
- *Lorsque la valeur maximale est atteinte, si vous appuyez à nouveau sur +, vous revenez à la valeur minimale et vice-versa. Vous passez par exemple d'un débit de 600 ml/h à 1 ml/h.*
- *L'alarme de la pompe retentira lorsqu'une dose programmée aura été complètement administrée ou lorsque la poche de nutrition sera vide. L'alarme* FIN NUTRITION *peut être temporairement désactivée (consultez la section 12).*
- *À chaque bolus terminé, la pompe affiche un écran* PAUSE ENTRE BOLUS *et un écran* TEMPS AVANT BOLUS SUIVANT*, ce qui indique quand débutera le prochain bolus. Ce cycle se poursuivra jusqu'à ce que la pompe soit éteinte, jusqu'à ce qu'une dose déterminée de solution nutritive ou de liquide soit administrée ou que la tubulure soit vide.*

10. Mise en pause de la nutrition

Bouton	Résultat
START PAUSE	À tout moment, lorsque la pompe est en marche, vous pouvez mettre la nutrition en pause en appuyant sur START PAUSE. L'icône de fonctionnement disparaît et la pompe affiche le message MODE PAUSE. Appuyez sur START PAUSE pour reprendre la nutrition. Utilisez le mode Pause pour : • Modifier le programme d'administration • Changer la poche d'alimentation • Administrer un médicament sans éteindre la pompe • Arrêter une alarme et corriger les problèmes

Remarque : Après un délai de 2 minutes, une alerte sonore retentit et le message EN ATTENTE *s'affiche à l'écran. Appuyez sur START PAUSE pour mettre l'alarme en veille et pour ajouter 2 minutes supplémentaires au mode Pause.*

11. Informations sur l'administration

11.1 Afficher/Effacer les informations sur l'administration en mode Continu

À tout moment, appuyez sur info pour consulter les informations relatives à l'administration.
Pour effacer : Assurez-vous que la pompe est en pause. Appuyez sur info puis sur 🗑 pour effacer la valeur et revenir à 0.

Bouton	Affichage sur l'appareil	Fonction
info	DOSE DELIVREE	Affichage de la dose en ml délivrée au cours de la nutrition actuelle. *Remarque : À effacer manuellement au début de chaque nouvelle nutrition. Si la valeur n'est pas effacée avant chaque nutrition, l'alarme de fin de nutrition retentira prématurément si une DOSE a été définie.* *Pour effacer : Assurez-vous que la pompe est en pause. Appuyez sur info puis sur 🗑 pour effacer la valeur et revenir à 0.*
info	DOSE CUMULEE DELIVREE	La dose cumulée délivrée par la pompe depuis la dernière remise à zéro. Peut être utilisé pour assurer un suivi de l'historique des doses administrées au cours d'une période définie, comme lors d'un changement ou lors de multiples nutritions. *Pour effacer : Assurez-vous que la pompe est en pause. Appuyez deux fois sur info puis sur 🗑 pour effacer la valeur et revenir à 0.*
info		Quitter et retourner à l'écran principal.

Remarque : Si la dose dépasse 9 999 ml, la pompe affiche AFFICHAGE MAXI ATTEINT. Effacez la valeur pour recommencer le décompte à partir de 0. Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 10 secondes, vous quittez l'écran d'informations.

11.2 Historique des doses administrées ces 30 derniers jours

Bouton	Fonction
info 2 sec	Maintenez le bouton info enfoncé pendant 2 secondes pour accéder à l'historique des doses administrées ces 30 derniers jours. Utilisez les boutons ⊕ / ⊖ pour faire défiler les dates. La valeur affichée est la dose totale délivrée sur une période de 24 h, de minuit à minuit lors des 30 derniers jours.

Remarque : L'historique des doses des 30 derniers jours ne peut pas être effacé.

11.3 Afficher/Effacer les informations sur l'administration en mode Intervalle

À tout moment, appuyez sur info pour consulter les informations relatives à l'administration et les détails de la nutrition programmée. Appuyez sur info pour faire défiler chaque élément du menu repris ci-dessous. Lorsque le dernier menu est atteint, vous quittez le mode Info en appuyant sur info. Pour effacer : assurez-vous que la pompe est en pause. Appuyez sur info puis sur 🗑 pour effacer la valeur et revenir à 0.

Bouton	Affichage sur l'appareil	Fonction
info	DOSE DELIVREE	Affichage de la dose en ml délivrée au cours de la nutrition actuelle. *Remarque : À effacer manuellement au début de chaque nouvelle nutrition. Si la valeur n'est pas effacée avant chaque nutrition, l'alarme de fin de nutrition retentira prématurément si une DOSE a été définie.* *Pour effacer : Assurez-vous que la pompe est en pause. Appuyez sur info puis sur 🗑 pour effacer la valeur et revenir à 0.*
info	DOSE CUMULEE DELIVREE	Affichage de la dose cumulée délivrée par la pompe depuis la dernière mise à zéro. Peut être utilisé pour assurer un suivi de l'historique des doses administées au cours d'une période définie, comme lors d'un changement ou lors de multiples nutritions *Pour effacer : Assurez-vous que la pompe est en pause. Appuyez deux fois sur info puis sur 🗑 pour effacer la valeur et revenir à 0.*
info	TEMPS AVANT FIN NUTRITION	Temps restant (en heures et en minutes) avant la fin de la nutrition *Remarque : Non disponible si le mode CONT a été défini pour DOSE TOTALE.*
info	TEMPS AVANT FIN BOLUS OU TEMPS AVANT BOLUS SUIVANT	1. Lorsque le bolus est en cours d'administration, le temps qu'il reste (en heures et en minutes) avant que la pompe ne termine d'administrer la dose de bolus et n'entre en pause entre deux bolus. 2. Lorsque la pompe est en pause entre deux bolus, le temps qu'il reste (en heures et en minutes) avant que la pompe ne démarre l'administration du prochain bolus.
info	BOLUS REGLE	La dose du bolus en ml qui a été programmée.
info	INTERVAL REGLE	L'intervalle qui a été programmé, en heures et en minutes. Un intervalle est le temps entre le début d'un bolus et le début du prochain bolus.
info		Quitter et retourner à l'écran principal.

Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 10 secondes, vous quittez l'écran des informations.

12. Paramètres utilisateur

12.1 Volume de l'alarme, luminosité, veille écran, alarme de fin de nutrition

À tout moment, appuyez sur ⚙ pour consulter et/ou régler les paramètres de la pompe. Appuyez à nouveau sur ⚙ pour faire défiler les options VOLUME ALARME, LUMINOSITE, VEILLE ECRAN? et ALARME FIN NUTRITION?. Lorsque le dernier paramètre est atteint, vous quittez le mode de réglage des options en appuyant sur ⚙.

Utilisez les boutons ⊕ et ⊖ pour régler tout paramètre donné. Un paramètre est gardé en mémoire jusqu'à ce qu'il soit modifié. Appuyez sur 🗑 pour revenir à la valeur par défaut.

Bouton	Affichage sur l'appareil	Fonction
⚙	VOLUME ALARME	Régler le volume sonore de l'alarme de 1 à 3 (3 = niveau le plus élevé). Valeur par défaut = 2.
⚙	LUMINOSITE	Régler la luminosité de l'écran de 1 à 3 (3 = le plus lumineux). Valeur par défaut = 2.
⚙	VEILLE ECRAN?	Définir si l'écran se met automatiquement en veille lorsque la pompe est connectée à l'alimentation secteur. OUI : L'écran se met en veille après un délai de 10 secondes. NON : L'écran reste allumé en permanence (non disponible lorsque la pompe fonctionne sur batterie). *Remarque : Lorsque la luminosité diminue, toutes les informations à l'écran s'affichent en noir.*
⚙	ALARME FIN NUTRITION?	Définir si la pompe avertit ou non l'utilisateur lorsque la nutrition est terminée. OUI : La pompe avertit l'utilisateur (par défaut). NON : La pompe reste silencieuse à la fin de la nutrition.
⚙		Quitter et retourner à l'écran principal.

Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 10 secondes, vous quittez l'écran des paramètres.

12.2 Changement de langue

Étape	Bouton	Consigne
1	2 sec	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé 2 secondes pour activer la sélection de la langue.
2		Utilisez les boutons et pour défiler jusqu'à la langue souhaitée.
3	2 sec	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé 2 secondes pour sélectionner la langue.
4	2 sec	Éteignez immédiatement la pompe pour enregistrer la langue sélectionnée. Redémarrez la pompe. *Remarque : Si vous n'éteignez pas immédiatement la pompe, le changement de langue ne sera pas enregistré.*

13. Verrouillage et déverrouillage du clavier

Utilisez le verrouillage du clavier pour éviter de presser par inadvertance sur une touche, comme cela pourrait arriver si vous l'utilisez dans un sac à dos.

Verrouiller les boutons du clavier

À tout moment, maintenez les boutons et enfoncés simultanément pour verrouiller le clavier. La pompe affiche un message CLAVIER VERR et l'icône du cadenas s'affiche à l'écran.

Déverrouiller les boutons du clavier

Lorsque le clavier est verrouillé, maintenez les boutons et enfoncés simultanément pour déverrouiller les boutons du clavier.

La pompe affiche le message CLAVIER DEVERR et l'icône du cadenas disparaît.

Remarques :

- *Lorsque les boutons du clavier sont verrouillés et que vous appuyez sur un bouton, le message CLAVIER VERR s'affiche.*
- *Le bouton est toujours actif, même si le clavier est verrouillé.*
- *Un statut d'alarme déverrouille le clavier.*

14. Réglages avancés

⚠ Précaution : Les paramètres suivants doivent être réglés uniquement par un professionnel de santé qualifié.

Lorsque la pompe est éteinte, appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé après avoir vu le message MAINTENIR POUR ALLUMER s'afficher à l'écran, appuyez ensuite sur le bouton ⚙ et maintenez-le enfoncé pour accéder aux réglages avancés.
Appuyez sur ⚙ pour faire défiler les réglages avancés. Lorsque le dernier paramètre est atteint, revenez à la première option en appuyant sur ⚙. Utilisez les boutons + et − pour régler un paramètre donné. Un paramètre est gardé en mémoire jusqu'à ce qu'il soit modifié. En appuyant sur 🗑 vous pouvez revenir à la valeur par défaut.

Étape	Bouton	Affichage sur l'appareil	Fonction
Assurez-vous que le message MAINTENIR POUR ALLUMER s'affiche à l'écran avant d'appuyer sur REGLAGES AVANCES.			
1	⏻ + ⚙	VERROUILLER PARAMETRES? NON OUI	Enregistrer la nutrition précédemment programmée comme valeur par défaut et empêcher toute modification par l'utilisateur au cours d'une utilisation normale. Utilisez les boutons + et − pour le réglage : NON : Déverrouiller les paramètres de nutrition (Par défaut) OUI : Verrouiller les paramètres de nutrition
2	⚙	INTERVALLE OK? OUI NON	Activer/désactiver l'utilisation du mode Intervalle. Utilisez les boutons + et − pour le réglage : OUI : Le mode Intervalle est disponible pour l'utilisateur NON : Le mode Intervalle n'est PAS disponible pour l'utilisateur
	⚙	COMMUNICATION OFF INF PDMS	Pour activer la communication pour l'appel infirmière ou pour la fonction du système de gestion des données patient (PDMS) : Utilisez les boutons + et − pour le réglage : OFF : Pas de communication INF : La fonction d'appel infirmière est activée (le PDMS est désactivé, même si le câble du PDMS est connecté). PDMS : La fonction PDMS est activée (l'appel infirmière est désactivé, même si le câble de l'appel infirmière est connecté). Les câbles de l'appel infirmière et du PDMS sont des accessoires disponibles séparément (consultez la section 18. Accessoires). Contactez votre représentant Nestlé Health Science local pour obtenir plus de détails.
	⚙	REGLER ANNEE	Utilisez les boutons + et − pour régler l'année.
	⚙	REGLER MOIS	Utilisez les boutons + et − pour régler le mois.

2		REGLER JOUR	Utilisez les boutons + et − pour régler le jour.
		REGLER HEURE	Utilisez les boutons + et − pour régler l'heure.
		REGLER MINUTE	Utilisez les boutons + et − pour régler les minutes.
		REV	Pour afficher la version du logiciel de la pompe.
		NS	Pour afficher le numéro de série de la pompe.
		VERROUILLER PARAMETRES?	Pour revenir à l'écran VERROUILLER PARAMETRES?.
3			Pour éteindre et enregistrer les paramètres.

15. Alarmes et dépannage

15.1 Gestion des alarmes

⚠ Avertissement : Assurez toujours une surveillance du patient ponctuelle, appropriée et régulière, tout spécialement si une interruption de l'administration peut représenter un risque pour le patient.

Lorsqu'une alarme retentit :

Étape	Bouton	Consigne
1	START PAUSE	Appuyez sur le bouton START PAUSE pour prendre connaissance de l'alarme.
2		Résolvez le problème lié à l'alarme en fonction des instructions ci-après.
3	START PAUSE	Appuyez sur le bouton START PAUSE pour redémarrer l'administration de la nutrition.

15.2 Présentation des alarmes et dépannage

Message d'alarme	Cause de l'alarme	Solution
FIN FIN NUTRITION 500/500 mL	La dose totale programmée a été complètement administrée.	Terminez l'administration ou programmez une nouvelle nutrition.
	La dose cible programmée est inférieure ou égale à la valeur de la DOSE DELIVREE.	Effacez la valeur de la DOSE DELIVREE pour commencer une nouvelle nutrition La dose cible reprogrammée doit être supérieure à la valeur de la DOSE DELIVREE. *Remarque : Si la valeur n'est pas effacée avant chaque nutrition, l'alarme de fin de nutrition retentira prématurément.*
PORTE OUVERTE	La porte de la pompe est ouverte ou le mécanisme de la porte est endommagé.	Fermez la porte de la pompe. Si elle est endommagée, contactez votre représentant Nestlé Health Science local ou un prestataire de services agréé par Nestlé.
PAS TUBULURE	Tubulure mal insérée ou manquante.	Ouvrez la porte et vérifiez si la cassette et la tubulure sont correctement installées. Référez-vous à la page 2 et à la section 6.4 du manuel de l'utilisateur.
AIR TUBULURE	La poche de nutrition et la tubulure sont vides ou la tubulure n'est pas correctement remplie.	Si la dose totale a été administrée, terminez l'administration en cours, éteignez la pompe et rincez la tubulure d'administration. Si la nutrition n'est pas terminée : Remplacez ou remplissez la poche de nutrition, purgez le dispositif d'administration et redémarrez le processus d'alimentation ou, Vérifiez la présence d'une éventuelle occlusion entre la poche et la pompe et relancez le processus d'alimentation ou, Assurez-vous que la tubulure est complètement remplie et purgez si nécessaire, puis redémarrez le processus d'alimentation. ⚠ Précaution : Ne purgez pas la tubulure lorsque celle-ci est connectée à la sonde du patient.

OBSTR AMONT	La tubulure est bouchée ou enroulée entre la poche et la pompe.	Vérifiez la présence de toute obstruction ou de tout entortillement au niveau de la tubulure entre la poche de nutrition et la pompe. Si nécessaire, repositionnez la tubulure, la pompe ou la poche de nutrition pour vous assurer que la solution nutritive ou le liquide s'écoule facilement. Ouvrez la porte, vérifiez si la tubulure est bien installée et refermez la porte. Redémarrez le processus d'alimentation.
OBSTR AVAL	La tubulure ou la sonde est bouchée ou enroulée après la pompe, du côté du patient.	Vérifiez la présence de toute obstruction au niveau de la tubulure entre la pompe et la sonde. Si nécessaire, repositionnez la tubulure ou la pompe pour vous assurer que la solution nutritive ou le liquide s'écoule facilement. Vérifiez que la tubulure n'est pas enroulée. Rincez la tubulure si nécessaire. Ouvrez la porte, vérifiez si la tubulure est bien installée et refermez la porte. Redémarrez le processus d'alimentation.
BATT FAIBLE	La batterie se décharge et est faible.	Connectez l'appareil à l'alimentation secteur via l'adaptateur secteur de la pompe (consultez la page 4). Chargez la batterie. Prenez connaissance du message PRET A UTILISER en appuyant sur START PAUSE.
BATT FAIBLE	La batterie est presque complètement déchargée et doit être branchée immédiatement. Le cas échéant, la pompe Compat Ella® va s'éteindre.	
CHARGER BATT	La batterie est complètement déchargée et doit être rechargée dans les plus brefs délais pour que la pompe puisse être utilisée. La pompe affichera PRET A UTILISER lorsque vous pourrez la redémarrer.	

EN ATTENTE	La pompe est en mode Pause et 2 minutes se sont écoulées sans aucune activité.	Redémarrez l'administration ou éteignez la pompe. Ajoutez 2 minutes de plus au délai d'inactivité en appuyant sur START PAUSE.
RETIRER CHAMP MAGNETIQ	Il y a une interférence magnétique qui provient d'une source extérieure.	Éliminez la source de l'interférence magnétique ou déplacez la pompe.
ERXX ERREUR SYSTEME	Défaillance d'un équipement interne (défaillance système). "XX" = 01 – 99	Eteignez la pompe et redémarrez-la. Si le message d'alarme apparaît à nouveau, n'utilisez pas la pompe. Contactez votre représentant Nestlé Health Science local ou un prestataire de services agréé par Nestlé.

16. Nettoyage et désinfection

Nettoyage

La pompe doit être nettoyée régulièrement comme suit :

1. Déconnectez la pompe de l'alimentation secteur et éteignez l'appareil avant de le nettoyer pour éviter tout risque de choc électrique.
2. À l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide, nettoyez la pompe à l'eau chaude savonneuse.
3. La pompe résiste à l'eau et peut être placée sous l'eau courante chaude pour le nettoyage.
4. Séchez soigneusement la pompe à l'aide d'un chiffon doux avant de la réutiliser.

Remarque : Pour ne pas endommager la pompe, n'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants, ni de procédés de nettoyage agressifs au niveau des capteurs de pression (articles G et H, section 3.1 Pompe et accessoires).

Désinfection

Pour déterminer la procédure de désinfection adéquate, veuillez suivre les directives propres à votre établissement. Notez cependant que certains désinfectants agressifs peuvent endommager ou décolorer le boîtier de la pompe et la garantie n'est pas applicable dans ce cas-là. Sur demande, Nestlé Health Science pourra vous fournir une liste des désinfectants appropriés.

⚠ Avertissements :

- N'immergez pas la pompe dans l'eau.
- Ne mettez pas la pompe au lave-vaisselle.
- Pour éviter tout choc électrique, ne nettoyez jamais la pompe lorsqu'elle est branchée.
- Ne passez pas la pompe à l'autoclave.
- L'utilisation de produits de nettoyage/désinfectants agressifs et de l'alcool isopropylique peut endommager le boîtier de la pompe.

17. Maintenance

⚠ Avertissement : Ne pas utiliser la pompe si elle est endommagée ou si son fonctionnement est altéré. Contactez votre représentant Nestlé Health Science local ou un prestataire de services agréé par Nestlé.

La pompe portable de nutrition par voie entérale Compat Ella® ne dispose pas de pièces réparables par l'utilisateur. Aucun calibrage n'est requis. La durée de vie estimée (DVE) est de 10 ans. L'intervalle de maintenance requis pour la pompe Compat Ella® est de 5 ans ou plus tôt si la batterie se décharge rapidement. Dans le cas d'un dysfonctionnement du matériel ou du logiciel, contactez votre représentant Nestlé Health Science local ou un prestataire de services agréé par Nestlé pour réparer ou remplacer la pompe.

18. Accessoires

PDMS (Patient Data Management System - Système de gestion des données patient)

Un câble est disponible séparément afin de pouvoir connecter la pompe à un système PDMS. Une fois connectée à un système PDMS agréé et une fois le PDMS activé, la pompe permettra d'avoir un suivi des informations clés comme le débit et la dose délivrée via le PDMS. Consultez la section relative aux réglages avancés pour savoir comment activer le PDMS. Contactez votre représentant Nestlé Health Science local pour obtenir plus de détails.

Appel infirmière

Un câble est disponible séparément afin de pouvoir connecter la pompe à un système d'appel infirmière. Une fois connectée à un système d'appel infirmière et une fois l'appel infirmière activé, la pompe enverra un signal d'alarme au système de gestion des appels infirmière. Consultez la section relative aux réglages avancés pour savoir comment activer l'appel infirmière. Contactez votre représentant Nestlé Health Science local pour obtenir plus de détails.

Sac à dos

Des sacs à dos adaptés pour adultes et enfants sont disponibles parmi les accessoires. Contactez votre représentant Nestlé Health Science local pour obtenir plus de détails.

- Connectez la poche, la tubulure et la pompe, puis purgez complètement le système avant de le placer dans le sac à dos.
- Placez la pompe de manière sécurisée dans le sac à dos. Évitez d'avoir trop d'effets personnels dans le sac à dos, car ils pourraient s'emmêler avec la tubulure et entraver le bon fonctionnement de la pompe.
- Vérifiez que la poche est bien accrochée en haut et que le connecteur de la poche est dirigé vers le bas.
- Vérifiez l'absence de tout pincement au niveau de la tubulure et de la sonde, car ceci pourrait engendrer une obstruction.
- Veillez tout particulièrement à éviter d'introduire de l'air dans le système.
- Maintenez le sac à dos en position verticale afin que la poche soit toujours plus haute que la pompe.
- Lorsque vous utilisez une poche en circuit ouvert, éliminez l'air supplémentaire présent dans le système, cela vous permettra d'éviter une alarme indiquant qu'il y a de l'air dans la tubulure.

Statif de table / Accessoire pour sac à dos

Un statif de table est disponible séparément. Il peut également être utilisé avec un sac à dos. Contactez votre représentant Nestlé Health Science local pour obtenir plus de détails.

Remarque : Il est possible que certains accessoires ne soient pas disponibles dans votre région.

19. Conditions de garantie

Toutes les opérations de réparation doivent être réalisées par du personnel autorisé. Toute réparation non autorisée annulera la garantie.
La pompe, la pince de fixation et l'adaptateur secteur sont garantis par le fabricant pendant une période de 24 mois à partir de la date de livraison.

- La garantie couvre la réparation et le remplacement des composants jugés comme présentant un défaut matériel ou de main d'œuvre.
- La garantie ne s'étend pas aux unités qui ont été modifiées ou réparées par des personnes non autorisées et qui présentent des dysfonctionnements dus à une manipulation ou un port incorrects.
- Le fabricant peut être tenu responsable de la sécurité, de la fiabilité et des performances de la pompe d'alimentation entérale uniquement si :
  a. Le montage, les réglages, les modifications ou la réparation ont été réalisés par des personnes autorisées par le fabricant,
  b. L'installation électrique du site sur lequel est utilisée la pompe est conforme aux exigences des réglementations CEI et que la pompe est utilisée comme spécifié dans le mode d'emploi,
  c. La pompe est utilisée avec les tubulures spécifiées par le fabricant.

20. Liste de symboles

LOT	Numéro de lot
REF	Référence
SN	Numéro de série
GLOBE	Code Globe
	Courant continu
	Tension d'entrée
	Fabricant
1 x 1	Contenu de l'emballage
Corrugated Recycles	Matériau recyclable
	Point vert
	Suivre le mode d'emploi
	Pièce appliquée de type BF
	Équipement de classe II
	Tenir à l'écart de la pluie
	Tenir à l'abri des rayons du soleil
Li-ion	Batterie Li-ion recyclable
IP25	Protection contre la pénétration de liquides, objets et poussières
	Déchets d'équipements électriques et électroniques
	Tenir éloigné de toute flamme nue ou de toute source d'inflammation. Ne pas fumer à proximité.
	Ne convient pas à une utilisation par voie intraveineuse
95 % / 10 %	Limite d'humidité (stockage)
1060 hPa / 500 hPa	Limite de pression atmosphérique (stockage)
60°C / 140°F / -20°C / -4°F	Limite de température (stockage)
	Batterie
	Date de fabrication
	Fragile, manipuler avec soin
	Ce côté vers le haut
	Avertissements et précautions
CE 0197	Marque CE et organisme notifié

21. Spécifications

Mécaniques

- Dimensions : L : 140 mm x l : 140 mm x H : 62 mm.
- Poids : 499 g

Fonctionnement

- Débit : 1 à 600 ml/h
- Volume : 1 à 4 000 ml
- Incréments : 1 ml
- Administration jusqu'à vider la poche (Continu) CONT
- Débit de purge : ≥ 700 ml/h
- Précision : ± 5 % conformément aux paramètres suivants :
  - Débit : 100 ml/h
  - Volume : 100 ml
  - Liquide : Eau
  - Tubulure d'administration : Nouvelle et non utilisée précédemment
  - Dose délivrée supérieure à 1 500 ml*
  - *l'administration de plus de 1 500 ml avec 1 seule tubulure d'administration peut affecter la précision
  - Hauteur de tête au-dessus du rotor : 30 cm
- Effets de la hauteur de tête sur la précision : ≤ 2,5 % par 30 cm de hauteur de tête.
  - Plage de hauteur de tête : -30 cm à 60 cm
- Effets contre-pression : ≤ 0,5 % par PSI
- Pression de la détection d'occlusion :
  - Amont : -34 kPa pendant 5 secondes
  - Aval : 83 kPa pendant 30 secondes
  - 103 kPa pendant 5 secondes

Remarque : Un débit faible peut augmenter significativement le temps d'apparition de l'alarme d'occlusion.

- Détection de l'air: 1.5 ml
- Température de fonctionnement : +5 à +40 °C
- Humidité de fonctionnement : 15 à 93 %, sans condensation
- Pression atmosphérique de fonctionnement : 65 à 106 kPa

Stockage

- Température de stockage -20 à +60 °C
- Humidité de stockage : 10 à 95 %, sans condensation
- Pression atmosphérique : 50 à 106 kPa

Alimentation

- Tension :
  - Entrée : 100 à 240 V ; 50 à 60 Hz
  - Sortie : 5 Vcc 2 A
- Type de fusible : fusible à action rapide
- Type de batterie : Lithium Ion
- Durée de charge de la batterie ≤ 6 heures
- Autonomie de la batterie : 24 heures, à 125 ml/h
- Dégradation de la capacité de la batterie due au :

Stockage : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, ne l'exposez pas à des températures de stockage élevées pendant de longues périodes. Stockez-la à une température inférieure à 50 °C si possible et ne dépassez pas une température de stockage de 60 °C. Pour un stockage prolongé, conservez la batterie à une température peu élevée et à un statut de faible charge.

Vieillissement : Notez que les données de capacité de la batterie reprises ci-dessous sont des estimations et que la capacité réelle de la batterie peut varier de manière significative en fonction de facteurs comme l'utilisation réelle, les cycles de charge et la température.

Âge de la pompe	Durée de fonctionnement approximative à 125 ml/h
1 an	24 h
2 ans	24 h
3 ans	20 h
4 ans	16 h
5 ans	12 h
Plus de 5 ans	Maintenance de la pompe*

*La maintenance de la pompe Compat Ella® doit être prévue tous les 5 ans. La batterie sera remplacée.
En cas de dysfonctionnement, contactez votre représentant Nestlé Health Science ou un prestataire de services agréé par Nestlé afin de convenir de la réparation ou du remplacement de la pompe.

- Protection contre les chocs électriques : Classe II
- Protection contre la pénétration de liquides, objets et poussières : IP25

Compat Ella® est conçue conformément à la norme EN 60601-1-2 3e éd. relative à l'immunité et aux émissions électromagnétiques.

22. Recyclage et élimination

Élimination de la pompe :
Appliquez les lois, directives, normes et recommandations locales concernant l'élimination.

Élimination de la batterie :
La batterie doit être retirée de la pompe et éliminée conformément aux exigences spécifiques locales.

Élimination de l'emballage :
Tous les matériaux de l'emballage ont été sélectionnés conformément aux conditions d'élimination écologique et peuvent être recyclés. Veuillez envoyer les matériaux des anciens emballages vers le système de retraitement et de collecte approprié. De cette manière vous contribuerez au recyclage des matériaux ou matières premières et à la réduction des déchets.

Indice

1. Introduzione ... 122
1.1 Uso previsto ... 122
1.2 Assistenza ... 122

2. Informazioni sulla sicurezza ... 122
2.1 Avvertenze e precauzioni ... 122

3. Panoramica del sistema ... 123
3.1 Pompa e accessori ... 3,4,123
3.2 Set di somministrazione ... 4,123
3.3 Funzione dei tasti ... 124
3.4 Display ... 124
3.5 Batteria ... 126

4. Panoramica delle modalità della pompa ("in continuo"/"a intervalli") ... 127
4.1 Modalità "in continuo": Panoramica del menu ... 128
4.2 Modalità "a intervalli": Panoramica del menu ... 128

5. Cancellare le impostazioni della terapia nutrizionale e le informazioni di erogazione ... 129

6. Configurazione della pompa ... 129
6.1 Connessione all'adattatore di alimentazione CA ... 129
6.2 Utilizzo con morsetto ... 129
6.3 Accensione e spegnimento ... 130
6.4 Inserimento del set di somministrazione ... 130
6.5 Riempimento del set di somministrazione (priming) ... 131

7. Guide all'avvio rapido ... 132
7.1 Alimentazione con modalità "in continuo" ... 132
7.2 Alimentazione con modalità "a intervalli" ... 132

8. Alimentazione con modalità "in continuo" ... 133

9. Alimentazione con modalità "a intervalli" ... 134

10. Sospensione di una terapia nutrizionale ... 136

11. Informazioni sull'erogazione ... 137
11.1 Visualizzazione/cancellazione delle informazioni di erogazione con modalità "in continuo" ... 137
11.2 Cronologia della dose degli ultimi 30 giorni ... 137
11.3 Visualizzazione/cancellazione delle informazioni di erogazione con modalità "a intervalli" ... 138

12. Impostazioni utente ... 139
12.1 Volume allarme, retroilluminazione, spegnimento automatico illuminazione, allarme di fine terapia nutrizionale ... 139
12.2 Cambio della lingua ... 140

13. Blocco e sblocco del tastierino ... 140

14. Impostazioni avanzate ... 141

15. Allarmi e risoluzione dei problemi ... 142
15.1 Gestione degli allarmi ... 142
15.2 Panoramica degli allarmi e risoluzione dei problemi ... 143

16. Pulizia e disinfezione ... 145

17. Manutenzione ... 146

18. Accessori ... 146

19. Garanzia limitata ... 147

20. Elenco dei simboli ... 147

21. Specifiche ... 148

22. Riciclo e smaltimento ... 149

1. Introduzione

Compat Ella® è una pompa peristaltica rotante piccola, leggera e portatile, utilizzata per erogare quantità programmate di miscele enterali attraverso il sistema gastrointestinale a velocità di erogazione selezionabili. La pompa deve essere utilizzata esclusivamente a seguito di una formazione adeguata in riferimento alla cura, all'uso e alla manutenzione della pompa Compat Ella® e dei relativi accessori.

1.1 Uso previsto

La pompa per alimentazione enterale Compat Ella® deve essere utilizzata per l'erogazione di alimentazione e idratazione per via enterale al sistema gastrointestinale a velocità controllate. Deve essere utilizzata nei pazienti adulti e pediatrici che necessitano di alimentazione e idratazione per via enterale negli ospedali, nelle case di cura e negli ambienti di assistenza domiciliare.

1.2 Assistenza

Se si necessita di assistenza con la pompa Compat Ella®, contattare il proprio rappresentante Nestlé Health Science oppure visitare il sito: www.nestlehealthscience.com.

2. Informazioni sulla sicurezza

Leggere il Manuale per intero prima di mettere in funzione la pompa Compat Ella®.
Leggere interamente le Istruzioni per l'uso del set di somministrazione prima di installare un set di somministrazione nella pompa Compat Ella®.

⚠ Avvertenza: Indica un pericolo o una pratica non sicura che, se non evitata, può causare gravi lesioni personali, morte o danni al prodotto.

⚠ Precauzione: Indica un pericolo o una pratica non sicura che, se non evitata, può causare lesioni personali minori o, principalmente, danni al prodotto.
Nota: Indica un avvertimento che riveste un'importanza maggiore rispetto al resto del testo.

2.1 Avvertenze e precauzioni

⚠ **Avvertenze:**

- Non per uso intravenoso. Solo per uso enterale.
- Non utilizzare la pompa se è danneggiata.
- Accertarsi che la spina del cavo di alimentazione sia completamente asciutta prima e durante l'uso.
- Non tentare di collegare l'adattatore CA "specifico per Paese" all'alimentazione CA senza averlo collegato al corpo dell'adattatore CA.
- Non utilizzare in presenza di anestetici infiammabili o altri gas infiammabili (compresi gli ambienti con ossigeno arricchito), in prossimità di fluidi o oggetti infiammabili o in presenza di agenti ossidanti.
- Durante l'avvio della pompa, verificare che tutti i segmenti dello schermo siano visibili. In caso alcuni segmenti fossero mancanti o lo schermo non fosse leggibile, non utilizzare la pompa.
- Non utilizare la pompa se, accendendola, non si sente alcun suono.
- Utilizzare esclusivamente il sondino per nutrizione enterale prescritto fornito da un professionista sanitario qualificato e fluidi idratanti quali acqua, tè.
- Utilizzare solo i set di somministrazione Compat Ella®.
- Ispezionare il set di somministrazione Compat Ella®. Non utilizzarlo se la confezione è danneggiata o alterata.
- Garantire sempre un corretto, tempestivo e regolare monitoraggio del paziente, specialmente se l'interruzione dell'erogazione della nutrizione enterale potrebbe causare un pericolo per il paziente stesso.

- Sostituire il set di somministrazione Compat Ella® ogni 24 ore per consentire un'erogazione precisa e prevenire eventuali contaminazioni potenzialmente dannose.
- Porre particolare attenzione al rischio di strangolamento con i cavi ed i set di somministrazione.
- Non programmare combinazioni di Velocità e Volume che superino le 24 ore.
- Non immergere la pompa in acqua.
- Non lavare in lavastoviglie.
- Al fine di evitare scosse elettriche, non pulire mai la pompa mentre è accesa o collegata all'alimentazione.
- Non trattare in autoclave.
- L'uso di detergenti/disinfettanti aggressivi e di alcol isopropilico può danneggiare il corpo della pompa.

⚠ **Precauzioni:**

- Non utilizzare in presenza di forti campi magnetici, per es., in ambienti in cui viene utilizzata la RMI (imaging a risonanza magnetica).
- Accertarsi che il set di somministrazione non sia collegato a un paziente durante il riempimento.
- Verificare che il set di somministrazione sia correttamente installato, sia collegato al contenitore di nutrimento e sia pronto per il riempimento.
- Durante la programmazione di una nuova terapia, accertarsi di cancellare il parametro VOLUME SOMMIN.
- Dopo l'inizio di una terapia, verificare tutti i parametri della terapia (inclusa velocità, dose e volume somministrato).
- La capacità della batteria è stimata. Se non si è sicuri che la capacità residua sia sufficiente per l'uso previsto, collegare la batteria all'alimentazione CA fino alla completa ricarica.
- Le impostazioni avanzate devono essere regolate esclusivamente da un professionista sanitario qualificato.

3. Panoramica del sistema

3.1 Pompa e accessori (vedere pagine 3-4)

- **A** Sportello della pompa
- **B** Chiusura dello sportello
- **C** Rotore della pompa
- **D** Tastierino
- **E** Spia dello stato dell'alimentazione CA
- **F** Display a colori
- **G** Sensore della pressione a monte
- **H** Sensore della pressione a valle
- **I** Sensore aria
- **J** Piedini in gomma
- **K** Connessione all'alimentazione CA
- **L** Attacco per il morsetto dell'asta
- **M** Etichetta posteriore della pompa con Guida all'avvio rapido
- **N** Altoparlanti
- **O** Etichetta con il numero di serie
- **P** Etichetta con il fabbricante legale
- **Q** Adattatore di alimentazione CA
- **R** Morsetto

3.2 Set di somministrazione (vedere pagina 4)

- **S** Connettore ENPlus
- **T** Set
- **U** Porta per i medicinali (raffigurata: ENFit™ + Luer/Orale/ENLock)
- **V** Estremità distale (raffigurata: ENFit™ + ENLock)

Nota: Sono disponibili diverse versioni del set di somministrazione. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante Nestlé Health Science oppure visitare il sito www.nestlehealthscience.com.

3.3 Funzione dei tasti

La pompa mantiene sempre in memoria le impostazioni e i valori indicati sullo schermo quando si scorre da una schermata all'altra, e quando la pompa viene spenta.

Tasto	Funzione primaria	Funzione secondaria
	Accende o spegne la pompa (tenere premuto per 2 secondi (2"))	
START PAUSE	Avvia/sospende la pompa	Posticipa l'allarme
	Riempimento automatico (tenere premuto per 2 secondi (2")) Premere nuovamente per interrompere anticipatamente il riempimento automatico	
mL/hr mL	Scorre lungo la programmazione della velocità, della dose e dell'intervallo	Passa dalla modalità "in continuo" a quella "a intervalli" (tenere premuto per 5 secondi (5"))
	Diminuisce e aumenta i valori (tenendo premuto: accelera la velocità)	Blocca e sblocca il tastierino (premere entrambi i tasti assieme)
	Cancella il valore indicato sullo schermo a quello predefinito o a 0	Reimposta tutti i valori del programma a quelli predefiniti e cancella la cronologia di alimentazione recente (tenere premuto il tasto per 3 secondi (3"))
info	Scorre lungo la cronologia di alimentazione recente	Accede alla Cronologia della dose degli ultimi 30 giorni (tenere premuto il tasto 2 secondi (2"))
	Scorre lungo le impostazioni della pompa	Cambia la lingua (vedere sezione 12.2)

Precauzione: Accertarsi che il set di somministrazione non sia collegato a un paziente durante il riempimento.

3.4 Display

Avvertenza: Durante l'avvio della pompa, confermare che tutti i segmenti dello schermo mostrati nel diagramma seguente siano visibili. Nel caso in cui alcuni segmenti siano mancanti o lo schermo non sia leggibile, non utilizzare la pompa.

Layout dello schermo

La pompa Compat Ella® è dotata di un display a colori con caratteri alfanumerici, simboli e retroilluminazione.



1. Livello di carica della batteria
2. Collegata all'alimentazione CA
3. Tastierino bloccato
4. Modalità "a intervalli" attivata
5. Contenitore della nutrizione enterale vuoto/Aria nel set
6. Indicatore di allarme
7. Icona di funzionamento con indicatori di occlusione: i segmenti a freccia si accendono sequenzialmente quando la pompa è in funzione.
8. Linea informativa principale: visualizza i valori alfanumerici per la programmazione e gli allarmi.
9. Etichetta informativa principale: ml, ora, o ml/ora.
10. Linea del messaggio di testo: fornisce varie informazioni sullo stato della pompa, la programmazione e gli allarmi.

Nota: La retroilluminazione del display si spegne 10 secondi dopo la pressione dell'ultimo tasto se la pompa è scollegata dall'alimentazione CA e le funzionalità di spegnimento automatico dell'illuminazione sono attivate.

Panoramica dei colori dello schermo

La schermata della pompa utilizza colori diversi per aiutare a distinguere lo stato della pompa e le informazioni sullo schermo.

Informazioni di programmazione: caratteri in **nero**

Condizioni di funzionamento normale:
icone in **verde** con caratteri in **nero**

Allarmi:
caratteri e icone in **rosso**

Informazioni:
caratteri in **blu**

Impostazioni:
caratteri in **verde**

Nota: Quando la retroilluminazione viene spenta, tutte le informazioni sullo schermo vengono visualizzate in nero.

Panoramica della schermata predefinita/di funzionamento

Quando la pompa è in funzione, verrà mostrata la seguente schermata:

1. Le frecce che compaiono in sequenza indicano che la pompa sta attualmente eseguendo una terapia nutrizionale programmata.
2. Il valore 120 ml/ora indica la velocità a cui la pompa è in funzione espressa in ml/ora.
3. Il valore 100/500 ml indica che sono stati emessi 100 ml sul volume da 500 ml programmati. Se viene visualizzata la dicitura \CONT, significa che non è stato impostato nessun volume e la pompa continuerà a funzionare continuativamente fino all'esaurimento della nutrizione enterale.
4. La batteria è completamente carica ed è collegata all'alimentazione CA.

Nota: Compat Ella® eroga esclusivamente una piccola quantità di fluido alla volta. La normale funzione è quella di erogare fluido per qualche secondo, di arrestare l'erogazione del fluido e quindi di riavviarla nuovamente. Questo implica che non si sentirà il motore funzionare in maniera continuativa. Le frecce che compaiono in sequenza rimangono visualizzate continuamente a indicare che la pompa sta funzionando correttamente.

3.5 Batteria

Primo utilizzo:	Collegare la pompa e caricare completamente la batteria per un minimo di 6 ore prima di utilizzare la pompa alimentata solamente con la batteria. Ciò massimizzerà la carica e la durata della batteria.
Capacità della batteria:	24 ore a 125 ml/ora.
Ricarica:	circa 6 ore da completamente scarica a completamente carica.

Indicatori del livello di carica della batteria

Batteria completamente carica

Batteria parzialmente carica

Pompa su alimentazione esterna

Carica della batteria

Precauzione: La capacità della batteria è stimata. Se non si è sicuri che la capacità residua sia sufficiente per l'uso previsto, collegare la batteria all'alimentazione CA fino alla completa ricarica.

4. Panoramica delle modalità della pompa ("in continuo"/"a intervalli")

La pompa portatile di alimentazione enterale Compat Ella® è dotata di due modalità di funzionamento: "in continuo" e "a intervalli".

Modalità "in continuo"
La modalità in continuo è utilizzata per erogare la nutrizione enterale a velocità definite, con o senza un limite di dose.

Modalità "a intervalli"
La modalità a intervalli consente la somministrazione di un bolo definito più volte nell'arco della giornata a intervalli programmati, con o senza un limite di dose totale. Un Intervallo è il tempo che intercorre tra l'inizio di un bolo e l'inizio del bolo successivo.

Passaggio tra le modalità "in continuo" e "a intervalli"

Tasto	Direzione/risultato
mL/hr mL 5"	Per passare da una modalità di funzionamento all'altra, premere e tenere premuto mL/hr mL per 5 secondi (5"). Un'icona specifica indicherà che la modalità a intervalli è attivata. Apparirà quindi un messaggio a conferma dell'avvenuta attivazione o disattivazione MODALITA INTERVALLO ?

Nota: La modalità "a intervalli" deve essere abilitata da un professionista sanitario qualificato. (Vedere le impostazioni avanzate)

4.1 Modalità "in continuo": Panoramica del menu

Premere [mL/hr mL] per scorrere lungo IMPOSTA VELOCITA e IMPOSTA DOSE.
Premendo nuovamente [mL/hr mL] si tornerà a IMPOSTA VELOCITA.

Tasto	Display del dispositivo	Funzione
[mL/hr mL]	IMPOSTA VELOCITA	La velocità di erogazione espressa in ml/ora alla quale funzionerà la pompa. • La velocità può essere impostata da 1 a 600 ml/ora a incrementi di 1 ml/ora. • Valore predefinito 0 ml/ora
[mL/hr mL]	IMPOSTA DOSE	La dose di nutrizione enterale da somministrare, espressa in ml. • La dose può essere impostata da 1 a 4000 ml a incrementi di 1 ml. • Valore predefinito: CONT*
[mL/hr mL]	IMPOSTA VELOCITA	Torna alla schermata IMPOSTA VELOCITA

Nota:

- *Sia la VELOCITA sia la DOSE devono essere impostate/controllate in caso venga modificata una delle due o la pompa sia appena stata accesa. Solo allora la pompa può essere avviata.*

* In continuo: non è stata impostata nessuna dose di alimentazione. La pompa funzionerà continuativamente fino all'esaurimento della formula.

4.2 Modalità "a intervalli": Panoramica del menu

Premere [mL/hr mL] per scorrere lungo IMPOSTA VELOCITA e IMPOSTA BOLO, IMPOSTA INTERV e IMPOSTA DOSE TOTALE. Premendo nuovamente [mL/hr mL] si tornerà a IMPOSTA VELOCITA.

Tasto	Display del dispositivo	Funzione
[mL/hr mL]	IMPOSTA VELOCITA	Velocità di erogazione espressa in ml/ora alla quale funzionerà la pompa. • La velocità può essere impostata da 1 a 600 ml/ora a incrementi di 1 ml/ora. • Predefinito: 0 ml/ora
[mL/hr mL]	IMPOSTA BOLO	Volume del bolo della nutrizione enterale da somministrare prima di ciascuna pausa, espresso in ml. • Le dosi del bolo possono essere impostate da 1 a 2000 ml a incrementi di 1ml. • Predefinito: 0 ml
[mL/hr mL]	IMPOSTA INTERV	Intervallo tra l'inizio di un bolo e l'inizio del bolo successivo. • L'intervallo può essere impostato da 00:15 a 12:00 ore a incrementi di 15 minuti. Calcolato automaticamente alla programmazione della Velocità e del Bolo. • Predefinito: 00:15 ore
[mL/hr mL]	IMPOSTA DOSE TOTALE	La dose totale espressa in ml da somministrare nel corso dell'intera terapia nutrizionale. • La dose totale può essere impostata da 1 a 4000 ml a incrementi di 1ml. • Valore predefinito: CONT*
[mL/hr mL]	IMPOSTA VELOCITA	Torna alla schermata IMPOSTA VELOCITA.

Nota: VELOCITA, BOLO, INTERV *e* DOSE TOTALE *devono essere tutte impostate/controllate in caso di modifica di una delle stesse o in caso la pompa sia appena stata accesa.*
Solo allora la terapia nutrizionale può essere avviata.

5. Cancellare le impostazioni della terapia nutrizionale e le informazioni di erogazione

Tasto	Direzione/risultato
3"	Premere per 3 secondi (3") per cancellare tutte le impostazioni della terapia nutrizionale. • Valori della terapia nutrizionale riportati ai valori predefiniti: VELOCITA, DOSE, BOLO, INTERV, DOSE TOTALE • Valori della cronologia della dose riportati ai valori predefiniti: VOLUME SOMMIN, VOLUME TOTALE • La pompa visualizza un messaggio di conferma per REIMPOSTA PROGRAMMA.

Nota: questa operazione non coinvolge nessun'altra impostazione della pompa (quale livello di allarme, retroilluminazione, ecc.), lingua o cronologia della dose degli ultimi 30 giorni.

6. Configurazione della pompa

6.1 Connessione all'adattatore di alimentazione CA

Vedere la panoramica della pompa e degli accessori (pagina 4).
L'adattatore di alimentazione CA viene fornito con più adattatori specifici per Nazione. Per cambiare adattatore specifico per Nazione, premere il pulsante situato sull'adattatore di alimentazione CA e ruotare l'adattatore specifico per liberarlo. Installare il nuovo adattatore specifico per Nazione e ruotarlo finché non si sente un clic.

⚠ Avvertenza: Non tentare di collegare l'adattatore CA "specifico per Nazione" all'alimentazione CA senza averlo collegato al corpo dell'adattatore di alimentazione CA.

6.2 Utilizzo con morsetto

Vedere la panoramica della pompa e degli accessori (pagina 4).

6.3 Accensione e spegnimento

Tasto	Istruzioni/Risultato
2"	Accensione Premere e tenere premuto per 2 secondi (2") per l'accensione. Si sentiranno 3 segnali acustici. La pompa eseguirà una diagnosi di tutti i sistemi e visualizzerà brevemente tutti i segmenti dello schermo e l'ora. Accertarsi che tutti i segmenti vengano visualizzati e che l'ora sia corretta. Spegnimento Premere e tenere premuto 2 secondi (2") per lo spegnimento. Si sentiranno 3 segnali acustici durante lo spegnimento della pompa. *Nota: Tutti i parametri della terapia nutrizionale, la cronologia delle dosi e le impostazioni dell'utente saranno conservati nella memoria della pompa per il riutilizzo alla successiva accensione della pompa stessa.*

Avvertenza: All'accensione della pompa, se non si sentono i segnali acustici o non si vedono tutti i segmenti dello schermo, non utilizzare la pompa. Contattare il proprio rappresentante Nestlé Health Science oppure un servizio di assistenza approvato da Nestlé.

Spia dello stato di alimentazione
Verde fermo = la pompa è collegata all'alimentazione CA.

6.4 Inserimento del set di somministrazione

Avvertenze:
- Utilizzare solo i set di somministrazione Compat Ella®.
- Ispezionare il set di somministrazione Compat Ella®. Non utilizzarlo se la confezione è danneggiata o alterata.
- Sostituire il set di somministrazione Compat Ella® ogni 24 ore per consentire un'erogazione precisa e prevenire eventuali contaminazioni potenzialmente dannose.

Caricamento del set
Vedere la sequenza indicata a pagina 2 per il caricamento del set nella pompa.
Fig. 1: aprire lo sportello sollevando l'aletta
Fig. 2, 3: avvolgere l'ansa del set attorno al rotore. La freccia indica la direzione corretta
Fig. 4, 5: utilizzando il pollice, far scorrere il set verso destra per agganciarlo alla pompa
Fig. 6: chiudere lo sportello premendo sul simbolo "PUSH".

Nota: I set di somministrazione Compat Ella® sono dotati di un meccanismo brevettato automatico di blocco dell'erogazione continua (AAFF, Auto-Anti-Free-Flow), che è sempre attivo quando necessario. Il meccanismo AAFF viene attivato solamente quando il set viene inserito nella pompa e lo sportello viene chiuso.

6.5 Riempimento del set di somministrazione (priming)

La funzione di riempimento veloce riempie il set di somministrazione con la nutrizione enterale.

Precauzioni:

- Prima di eseguire il riempimento, verificare sempre che il set di somministrazione non sia collegato al paziente.
- Verificare che il set di somministrazione sia correttamente installato, sia collegato al contenitore di nutrimento e sia pronto per il riempimento.

Riempimento automatico

Se possibile, utilizzare sempre il riempimento automatico.

Tasto	Istruzioni/Risultato
2"	Premere e tenere premuto per 2 secondi (2") per eseguire il riempimento automatico. Durante il riempimento, la pompa visualizza l'icona di funzionamento assieme al messaggio RIEMPIMENTO. È possibile interrompere il riempimento automatico in qualsiasi momento premendo nuovamente .

Note:

- *La pompa è programmata per erogare automaticamente una dose preimpostata di miscela nutrizionale per riempire il sondino.*
- *Una volta somministrata la dose preimpostata di miscela nutrizionale, la pompa si interrompe automaticamente e visualizza il messaggio* RIEMPIMENTO COMPLETO.
- *Una volta completato il riempimento, il sondino deve essere controllato al fine di garantire che sia completamente riempito. In caso sia necessario un riempimento aggiuntivo, è possibile ripetere il riempimento automatico.*
- *L'allarme di rilevamento aria nel set è disabilitato durante il riempimento.*

Riempimento manuale

In caso non si intendesse eseguire la funzione di riempimento automatico, è possibile eseguire il riempimento manuale. Pizzicare delicatamente il sondino sul set come mostrato e mantenere questa posizione finché non è stata rimossa tutta l'aria dal sondino. Se necessario, premere e contemporaneamente inclinare delicatamente il contenitore per favorire il flusso del fluido. Se il fluido non fluisce, la pressione del pizzico potrebbe essere troppo forte.



Nota:

- *È importante pizzicare solo leggermente il sondino sopra il simbolo al fine di evitare danni al meccanismo automatico di blocco dell'erogazione continua posto sotto allo stesso. Utilizzare solo la parte morbida e piatta del dito. Non utilizzare le unghie in quanto potrebbero perforare il sondino.*
- *Le alimentazioni a elevata viscosità potrebbero non fluire efficacemente utilizzando il metodo di riempimento manuale e devono essere riempite utilizzando la funzione di riempimento automatico della pompa.*

7. Guide all'avvio rapido

7.1 Alimentazione con modalità "in continuo"

Fase	Tasto	Funzione
1	2"	Accendere la pompa
2	info	Controllare il VOLUME SOMMIN
3		Cancellare il VOLUME SOMMIN
4	2"	Riempire il set di somministrazione
5	mL/hr mL	Utilizzare + e − per regolare IMPOSTA VELOCITA Da 1 a 600 ml/ora
6	mL/hr mL	Utilizzare + e − per regolare IMPOSTA DOSE Da 1 a 4000 ml/CONT*
7	START PAUSE	Avviare la terapia nutrizionale

* In continuo: non è stata impostata nessuna dose di alimentazione. La pompa funzionerà continuativamente fino all'esaurimento della formula.

Precauzioni:
- Durante la programmazione di una nuova terapia, accertarsi di cancellare il parametro VOLUME SOMMIN.
- Dopo l'inizio di una terapia, verificare tutti i parametri della terapia (inclusa velocità, dose e volume somministrato).

7.2 Alimentazione con modalità "a intervalli"

Fase	Tasto	Funzione
1	2"	Accendere la pompa
2	info	Controllare il VOLUME SOMMIN
3		Cancellare il VOLUME SOMMIN
4	2"	Riempire il set di somministrazione
5	mL/hr mL	Utilizzare + e − per regolare IMPOSTA DOSE Da 1 a 600 ml/ora
6	mL/hr mL	Utilizzare + e − per regolare IMPOSTA BOLO Da 1 a 2000 ml
7	mL/hr mL	Utilizzare + e − per regolare IMPOSTA INTERV Da 0:15 ore a 12:00 ore
8	mL/hr mL	Utilizzare + e − per regolare IMPOSTA DOSE TOTALE da somministrare, da 1 a 4000 ml/CONT*
9	START PAUSE	Avviare la terapia nutrizionale

8. Alimentazione con modalità "in continuo"

La modalità "in continuo" è utilizzata per erogare la miscela nutrizionale a velocità definite, con o senza un limite di dose.

Fase	Tasto	Funzione	Istruzione
1	2"	Accendere la pompa	Le impostazioni della terapia nutrizionale più recente sono sempre salvate nella memoria. All'accensione del dispositivo, il display mostra l'ultima velocità di flusso e dose programmate e la dose attuale somministrata.
		Caricamento del set di somministrazione nella pompa	
2	info	Controllare il volume somministrato	Premere info e controllare il VOLUME SOMMIN.
3		Cancellare il volume somministrato	Se lo si desidera, premere per cancellare il VOLUME SOMMIN. *Nota: Questa azione deve essere sempre eseguita all'avvio di una nuova terapia nutrizionale.*
4	2"	Riempire il set di somministrazione	• Tenere premuto per 2 secondi (2") per attivare il riempimento automatico. La pompa riempirà il set di somministrazione con una dose predeterminata. • Premere nuovamente per interrompere il riempimento in qualsiasi momento. *Nota: Non riempire se collegato al sondino per alimentazione del paziente.*
5	mL/hr mL	Impostare la velocità	Premere per accedere alla schermata IMPOSTA VELOCITA e utilizzare + e − per definire la velocità di erogazione della nutrizione enterale. • La velocità può essere impostata da 1 a 600 ml/ora a incrementi di 1 ml/ora. *Nota: Premere per reimpostare il valore.*
6	mL/hr mL	Impostare la dose	Premere per scorrere lungo la schermata IMPOSTA DOSE e utilizzare + e − per definire la quantità di nutrizione enterale da erogare. • Alimentazione con un limite di dose: Il valore può essere impostato da 1 a 4000 ml a incrementi di 1 ml. • Alimentazione in continuo senza limite di dose: Impostare il valore su CONT (Continuo), e la pompa funzionerà continuativamente fino allo svuotamento del contenitore del nutrimento. *Nota: Premere per reimpostare il valore.*

Accertarsi che le impostazioni della terapia nutrizionale corrispondano alla terapia nutrizionale prescritta.			
Collegare il set di somministrazione al sondino per alimentazione del paziente.			
7	START PAUSE	Avviare la terapia nutrizionale	Premere START PAUSE per avviare la terapia nutrizionale. La pompa avvierà automaticamente la terapia nutrizionale e ne visualizzerà l'avanzamento.

Precauzioni:
- Durante la programmazione di una nuova terapia, accertarsi di cancellare il parametro VOLUME SOMMIN.
- Dopo l'inizio di una terapia, verificare tutti i parametri della terapia (inclusa velocità, dose e volume somministrato).

Note:
- *Tenendo premuto + o − si modificano i valori rapidamente:*
  - *Durante l'impostazione della velocità, il valore farà una pausa a 1, 50, 125, 250, 600 ml/ora.*
  - *La Dose totale farà altresì una pausa a 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 e 4000 ml.*
- *Arrivati al valore massimo, premendo nuovamente + si tornerà al valore minimo e viceversa: velocità da 600 ml/ora a 1 ml/ora.*
- *La pompa emetterà il segnale acustico di allarme una volta completata la somministrazione della dose programmata o in caso di esaurimento del contenitore della nutrizione. L'allarme per DOSE COMPLETA può essere temporaneamente disattivato (vedere 12.).*
- *I pazienti fragili e sensibili all'erogazione della nutrizione devono essere costantemente monitorati.*

9. Alimentazione con modalità "a intervalli"

La modalità "a intervalli" viene utilizzata per erogare più dosi in bolo a intervalli regolari, a velocità definite, con o senza un limite di dose.

Fase	Tasto	Funzione	Istruzione
1	2"	Accendere la pompa	Le impostazioni della terapia nutrizionale più recente sono sempre salvate nella memoria. All'accensione del dispositivo, il display mostra l'ultima velocità di flusso e dose programmate e la dose attuale somministrata.
Caricamento del set di somministrazione nella pompa			
2	info	Controllare il volume somministrato	Premere info e controllare il VOLUME SOMMIN.
3		Cancellare il volume somministrato	Se lo si desidera, premere per cancellare il VOLUME SOMMIN. *Nota: Questa azione deve essere sempre eseguita all'avvio di una nuova terapia nutrizionale.*

4	2"	Riempire il set di somministrazione	• Tenere premuto per 2 secondi (2") per attivare il riempimento automatico. La pompa riempirà il set di somministrazione con una dose predeterminata. • Premere nuovamente per interrompere il riempimento in qualsiasi momento. *Nota: Non riempire se collegato al sondino per alimentazione del paziente.*
5	mL/hr mL	Impostare la velocità	Premere mL/hr mL per accedere alla schermata IMPOSTA VELOCITA e utilizzare + e − per definire la velocità di erogazione della miscela nutrizionale. • La velocità può essere impostata da 1 a 600 ml/ora a incrementi di 1 ml/ora. *Nota: Premere 🗑 per reimpostare il valore.*
6	mL/hr mL	Impostare la dose del bolo	Premere mL/hr mL per scorrere lungo la schermata IMPOSTA BOLO e utilizzare + e − per definire la dose del bolo o la quantità di nutrizione enterale da somministrare più volte. • Il bolo può essere impostato da 1 a 2000 ml a incrementi di 1 ml. *Nota: Premere 🗑 per reimpostare il valore.*
7	mL/hr mL	Impostare l'intervallo	Premere mL/hr mL per scorrere lungo la schermata IMPOSTA INTERV e utilizzare + e − per definire il tempo dall'inizio di un bolo all'inizio del bolo successivo. • L'intervallo può essere impostato da 00:15 a 12:00 ore a incrementi di 15 minuti. • L'intervallo minimo possibile viene calcolato automaticamente e mostrato, sulla base dei valori di velocità e di bolo impostati nelle fasi 5 e 6. *Nota: Premere 🗑 per reimpostare il valore.*
8	mL/hr mL	Impostare la dose totale	Premere mL/hr mL per scorrere lungo la schermata IMPOSTA DOSE TOTALE e utilizzare + e − per definire la quantità totale di miscela nutrizionale da somministrare, se lo si desidera. • Alimentazione con un limite di dose: Il valore può essere impostato da 1 bolo programmato nella fase 6 a 4000 ml a incrementi di 1 ml. La pompa avvierà più boli fino al raggiungimento del limite della dose totale. • Alimentazione senza un limite di dose: Impostare il valore su CONT (CONTINUO) e la pompa avvierà più boli fino allo svuotamento del contenitore del nutrimento. *Nota: Premere 🗑 per reimpostare il valore.*
Accertarsi che le impostazioni della terapia nutrizionale corrispondano alla terapia nutrizionale prescritta.			
Collegare il set di somministrazione al sondino per alimentazione del paziente.			
9	START PAUSE	Avviare la terapia nutrizionale	Premere START PAUSE per avviare la terapia nutrizionale. La pompa avvierà automaticamente la terapia nutrizionale e ne visualizzerà l'avanzamento.

Precauzioni:
- Durante la programmazione di una nuova terapia, accertarsi di cancellare il parametro VOLUME SOMMIN.
- Dopo l'inizio di una terapia, verificare tutti i parametri della terapia (inclusa velocità, dose e volume somministrato).

Note:
- *Tenendo premuto + o − si modificano i valori rapidamente:*
  - *Durante l'impostazione della velocità, il valore farà una pausa a 1, 50, 125, 250, 600 ml/ora.*
  - *Durante l'impostazione del bolo, il valore farà una pausa a 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250 e 1500 ml.*
  - *La Dose totale farà altresì una pausa a 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 e 4000 ml.*
- *Arrivati al valore massimo, premendo nuovamente + si tornerà al valore minimo e viceversa: velocità da 600 ml/ora a 1 ml/ora.*
- *La pompa emetterà il segnale acustico di allarme una volta completata la somministrazione della dose programmata o in caso di esaurimento del contenitore della nutrizione. L'allarme per* DOSE COMPLETA *può essere temporaneamente disattivato (vedere 12.).*
- *Dopo il completamento di ciascun bolo, la pompa visualizzerà una schermata* PAUSA INTERVALLO *e* TEMPO RESIDUO PROSS BOLO *per mostrare il momento di avvio del bolo successivo. Questo ciclo continuerà fino allo spegnimento della pompa, fino alla somministrazione di una quantità definita di nutrizione enterale o fino all'esaurimento della nutrizione enterale.*

10. Sospensione di una terapia nutrizionale

Tasto	Risultato
START PAUSE	In qualsiasi momento, mentre la pompa è in funzione, è possibile sospendere la terapia nutrizionale premendo START PAUSE. L'icona di funzionamento scomparirà e la pompa visualizzerà il messaggio POMPA IN PAUSA. Premere START PAUSE per riprendere la terapia nutrizionale. Utilizzare la modalità Pausa per: • Modificare il programma di alimentazione • Cambiare il contenitore di alimentazione • Somministrare farmaci senza spegnere la pompa • Silenziare un allarme e correggere dei problemi

Nota: Dopo 2 minuti, si udirà un segnale acustico di avviso e verrà visualizzato il messaggio POMPA IN ATTESA *sul display. Premere START PAUSE per posticipare l'allarme e per estendere la modalità sospensione di altri 2 minuti.*

11. Informazioni sull'erogazione

11.1 Visualizzazione/cancellazione delle informazioni di erogazione con modalità "in continuo"

In qualsiasi momento, premere info per controllare le informazioni di erogazione.
Per cancellare: Accertarsi che la pompa sia messa in pausa. Premere info e quindi 🗑 per cancellare il valore a 0.

Tasto	Display del dispositivo	Funzione
info	VOLUME SOMMIN	Visualizza il volume, espresso in ml, somministrato per la terapia nutrizionale corrente. *Nota: Deve essere cancellato manualmente all'inizio di ogni nuova terapia nutrizionale. Se non cancellato prima di ogni nuova terapia nutrizionale, l'allarme di fine terapia suonerà prematuramente in caso sia stato impostato un* VOLUME. *Per cancellare: Accertarsi che la pompa sia in pausa. Premere info e quindi 🗑 per cancellare il valore a 0.*
info	VOLUME TOTALE	Il volume totale somministrato dalla pompa dall'ultima cancellazione del valore. Può essere utilizzato per tracciare la cronologia del volume durante un qualsiasi periodo definito, come un turno o più terapie nutrizionali. *Per cancellare: Accertarsi che la pompa sia in pausa. Premere info due volte e quindi 🗑 per cancellare il valore a 0.*
info		Uscire alla schermata principale.

Nota: se le informazioni sulla dose superano i 9999 ml, la pompa visualizzerà il messaggio VOL SUPERIORE AL MAX. *Cancellare il valore per iniziare nuovamente il conteggio da 0.*
Se non viene premuto nessun tasto entro 10 secondi, si uscirà dalle schermate delle informazioni.

11.2 Cronologia della dose degli ultimi 30 giorni

Tasto	Funzione
info 2"	Tenere premuto info per 2 secondi (2") per accedere alla cronologia della dose degli ultimi 30 giorni. Utilizzare ⊕ / ⊖ per scorrere in avanti o indietro per data. Il valore mostrato è il volume totale somministrato per periodi di 24 ore, dalla mezzanotte alla mezzanotte per gli ultimi 30 giorni.

Nota: La cronologia del volume degli ultimi 30 giorni non può essere cancellata.

11.3 Visualizzazione/cancellazione delle informazioni di erogazione con modalità "a intervalli"

In qualsiasi momento, premere info per controllare le informazioni di erogazione e i dettagli della terapia nutrizionale programmata. Premere info per scorrere lungo ogni voce del menu indicata di seguito.
Una volta raggiunto l'ultimo menu, premendo il tasto info si uscirà dalla modalità informazioni. Per cancellare: Accertarsi che la pompa sia in pausa. Premere info e quindi 🗑 per cancellare il valore a 0.

Tasto	Display del dispositivo	Funzione
info	VOLUME SOMMIN	Visualizza il volume espresso in ml somministrato per la terapia nutrizionale corrente. *Nota: Deve essere cancellato manualmente all'inizio di ogni nuova terapia nutrizionale. Se non cancellato prima di ogni nuova terapia nutrizionale, l'allarme di fine terapia suonerà prematuramente qualora sia stato impostato un VOLUME.* *Per cancellare: Accertarsi che la pompa sia in pausa. Premere info e quindi 🗑 per cancellare il valore a 0.*
info	VOLUME TOTALE	Il volume totale somministrato dalla pompa dall'ultima cancellazione del valore. Può essere utilizzato per tracciare la cronologia del volume durante un qualsiasi periodo definito, come un turno o più terapie nutrizionali. *Per cancellare: Accertarsi che la pompa sia in pausa. Premere info due volte e quindi 🗑 per cancellare il valore a 0.*
info	TEMPO RESIDUO FINE SOMMINIST	Il tempo rimanente (espresso in ore e minuti) fino alla fine della terapia nutrizionale. *Nota: Non disponibile se è stato impostato* CONT *per* DOSE TOTALE.
info	TEMPO RESIDUO FINE BOLO 0 TEMPO RESIDUO PROSS BOLO	1. Quando il bolo è in corso di somministrazione, il tempo rimanente espresso in ore e minuti prima che la pompa termini l'erogazione della dose in bolo ed entri nella pausa intervallo. 2. Quando la pompa viene messa in pausa tra i boli, la quantità di tempo rimanente espresso in ore e minuti fino all'inizio dell'erogazione del bolo successivo.
info	IMPOSTA BOLO	La dose in bolo espressa in ml che è stata programmata.
info	IMPOSTA INTERVALLO	L'intervallo che è stato programmato espresso in ore e minuti. Un intervallo è il tempo che intercorre tra l'inizio di un bolo e l'inizio del bolo successivo.
info		Uscire alla schermata principale.

Nota: Se non viene premuto nessun tasto entro 10 secondi, si uscirà dalle schermate delle informazioni.

12. Impostazioni utente

12.1 Volume allarme, retroilluminazione, spegnimento automatico illuminazione, allarme di fine terapia nutrizionale

In qualsiasi momento, premere per controllare e/o regolare le impostazioni della pompa. Premere nuovamente per scorrere tra VOLUME ALLARME, RETROILLUMINAZIONE, SPEGNIM AUTOM ILLUMINAZION? e ALLARME PER FINE SOMMINIST?. Una volta raggiunta l'ultima impostazione, premendo si esce dalla modalità di impostazione delle opzioni.

Utilizzare e per regolare eventuali impostazioni. Un'impostazione viene salvata in memoria finché non viene modificata. Premere per impostare come predefinito il valore sullo schermo.

Tasto	Display del dispositivo	Funzione
	VOLUME ALLARME	Imposta il livello del volume dell'allarme acustico da 1 a 3 (3 = maggiore). Predefinito = 2.
	RETRO- ILLUMINA-ZIONE	Imposta la luminosità della retroilluminazione dello schermo da 1 a 3 (3 = maggiore). Predefinito = 2.
	SPEGNIM AUTOM ILLUMINAZION?	Imposta lo spegnimento automatico della retroilluminazione alla connessione della pompa all'alimentazione CA. SI: Lo schermo si spegne dopo un ritardo di 10 secondi. NO: Lo schermo rimane acceso in modo permanente (non disponibile in caso di alimentazione da batteria). *Nota: Allo spegnimento della retroilluminazione, tutte le informazioni sullo schermo sono mostrate in nero.*
	ALLARME PER FINE SOMMINIST?	Imposta se la pompa avviserà o meno l'utente del termine della terapia nutrizionale. SI: La pompa avviserà l'utente (predefinito). NO: La pompa rimarrà silenziosa al termine della terapia nutrizionale.
		Uscire alla schermata principale

Nota: Se non viene premuto nessun tasto entro 10 secondi, si uscirà dalle schermate delle impostazioni.

12.2 Cambio della lingua

Fase	Tasto	Direzione
1	2"	Premere e tenere premuto per 2 secondi (2") per attivare la selezione della lingua.
2		Utilizzare per scegliere la lingua desiderata.
3	2"	Premere e tenere premuto nuovamente per 2 secondi (2") per selezionare la lingua.
4	2"	Spegnere immediatamente la pompa per salvare la lingua scelta. Riavviare la pompa. *Nota: Se la pompa non viene spenta immediatamente, la modifica della lingua non verrà salvata.*

13. Blocco e sblocco del tastierino

Utilizzare il blocco del tastierino per evitare di premere tasti accidentalmente, come potrebbe accadere in caso di utilizzo con zaino.

Blocco dei tasti del tastierino

In qualsiasi momento, premere e tenere premuti e simultaneamente per bloccare il tastierino. La pompa visualizza il messaggio TASTI BLOCCATI e un'icona a forma di lucchetto apparirà sullo schermo come mostrato in figura.



Sblocco dei tasti del tastierino

Quando il tastierino è bloccato, premere e tenere premuti e simultaneamente per sbloccare i tasti del tastierino. La pompa visualizza il messaggio TASTI SBLOCCATI e l'icona a forma di lucchetto scomparirà.

Note:

- *Quando i tasti del tastierino sono bloccati e viene premuto un tasto, verrà visualizzato il messaggio* TASTI BLOCCATI.
- *è sempre attivo, anche quando il tastierino è bloccato.*
- *Uno stato di allarme sblocca il tastierino.*

14. Impostazioni avanzate

⚠ Precauzione: Le seguenti impostazioni devono essere regolate esclusivamente da un professionista sanitario qualificato.

Quando la pompa è spenta, premere e tenere premuto ⏻ e, solo dopo che sullo schermo sarà apparso il messaggio "TENERE PREMUTO PER ACCENDERE", premere e tenere premuto ⚙ per accedere e quindi regolare le impostazioni avanzate.
Premere ⚙ per scorrere lungo le impostazioni avanzate. Al raggiungimento dell'ultima impostazione, premendo ⚙ si tornerà alla prima opzione. Utilizzare ⊕ e ⊖ per regolare una data impostazione. Un'impostazione viene salvata in memoria fino alla relativa modifica. Premendo 🗑 si imposta come predefinito il valore indicato sullo schermo.

Fase	Tasto	Display del dispositivo	Funzione
Accertarsi che sia visualizzata la schermata "TENERE PREMUTO PER ACCENDERE" prima di premere e tenere premuto "IMPOSTAZIONI".			
1	⏻ + ⚙	BLOCCO TERAPIA? NO SI	Imposta la terapia nutrizionale precedentemente programmata come predefinita e impedisce qualsiasi modifica alla presente terapia nutrizionale da parte dell'utente nell'uso normale. Utilizzare ⊕ ⊖ per impostare: NO: Sblocca i parametri della terapia nutrizionale. (Predefinito) SI: Blocca i parametri della terapia nutrizionale.
2	⚙	INTERVALLO? SI NO	Abilita/disabilita l'uso della modalità "a intervalli". Utilizzare ⊕ ⊖ per impostare: SI: Modalità "a intervalli" disponibile per l'utente NO: Modalità "a intervalli" NON disponibile per l'utente
	⚙	COMUNICAZIONE OFF INFE PDMS	Abilita la comunicazione per la funzione di chiamata all'infermiera o il Sistema di monitoraggio dei dati paziente (PDMS): Utilizzare ⊕ ⊖ per impostare: OFF: Nessuna comunicazione INFE: Funzione di chiamata infermiera abilitata (PDMS è disabilitato anche se il cavo PDMS è collegato). PDMS: Funzione PDMS abilitata (Chiamata infermiera disabilitata anche se il cavo di Chiamata infermiera è collegato). I cavi Chiamata infermiera e PDMS sono disponibili come accessori (vedere "18. Accessori"). Contattare il proprio rappresentante Nestlé Health Science per i dettagli.
	⚙	IMPOSTA ANNO	Utilizzare ⊕ ⊖ per impostare l'anno
	⚙	IMPOSTA MESE	Utilizzare ⊕ ⊖ per impostare il mese

2		IMPOSTA GIORNO	Utilizzare + − per impostare il giorno
		IMPOSTA ORA	Utilizzare + − per impostare l'ora
		IMPOSTA MINUTI	Utilizzare + − per impostare i minuti
		REV	Mostra la versione del software della pompa.
		NS	Mostra il numero di serie della pompa.
		BLOCCO TERAPIA?	Torna alla schermata BLOCCO TERAPIA?
3			Spegnere per salvare le impostazioni.

15. Allarmi e risoluzione dei problemi

15.1 Gestione degli allarmi

⚠ Avvertenza: Garantire sempre un corretto, tempestivo e regolare monitoraggio del paziente, specialmente se l'interruzione dell'erogazione della nutrizione enterale potrebbe causare un pericolo per il paziente stesso.

Quando si sente il suono di un allarme:

Fase	Tasto	Direzione
1	START PAUSE	Premere il tasto START PAUSE per confermare l'allarme.
2		Risolvere ciascun allarme in base alle specifiche istruzioni indicate di seguito.
3	START PAUSE	Premere il tasto START PAUSE per riprendere l'alimentazione.

15.2 Panoramica degli allarmi e risoluzione dei problemi

Messaggio di allarme	Causa dell'allarme	Soluzione
FINE DOSE COMPLETA 500/500 mL	La dose totale programmata è stata completamente somministrata.	Terminare la somministrazione o programmare una nuova terapia nutrizionale.
	Il volume target programmato è inferiore o pari al VOLUME SOMMIN.	Cancellare VOLUME SOMMIN per iniziare una nuova terapia nutrizionale. Il volume target riprogrammato deve essere superiore al VOLUME SOMMIN. *Nota: Se non cancellato prima di ogni nuova terapia nutrizionale, l'allarme di fine terapia suonerà prematuramente.*
PORTA APERTA	Lo sportello della pompa è aperto oppure il suo meccanismo è danneggiato.	Chiudere lo sportello della pompa. Se danneggiato, contattare il proprio rappresentante Nestlé Health Science o il provider di servizi approvato da Nestlé.
NO SET	Set di somministrazione inserito non correttamente o non inserito affatto.	Aprire lo sportello e verificare la corretta installazione del set e del sondino. Fare riferimento a pagina 2 e alla sezione 6.4 del manuale utente.
ARIA NEL SET	Il contenitore dell'alimentazione e il set di somministrazione a monte della pompa sono vuoti. Set di somministrazione non riempito adeguatamente.	Se la terapia nutrizionale è terminata, completare la somministrazione, spegnere la pompa e sciacquare il sondino per alimentazione. Se la terapia nutrizionale non è terminata: Sostituire o riempire nuovamente il contenitore della nutrizione enterale, riempire il set di somministrazione e riavviare l'alimentazione oppure Verificare la presenza di eventuali occlusioni tra il contenitore e la pompa e liberarle, se presenti, quindi riavviare l'alimentazione, oppure Accertarsi che il set di somministrazione sia completamente riempito e riempirlo se necessario, quindi riavviare l'alimentazione. ⚠ Precauzione: Accertarsi che il set di somministrazione non sia collegato al paziente durante il riempimento.

NO FLUSSO IN ENTRATA	Il set di somministrazione è bloccato o attorcigliato tra il contenitore e la pompa.	Verificare la presenza di eventuali attorcigliamenti o blocchi nel sondino del set di somministrazione tra il contenitore della nutrizione enterale e la pompa. Se necessario, riposizionare il set di somministrazione, la pompa o il contenitore del nutrimento al fine di garantire che l'alimentazione possa fluire liberamente. Aprire lo sportello, verificare l'installazione del set di somministrazione e chiudere nuovamente lo sportello. Riavviare l'alimentazione.
NO FLUSSO IN USCITA	Il set di somministrazione o il sondino per alimentazione è bloccato o attorcigliato dopo la pompa, sul lato del paziente.	Verificare la presenza di eventuali attorcigliamenti o blocchi nel sondino del set di somministrazione tra la pompa e il sondino per alimentazione. Se necessario, riposizionare il set di somministrazione o la pompa al fine di garantire che l'alimentazione possa fluire liberamente. Verificare che il sondino per alimentazione sia libero e non attorcigliato. Sciacquare il sondino per alimentazione se necessario. Aprire lo sportello, verificare l'installazione del set di somministrazione e chiudere nuovamente lo sportello. Riavviare l'alimentazione.
BATT DEBOLE	La batteria si sta scaricando ed è quasi esaurita.	Collegare l'alimentazione CA della pompa mediante l'adattatore CA (vedere pagina 4). Caricare la batteria. Confermare il messaggio PRONTO PER L USO premendo START/PAUSE.
BATT DEBOLE	La batteria è quasi completamente scarica e deve essere collegata immediatamente all'alimentazione; diversamente, Compat Ella® si spegnerà a breve.	
RICARICA	La batteria è completamente scarica e deve essere brevemente caricata prima che la pompa possa essere utilizzata. La pompa visualizzerà il messaggio PRONTO PER L'USO quando la pompa può essere riavviata.	

POMPA IN ATTESA	La pompa è in pausa e sono trascorsi 2 minuti senza alcuna attività della pompa.	Riprendere la somministrazione o spegnere la pompa. Estendere il tempo di inattività di altri 2 minuti premendo START PAUSE.
RIMUOVERE CAMPO MAGNET	È presente un'interferenza magnetica proveniente da una fonte esterna.	Rimuovere la fonte di interferenza magnetica oppure spostare la pompa in una posizione differente.
ERXX ERRORE SISTEMA	Guasto dell'apparecchiatura interna (guasto di sistema). "XX" = 01 – 99	Spegnere e riaccendere la pompa per cancellare l'errore. Se l'errore ricompare o si ripete, non usare la pompa. Contattare il proprio rappresentante locale Nestlé Health Science oppure un provider di servizi approvato da Nestlé.

16. Pulizia e disinfezione

Pulizia

La pompa deve essere pulita regolarmente operando come segue:

1. Scollegare la pompa dall'alimentazione CA e spegnerla prima di pulirla al fine di evitare il pericolo di scossa elettrica.
2. Utilizzando una spugna o un panno umido, pulire la pompa con acqua calda saponata.
3. La pompa è impermeabile e può essere posizionata sotto acqua calda corrente per la pulizia.
4. Asciugare con attenzione con un panno morbido prima di riutilizzare.

Nota: Per evitare danni alla pompa non utilizzare oggetti affilati o prodotti detergenti aggressivi nell'area dei sensori della pressione (vedere panoramica della pompa e degli accessori ai punti G ed H).

Disinfezione

Per determinare la corretta procedura di disinfezione della pompa, attenersi alle modalità seguite all'interno dell'istituto di ricovero. Alcuni disinfettanti aggressivi possono danneggiare o decolorare il corpo della pompa, cosa che potrebbe invalidare la garanzia dell'apparecchio. Su richiesta, Nestlé fornirà un elenco di disinfettanti approvati.

⚠ Attenzione!

- Non immergere la pompa in acqua.
- Non lavare in lavastoviglie.
- Al fine di evitare scosse elettriche, non pulire mai la pompa mentre è accesa o collegata all'alimentazione.
- Non trattare in autoclave.
- L'uso di detergenti/disinfettanti aggressivi e di alcol isopropilico può danneggiare il corpo della pompa.

17. Manutenzione

Avvertenza: Non utilizzare la pompa se è danneggiata. Contattare il proprio rappresentante locale Nestlé Health Science oppure un provider di servizi approvato da Nestlé.

La pompa portatile di alimentazione enterale Compat Ella® non è dotata di parti riparabili dall'utente. Non è necessaria nessuna calibrazione. La durata in servizio prevista è di 10 anni. L'intervallo di manutenzione richiesto per la pompa Compat Ella® è di 5 anni o minore nel caso in cui la batteria non tenga più la carica. In caso di malfunzionamento dell'hardware o del software, contattare il proprio rappresentante locale Nestlé Health Science o un provider di servizi approvato da Nestlé per riparare o sostituire la pompa.

18. Accessori

Sistema di gestione dei dati paziente (PDMS)

È disponibile separatamente come accessorio il cavo per consentire la connessione della pompa a un sistema PDMS approvato. Quando collegata a un sistema PDMS approvato con il PDMS abilitato, la pompa consentirà di tracciare le informazioni chiave quali la Velocità e la Dose somministrata via PDMS. Vedere le impostazioni avanzate per le modalità di abilitazione del PDMS. Contattare il proprio rappresentante Nestlé Health Science per dettagli.

Chiamata infermiera

È disponibile separatamente come accessorio il cavo per consentire la connessione della pompa a un sistema di chiamata infermiera. Quando collegata a un sistema di chiamata infermiera approvato, e la chiamata infermiera è abilitata, la pompa invierà un segnale di allarme al sistema di gestione della chiamata infermiera. Vedere le impostazioni avanzate per le modalità di abilitazione della Chiamata infermiera. Contattare il proprio rappresentante Nestlé Health Science per dettagli.

Zaini

Gli zaini per adulti e ragazzi sono disponibili come accessori. Contattare il proprio rappresentante Nestlé Health Science per dettagli.

- Collegare il contenitore della nutrizione enterale, il set di somministrazione e la pompa e riempire completamente il sistema prima di inserirlo nello zaino.
- Fissare la pompa nello zaino. Evitare di inserire troppi articoli personali nello zaino in quanto potrebbero causare attorcigliamenti del sondino e interferire con il funzionamento della pompa.
- Assicurarsi che il contenitore della nutrizione enterale sia agganciato in modo sicuro nella parte superiore con il connettore del set nella parte inferiore.
- Assicurarsi che il set di somministrazione e il sondino siano privi di attorcigliamenti, che potrebbero causare un blocco.
- Prestare la massima attenzione al fine di evitare di introdurre aria nel sistema.
- Tenere gli zaini in posizione verticale per mantenere il contenitore della nutrizione enterale in una posizione più elevata rispetto alla pompa.
- Se si utilizza un contenitore aperto o una borsa, eliminare l'aria in eccesso dal sistema in quanto ciò aiuterà a evitare l'allarme Aria nel set.

Supporto per tavolo/inserto per zaino

Un supporto per tavolo è disponibile come accessorio. Esso può altresì essere utilizzato con uno zaino. Contattare il proprio rappresentante Nestlé Health Science per dettagli.

Nota: alcuni accessori potrebbero non essere disponibili localmente.

19. Garanzia limitata

Tutti i servizi di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato. Le riparazioni non autorizzate invalideranno la garanzia.
La pompa, il morsetto e l'adattatore di alimentazione CA sono garantiti dal fabbricante per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna.

- La garanzia copre la riparazione e la sostituzione di componenti difettosi all'origine nei materiali o nella manodopera.
- La garanzia non si estende alle unità che sono state alterate o riparate da persone non autorizzate o da malfunzionamenti dovuti all'uso improprio o all'usura.
- Il fabbricante può essere esclusivamente ritenuto responsabile per la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni della pompa di alimentazione se:
  a. Il montaggio, le estensioni, gli aggiustamenti, le modifiche o le riparazioni sono stati eseguiti da persone autorizzate dal fabbricante,
  b. L'installazione elettrica del sito in cui la pompa viene utilizzata è conforme ai requisiti delle normative IEC, la pompa viene utilizzata secondo quanto specificato nelle Istruzioni di funzionamento,
  c. La pompa viene messa in funzione con i set di somministrazione specificati dal fabbricante.

20. Elenco dei simboli

LOT	Codice lotto
REF	Numero di catalogo
SN	Numero di serie
GLOBE	Codice articolo
	Corrente continua
	Tensione di ingresso
	Fabbricante
1 x 1	Contenuto della confezione
Corrugated Recycles	Materiale riciclabile
	Punto verde
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Parte applicata di Tipo BF
	Apparecchiatura di Classe II
	Tenere al riparo dalla pioggia
	Tenere al riparo dalla luce solare
Li-ion	Batteria agli ioni di litio riciclabile
IP25	Ingresso meccanico e dei fluidi
	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
	No fiamme libere: Vietato fumare e accendere fiamme libere in prossimità della pompa
	Non per uso endovenoso (IV)
95 % / 10 %	Limite di umidità (stoccaggio)
1060 hPa / 500 hPa	Limite di pressione atmosferica (stoccaggio)
60°C 140°F / -20°C -4°F	Limite di temperatura (stoccaggio)
	Batteria
	Data di fabbricazione
	Fragile, maneggiare con cura
	Questo lato verso l'alto
	Avvertenze e precauzioni
CE 0197	Marchio CE e Organismo Notificato

21. Specifiche

Meccaniche

- Dimensioni: Lunghezza:140 mm x Base:140 mm x Altezza:62 mm.
- Peso: 499 g

Operative

- Velocità di flusso: Da 1 ml/ora a 600 ml/ora
- Volume: Da 1 ml a 4000 ml
- Incrementi: 1 ml
- Alimentazione fino a vuoto (Continua) CONT
- Velocità di riempimento: ≥ 700 ml/ora
- Precisione: ± 5% in base ai seguenti parametri:
  - Velocità: 100 ml/ora
  - Volume: 100 ml
  - Liquido Acqua
  - Set di somministrazione: Set nuovo, mai utilizzato in precedenza
  - Fino a 1500 ml di volume somministrato*
  - *La somministrazione di un volume maggiore di 1500 ml con un solo set può influenzare la precisione.
  - Altezza del livello del liquido sopra il rotore: 30 cm
- Effetti altezza del liquido sulla precisione: ≤ 2,5% per 30 cm di altezza
  - Intervallo dell'altezza del liquido: Da -30 cm a 60 cm
- Effetti della contropressione: ≤ 0,5% per PSI
- Pressione di rilevamento occlusione:
  - A monte: -34 kPa per 5 secondi
  - A valle: 83 kPa per 30 secondi
  - 103 kPa per 5 secondi

Nota: basse velocità di flusso possono aumentar significativamente il tempo di allarme per occlusione

- Rilevamento aria 1.5 mL
- Temperatura di esercizio: Da +5° a +40° C
- Umidità di esercizio: Da 15% a 93%, senza condensa
- Pressione atmosferica di esercizio: Da 65 a 106 kPa

Stoccaggio

- Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +60°C
- Umidità di stoccaggio: Da 10% a 95%, senza condensa
- Pressione atmosferica: Da 50 a 106 kPa

Alimentazione

- Tensione:
  - Ingresso: 100-240 V; 50-60 Hz;
  - Uscita: 5 VDC 2A
- Tipo fusibile: Singolo ad azione rapida
- Tipo batteria: Ioni di litio
- Tempo di carica batteria: ≤ 6 ore
- Durata batteria: 24 ore, a 125ml/ora
- Decadimento della capacità della batteria dovuto a:

Stoccaggio: Per una durata ottimale della batteria, non esporre la stessa a temperature di stoccaggio elevate per periodi prolungati. Conservare al di sotto dei 50°C quando possibile e non superare la temperatura di stoccaggio di 60°C. Per stoccaggi prolungati, conservare la batteria a basse temperature e quasi scarica.

Invecchiamento: I numeri sopraindicati relativi alla capacità della batteria sono solo delle stime e la reale capacità della batteria potrebbe variare significativamente in base a fattori quali l'uso effettivo, i cicli di carica e la temperatura.

Età della pompa	Tempo di funzionamento approssimativo a 125 ml/ora
1 anno	24 ore
2 anni	24 ore
3 anni	20 ore
4 anni	16 ore
5 anni	12 ore
Oltre 5 anni	Manutenzione pompa*

*L'intervallo di manutenzione per la pompa Compat Ella® è di 5 anni. La batteria sarà sostituita.
In caso di malfunzionamento, contattare il proprio rappresentante Nestlé Health Science o il provider di servizi approvato da Nestlé per organizzare la riparazione o la sostituzione della pompa.

- Protezione da scossa elettrica: Classe II
- Ingresso meccanico e di fluidi: IP25

Compat Ella® è progettata in conformità con lo standard EN 60601-1-2 ed.3. per le emissioni e l'immunità elettromagnetica.

22. Riciclo e smaltimento

Smaltimento della pompa:
Per lo smaltimento, seguire le leggi, le direttive, gli standard e le linee guida locali.

Smaltimento della batteria:
La batteria deve essere rimossa come parte dello smaltimento della pompa e trattata in base ai requisiti locali specifici.

Smaltimento del materiale di imballaggio:
Tutto il materiale dell'imballaggio è stato selezionato in base all'eco-compatibilità e agli aspetti sullo smaltimento e può essere riciclato. Inviare i vecchi materiali di imballaggio ai sistemi di raccolta e rielaborazione pertinenti. In questo modo, si darà il proprio contributo al riciclo di materie prime e alla riduzione dei rifiuti.

Gebruiksaanwijzing voor Compat Ella®-pomp

Inhoudsopgave

1. Inleiding ... **151**
1.1 Beoogd gebruik ... 151
1.2 Ondersteuning ... 151

2. Veiligheidsinformatie ... **151**
2.1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ... 151

3. Systeemoverzicht ... **152**
3.1 Pomp en toebehoren ... 3,4,152
3.2 Toedieningsset ... 4,153
3.3 Toestsfuncties ... 153
3.4 Beeldscherm ... 153
3.5 Batterij ... 155

4. Overzicht pompstanden (continu vs. interval) ... **156**
4.1 Continustand: Menuoverzicht ... 157
4.2 Intervalstand: Menuoverzicht ... 157

5. Instellingen voor de voedingstherapie en de afgifte-informatie wissen ... **158**

6. Pomp instellen ... **158**
6.1 Aansluiten op de netadapter ... 158
6.2 Gebruiken met een paalklem ... 158
6.3 In- en uitschakelen ... 159
6.4 De toedieningsset invoeren ... 159
6.5 De toedieningsset vullen ... 160

7. Gidsen voor een snelle start ... **161**
7.1 Voeden in de continustand ... 161
7.2 Voeden in de intervalstand ... 161

8. Voeden in de continustand ... **162**

9. Voeden in de intervalstand ... **163**

10. Een voedingstherapie pauzeren ... **165**

11. Afgifte-informatie ... **166**
11.1 Afgifte-informatie laten weergeven/wissen in de continustand ... 166
11.2 Volumegeschiedenis 30 dagen ... 166
11.3 Afgifte-informatie laten weergeven/wissen in de intervalstand ... 167

12. Gebruiker instellingen ... **168**
12.1 Alarmniveau, achtergrondverlichting, automatisch dimmen, alarm einde voedingstherapie ... 168
12.2 Taal wijzigen ... 169

13. Het toetsenbord vergrendelen en ontgrendelen ... **169**

14. Geavanceerde instellingen ... **170**

15. Alarmen en probleemoplossing ... **171**
15.1 Omgaan met alarmen ... 171
15.2 Overzicht alarmen en probleemoplossing ... 172

16. Reinigen en desinfecteren ... **174**

17. Onderhoud ... **175**

18. Accessoires ... **175**

19. Beperkte garantie ... **176**

20. Lijst met symbolen ... **176**

21. Specificaties ... **177**

22. Recyclen en verwijderen ... **178**

1. Inleiding

Compat Ella® is een kleine, lichtgewicht en draagbare roterende peristaltische pomp die wordt gebruikt om het gastro-intestinaal systeem bij een te selecteren afgiftesnelheid te voorzien van geprogrammeerde hoeveelheden sondevoeding. De pomp mag alleen worden gebruikt door personen die voldoende zijn opgeleid in het verzorgen, gebruiken en onderhouden van de Compat Ella®-pomp en toebehoren.

1.1 Beoogd gebruik

De Compat Ella® enterale voedingspomp moet worden gebruikt om het gastro-intestinale systeem bij een gecontroleerde snelheid te voorzien van enterale sondevoeding en hydratatie. De pomp dient te worden gebruikt bij volwassenen en minderjarige patiënten die enteraal moeten worden gevoed in het ziekenhuis, een verzorgingstehuis of in de thuiszorg.

1.2 Ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij de Compat Ella®-pomp, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger van Nestlé Health Science of kijk op: www.nestlehealthscience.com.

2. Veiligheidsinformatie

Lees eerst de volledige handleiding voordat u de Compat Ella®-pomp gebruikt.
Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat u een toedieningsset in de Compat Ella®-pomp plaatst.

⚠ Waarschuwing: beschrijft een gevaarlijke of onveilige methode die tot ernstig lichamelijk letsel, de dood of materiële schade kan leiden.

⚠ Voorzorgsmaatregel: beschrijft een gevaarlijke of onveilige methode die tot licht lichamelijk letsel of voornamelijk materiële schade kan leiden.

Opmerking: vestigt de aandacht op een passage die belangrijker is dan de rest van de tekst.

2.1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

⚠ **Waarschuwingen:**

- Niet voor intraveneus gebruik. Uitsluitend voor enteraal gebruik.
- Gebruik de pomp niet als deze beschadigd of gewijzigd is.
- Zorg ervoor dat de stekker van de voedingskabel vóór en tijdens het gebruik volledig droog is.
- Sluit de netadapter die specifiek voor uw land is afgegeven, alleen aan op electra als deze is verbonden met de behuizing van de netadapter.
- Gebruik de pomp niet in de buurt van ontvlambare verdovende middelen of andere ontvlambare gassen (waaronder omgevingen met verrijkte zuurstof), ontbrandbare vloeistoffen of voorwerpen, of in de buurt van oxiderende middelen.
- Controleer of alle schermgedeelten zichtbaar zijn tijdens het opstarten van de pomp. Gebruik de pomp niet als er schermsegmenten ontbreken of als het scherm onleesbaar is.
- Gebruik de pomp niet indien bij het opstarten geen pieptonen hoorbaar zijn.
- Gebruik alleen de voorgeschreven sondevoeding die wordt geleverd door een gekwalificeerde zorgverlener en gebruik hydratatievloeistoffen zoals water en thee.

- Gebruik uitsluitend Compat Ella®-toedieningssets.
- Inspecteer de Compat Ella®-toedieningsset. Gebruik geen beschadigde of gewijzigde toedieningssets.
- Zorg ervoor dat de patiënt op de juiste manier en op gezette tijden wordt bewaakt, vooral wanneer een onderbreking in de sondevoeding de patiënt in gevaar kan brengen.
- Vervang de Compat Ella®-toedieningsset elke 24 uur om de afgiftenauwkeurigheid te waarborgen en om te voorkomen dat er zich schadelijke verontreinigingen opbouwen.
- Programmeer geen combinaties van de inloopsnelheid en het volume waardoor de tijdspanne van 24 uur wordt overschreden.
- Dompel de pomp niet onder in water.
- Reinig de pomp niet in een vaatwasser.
- Reinig de pomp nooit terwijl deze ingeschakeld of aangesloten is om elektrische schokken te voorkomen.
- Maak geen gebruik van een autoclaaf.
- De pompbehuizing kan beschadigd raken door het gebruik van agressieve ontsmettings/- schoonmaakmiddelen en isopropylalcohol.

⚠ **Voorzorgsmaatregelen:**

- Niet gebruiken in omgevingen met sterke magnetische velden, zoals in de buurt van MRI-apparatuur (Magnetic Resonance Imaging).
- Pas op dat de toedieningsset niet op een patiënt is aangesloten tijdens het vullen van de toedieningsset.
- Controleer of de toedieningsset correct is geïnstalleerd, of ze op de voedingshouder is aangesloten en of ze klaar is om te vullen.
- Zorg ervoor dat u bij het programmeren van een nieuwe voedingstherapie de parameter ACTUEEL GELEVERD VOLUME wist.
- Controleer na het starten van een voedings therapie alle parameters (inclusief de snelheid, dosis en actueel geleverde volume).
- De capaciteit van de batterij is een schatting. Als u niet zeker weet of de resterende batterijlading voldoende is voor het beoogde gebruik, dient u de pomp aan te sluiten op netvoeding totdat de batterij is opgeladen.
- De geavanceerde instellingen mogen alleen worden gewijzigd door een gekwalificeerde verstrekker van gezondheidszorg.

3. Systeemoverzicht

3.1 Pomp en toebehoren (zie pagina 3-4)

- **A** Pompdeur
- **B** Deurgrendel
- **C** Pomprotor
- **D** Toetsenbord
- **E** Statuslampje netvoeding
- **F** Kleurendisplay
- **G** Sensor voor stroomopwaartse druk
- **H** Sensor voor stroomafwaartse druk
- **I** Luchtsensor
- **J** Rubberen voetkussen
- **K** Aansluiting voor netvoeding
- **L** Aansluiting paalklem
- **M** Etiket op achterzijde pomp met snelstartgids
- **N** Luidspreker
- **O** Etiket met serienummer
- **P** Etiket fabrikant
- **Q** Voedingsadapter
- **R** Paalklem

3.2 Toedieningsset (zie pagina 4)

- **S** ENPlus-connector
- **T** Cassette
- **U** Medicatiepoort (getoond: ENFit™ + Luer/Oral/ENLock)
- **V** Distaal uiteinde (getoond: ENFit™ + ENLock)

Opmerking: er zijn verschillende uitvoeringen van de Compat Ella® toedingssets verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger van Nestlé Health Science of kijk op www.nestlehealthscience.com.

3.3 Toetsfunctie

De pomp bewaart de instellingen en waarden in het geheugen als u van scherm wisselt en ook als de pomp wordt uitgeschakeld.

Toets	Primaire functie	Secundaire functie
	Pomp in- of uitschakelen (gedurende 2 seconden (2") ingedrukt houden)	
START PAUSE	Pomp starten/pauzeren	Alarm in sluimerstand zetten
	Automatisch vullen (gedurende 2 seconden (2") ingedrukt houden) Opnieuw indrukken om het automatisch vullen vroegtijdig te stoppen	
mL/hr mL	Doorloop de programmeerwaarden voor de inloopsnelheid, het volume en de interval	Wisselen tussen de continustand en de intervalstand (gedurende 5 seconden (5") ingedrukt houden)
	Waarden verhogen en verlagen (snelheid loopt op als knop ingedrukt wordt gehouden)	Toetsenbord vergrendelen en ontgrendelen (beide knoppen tegelijkertijd indrukken)
	Waarde op het scherm veranderen in standaardwaarde of 0	Alle programmawaarden terugzetten naar standaardwaarden en recente voedingsgeschiedenis wissen (knop gedurende 3 seconden (3") ingedrukt houden)
info	Doorloop de recente voedingsgeschiedenis	Open de volumegeschiedenis voor de laatste 30 dagen (knop gedurende 2 seconden (2") ingedrukt houden)
	Doorloop de pompinstellingen	Taal wijzigen (zie paragraaf 12.2)

⚠ Voorzorgsmaatregel: Pas op dat de toedieningsset niet op een patiënt is aangesloten tijdens het vullen van de toedieningset.

3.4 Beeldscherm

⚠ Waarschuwing: controleer of alle schermgedeelten zoals getoond in het onderstaande diagram zichtbaar zijn tijdens het opstarten van de pomp. Als er segmenten ontbreken of als het scherm niet leesbaar is, mag u de pomp niet gebruiken.

Schermindeling

De Compat Ella®-pomp is uitgerust met een kleurendisplay met alfanumerieke tekens, symbolen en achtergrondverlichting.



1. Oplaadniveau batterij
2. Verbonden met netvoeding
3. Toetsenbord vergrendeld
4. Intervalstand aan
5. Houder sondevoeding leeg / Lucht in lijn
6. Alarmindicator
7. Pictogram met occlusie-indicatoren: de pijlsegmenten lichten achtereenvolgens op als de pomp loopt.
8. Informatieregel: toont alfanumerieke waarden voor het programmeren en alarmen.
9. Informatielabel: mL, uur of mL/uur.
10. Tekstberichtregel: bevat uiteenlopende informatie over de pompstatus, programmering en alarmen.

Opmerking: de achtergrondverlichting van het beeldscherm wordt 10 seconden na de laatste bediening van een toets uitgeschakeld als de pomp niet op netvoeding is aangesloten en de functie voor automatisch dimmen ingeschakeld is.

Overzicht kleurenscherm

In het pompscherm worden verschillende kleuren gebruikt om de pompstatus en informatie op het scherm aan te geven.

Programmeerinformatie:
zwarte tekens

Normale bedrijfsomstandigheden:
groene pictogrammen met **zwarte** tekens

Alarmen:
rode tekens en pictogrammen

Informatie:
blauwe tekens

Instellingen:
groene tekens

Opmerking: als de achtergrondverlichting wordt gedimd, wordt alle informatie op het scherm zwart weergegeven.

Overzicht standaardscherm/operationeel

Als de pomp normaal loopt, wordt het volgende scherm getoond:

1. De na elkaar getoonde groene pijlen geven aan dat de pomp een geprogrammeerde voedingsgift uitvoert.
2. 120 mL/uur geeft aan dat de pomp draait met een inloopsnelheid in mL/uur.
3. 100/500 mL geeft aan dat 100 mL wordt afgegeven uit het geprogrammeerde volume van 500 mL. Als /CONT wordt getoond, wil dit zeggen dat er geen volumelimiet is ingesteld en dat de pomp continu blijft lopen tot de sondevoeding opraakt.
4. De batterij is volledig opgeladen en is aangesloten op netvoeding.

Opmerking: Compat Ella®-pompt vloeistof alleen in kleine, afgemeten hoeveelheden. De normale werking houdt in dat de pomp even vloeistof pompt, vervolgens stopt met het pompen van vloeistof en daarna opnieuw begint met het te pompen van vloeistof. Dit beteknt dat u de pomp niet de hele tijd hoort werken. De na elkaar getoonde groene pijlen worden continu weergegeven, dit betekent dat de pomp normaal functioneert.

3.5 Batterij

Eerste gebruik:	Sluit de pomp aan en laad de batterij gedurende minstens 6 uur op voordat u de pomp met alleen batterijvoeding gebruikt. Hierdoor wordt de batterij optimaal geladen en wordt de levensduur verlengd.
Capaciteit batterij:	24 uur bij 125 mL/uur.
Opladen:	Ongeveer 6 uur van geheel leeg tot volledig opgeladen.

Indicatoren batterijlading

Batterij volledig opgeladen

Batterij gedeeltelijk opgeladen

Pomp verbonden met netvoeding

Batterij wordt opgeladen

Voorzorgsmaatregel: De capaciteit van de batterij is een schatting. Als u niet zeker weet of de resterende batterijlading voldoende is voor het beoogde gebruik, dient u de pomp aan te sluiten op netvoeding totdat de batterij is opgeladen.

4. Overzicht pompstanden (continu vs. interval)

De Compat Ella® draagbare voedingspomp kent twee standen: continu en interval.

Continustand

De continu-stand wordt gebruikt om bij een bepaalde inloopsnelheid sondevoeding af te geven, met of zonder een volumelimiet.

intervalstand

In de intervalstand kan een bepaalde bolus meerdere keren per dag worden afgegeven in geprogrammeerde intervallen, met of zonder een totaal volumelimiet. Een interval is de tijd die verstrijkt tussen de start van de ene bolus en de start van de volgende bolus.

Wisselen tussen de standen continu en interval

Toets	Aanwijzing/resultaat
mL/hr mL 5"	Om tussen de programma's te wisselen, gedurende 5 seconden (5") mL/hr mL indrukken. Een specifiek pictogram geeft aan dat de intervalstand actief is. Een melding bevestigt het activeren of deactiveren van de stand. INTERVAL AAN

Opmerking: het gebruik van de intervalstand moet worden vrijgegeven door een gekwalificeerde zorgverlener (Zie geavanceerde instellingen).

4.1 Continustand: Menuoverzicht

Druk op [mL/hr mL] om INLOOPSNELHEID INSTELLEN en VOLUME INSTELLEN te doorlopen. Als u opnieuw op [mL/hr mL] drukt, keert u terug naar INLOOPSNELHEID INSTELLEN

Toets	Beeldscherm	Functie
[mL/hr mL]	INLOOP-SNELHEID INSTELLEN	De afgiftesnelheid in mL/uur waarmee de pomp draait. • De inloopsnelheid kan worden ingesteld van 1 tot 600 mL/uur in stappen van 1 mL/uur. • Standaardwaarde 0 mL/uur
[mL/hr mL]	VOLUME INSTELLEN	De hoeveelheid sondevoeding die moet worden afgegeven, in mL. • Het volume kan worden ingesteld van 1 tot 4000 mL/uur in stappen van 1 mL/uur. • Standaardwaarde: CONT*
[mL/hr mL]	INLOOP-SNELHEID INSTELLEN	Terug naar het scherm INLOOPSNEL-HEID INSTELLEN

Opmerking:
- *Zowel INLOOPSNELHEID als VOLUME moet worden ingesteld/gecontroleerd wanneer een van beide wordt veranderd of als de pomp zojuist is ingeschakeld. Alleen in dat geval kan de pomp worden gestart.*

* Continu: er is geen voedingsvolume ingesteld. De pomp loopt continu totdat de voorraad op is.

4.2 Intervalstand: Menuoverzicht

Druk op [mL/hr mL] om INLOOPSNELHEID INSTELLEN en INSTELLEN BOLUS, INTERVAL INSTELLEN en TOTAAL VOLUME INSTELLEN te doorlopen. Als u opnieuw op [mL/hr mL] drukt, keert u terug naar INLOOPSNELHEID INSTELLEN

Toets	Beeldscherm	Functie
[mL/hr mL]	INLOOP-SNELHEID INSTELLEN	De afgiftesnelheid in mL/uur waarmee de pomp draait. • De inloopsnelheid kan worden ingesteld van 1 tot 600 mL/uur in stappen van 1 mL/uur. • Standaard: 0 mL/uur
[mL/hr mL]	INSTELLEN BOLUS	De bolus hoeveelheid sondevoeding die voor elke intervalpauze moet worden afgegeven, in mL. • Bolusvolumes kunnen worden ingesteld van 1 tot 2000 mL in stappen van 1 mL. • Standaard: 0 mL
[mL/hr mL]	INTERVAL INSTELLEN	De interval tussen de start van de ene bolus en de start van de volgende bolus. • De interval kan worden ingesteld van 00:15 tot 12:00 uur in stappen van 15 minuten. Automatisch berekend als Inloopsnelheid en Bolus zijn geprogrammeerd. • Standaard: 00:15 uur
[mL/hr mL]	TOTAAL VOLUME INSTELLEN	Het totale volume in mL dat moet worden afgegeven tijdens de volledige voedingstherapie. • Het totale volume kan worden ingesteld van 1 tot 4000 mL in stappen van 1 mL. • Standaardwaarde: CONT*
[mL/hr mL]	INLOOP-SNELHEID INSTELLEN	Terug naar het scherm INLOOPSNEL-HEID INSTELLEN

Opmerking: INLOOPSNELHEID, BOLUS, INTERVAL *en* TOTAAL VOLUME *moeten allemaal worden ingesteld/gecontroleerd wanneer een van beide wordt veranderd of als de pomp zojuist is ingeschakeld.*
Alleen in dat geval kan de voedingstherapie worden gestart.

5. Instellingen voor de voedingstherapie en wissen afgifte-informatie

Toets	Aanwijzing/resultaat
3"	Gedurende 🗑 3 seconden (3") ingedrukt houden om alle instellingen voor de voedingstherapie te wissen. • De waarden voor de voedingstherapie keren terug naar de standaardwaarde: INLOOPSNELHEID, VOLUME, BOLUS, INTERVAL, TOTAAL VOLUME • De waarden voor de volumegeschiedenis keren terug naar de standaardwaarde: ACTUEEL GELEVERD VOLUME, CUMULATIEF VOLUME • De pomp toont een bevestigingsmelding RESET INSTELLINGEN.

Opmerking: dit heeft geen invloed op andere pompinstellingen (zoals alarmniveau, achtergrondverlichting, enz.), taal of volumegeschiedenis van 30 dagen.

6. Pomp instellen

6.1 Aansluiten op de netadapter

Zie overzicht pomp en toebehoren (pagina 4).
De netadapter wordt geleverd met meerdere landspecifieke adapters. Om de landspecifieke adapter te veranderen, drukt u op de knop op de voedingsadapter en draait u de landspecifieke adapter om deze los te maken. Installeer de nieuwe landspecifieke adapter en draai deze tot u een klik hoort.

⚠ Waarschuwing: sluit de netadapter die specifiek voor uw land is afgegeven alleen aan op het stroomnet als deze is verbonden met de behuizing van de wisselstroomadapter.

6.2 Gebruiken met een paalklem

Zie overzicht pomp en toebehoren (pagina 4).

6.3 In- en uitschakelen

Toets	Aanwijzing/resultaat
2"	Inschakelen Druk op ⏻ en houd deze gedurende 2 seconden (2") ingedrukt om de pomp in te schakelen. U zou drie pieptonen moeten horen. De pomp voert een controle uit van alle systemen en toont kort alle schermsegmenten alsook de tijd. Controleer of alle segmenten functioneren en of de vermelde tijd juist is. Uitschakelen Druk op ⏻ en houd deze gedurende 2 seconden (2") ingedrukt om de pomp uit te schakelen. Bij het uitschakelen van de pomp zou u drie pieptonen moeten horen. *Opmerking: alle parameters voor de voedingstherapie, de volumegeschiedenis en de gebruikersinstellingen worden bewaard in het pompgeheugen zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt als de pomp weer wordt ingeschakeld.*

⚠ Waarschuwing: als u bij het inschakelen van de pomp geen pieptonen hoort of niet alle schermsegmenten ziet, mag u de pomp niet gebruiken. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Nestlé Health Science of met een goedgekeurde serviceprovider van Nestlé.

Statuslampje netvoeding
Permanent groen = pomp is verbonden met netvoeding.

6.4 De toedieningsset invoeren

⚠ Waarschuwingen:
- Gebruik uitsluitend Compat Ella®-toedieningssets.
- Inspecteer de Compat Ella®-toedieningsset. Gebruik geen beschadigde of gewijzigde toedieningssets.
- Vervang de Compat Ella®-toedieningsset elke 24 uur om de toedieningsnauwkeurigheid te waarborgen en om te voorkomen dat er zich schadelijke verontreinigingen opbouwen.

Cassette laden
Zie de uitleg op pagina 2 om de set in de pomp te plaatsen.

Afb. 1:	open de deur door het duimlipje op te tillen
Afb. 2, 3:	wikkel de lus van de rond de rotor. De pijl geeft de juiste richting aan
Afb. 4, 5:	schuif de cassette met uw duim naar rechts om de cassette vast te klikken in de pomp
Afb. 6:	sluit de deur door op het 'PUSH'-symbool (indrukken) te drukken

Opmerking: Compat Ella®-toedieningssets zijn uitgerust met een gepatenteerd Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) mechanisme, dat indien nodig altijd actief is. Het AAFF-mechanisme wordt alleen vrijgegeven als de cassette in de pomp is gestoken en als de deur gesloten is.

6.5 De toedieningsset vullen

Bij de vulprocedure wordt de toedieningsset gevuld met sondevoeding.

Voorzorgsmaatregelen:

- Alvorens te vullen, moet u altijd controleren dat de toedieningsset niet met de patiënt is verbonden.
- Controleer of de toedieningsset correct is geïnstalleerd, en of deze op de sondevoedingshouder is aangesloten en of deze klaar is om te vullen.

Automatisch vullen

Indien mogelijk moet altijd gebruik worden gemaakt van de automatische vulfunctie.

Toets	Aanwijzing/resultaat
2”	Druk op en houd deze gedurende 2 seconden (2”) ingedrukt om automatisch te vullen. Tijdens het vullen toont de pomp het 'in bedrijf'-pictogram in combinatie met de melding VULLEN. U kunt het automatisch vullen elk moment stoppen door opnieuw op te drukken.

Opmerkingen:

- *De pomp is geprogrammeerd om automatisch een vooraf ingestelde hoeveelheid sondevoeding af te geven zodat de sonde wordt gevuld.*
- *Zodra de vooraf ingestelde hoeveelheid sondevoeding is afgegeven, stopt de pomp automatisch en toont ze* VULLEN VOLTOOID.
- *Als het vullen is voltooid, moet de sonde worden geïnspecteerd om te controleren of de sonde volledig gevuld is. Als aanvullend vullen vereist is, kan het automatisch vullen worden herhaald.*
- *Het alarm voor luchtdetectie is uitgeschakeld tijdens het vullen.*

Handmatig vullen

Als de functie voor automatisch vullen ongewenst is, kan handmatig worden gevuld. Druk zachtjes op de sonde / cassette zoals getoond en houd deze positie vast totdat alle lucht uit de sonde is verdwenen. Indien nodig kunt u zachtjes in de houder knijpen en deze kantelen om het stromen van de vloeistof te bevorderen. Als de vloeistof niet stroomt, knijpt u wellicht te hard.



Opmerking:

- *Het is belangrijk, zachtjes in de sonde boven het symbool te knijpen om te voorkomen dat het Auto-Anti-Free-Flow mechanisme dat zich eronder bevindt, beschadigd wordt. Gebruik alleen het platte, zachte gedeelte van uw vinger. Maak geen gebruik van uw vingernagels, omdat de sonde hierdoor lek kan worden gestoken.*
- *Vloeistof met een hoge viscositeit stroomt wellicht niet goed bij de handmatige vulmethode, dit soort vloeistoffen dienen met automatische vulfunctie aangevuld te worden.*

7. Overzicht voor een snelle start

7.1 Voeden in de continustand

Stap	Toets	Functie
1	2"	Schakel de pomp in
2	info	Bekijk het ACTUEEL GELEVERDE VOLUME
3		Wis het ACTUEEL GELEVERDE VOLUME
4	2"	Vul de toedieningsset
5	mL/hr mL	Gebruik + en − om de INLOOPSNEL-HEID in te stellen 1 tot 600 mL/uur
6	mL/hr mL	Gebruik + en − om het VOLUME in te stellen 1 tot 4000 mL/CONT*
7	START PAUSE	Start de voedingstherapie

*Continu: er is geen voedingsvolume ingesteld. De pomp loopt continu totdat de voorraad op is.

Voorzorgsmaatregelen:
- Zorg ervoor dat u bij het programmeren van een nieuwe voedings therapie de parameter ACTUEEL GELEVERD VOLUME wist.
- Controleer na het starten van een therapie alle therapieparameters (inclusief de snelheid, dosis en actueel geleverde volume).

7.2 Voeden in de intervalstand

Stap	Toets	Functie
1	2"	Schakel de pomp in
2	info	Bekijk het ACTUEEL GELEVERDE VOLUME
3		Wis het ACTUEEL GELEVERDE VOLUME
4	2"	Vul de toedieningsset
5	mL/hr mL	Gebruik + en − voor INLOOPSNELHEID INSTELLEN 1 tot 600 mL/uur
6	mL/hr mL	Gebruik + en − voor INSTELLEN BOLUS 1 tot 2000 mL
7	mL/hr mL	Gebruik + en − voor INTERVAL INSTELLEN 0:15 uur tot 12:00 uur
8	mL/hr mL	Gebruik + en − voor INSTELLEN TOTAAL VOLUME 1 tot 4000 mL/CONT*
9	START PAUSE	Start de voedingstherapie

8. Voeden in de continustand

De continustand wordt gebruikt om bij een bepaalde inloopsnelheid sondevoeding af te geven, met of zonder een volumelimiet.

Stap	Toets	Functie	Instructie
1	2"	Schakel de pomp in	De meest recente instellingen voor de voedingstherapie blijven altijd bewaard in het geheugen. Als de voeding wordt ingeschakeld, toont het beeldscherm de als laatste geprogrammeerde inloopsnelheiden het feitelijk geleverd volume.
			De toedieningsset in de pomp plaatsen
2	info	Bekijk het actueel geleverde volume	Druk op info en controleer het ACTUEEL GELEVERD VOLUME.
3		Wis het actueel geleverde volume	Druk desgewenst op voor het wissen van het ACTUEEL GELEVERD VOLUME. *Opmerking: dit moet altijd worden gedaan bij het starten van een nieuwe voedingstherapie.*
4	2"	De toedieningsset vullen	• Gedurende 2 seconden (2") ingedrukt houden om het automatisch vullen te starten. De pomp vult de toedieningsset met een vooraf bepaald volume. • Druk opnieuw op de knop om het vullen te stoppen. *Opmerking: niet vullen als de pomp is aangesloten op de voedingssonde van de patiënt.*
5	mL/hr mL	De inloopsnelheid instellen	Druk op mL/hr mL om het scherm INLOOPSNELHEID INSTELLEN te openen en gebruik + en − om de inloopsnelheid van de sondevoeding in te stellen. • De inloopsnelheid kan worden ingesteld van 1 tot 600 mL/uur in stappen van 1 m/uur. *Opmerking: druk op om de waarde terug te zetten.*
6	mL/hr mL	Het volume instellen	Druk op mL/hr mL om naar het scherm VOLUME INSTELLEN te gaan en gebruik + en − om de hoeveelheid sondevoeding in te stellen die moet worden afgegeven. • Voeden met een dosislimiet: de waarde kan worden ingesteld van 1 tot 4000 mL/uur in stappen van 1 mL/uur. • Continu voeden zonder volumelimiet: stel de waarde in op CONT (Continu); de pomp blijft ononderbroken lopen tot de voedingshouder leeg is. *Opmerking: druk op om de waarde terug te zetten.*
			Zorg dat de instellingen voor de voedingstherapie overeenkomen met de voorgeschreven voedingstherapie.

		Sluit de toedieningsset aan op de voedingssonde van de patiënt.	
7	START PAUSE	Start de voedingstherapie	Druk op START PAUSE om de voedingstherapie uit te voeren. De pomp voert automatisch de voedingstherapie uit en toont de voortgang.

⚠ Voorzorgsmaatregelen:
- Zorg ervoor dat u bij het programmeren van een nieuwe voedingstherapie de parameter ACTUEEL GELEVERD VOLUME wist.
- Controleer na het starten van een therapie alle parameters (inclusief de snelheid, dosis en actueel geleverde volume).

Opmerkingen:
- *Als u ⊕ of ⊖ ingedrukt houdt, veranderen de waarden snel:*
  - *Bij het instellen van de inloopsnelheid pauzeert de waarde bij 1, 50, 125, 250, 600 mL/uur.*
  - *Het totale volume pauzeert ook bij 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 en 4000 mL.*
- *Als de maximale waarde voor de inloopsnelheid is bereikt, gaat u bij het indrukken van ⊕ weer naar de minimumwaarde en omgekeerd, bijv. van 600 mL/uur naar 1 mL/uur.*
- *De pomp geeft een akoestisch alarm wanneer een geprogrammeerd volume volledig is afgegeven of als de voedingshouder leegraakt. Het alarm EIND THERAPIE kan tijdelijk worden uitgeschakeld (zie 12.).*
- *Patiënten die gevoelig zijn voor de voedingstoevoer, moeten te allen tijde in de gaten worden gehouden.*

9. Voeden in de intervalstand

De intervalstand wordt gebruikt om met regelmatige intervallen meerdere bolusvolumes af te geven bij een bepaalde inloopsnelheid, met of zonder een volumelimiet.

Stap	Toets	Functie	Instructie
1	2"	Schakel de pomp in	De meest recente instellingen voor de voedingstherapie blijven altijd bewaard in het geheugen. Als de voeding wordt ingeschakeld, toont het display de als laatste geprogrammeerde inloopsnelheiden het feitelijk geleverd volume.
			De toedieningsset in de pomp plaatsen
2	info	Bekijk het actueel geleverde volume	Druk op info en controleer het ACTUEEL GELEVERD VOLUME.
3		Wis het actueel geleverde volume	Druk desgewenst op voor het wissen van het ACTUEEL GELEVERD VOLUME. *Opmerking: dit moet altijd worden gedaan bij het starten van een nieuwe voedingstherapie.*

4	2"	De toedieningsset vullen	• Gedurende 2 seconden (2") ingedrukt houden om het automatisch vullen te starten. De pomp vult de toedieningsset met een vooraf bepaald volume. • Druk opnieuw op de knop om het vullen te stoppen. *Opmerking: niet vullen als de pomp is aangesloten op de voedingssonde van de patiënt.*
5	mL/hr mL	De inloopsnelheid instellen	Druk op mL/hr mL om het scherm INLOOPSNELHEID INSTELLEN te openen en gebruik + en − om de inloopsnelheid van de sondevoeding in te stellen. • De inloopsnelheid kan worden ingesteld van 1 tot 600 mL/uur in stappen van 1 mL/uur. *Opmerking: druk op om de waarde terug te zetten.*
6	mL/hr mL	Het bolusvolume instellen	Druk op mL/hr mL om naar het scherm INSTELLEN BOLUS te gaan en gebruik + en − om het bolusvolume of de hoeveelheid sondevoeding in te stellen die meerdere keren moet worden afgegeven. • Bolus kan worden ingesteld van 1 tot 2000 mL/uur in stappen van 1 mL/uur. *Opmerking: druk op om de waarde terug te zetten.*
7	mL/hr mL	De interval instellen	Druk op mL/hr mL om naar het scherm INTERVAL INSTELLEN te gaan en gebruik + en − om de tijdperiode in te stellen die verstrijkt tussen de start van de ene bolus en de start van de volgende bolus. • De interval kan worden ingesteld van 00:15 tot 12:00 uur in stappen van 15 minuten. • De kleinst mogelijke interval wordt automatisch berekend en getoond, gebaseerd op de waarden van de inloopsnelheid en bolus uit stappen 5 en 6. *Opmerking: druk op om de waarde terug te zetten.*
8	mL/hr mL	Het totale volume instellen	Druk op mL/hr mL om naar het scherm TOTAAL VOLUME INSTELLEN te gaan en gebruik + en − voor het instellen van de totale hoeveelheid voeding die moet worden afgegeven. • Voeden met een dosislimiet: de waarde kan worden ingesteld van 1 bolus (geprogrammeerd in stap 6) tot 4000 mL/uur in stappen van 1 mL. De pomp voert meerdere bolussen uit totdat de limiet voor het totale volume is bereikt. • Voeden zonder dosislimiet: stel de waarde in op CONT (CONTINU); de pomp voert meerdere bolussen uit tot de voedingshouder leeg is. *Opmerking: druk op om de waarde terug te zetten.*
Zorg dat de instellingen voor de voedingstherapie overeenkomen met de voorgeschreven voedingstherapie.			
Sluit de toedieningsset aan op de voedingssonde van de patiënt.			
9	START PAUSE	Start de voedingstherapie	Druk op START PAUSE om de voedingstherapie uit te voeren. De pomp voert automatisch de voedingstherapie uit en toont de voortgang.

⚠ Voorzorgsmaatregelen:
- Zorg ervoor dat u bij het programmeren van een nieuwe voedingstherapie de parameter ACTUEEL GELEVERD VOLUME wist.
- Controleer na het starten van een therapie alle parameters (inclusief de snelheid, dosis en actueel geleverde volume).

Opmerkingen:
- *Als u ⊕ of ⊖ ingedrukt houdt, veranderen de waarden snel:*
  - *Bij het instellen van de inloopsnelheid pauzeert de waarde bij 1, 50, 125, 250, 600 mL/uur.*
  - *Bij het instellen van de bolus pauzeert de waarde bij 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250 en 1500 mL.*
  - *Het totale volume pauzeert ook bij 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 en 4000 mL.*
- *Als de maximale waarde is bereikt, gaat u bij het indrukken van ⊕ weer naar de minimumwaarde en omgekeerd, bijv. van 600 mL/uur naar 1 mL/uur.*
- *De pomp geeft een akoestisch alarm af wanneer een geprogrammeerd volume volledig is afgegeven of als de voedingshouder leegraakt. Het alarm* EINDE THERAPIE *kan tijdelijk worden uitgeschakeld (zie 12.).*
- *Nadat elke bolus is voltooid, toont de pomp een scherm* PAUZE INTERVAL *en* TIJD TOT VOLGENDE BOLUS *om aan te geven wanneer de volgende bolus wordt gestart. Deze cyclus gaat door tot de pomp wordt uitgeschakeld, tot een ingestelde hoeveelheid sondevoeding is afgegeven of tot de sondevoeding opraakt.*

10. Een voedingstherapie pauzeren

Toets	Resultaat
START PAUSE	U kunt, terwijl de pomp in bedrijf is, de voedingstherapie te allen tijde onderbreken door te drukken op START PAUSE. Het symbool in bedrijf verdwijnt en de pomp toont de boodschap PAUZESTAND. Druk op START PAUSE om de voedingstherapie te hervatten. Gebruik de pauzestand om: • Het voedingsprogramma te wijzigen • De voedingshouder te wijzigen • Medicatie af te geven zonder de pomp uit te schakelen • Een akoestisch alarmsignaal uit te zetten en problemen op te lossen

Opmerking: na 2 minuten klinkt er een alarm en de melding EVEN WACHTEN *wordt getoond op het display. Druk op* START PAUSE *om het alarm tijdelijk uit te zetten en om de pauzestand met nog eens 2 minuten te verlengen.*

11. Afgifte-informatie

11.1 Afgifte-informatie weergeven/wissen in de continustand

Druk op info om de afgifte-informatie te laten weergeven.
Om te wissen: Zorg ervoor dat de pomp in de pauzestand is. Druk op info en vervolgens op 🗑 om de waarde op 0 te zetten.

Toets	Beeldscherm	Functie
info	ACTUEEL GELEVERD VOLUME	Het volume in mL weergeven dat is afgegeven voor de huidige voedingstherapie. *Opmerking: dit moet handmatig worden gewist voordat een nieuwe voedingstherapie wordt gestart. Als dit niet voorafgaand aan elke nieuwe voedingstherapie wordt gewist, weerklinkt het alarm voor het einde van de therapie voortijdig indien er een VOLUME is ingesteld.* *Om te wissen: Zorg ervoor dat de pomp in de pauzestand is. Druk op info en vervolgens op 🗑 om de waarde op 0 te zetten.*
info	CUMULATIEF VOLUME	Het cumulatief volume dat door de pomp is afgegeven sinds de waarde de laatste keer werd gewist. Dit kan worden gebruikt om de volumegeschiedenis tijdens een bepaalde periode te volgen, zoals tijdens een wisseling van de wacht of voor meerdere voedingsgiften. *Om te wissen: Zorg ervoor dat de pomp in de pauzestand is. Druk tweemaal op info en vervolgens op 🗑 om de waarde op 0 te zetten.*
info		Ga naar het hoofdscherm.

Opmerking: als de volume-informatie 9999 mL overschrijdt, toont de pomp VOL OVERSCHRIJDT MAX. Wis de waarde om de waarde terug te zetten op 0. Als er gedurende 10 seconden geen toets wordt bediend, worden de informatieschermen gesloten.

11.2 Volumegeschiedenis 30 dagen

Toets	Functie
info 2"	Houd info gedurende 2 seconden (2") ingedrukt om de volumegeschiedenis voor de afgelopen 30 dagen te laten weergeven. Gebruik + / − om met één dag tegelijk achteruit en vooruit te bladeren. De getoonde waarde is het totale volume dat de afgelopen 30 dagen is geleverd per periode van 24 uur, van middernacht tot middernacht.

Opmerking: de volumegeschiedenis van de afgelopen 30 dagen kan niet worden gewist.

11.3 Afgifte-informatie laten weergeven/wissen in de intervalstand

Druk op info om de afgifte-informatie en details van de geprogrammeerde voedingstherapie te laten weergeven. Druk op info om door de menu-items te bladeren.
Als het laatste menu is bereikt, verlaat u de informatiemodus door op de knop info te drukken. Om te wissen: Zorg ervoor dat de pomp in de pauzestand is. Druk op info en vervolgens op 🗑 om de waarde op 0 te zetten.

Toets	Beeldscherm van apparaat	Functie
info	ACTUEEL GELEVERD VOLUME	Het volume in mL weergeven dat is afgegeven voor de huidige voedingstherapie. *Opmerking: dit moet handmatig worden gewist voordat een nieuwe voedingstherapie wordt gestart. Als dit niet voorafgaand aan elke nieuwe voedingstherapie wordt gewist, weerklinkt het alarm voor het einde van de therapie voortijdig indien er een VOLUME is ingesteld.* *Om te wissen: Zorg ervoor dat de pomp in de pauzestand is. Druk op info en vervolgens op 🗑 om de waarde op 0 te zetten.*
info	CUMULATIEF VOLUME	Het cumulatief volume dat door de pomp is afgegeven sinds de waarde de laatste keer werd gewist. Dit kan worden gebruikt om de volumegeschiedenis tijdens een bepaalde periode te volgen, zoals tijdens een wisseling van de wacht of voor meerdere voedingsgiften. *Om te wissen: Zorg ervoor dat de pomp in de pauzestand is. Druk tweemaal op info en vervolgens op 🗑 om de waarde op 0 te zetten.*
info	TIJD TOT EINDE THERAPIE	De resterende tijd (in uren en minuten) tot het einde van de voedingstherapie. *Opmerking: niet beschikbaar indien CONT is ingesteld voor TOTAAL VOLUME.*
info	TIJD TOT EINDE BOLUS OF TIJD TOT VOLGENDE BOLUS	1. Tijdens het afgeven van de bolus: de resterende tijd in uren en minuten voordat de pomp klaar is met het afgeven van het bolusvolume en in de intervalpauze komt. 2. Als de pomp wordt gepauzeerd tussen bolussen:, de resterende tijd in uren en minuten tot de pomp opnieuw gaat lopen om de volgende bolus af te geven.
info	BOLUS INSTELLING	Het bolusvolume in mL dat is geprogrammeerd.
info	INTERVAL INSTELLING	De interval die is geprogrammeerd in uren en minuten. Een interval is de tijd die verstrijkt tussen de start van de ene bolus en de start van de volgende bolus.
info		Ga naar het hoofdscherm.

Opmerking: Als er gedurende 10 seconden geen toets wordt bediend, worden de informatieschermen gesloten.

12. Gebruiker instellingen

12.1 Alarmniveau, achtergrondverlichting, automatisch dimmen, alarm einde voedingstherapie

Druk op ⚙ om de pompinstellingen te laten weergeven en/of deze te wijzigen. Druk nogmaals op ⚙ om te wisselen tussen GELUIDS NIVEAU, VERLICHTING, AUTOMATISCH DIMMEN? en ALARM BIJ EINDE THERAPIE?. Als de laatste instelling is bereikt, verlaat u de modus voor het instellen van opties door op ⚙ te drukken.

Gebruik ⊕ en ⊖ om een willekeurige instelling te wijzigen. Een instelling wordt in het geheugen bewaard totdat ze wordt gewijzigd. Druk op 🗑 om de waarde op het scherm in te stellen op de standaardwaarde.

Toets	Beeldscherm van apparaat	Functie
⚙	GELUIDS NIVEAU	Het volume voor het akoestisch alarm instellen van 1 tot 3 (3 = hoogste). Standaard = 2.
⚙	VERLICHTING	De helderheid van de achtergrondverlichting instellen van 1 tot 3 (3 = hoogste stand). Standaard = 2.
⚙	AUTOMATISCH DIMMEN?	Instellen of de achtergrondverlichting automatisch moet worden gedimd als de pomp wordt aangesloten op netvoeding. JA: het scherm wordt gedimd na een wachttijd van 10 seconden. NEE: het scherm blijft verlicht (niet beschikbaar wanneer de batterijvoeding wordt gebruikt). *Opmerking: als de achtergrondverlichting wordt gedimd, wordt alle scherminformatie zwart weergegeven.*
⚙	ALARM BIJ EINDE THERAPIE?	Instellen of de pomp de gebruiker moet waarschuwen of de voedingstherapie wel of niet is voltooid. JA: pomp waarschuwt de gebruiker (standaard). NEE: de pomp geeft geen akoestisch signaal af bij het voltooien van de voedingstherapie.
⚙		Terugkeren naar het hoofdscherm

Opmerking: als er gedurende 10 seconden geen knop wordt bediend, wordt het scherm met instellingen gesloten.

12.2 Taal wijzigen

Stap	Toets	Aanwijzing
1	2"	Druk op en houd deze gedurende 2 seconden (2") ingedrukt om de taalselectie te activeren.
2		Gebruik om naar de gewenste taal te gaan.
3	2"	Druk opnieuw op en houd deze gedurende 2 seconden (2") ingedrukt om de taal te selecteren.
4	2"	Schakel de pomp onmiddellijk uit om de gekozen taal op te slaan. Start de pomp opnieuw. *Opmerking: als de pomp niet onmiddellijk wordt uitgeschakeld, wordt de taalwijziging niet opgeslagen.*

13. Het toetsenbord vergrendelen en ontgrendelen

Gebruik de toetsenbordvergrendeling om het onbedoeld bedienen van toetsen te voorkomen, zoals bijvoorbeeld kan gebeuren tijdens het dragen in een rugzak.

De toetsen van het toetsenbord vergrendelen

Druk en tegelijkertijd enige tijd in om het toetsenbord te vergrendelen. De pomp toont de melding TOETSEN VERGRENDELD en er wordt een symbool van een hangslot getoond op het scherm.

De toetsen van het toetsenbord ontgrendelen

Als het toetsenbord vergrendeld is, houdt u en tegelijkertijd ingedrukt om de toetsen te ontgrendelen. De pomp toont de melding ONTGRENDEL TOETSEN en het symbool van het hangslot verdwijnt.

Opmerkingen:

- *Als er op een toets wordt gedrukt terwijl de toetsen vergrendeld zijn, wordt de boodschap TOETSEN VERGRENDELD getoond.*
- *is altijd actief, ook als het toetsenbord vergrendeld is.*
- *Bij een alarm wordt het toetsenbord ontgrendeld.*

14. Geavanceerde instellingen

⚠ Voorzorgsmaatregel: de volgende instellingen mogen alleen worden gewijzigd door een gekwalificeerde verstrekker van zorgverlener.

Terwijl de pomp uitgeschakeld is, drukt u op ⏻ en houdt u deze ingedrukt; pas als de melding 'HOUD INGEDRUKT VOOR AAN' wordt getoond, drukt u op ⚙ en houdt u deze ingedrukt om de geavanceerde instellingen te openen en te wijzigen.
Druk op ⚙ om door de geavanceerde instellingen te bladeren. Als de laatste instelling is bereikt, keert u terug naar de eerste optie door op ⚙ te drukken.
Gebruik ⊕ en ⊖ om een bepaalde instelling te wijzigen. Een instelling wordt in het geheugen bewaard totdat ze wordt gewijzigd. Als u op 🗑 drukt, verandert de waarde op het scherm in de standaardwaarde.

Stap	Toets	Beeldscherm van apparaat	Functie
		Zorg ervoor dat 'HOUD INGEDRUKT VOOR AAN' wordt getoond voordat u 'INSTELLINGEN' indrukt en ingedrukt houdt.	
1	⏻ + ⚙	INSTELLINGEN VERGRENDELEN? NEE JA	Hiermee wordt de eerder geprogrammeerde voedingstherapie als standaard ingesteld en wordt voorkomen dat tijdens het normale gebruik wijzigingen in deze voedingstherapie worden gemaakt. Gebruik ⊕ ⊖ voor het instellen van: NEE : ontgrendelt de parameters voor de voedingstherapie. (Standaard) JA : vergrendelt de parameters voor de voedingstherapie.
2	⚙	INTERVAL PROGRAMMA? JA NEE	Het gebruik van de intervalstand inschakelen/uitschakelen. Gebruik ⊕ ⊖ voor het instellen van: JA : intervalstand is beschikbaar voor de gebruiker NEE : intervalstand is NIET beschikbaar voor de gebruiker
	⚙	COMMUNICATIE UIT NURS PDMS	Maakt communicatie mogelijk voor de functie Nurse Call (oproepen verpleging) of Patient Data Monitoring System (PDMS): Gebruik ⊕ ⊖ voor het instellen van: UIT : geen communicatie NURS : functie Nurse Call ingeschakeld (PDMS is uitgeschakeld, zelfs als de PDMS-kabel aangesloten is). PDMS : de PDMS-functie is ingeschakeld (zelfs als de kabel voor Nurse Call aangesloten is). Nurse Call- en PDMS-kabels zijn verkrijgbaar als accessoires (zie '18. Accessoires"). Neem voor details contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nestlé Health Science.
	⚙	INSTELLEN JAAR	Gebruik ⊕ ⊖ om jaar in te stellen
	⚙	INSTELLEN MND	Gebruik ⊕ ⊖ om maand in te stellen

2	INSTELLEN DAG	Gebruik + − om dag in te stellen
	INSTELLEN UUR	Gebruik + − om uur in te stellen
	INSTELLEN MIN	Gebruik + − om minuten in te stellen
	REV	Toont de softwareversie van de pomp.
	SN	Toont het serienummer van de pomp.
	INSTELLINGEN VERGRENDELEN?	Terug naar het scherm INSTELLINGEN VERGRENDELEN
3		Uitschakelen om de instellingen op te slaan.

15. Alarmen en probleemoplossing

15.1 Omgaan met alarmen

⚠ Waarschuwing: Zorg ervoor dat de patiënt op de juiste manier en op gezette tijden wordt bewaakt, vooral wanneer een onderbreking in de sondevoeding de patiënt in gevaar kan brengen.

Als een alarm weerklinkt:

Stap	Toets	Aanwijzing
1	START PAUSE	Druk op de toets START PAUSE om het alarm te bevestigen.
2		Los elk alarm op door de onderstaande aanwijzingen te volgen.
3	START PAUSE	Druk op START PAUSE om het voeden te hervatten.

15.2 Overzicht alarmen en probleemoplossing

Alarmboodschap	Oorzaak alarm	Oplossing
EIND EINDE THERAPIE 500/500 mL	Het geprogrammeerde totale volume is volledig afgegeven.	Toediening beëindigen of een nieuwe voedingstherapie programmeren.
	Het geprogrammeerde doelvolume is kleiner dan of gelijk aan het ACTUEEL GELEVERD VOLUME.	Wis ACTUEEL GELEVERD VOLUME om een nieuwe voedingstherapie te starten. Het opnieuw geprogrammeerde doelvolume moet groter zijn dan ACTUEEL GELEVERD VOLUME. *Opmerking: als dit niet voorafgaand aan elke nieuwe voedingstherapie wordt gewist, weerklinkt het alarm voortijdig.*
DEUR OPEN	De pompdeur is geopend of het deurmechanisme is beschadigd.	Sluit de pompdeur. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Nestlé Health Science of met een goedgekeurde serviceprovider van Nestlé als de pompdeur beschadigd is.
GEEN CASSETTE	Toedieningsset is onjuist of helemaal niet geplaatst.	Open de deur en controleer of de cassette en de sonde juist zijn geplaatst. Raadpleeg pagina 2 en paragraaf 6.4 van de handleiding.
LUCHT IN LIJN	De sondevoedingshouder en de toedieningsset zijn leeg tot aan de pomp. De toedieningsset is niet voldoende gevuld.	Als de voedingstherapie is voltooid, beëindigt u de toediening, schakelt u de pomp uit en spoelt u de voedingssonde door. Als de voedingstherapie niet is voltooid: Vervang de sondevoedingshouder of vul deze opnieuw, vul de toedieningsset en start het voeden opnieuw of: Kijk of er een occlusie tussen de houder en de pomp is, verwijder deze en start het voeden opnieuw of: Controleer of de toedieningsset volledig gevuld is, vul deze indien nodig en start het voeden opnieuw. ⚠ Voorzorgsmaatregel: Pas op dat de toedieningsset niet op een patiënt is aangesloten tijdens het vullen.

GEEN TOEVOER	De toedieningsset is geblokkeerd of geknikt tussen de houder en de pomp.	Kijk of er sprake is van een knik of blokkering in de toedieningsset tussen de sondevoedings-slanghouder en de pomp. Verander indien nodig de positie van de toedieningsset, de pomp of de voedingshouder om ervoor te zorgen dat de voeding onbelemmerd kan stromen. Open de deur, controleer de installatie van de toedieningsset en sluit de deur weer. Start de toevoer opnieuw.
GEEN AFVOER	De toedieningsset of de voedingssonde is geblokkeerd of geknikt na de pomp, aan de zijde van de patiënt.	Kijk of er sprake is van een knik of blokkering de toedieningsset tussen de pomp en de voe-dingssonde. Verander indien nodig de positie van de toedieningsset of de pomp om ervoor te zorgen dat de voeding onbelemmerd kan stromen. Controleer of de voedingssonde niet geblokkeerd is en geen knikken gevat. Spoel de voedingsson-de indien nodig. Open de deur, controleer de installatie van de toedieningsset en sluit de deur weer. Start de toevoer opnieuw.
LAAG BATT	De batterij wordt ontladen en is bijna leeg.	Sluit de pomp aan via de netadapter van de pomp (zie pagina 4). Laad de batterij op. Bevestig het bericht KLAAR VOOR GEBRUIK door op START PAUSE te drukken.
LAAG BATT	De batterij is bijna geheel leeg en moet onmiddellijk worden aangesloten om-dat de Compat Ella® anders spoedig zal worden uitgeschakeld.	
BATT OPLADEN	De batterij is helemaal leeg en moet kort worden opgeladen voordat de pomp kan worden gebruikt. De pomp toont KLAAR VOOR GEBRUIK als de pomp opnieuw kan worden ge-start.	
EVEN WACHTEN	De pomp is in de pauzestand en er zijn 2 minuten verstreken zonder dat de pomp in actie is geweest.	Hervat de toediening of schakel de pomp uit. Verleng de time-out voor inactiviteit met nog eens 2 minuten door op START PAUSE te drukken.

VERWIJDER MAGNETISCH VELD	Er is een magnetisch veld door een externe bron.	Verwijder magnetisch veld of breng de pomp naar een andere locatie.
ERXX SYSTEEMFOUT	Interne fout apparatuur (systeemfout). "XX" = 01 – 99	Schakel de pomp uit en start opnieuw om de fout te wissen. Gebruik de pomp niet indien de fout terugkeert of herhaalt. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nestlé Health Science of met een goedgekeurde serviceprovider van Nestlé.

16. Reinigen en desinfecteren

Reinigen

De pomp moet als volgt met regelmatige tussenpozen worden gereinigd:

1. Koppel de pomp los van de netvoeding en schakel de batterij uit voordat u gaat reinigen om het risico van een elektrische schok te vermijden.
2. Reinig de pomp met een vochtige spons of doek en warm water met een zeepoplossing.
3. De pomp is bestand tegen water en kan onder een warme kraan worden gehouden om ze te reinigen.
4. Droog de pomp zorgvuldig af met een zachte doek voordat u ze weer gebruikt.

Opmerking: Om beschadiging van de pomp te voorkomen, gebruik geen scherpe voorwerpen of agressieve schoonmaakmiddelen in het gebied van de druksensor (zie pomp en accessoires overzicht artikelen G en H).

Desinfecteren

Volg het beleid van uw instelling om er zeker van te zijn dat u de juiste procedure volgt voor het desinfecteren van de pomp. Houd er rekening mee dat sommige agressieve ontsmettingsmiddelen de pompbehuizing kunnen beschadigen of doen verkleuren, waardoor de garantie in dit opzicht kan komen te vervallen Op verzoek zal Nestlé Health Science een lijst met goedgekeurde ontsmettingsmiddelen ter beschikking stellen.

⚠ Waarschuwingen!

- Dompel de pomp niet onder in water.
- Reinig de pomp niet in een vaatwasser.
- Reinig de pomp nooit terwijl deze ingeschakeld of aangesloten is om elektrische schokken te voorkomen.
- Maak geen gebruik van een autoclaaf.
- De pompbehuizing kan beschadigd raken door het gebruik van agressieve ontsmettings/-schoonmaakmiddelen en isopropylalcohol.

17. Onderhoud

Waarschuwing: gebruik de pomp niet als deze beschadigd of gewijzigd is. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nestlé Health Science of met een goedgekeurde serviceprovider van Nestlé.

De Compat Ella® draagbare enterale voedingspomp bevat geen onderdelen die de gebruiker kan onderhouden of repareren. Kalibreren is niet nodig. De verwachte levensduur van de pomp (ESL, expected Service Life) bedraagt 10 jaar. De vereiste onderhoudsinterval voor de Compat Ella®-pomp bedraagt 5 jaar (of korter indien de batterij snel leegraakt). Neem bij een storing in de hardware of software contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nestlé Health Science of een goedgekeurde serviceprovider van Nestlé om de pomp te repareren of te vervangen.

18. Accessoires

Patient Data Management System (PDMS)

Er is een aparte kabel verkrijgbaar om de pomp aan te sluiten op een goedgekeurd PDMS-systeem. Als de pomp is aangesloten op een goedgekeurd PDMS-systeem en PDMS wordt ingeschakeld, kan via het PDMS belangrijke informatie worden bijgehouden zoals de inloopsnelheid en het geleverde volume. Bij de geavanceerde instellingen wordt beschreven hoe u PDMS kunt inschakelen. Neem voor details contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nestlé Health Science.

Nurse Call

Er is een aparte kabel verkrijgbaar om de pomp aan te sluiten op een systeem voor het oproepen van de verpleging (Nurse Call). Als de pomp is aangesloten op een goedgekeurd Nurse Call-systeem en Nurse Call wordt ingeschakeld, stuurt de pomp een alarmsignaal naar het systeem voor het beheren van verplegersoproepen. Bij de geavanceerde instellingen wordt beschreven hoe u Nurse Call kunt inschakelen. Neem voor details contact op met uw vertegenwoordiger van Nestlé Health Science.

Rugzakken

Rugzakken voor volwassenen en kinderen zijn verkrijgbaar als accessoires. Neem voor details contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nestlé Health Science.

- Sluit de sondevoedingshouder, de toedieningsset en de pomp aan en vul het systeem volledig voordat u dit in de rugzak plaatst.
- Zet de pomp vast in de rugzak. Plaats niet teveel persoonlijke spullen in de rugzak omdat deze knikken in de sondeleiding kunnen veroorzaken of de correcte werking van de pomp kunnen belemmeren.
- Zorg dat de sondevoedingshouder stevig bovenaan vast is gehaakt met de set-aansluiting onderaan.
- Zorg ervoor dat de toedieningsset en de sonde geen knikken bevatten die tot blokkades kunnen leiden.
- Let er vooral op dat er geen lucht in het systeem kan komen.
- Houd de rugzak zoveel mogelijk in een verticale positie om ervoor te zorgen dat de sondevoeding verpakking zich op een hoger punt dan de pomp bevindt.
- Als u een open houder of zak gebruikt, dient u extra lucht uit het systeem te verwijderen om te vermijden dat het alarm voor lucht in de leiding afgaat.

Tafelstandaard/invoegstuk rugzak

Een tafelstandaard is verkrijgbaar als accessoire. Deze kan ook worden gebruikt bij een rugzak. Neem voor details contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nestlé Health Science.

Opmerking: sommige accessoires zijn mogelijk niet verkrijgbaar in uw markt.

19. Beperkte garantie

Al het onderhoud dient te worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel. Bij reparaties door onbevoegden komt de garantie ter vervallen.
De fabrikant verstrekt een garantie van 24 maanden (vanaf de leveringsdatum) op de pomp, de paalklem en de netadapter.

- De garantie bestrijkt het repareren en vervangen van onderdelen die materiaal- of fabricagefouten bevatten.
- De garantie geldt niet voor units die zijn gewijzigd of gerepareerd door onbevoegde personen of voor storingen die het gevolg zijn van onjuiste omgang en normale slijtage.
- De fabrikant aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor de veiligheid, betrouwbaarheid en correcte werking van de pomp indien:
  a. montagewerkzaamheden, uitbreidingen, aanpassingen of reparaties zijn uitgevoerd door personen die zijn geautoriseerd door de fabrikant;
  b. de elektrische installatie van de locatie waar de pomp wordt gebruikt, voldoet aan de bepalingen uit de IEC-voorschriften en de pomp wordt gebruikt volgens de bedieningsinstructies;
  c. de pomp wordt gebruikt in combinatie met de toedieningssets die worden vermeld door de fabrikant.

20. Lijst met symbolen

LOT — Partijcode
REF — Catalogusnummer
SN — Serienummer
GLOBE — Globecode
Gelijkstroom
Ingangsspanning
Fabrikant
1 x 1 — Inhoud verpakking
Corrugated Recycles — Recycleerbaar materiaal
Groene stip
Gebruiksinstructies volgen

Type BF toegepast onderdeel
Klasse II-apparatuur
Niet blootstellen aan regen
Niet blootstellen aan zonlicht
Li-ion — Recyclebare li-ion-batterij
IP25 — Toetreding van materiaal of vloeistof
Afvoer van elektronische onderdelen en elektronische apparatuur
Geen open vuur: vuur, open ontstekingsbronnen en roken verboden
Niet voor intraveneus gebruik

95 % / 10 % — Vochtigheidslimiet (opslag)
1060 hPa / 500 hPa — Limiet voor atmosferische druk (opslag)
60°C / 140°F / -20°C / -4°F — Temperatuurlimiet (opslag)
Batterij
Fabricagedatum
Breekbaar, voorzichtig hanteren
Deze kant boven
Waarschuwingen en Voorgsmaatregelen
CE 0197 — CE-markering en officiële instantie

21. Specificaties

Mechanisch

- Afmetingen: L:140 mm x B:140 mm x H:62 mm.
- Gewicht: 499 g

In bedrijf

- Inloopsnelheid: 1 tot 600 mL/uur
- Volume: 1 tot 4000 mL
- Stappen: 1 mL
- Voeden tot leeg (Continu) CONT
- Vulsnelheid: ≥700 mL/uur
- Nauwkeurigheid: ± 5% volgens de onderstaande parameters:

  Snelheid: 100 mL/uur
  Volume: 100 mL
  Vloeistof: water
  Toedieningsset: Nieuwe, nog nooit gebruikte set
  Tot geleverde volume 1500 ml*
  *Toediening van meer dan 1500 ml met een toedieningsset kan de nauwkeurigheid beinvloeden.
  Afstand boven de rotor: 30 cm
- Effecten afstand tot de rotor op nauwkeurigheid: ≤ 2,5% per 30 cm afstand
  Afstand: -30 tot 60 cm
- Effecten tegendruk: ≤ 0,5% per PSI
- Detectiedruk occlusie:
  Stroomopwaarts: -34 kPa gedurende 5 seconden
  Stroomafwaarts: 83 kPa gedurende 30 seconden
  103 kPa gedurende 5 seconden

  Opmerking: Een lage inloopsnelheid kan de tijd tot een occlusie alarm verlengen.
- Lucht detectie: 1,5 mL
- Werktemperatuur: +5 tot +40° C
- Vochtigheidsgraad: 15 tot 93%, niet-condenserend
- Atmosferische werkdruk: 65 tot 106 kPa

Opslag

- Opslagtemperatuur: -20 tot +60 °C
- Vochtigheid tijdens opslag: 10 tot 95%, niet-condenserend
- Atmosferische druk: 50 tot 106 kPa

Voeding

- Spanning:
  Ingang: 100-240 V; 50-60 Hz;
  Uitgang: 5 VDC 2A
- Type zekering: Eenmalig, snel werkend
- Type batterij: Lithium-ion
- Oplaadtijd batterij: ≤ 6 uur
- Levensduur batterij: 24 uur bij 125mL/uur
- Achteruitgang batterijcapaciteit vanwege:

  Opslag: Om de levensduur van de batterij te verlengen, mag u deze niet gedurende lange tijd blootstellen aan een hoge opslagtemperatuur. Bewaar de pomp indien mogelijk onder 50 °C en zorg dat de opslagtemperatuur niet boven 60 °C komt. Bewaar de batterij bij langdurige opslag bij een lage temperatuur en met een geringe lading.

  Veroudering: De hieronder vermelde capaciteitswaarden voor de batterij zijn slechts schattingen. De daadwerkelijke capaciteit van de batterij kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van het feitelijke gebruik, de oplaadcycli en de temperatuur.

Leeftijd pomp	Geschatte looptijd bij 125 mL/uur
1 jaar	24 uur
2 jaar	24 uur
3 jaar	20 uur
4 jaar	16 uur
5 jaar	12 uur
Meer dan 5 jaar	Onderhoud pomp*

*Het onderhoudsinterval voor de Compat Ella®-pomp bedraagt 5 jaar. De batterij wordt vervangen.

Neem bij een storing contact op met uw vertegenwoordiger van Nestlé Health Science of met een door Nestlé goedgekeurde serviceprovider om de pomp te laten repareren of vervangen.

- Bescherming tegen elektrische schok: Klasse II
- Toetreding van materiaal of vloeistof: IP25

De Compat Ella® is ontworpen volgens EN 60601-1-2 ed.3 de norm voor elektromagnetische emissie en ongevoeligheid.

22. Recyclen en verwijderen

Verwijdering van de pomp:
Neem bij het verwijderen de lokale wetgeving, voorschriften, normen en richtlijnen on acht.

Verwijdering van de batterij:
De batterij dient te worden verwijderd als onderdeel van het verwijderen van de pomp en worden verwerkt overeenkomstig de specifieke plaatselijke voorschriften.

Verwijdering van verpakkingsmateriaal:
Al het verpakkingsmateriaal is geselecteerd vanuit een milieu- en verwijderingsoogpunt en kan worden gerecycled. Breng oud verpakkingsmateriaal naar een inzamelpunt of verwerkingscentrum. Hierdoor draagt u bij aan het recycleren van grondstoffen en het verminderen van afval.

Innehållsförteckning

1. Presentation **180**
1.1 Avsedd användning 180
1.2 Support 180

2. Säkerhetsinformation **180**
2.1 Varningar och försiktighetsåtgärder 180

3. Översikt över systemet **181**
3.1 Pump och tillbehör 181
3.2 Aggregat 182
3.3 Knappfunktion 182
3.4 Skärm 182
3.5 Batteri 184

4. Översikt pumplägen (kontinuerligt och intervall) **185**
4.1 Kontinuerligt läge: Översikt över menyn 186
4.2 Intervalläge: Översikt över menyn 186

5. Återställning pump: rensa alla inställningar och information om tillförsel för nutritionsbehandlingen. **187**

6. Installera pumpen **187**
6.1 Ansluta till nätströmsadaptern 187
6.2 Använda med en stativklämma 187
6.3 Slå på och av 188
6.4 Sätta i aggregatet 188
6.5 Fylla aggregatet (påfyllning) 189

7. Snabbguider **190**
7.1 Matning i kontinuerligt läge 190
7.2 Matning i intervalläge 190

8. Matning i kontinuerligt läge **191**

9. Matning i intervalläge **192**

10. Pausa en nutritionsbehandling **194**

11. Information om tillförsel **195**
11.1 Granska/nollställa information om tillförsel i kontinuerligt läge 195
11.2 Rullande 30-dagars volymhistorik 195
11.3 Granska/nollställa information om tillförsel i intervalläge 196

12. Användarinställningar **197**
12.1 Larmnivå, bakgrundsljus, autodim, larm när nutritionsbehandlingen är klar 197
12.2 Byta språk 198

13. Låsa och låsa upp knappsatsen **198**

14. Övriga inställningar **199**

15. Larm och felsökning **200**
15.1 Larmhantering 200
15.2 Översikt över larm och felsökning 201

16. Rengöring och desinfektion **203**

17. Underhåll **204**

18. Tillbehör **204**

19. Begränsad garanti **205**

20. Symbolförteckning **205**

21. Specifikationer **206**

22. Återvinning och kassering **207**

1. Presentation

Compat Ella® är en liten, lätt och bärbar peristaltisk rullpump som används för tillförsel av förprogrammerade mängder sondnäring med valbara hastigheter till magtarmkanalen. Pumpen får endast användas efter lämplig utbildning i korrekt skötsel, användning och underhåll av pumpen Compat Ella® och dess tillbehör.

1.1 Avsedd användning

Pumpen Compat Ella® är endast avsedd att användas för tillförsel av sondnäring och vätska med en kontrollerad hastighet till magtarmkanalen. Den är avsedd att användas till både vuxna och pediatriska patienter som behöver enteral sondmatning och hydrering på sjukhus, vårdhem och vid vård i hemmiljö. Den är utformad för att användas både stationärt och ambulerande och fungerar i alla positioner.

1.2 Support

Om du behöver hjälp med pumpen Compat Ella® kan du kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 eller gå till: www.nestlehealthscience.com.

2. Säkerhetsinformation

Läs igenom hela manualen till pumpen Compat Ella® innan du använder den.
Läs igenom hela manualen till aggregatet innan du installerar ett aggregat i pumpen Compat Ella®.

⚠ Varning: beskriver en risk eller en riskfylld användning som, om den inte undviks, kan resultera i svår kroppsskada, dödsfall eller egendomsskada.

⚠ Försiktighet: beskriver en risk eller en riskfylld användning som, om den inte undviks, kan resultera i lättare kroppsskador eller främst egendomsskada.

Obs! Beskriver något som är viktigare än övrig text.

2.1 Varningar och försiktighetsåtgärder

⚠ **Varningar:**

- Ej för intravenöst bruk! Endast avsedd för enteral användning.
- Använd inte pumpen om den är skadad eller ändrad.
- Kontrollera att sladdens kontakt är helt torr både före och under användning.
- Försök inte ansluta den ”landsspecifika” nätadapterdelen till nätström när den inte sitter på själva huvudnätadaptern.
- Använd ej i närheten av lättantändliga anestesigaser eller andra lättantändliga gaser (inklusive miljöer med syreberikad luft), nära lättantändliga vätskor eller föremål, eller i närheten av oxideringsmedel.
- Kontrollera när pumpen startas att alla skärmens segment är synliga. Om något saknas eller om skärmen är oläsbar får pumpen inte användas.
- Använd inte pumpen om du inte hör toner när pumpen slås på.
- Använd endast sondnäring som förskrivits och tillhandahållits av utbildad vårdpersonal och hydreringsvätskor såsom vatten eller te.
- Använd endast Compat Ella®-aggregat.

- Kontrollera Compat Ella®-aggregatet. Använd ej om det är skadat eller har förändrats.
- Övervaka alltid patienten regelbundet på lämpligt vis och vid lämpliga tillfällen, speciellt om ett avbrott i sondmatningen utgör en risk för patienten.
- Byt ut Compat Ella®-aggregatet var 24:e timme så att tillförseln förblir korrekt och för att förhindra tillväxt av eventuell skadlig kontaminering.
- Observera risken för strypning med kablar och aggregat.
- Programmera inte kombinationer av flödeshastighet och volym som överstiger 24 timmar.
- Sänk inte ned pumpen i vatten.
- Använd inte diskmaskin.
- Undvik elstötar genom att aldrig rengöra pumpen medan den är påslagen eller ansluten till elnätet.
- Får ej autoklaveras.
- Om starka rengörings-/desinfektionsmedel eller isopropylalkohol används kan pumpens hölje skadas.

⚠ **Försiktighet:**
- Använd inte i starka magnetfält, t.ex. i MR-miljö (magnetresonans).
- Kontrollera att aggregatet inte är anslutet till en patient när den automatiska påfyllningsfunktionen används.
- Verifiera att aggregatet är korrekt installerat, är anslutet till nutritionsbehållaren och är klart att fyllas på.
- När en ny behandling programmeras, var noga med att först nollställa parametern *MÄNGD GIVEN VOLYM*.
- När en ny behandling har påbörjats, verifiera alla behandlingsparametrar (inklusive flödeshastighet, dos och mängd given volym).
- Batterikapaciteten är en uppskattning. Om du inte är säker på att batteriet har tillräcklig kapacitet kvar för den användning som avses, anslut det till nätström tills det är fulladdat igen.
- Övriga inställningar (se avsnitt 14) får bara justeras av utbildad vårdpersonal.

3. Översikt över systemet

3.1 Pump och tillbehör

- **A** Pumpens dörr/lucka
- **B** Luckans spärr
- **C** Pumprotor
- **D** Knappsats
- **E** Statuslampa nätström
- **F** Färgskärm
- **G** Trycksensor uppströms
- **H** Trycksensor nedströms
- **I** Luftsensor
- **J** Gummifot
- **K** Anslutning nätström
- **L** Fäste för stativklämma
- **M** Pumpetikett med snabbguide
- **N** Högtalare
- **O** Etikett med serienummer
- **P** Etikett med ansvarig tillverkare
- **Q** Nätströmsadapter
- **R** Stativklämma

3.2 Aggregat

- **S** ENPlus-anslutning
- **T** Kassett
- **U** Läkemedelsport (visas: ENFit™ + Luer/Oral/ENLock)
- **V** Distal ände (visas: ENFit™ + ENLock)

Obs! Det finns flera versioner av aggregatet tillgängliga. För mer information, kontakta Nestlé Health Science Kundservice 020-78 00 20 eller gå in på www.nestlehealthscience.com.

3.3 Knappfunktion

Pumpen håller alltid kvar i minnet de inställningar och värden som finns på skärmen vid växling från en skärm till nästa samt även när pumpen stängs av.

Knapp	Primär funktion	Sekundär funktion
	Stänga av eller slå på pumpen (tryck i 2 sekunder (2"))	
START PAUSE	Starta/pausa pump	Knapp för att skjuta upp larm (snooze)
	Autopåfyllning (tryck i 2 sekunder (2")) Tryck igen för att avsluta autopåfyllning i förtid	
mL/hr mL	Bläddra mellan hastighets-, volym- och intervallprogrammering	Byta mellan kontinuerligt läge och intervalläge (tryck i 5 sekunder (5"))
	Öka och minska värden (håll intryckt: ökar hastigheten)	Låsa och låsa upp knappsatsen (tryck på båda knapparna samtidigt)
	Rensa värdet på skärmen till standardvärdet eller 0	Återställa alla programvärden till standardinställningarna och rensa den senaste matningshistoriken (tryck på knappen i 3 sekunder (3"))
info	Bläddra igenom den senaste matningshistoriken	Öppna volymhistoriken för de senaste 30 dagarna (tryck på knappen i 2 sekunder (2"))
	Bläddra i pumpinställningarna	Ändra språk (se avsnitt 12.2)

⚠ Försiktighet: Kontrollera att aggregatet inte är anslutet till en patient när den automatiska påfyllningsfunktionen används.

3.4 Skärm

⚠ Varning: Kontrollera när pumpen startas att alla segment som visas i bilden nedan är synliga på skärmen. Om något saknas eller om skärmen är oläsbar får pumpen inte användas.

Skärmens utseende

Pumpen Compat Ella® har en färgskärm med alfanumeriska tecken, symboler och bakgrundsljus.



1. Nivå på batteri
2. Ansluten till nätström
3. Knappsats låst
4. Intervalläge aktiverat
5. Behållaren med näringslösning är tom/luft i slangen
6. Larmindikator
7. Ikon (”körikon”) med indikatorer som visar ocklusion/blockering. Pilsegmenten lyser upp i sekvens när pumpen arbetar.
8. Huvudinformationsrad: visar alfanumeriska värden för programmering och larm.
9. Enhet för huvudinformationen: mL, hr eller mL/hr.
10. Textmeddelanden: ger blandad information om pumpstatus, programmering och larm.

Obs! Skärmens bakgrundsljus släcks 10 sekunder efter att den sista knappen tryckts in om pumpen inte är ansluten till nätström och funktionen Autodim är aktiverad.

Översikt över färgskärm

Pumpens skärm använder olika färger för att skilja mellan pumpstatus och information på skärmen.

Programmeringsinformation: **svarta** tecken

Normala driftsförhållanden: **gröna** ikoner med **svarta** tecken

Larm: **röda** tecken och ikoner

Information: **blå** tecken

Inställningar: **gröna** tecken

Obs! När bakgrundsljuset är sänkt visas all information på skärmen i svart.

Översikt över standard-/driftskärm

När pumpen arbetar normalt visas följande information på skärmen:

1. De gröna pilarna, som följer i sekvens, visar att pumpen nu kör en programmerad nutritionsbehandling.
2. 120 mL/hr visar med vilken hastighet pumpen körs i milliliter per timme.
3. 100/500 mL visar att 100 ml har administrerats av den förprogrammerade dosen på 500 ml. Om /KONT visas betyder det att ingen volymgräns har ställts in och att pumpen kommer att köra kontinuerligt tills sondnäringen tar slut.
4. Batteriet är fulladdat och anslutet till nätströmmen.

Obs! Compat Ella® pumpar bara lite vätska i taget. Normal funktion är att pumpa vätska en stund, sluta pumpa vätska och sedan börja pumpa igen. Detta betyder att motorn inte kommer att höras hela tiden. De gröna pilarna som följer i sekvens visas kontinuerligt, vilket betyder att pumpen fungerar som den ska.

3.5 Batteri

Vid första användning:	Anslut pumpen och ladda batteriet i minst 6 timmar så att det blir fulladdat innan pumpen används med enbart batterikraft. Detta maximerar batteriets laddning och livslängd.
Batterikapacitet:	24 timmar vid 125 ml/h.
Uppladdning:	Ungefär 6 timmar från helt tomt till fulladdat.

Batteriladdningsindikator

Batteriet fulladdat

Batteriet delvis laddat

Pumpen drivs med extern nätström

Batteriet laddas

Försiktighet: Batterikapaciteten är en uppskattning. Om du inte är säker på att batteriet har tillräcklig kapacitet kvar för den användning som avses, anslut det till nätström tills det är fulladdat igen.

4. Översikt pumplägen (kontinuerligt och intervall)

Compat Ella® bärbar enteral sondmatningspump har två driftslägen: kontinuerligt och intervall.

Kontinuerligt läge
Kontinuerligt läge används för tillförsel av sondnäring med definierad hastighet, med eller utan inställd totalvolym.

Intervalläge
Intervalläget tillför en definierad bolusdos flera gånger under dagen med programmerade intervall, med eller utan en totalvolymgräns. Ett intervall räknas som tiden från början av en bolusdos till början av nästa bolusdos.

Växla mellan kontinuerligt läge och intervalläge

Knapp	Anvisning/resultat
mL/hr mL 5”	Växla mellan driftslägen genom att trycka in mL/hr mL i 5 sekunder (5”). En specifik ikon visar att intervalläget är aktiverat. Ett meddelande visas som bekräftar aktivering eller inaktivering. INTERVALL-LÄGE AKTIVERAT

Obs! Intervalläget får bara aktiveras av utbildad vårdpersonal (se övriga inställningar, avsnitt 14).

4.1 Kontinuerligt läge: Översikt över menyn

Tryck på [mL/hr mL] för att växla mellan *STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET* och *ANGE VOLYM*. Tryck på [mL/hr mL] igen för att gå tillbaka till *STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET*

Knapp	Skärmen visar	Funktion
[mL/hr mL]	*STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET*	Den hastighet i ml/h som pumpen kommer att arbeta vid för tillförseln. • Hastigheten kan ställas in från 1–600 ml/h med stegvis ökning om 1 ml/h. • Standardvärde 0 ml/h
[mL/hr mL]	*ANGE VOLYM*	Den volym sondnäring som kommer att tillföras, i ml. • Volymen kan ställas in från 1–4000 ml med stegvis ökning om 1 ml. • Standardvärde *KONT**
[mL/hr mL]	*STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET*	Återgå till skärmen *STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET*

Obs!

- *Både* HASTIGHET *och* VOLYM *måste ställas in/granskas om en av dem ändras eller om pumpen just slagits på. Bara då kan pumpen startas.*

* Kontinuerlig: ingen matningsvolym har ställts in. Pumpen kommer att arbeta kontinuerligt tills näringslösningen tar slut.

4.2 Intervalläge: Översikt över menyn

Tryck på [mL/hr mL] för att bläddra fram *STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET* och *ANGE BOLUSDOS*, *ANGE INTERVALL* och *ANGE TOTAL MÄNGD VOLYM*. Tryck på [mL/hr mL] igen för att gå tillbaka till *STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET*

Knapp	Skärmen visar	Funktion
[mL/hr mL]	*STÄLL IN FLÖDES- HASTIG- HET*	Den tillförselhastighet i ml/h som pumpen kommer att arbeta vid. • Hastigheten kan ställas in från 1–600 ml/h med stegvis ökning om 1 ml/h. • Standardvärde 0 ml/h
[mL/hr mL]	*ANGE BOLUSDOS*	Den bolusdos, volym sondnäring, som ska ges före varje intervallpaus, i ml. • Bolusdosvolymen kan ställas in från 1–2000 ml med stegvis ökning om 1 ml. • Standardvärde 0 ml
[mL/hr mL]	*ANGE INTERVALL*	Intervallet mellan början av en bolusdos till början av nästa bolusdos. • Intervall kan ställas in från 00:15–12:00 timmar med stegvis ökning om 15 minuter. • Standardvärde 00:15 efter återställning eller automatiskt beräknat när hastighet och bolusdos har programmerats.
[mL/hr mL]	*ANGE TOTAL MÄNGD VOLYM*	Den totala volym i ml som ska tillföras under den sammanlagda nutritionsbehandlingen. • Den totala volymen kan ställas in från 1–4000 ml med stegvis ökning om 1 ml. • Standardvärde *KONT** efter återställning av pumpen, eller 1 bolusdos om pumpen har programmerats.
[mL/hr mL]	*STÄLL IN FLÖDES- HASTIG- HET*	Återgå till skärmen *STÄLL IN FLÖDES- HASTIG- HET*

Obs! FLÖDES- HASTIGHET, BOLUSDOS, INTERVALL och TOTAL MÄNGD VOLYM måste samtliga ställas in/granskas om en av dem ändras eller pumpen just slagits på.
Först då kan nutritionsbehandlingen startas.

5. Återställning pump: rensa alla inställningar och information om tillförsel för nutritionsbehandlingen

Knapp	Anvisning/resultat
3"	Tryck in i 3 sekunder (3") för att rensa alla inställningar för nutritionsbehandlingen. • Värden för nutritionsbehandlingen återställs till Standardvärde *FLÖDES- HASTIGHET, BOLUSDOS, INTERVALL, TOTAL MÄNGD VOLYM* • Värden för volymhistorik återställs till Standardvärde *MÄNGD GIVEN VOLYM, ACKUMULERAD VOLYM* • Pumpen visar ett bekräftelsemeddelande för *ÅTERSTÄLL IN- STÄLLNINGAR FÖR MATNING.*

Obs! Detta påverkar inte pumpens övriga inställningar (såsom larmnivå, bakgrundsljus etc.), språk eller rullande 30-dagars volymhistorik.

6. Installera pumpen

6.1 Ansluta till nätströmsadaptern

Se översikten över pump och tillbehör (sidan 4).
Nätströmsadaptern levereras med flera olika landsspecifika adaptrar. Byt landsspecifik adapter genom att trycka på knappen på nätströmsadaptern och vrida på den landsspecifika adaptern för att lossa den. Sätt dit den nya landsspecifika adaptern och vrid tills ett klick hörs.

⚠ Varning: Försök inte ansluta den landsspecifika nätadapterdelen till nätström när den inte sitter på själva huvudnätadaptern.

6.2 Använda med en stativklämma

Se översikten över pump och tillbehör (sidan 4).

6.3 Slå på och av

Knapp	Anvisning/resultat
2"	Slå på Tryck på i 2 sekunder (2") för att slå på pumpen. 3 pip ska höras. Pumpen utför en kontroll av alla system och visar kort alla skärmsegment samt tiden. Kontrollera att alla segment fungerar och att tiden är korrekt inställd. Slå av Tryck på i 2 sekunder (2") för att slå av pumpen. 3 pip ska höras när pumpen stänger ned. *Obs! Alla parametrar för nutritionsbehandling, volymhistorik och användarinställningar finns kvar i pumpens minne och kan återanvändas nästa gång pumpen startas.*

Varning: Om ljudsignalen inte hörs eller inte alla skärmsegment visas när pumpen slås på ska den inte användas. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé.

Statusljus för ström
Stadigt grön = pumpen är ansluten till nätström.

6.4 Sätta i aggregatet

Varningar:
- Använd enbart Compat Ella®-aggregat.
- Inspektera Compat Ella®-aggregatet. Använd det inte om det är skadat eller har ändrats.
- Byt ut Compat Ella®-aggregatet var 24:e timme så att tillförseln förblir korrekt och för att förhindra tillväxt av eventuell skadlig kontaminering.

Ladda kassetten
Bildserien på sidan 2 visar hur aggregatet laddas i pumpen.
Fig. 1: öppna luckan genom att lyfta på tumfliken.
Fig. 2, 3: linda kassettens ögla runt rotorn. Notera pilen som visar korrekt orientering.
Fig. 4, 5: använd tummen för att skjuta kassetten åt höger för att fästa det i pumpen.
Fig. 6: stäng luckan genom att trycka på ”PUSH”-symbolen.

Obs! Compat Ella®-aggregat är utrustade med en patenterad AAFF-mekanism (Auto-Anti-Free-Flow (auto-anti-fritt-flöde)) som alltid är aktiv när den behövs. AAFF-mekanismen löses bara ut när kassetten sätts in i pumpen och luckan stängs.

6.5 Fylla aggregatet (påfyllning)

Påfyllning fyller aggregatet med sondnäring.

Försiktighet:
- Verifiera alltid före påfyllning att aggregatet inte är anslutet till patienten.
- Verifiera att aggregatet är korrekt installerat, är anslutet till nutritionsbehållaren och är klart att fyllas på.

Autopåfyllning

Använd alltid autopåfyllning när det är möjligt.

Knapp	Anvisning/resultat
2"	Tryck på i 2 sekunder (2") för att fylla på automatiskt. Under påfyllningen visar pumpen körikonen tillsammans med ett meddelande om *PÅFYLLNING*. Autopåfyllningen kan avbrytas när som helst genom att trycka en gång till på .

Anmärkningar:
- *Pumpen är programmerad till att automatiskt mata fram en förinställd mängd sondnäring för att fylla slangen.*
- *När den förinställda mängden sondnäring har matats fram stannar pumpen automatiskt och visar meddelandet* PÅFYLLNING KLAR.
- *När påfyllningen har avslutats ska man kontrollera att slangen är helt fylld. Om ytterligare påfyllning behövs kan autopåfyllningen upprepas.*
- *Under påfyllning är inte alarm för luft i slang aktivt.*

Manuell påfyllning

Om autopåfyllning inte är önskvärt kan påfyllningen utföras manuellt. Nyp försiktigt ihop slangen på kassetten såsom visas på bilden och håll kvar tills all luft är borta från slangen. Om det behövs, kläm försiktigt på behållaren och luta samtidigt på den för att öka vätskeflödet. Om vätskan inte rör sig nyper du kanske för hårt.



Obs!
- *Det är viktigt att bara nypa försiktigt ovanför symbolen på slangen, så att inte AAFF-mekanismen som sitter under skadas. Använd bara fingrets platta, mjuka del. Använd inte naglarna eftersom de kan ta hål på slangen.*
- *Sondnäringslösningar som är mycket viskösa kanske inte rinner effektivt med den manuella påfyllningsmetoden. Sådana ska fyllas på med pumpens autopåfyllningsfunktion.*

7. Snabbguider

7.1 Matning i kontinuerligt läge

Steg	Knapp	Funktion
1	2"	Starta pumpen
2	info	Kontrollera *MÄNGD GIVEN VOLYM*
3		Nollställ *MÄNGD GIVEN VOLYM*
4	2"	Fyll på aggregatet
5	mL/hr mL	Använd + och − för *STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET* 1–600 ml/h
6	mL/hr mL	Använd + och − för att *ANGE VOLYM* 1–4000 ml/KONT*
7	START PAUSE	Starta nutritionsbehandlingen

* Kontinuerlig: ingen matningsvolym har ställts in. Pumpen kommer att arbeta kontinuerligt tills näringslösningen tar slut.

⚠ Försiktighet:
- När en ny behandling programmeras, var noga med att först nollställa parameter *MÄNGD GIVEN VOLYM*.
- När en ny behandling har påbörjats, verifiera alla behandlingsparametrar (inklusive flödeshastighet, dos och mängd given volym).

7.2 Matning i intervalläge

Steg	Knapp	Funktion
1	2"	Starta pumpen
2	info	Kontrollera *MÄNGD GIVEN VOLYM*
3		Nollställ *MÄNGD GIVEN VOLYM*
4	2"	Fyll på aggregatet
5	mL/hr mL	Använd + och − för *STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET* 1–600 ml/h
6	mL/hr mL	Använd + och − för att *ANGE BOLUSDOS* 1–2000 ml
7	mL/hr mL	Använd + och − för att *ANGE INTERVALL* 0:15 h–12:00 h
8	mL/hr mL	Använd + och − för att *ANGE TOTAL MÄNGD VOLYM* som ska tillföras 1–4000 ml/KONT*
9	START PAUSE	Starta nutritionsbehandlingen

8. Matning i kontinuerligt läge

Kontinuerligt läge används för tillförsel av sondnäring med definierad hastighet, med eller utan volymgräns.

Steg	Knapp	Funktion	Instruktion
1	2"	Starta pumpen	De senast gjorda inställningarna för nutritionsbehandling finns alltid sparade i minnet. När strömmen slås på visar skärmen den senast programmerade flödeshastigheten och volymen och den volym som faktiskt tillförts.
			Ladda aggregatet i pumpen
2	info	Kontrollera den volym som tillförts under den här behandlingen	Tryck på info för att kontrollera *MÄNGD GIVEN VOLYM*.
3		Nollställ MÄNGD GIVEN \VOLYM	Om så önskas, tryck på för att nollställa *MÄNGD GIVEN VOLYM*. *Obs! Detta ska alltid göras när en ny nutritionsbehandling påbörjas.*
4	2"	Fyll på aggregatet	• Tryck i 2 sekunder (2") för att aktivera autopåfyllningen. Pumpen fyller på aggregatet med en förbestämd volym. • Tryck igen för att när som helst avbryta påfyllningen. *Obs! Kör inte påfyllning när aggregatet är anslutet till patientens matningsslang.*
5	mL/hr / mL	Ställ in flödeshastighet	Tryck på mL/hr / mL för att komma till *STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET* på skärmen och använd + och − för att ange flödeshastigheten för tillförseln av sondnäring. • Hastigheten kan ställas in från 1–600 ml/h med stegvis ökning om 1 ml/h. *Obs! Tryck på för att återställa värdet.*
6	mL/hr / mL	Ställ in volym	Tryck på mL/hr / mL för att bläddra till *ANGE VOLYM* på skärmen och använd + och − för att ange den mängd sondnäring som ska tillföras. • Matning med dosgräns: Värdet kan ställas in från 1–4000 ml med stegvis ökning om 1 ml. • Kontinuerlig matning utan volymgräns: När värdet ställs in på KONT (kontinuerligt) kommer pumpen att arbeta kontinuerligt tills behållaren med näringslösning är tom. *Obs! Tryck på för att återställa värdet.*
			Kontrollera att inställningarna för nutritionsbehandlingen motsvarar den nutritionsbehandling som ordinerats.
			Anslut aggregatet till patientens matningsslang.
7	START PAUSE	Starta nutritionsbehandlingen	Tryck på START PAUSE för att påbörja nutritionsbehandlingen. Pumpen kommer att köra nutritionsbehandlingen automatiskt och visa förloppet.

⚠ Försiktighet:
- När en ny behandling programmeras, var noga med att först nollställa parametern *MÄNGD GIVEN VOLYM*.
- När en ny behandling har påbörjats, verifiera alla behandlingsparametrar (inklusive flödeshastighet, dos och mängd given volym).

Anmärkningar:
- *När ⊕ eller ⊖ hålls in ändras värdet fort:*
  - *När hastighet ställs in pausar värdet vid 1, 50, 125, 250, 600 ml/h.*
  - *Total mängd volym pausar vid 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 och 4000 ml.*
- *Vid det högsta värdet kan du trycka på ⊕ en gång till för att gå till det lägsta värdet (eller tvärtom). Du kan t ex få hastigheten att gå från 600 ml/h till 1 ml/h.*
- *Pumpen larmar när den programmerade volymen har levererats eller behållaren med sondnäring har tagit slut. Larmet* AVSLUTAD NUTRITIONS BEHANDLING *kan inaktiveras temporärt (se avsnitt 12).*
- *Patienter som är känsliga för näringstillförsel ska övervakas noga hela tiden.*

9. Matning i intervalläge

Intervalläge används för tillförsel av flera bolusvolymer med regelbundna intervall med definierad hastighet, med eller utan volymgräns.

Steg	Knapp	Funktion	Instruktion
1	2"	Starta pumpen	De senast gjorda inställningarna för nutritionsbehandling finns alltid sparade i minnet. När strömmen slås på visar skärmen den senast programmerade flödeshastigheten och volymen och den volym som faktiskt tillförts.
		Ladda aggregatet i pumpen	
2	info	Kontrollera den volym som tillförts under den här behandlingen	Tryck på info för att granska historiken för *MÄNGD GIVEN VOLYM*.
3		Nollställ den volym som tillförts under behandlingen	Om så önskas, tryck på för att rensa historiken för *MÄNGD GIVEN VOLYM*. *Obs! Detta ska alltid göras när en ny nutritionsbehandling påbörjas.*
4	2"	Fyll på aggregatet	• Tryck i 2 sekunder (2") för att aktivera autopåfyllningen. Pumpen fyller på aggregatet med en förbestämd volym. • Tryck igen för att avbryta påfyllningen när som helst. *Obs! Kör inte påfyllning när aggregatet är anslutet till patientens matningsslang.*

5	mL/hr mL	Ställ in flödeshastighet	Tryck på mL/hr mL för att komma till skärmen ***STÄLL IN FLÖDES- HASTIGHET*** och använd + och − för att ange flödeshastigheten för tillförseln av sondnäring. • Hastigheten kan ställas in från 1–600 ml/h med stegvis ökning om 1 ml/h. *Obs! Tryck på* 🗑 *för att återställa värdet.*
6	mL/hr mL	Ställ in bolusvolym	Tryck på mL/hr mL för att bläddra till skärmen ***ANGE BOLUSDOS*** och använd + och − för att ange den bolusvolym eller den mängd sondnäring som ska tillföras vid upprepade tillfällen. • Bolusdosen kan ställas in från 1–2000 ml med stegvis ökning om 1 ml. *Obs! Tryck på* 🗑 *för att återställa värdet.*
7	mL/hr mL	Ställ in intervall	Tryck på mL/hr mL för att bläddra till ***ANGE INTERVALL*** på skärmen och använd + och − för att ställa in tiden från början av en bolusdos till början av nästa bolusdos. • Intervall kan ställas in från 00:15–12:00 timmar med stegvis ökning om 15 minuter. • Det minsta intervall som är möjligt beräknas automatiskt och visas, baserat på värdena för flödeshastighet och bolusdos från steg 5 och 6. *Obs! Tryck på* 🗑 *för att återställa värdet.*
8	mL/hr mL	Ställ in total mängd volym	Tryck på mL/hr mL för att bläddra till ***ANGE TOTAL MÄNGD VOLYM*** på skärmen och använd + och − för att ange den mängd sondnäring som ska tillföras, om så önskas. • Matning med dosgräns: Värdet kan ställas in från 1 bolusdos programmerad i steg 6 till 4000 ml med stegvis ökning om 1 ml. Pumpen kör upprepade bolusdoser tills gränsen för total mängd volym har uppnåtts. • Matning utan dosgräns: När värdet ställs in på KONT (kontinuerligt) kommer pumpen att köra upprepade bolusdoser tills behållaren med näringslösning är tom. *Obs! Tryck på* 🗑 *för att återställa värdet.*
Kontrollera att inställningarna för nutritionsbehandlingen motsvarar den nutritionsbehandling som ordinerats.			
Anslut aggregatet till patientens matningsslang.			
9	START PAUSE	Starta nutritionsbehandlingen	Tryck på START PAUSE för att påbörja nutritionsbehandlingen. Pumpen kommer att köra programmet automatiskt och visa förloppet.

⚠ Försiktighet:
- När en ny behandling programmeras, var noga med att först nollställa parametern *MÄNGD GIVEN VOLYM*.
- När en ny behandling har påbörjats, verifiera alla behandlingsparametrar (inklusive flödeshastighet, dos och mängd given volym).

Anmärkningar:
- *När + eller − hålls in ändras värdet fort:*
  - *När hastigheten ställs in pausar värdet vid 1, 50, 125, 250, 600 ml/h.*
  - *När bolusdosen ställs in pausar värdet vid 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250 och 1500 ml.*
  - *Total mängd volym pausar även vid 1, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 och 4000 ml.*
- *Vid det högsta värdet kan du trycka på + en gång till för att gå till det lägsta värdet (eller tvärtom). Du kan t ex få hastigheten att gå från 600 ml/h till 1 ml/h.*
- *Pumpen larmar när den programmerade volymen har levererats eller då behållaren med sondnäring tagit slut. Larmet* AVSLUTAD NUTRITIONS BEHANDLING *kan inaktiveras temporärt (se avsnitt 12).*
- *Efter varje avslutad bolusdos visar pumpen en skärm med* INTERVALL PAUS *och* TID TILL NÄSTA BOLUSDOS *som visar när nästa bolusdos kommer att påbörjas. Detta upprepas tills pumpen stängs av, en fördefinierad mängd sondnäring tillförts eller sondnäringen tar slut.*

10. Pausa en nutritionsbehandling

Knapp	Resultat
START PAUSE	Det går att pausa nutritionsbehandlingen när som helst medan pumpen arbetar genom att trycka på START PAUSE. Körikonen försvinner och pumpen visar meddelandet *PUMP PAUSAD*. Tryck på START PAUSE för att återuppta nutritionsbehandlingen. Använd pausläget för att: • ändra i matningsprogrammet • byta behållare med sondnäring • administrera läkemedel utan att stänga av pumpen • tysta ett larm och rätta till problem

Obs! Efter 2 minuter hörs ett larm och meddelandet PUMP VÄNTAR *visas på skärmen. Tryck på START PAUSE för att skjuta upp larmet och förlänga pausen med ytterligare 2 minuter.*

11. Information om tillförsel

11.1 Granska/nollställa information om tillförsel i kontinuerligt läge

Tryck på info när som helst för att granska informationen om tillförsel.
Nollställ så här: Kontrollera att pumpen är pausad. Tryck på info och sedan på 🗑 för att nollställa värdet.

Knapp	Skärmen visar	Funktion
info	*MÄNGD GIVEN VOLYM*	Visar den volym i ml som tillförts under den pågående nutritionsbehandlingen. *Obs! Måste nollställas manuellt i början av varje nutritionsbehandling. Om den inte nollställs före varje ny nutritionsbehandling kommer larmet för avslutad behandling att starta för tidigt, om en VOLYM har ställts in.* *Nollställ så här: Kontrollera att pumpen är pausad. Tryck på info och sedan på 🗑 för att nollställa värdet.*
info	*ACKUMULERAD VOLYM*	Den ackumulerade volymen som tillförts av pumpen sedan senaste gången värdet nollställdes. Kan användas för att granska volymhistoriken för en definierad tidsperiod, såsom ett skift eller över flera nutritionsbehandlingar. *Nollställ så här: Kontrollera att pumpen är pausad. Tryck två gånger på info och sedan på 🗑 för att nollställa värdet.*
info		Gå tillbaka till huvudskärmen.

Obs! Om volyminformationen överskrider 9999 ml visar pumpen meddelandet VOLYM ÖVER- SKRIDER MAX. Nollställ värdet för att börja om räkningen från 0.
Om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder stängs informationsskärmen.

11.2 Rullande 30-dagars volymhistorik

Knapp	Funktion
info 2"	Tryck in info i 2 sekunder (2") för att öppna den rullande 30-dagarshistoriken. Använd + / − för att bläddra framåt och bakåt bland datumen. Det värde som visas är den totala volym som tillförts per 24-timmarsperiod, från midnatt till midnatt, under de senaste 30 dagarna.

Obs! Den rullande 30-dagarshistoriken kan inte nollställas.

11.3 Granska/nollställa information om tillförsel i intervalläge

Tryck på info när som helst för att kontrollera tillförselinformationen och detaljerad information om den programmerade nutritionsbehandlingen. Tryck på info för att bläddra igenom menyalternativen nedan.
När den sista menyn visas, innebär ett tryck på info att informationsläget avslutas. Nollställ så här: Kontrollera att pumpen är pausad. Tryck på info och sedan på 🗑 för att ställa värdet till 0.

Knapp	Skärmen visar	Funktion
info	*MÄNGD GIVEN VOLYM*	Visar den volym i ml som tillförts under den pågående nutritionsbehandlingen. *Obs! Måste nollställas manuellt i början av varje nutritionsbehandling. Om den inte nollställs före varje ny nutritionsbehandling kommer larmet för avslutad behandling att starta för tidigt.* *Nollställ så här: Kontrollera att pumpen är pausad. Tryck två gånger på info och sedan på 🗑 för att ställa värdet till 0.*
info	*ACKUMULERAD VOLYM*	Den ackumulerade volymen som tillförts av pumpen sedan senaste gången värdet nollställdes. Kan användas för att granska volymhistoriken för en definierad tidsperiod, såsom ett skift eller över flera nutritionsbehandlingar. *Nollställ så här: Kontrollera att pumpen är pausad. Tryck två gånger på info och sedan på 🗑 för att ställa värdet till 0.*
info	*TID TILL TOTALVOLYM KLAR*	Den tid som återstår (i timmar och minuter) tills nutritionsbehandlingen är avslutad. *Obs! Inte tillgängligt om KONT har ställts in för TOTAL MÄNGD VOLYM.*
info	*TID TILL BOLUSDOS KLAR ELLER TID TILL NÄSTA BOLUSDOS*	1. När bolusdosen tillförs är detta den tid som återstår (i timmar och minuter) tills pumpen har avslutat tillförseln av bolusvolymen och gått till intervallpaus. 2. När pumpen är pausad mellan bolusdoser är det den tid som återstår i timmar och minuter tills pumpen påbörjar tillförseln av nästa bolusdos.
info	*INSTÄLLD BOLUSDOS*	Den bolusvolym som har programmerats, i ml.
info	*INSTÄLLT INTERVALL*	Det intervall som programmerats, i timmar och minuter. Ett intervall räknas som tiden från början av en bolusdos till början av nästa bolusdos.
info		Gå tillbaka till huvudskärmen.

Obs! Om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder stängs informationsskärmen.

12. Användarinställningar

12.1 Larmnivå, bakgrundsljus, autodim, larm när nutritionsbehandlingen är klar

Tryck ⚙ när som helst för att granska och/eller justera pumpens inställningar. Tryck på ⚙ igen för att bläddra mellan *LJUDNIVÅ*, *BAKGRUNDSLJUS*, *AUTODIM?* och *ALARM PÅ NÄR BEHANDLING KLAR?* När den sista inställningen är framme innebär ett tryck på ⚙ att inställningsläget avslutas.

Använd ⊕ och ⊖ för att justera inställningarna. En inställning sparas i minnet tills den ändras igen. Tryck på 🗑 för att ställa in värdet på skärmen till standardvärdet.

Knapp	Skärmen visar	Funktion
⚙	*LJUDNIVÅ*	Ställer in ljudnivån på larmet på 1–3 (3=högst). Standardinställning=2.
⚙	*BAKGRUNDSLJUS*	Ställer in ljusstyrkan på skärmens bakgrundsljus från 1–3 (3=högst). Standardinställning=2.
⚙	*AUTODIM?*	Ställer in om skärmens bakgrundsljus ska sänkas automatiskt när pumpen är ansluten till nätströmmen. *JA*: Skärmen mörknar efter 10 sekunders fördröjning. *NEJ*: Skärmen är på hela tiden (ej tillgängligt när pumpen körs på batterikraft). *Obs! När bakgrundsljuset är sänkt visas all information på skärmen i svart.*
⚙	*ALARM PÅ NÄR BEHANDLING KLAR?*	Ställer in om pumpen ska, eller inte ska, varna användaren när nutritionsbehandlingen är klar. *JA*: Pumpen varnar användaren (standard). *NEJ*: Pumpen förblir tyst när nutritionsbehandlingen är klar.
⚙		Går tillbaka till huvudskärmen

Obs! Om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder stängs inställningsskärmen.

12.2 Byta språk

Steg	Knapp	Anvisning
1	2"	Tryck på i 2 sekunder (2") för att aktivera språkvalet.
2		Använd för att bläddra fram till det språk som önskas.
3	2"	Tryck på igen i 2 sekunder (2") för att välja språket.
4	2"	Stäng av pumpen genast för att spara det valda språket. Starta om pumpen. *Obs! Om pumpen inte genast stängs av kommer språkbytet inte att sparas.*

13. Låsa och låsa upp knappsatsen

Använd knappsatslåset för att undvika oavsiktliga knapptryckningar, till exempel när pumpen bärs i ryggsäck.

Låsa knappsatsens knappar

Tryck när som helst på och samtidigt för att låsa knappsatsen. Pumpen visar meddelandet *KNAPPSATS LÅST* och en ikon med ett hänglås syns på skärmen, så som visas nedan.

Låsa upp knappsatsens knappar

När knappsatsen är låst, tryck på och samtidigt för att låsa upp knappsatsens knappar.
Pumpen visar meddelandet *KNAPPSATS OLÅST* och ikonen med hänglåset försvinner.

Anmärkningar:

- *Om en knapp trycks in när knappsatsens knappar är låsta visas meddelandet KNAPPSATS LÅST.*
- *är alltid aktiv, även när knappsatsens knappar är låsta.*
- *Om larmet går låses knapparna upp.*

14. Övriga inställningar

⚠ Försiktighet: Följande inställningar får bara justeras av utbildad vårdpersonal.

När pumpen är avstängd, tryck på ⏻. När meddelandet ”TRYCK FÖR ATT SLÅ PÅ” visas på skärmen, tryck på ⚙ för att komma till och justera de övriga inställningarna.
Tryck på ⚙ för att bläddra i de övriga inställningarna. När den sista inställningen visas innebär ett tryck på ⚙ att det första alternativet visas igen. Använd ⊕ och ⊖ för att justera en given inställning. Inställningen sparas i minnet tills den ändras igen. Tryck på 🗑 för att ställa in värdet på skärmen till standardvärdet.

Steg	Knapp	Skärmen visar	Funktion
Se till att skärmen ”TRYCK FÖR ATT SLÅ PÅ” visas innan du trycker på ”INSTÄLLNINGAR”.			
1	⏻ + ⚙	*LÅSA PROGRAM?* *NEJ* *JA*	Ställer in den tidigare programmerade nutritionsbehandlingen som standard och förhindrar att användare i normalläget kan göra några förändringar i denna nutritionsbehandling. Använd ⊕ ⊖ för att ställa in: *NEJ*: låser upp parametrarna i nutritionsbehandlingen (standard). *JA*: låser parametrarna i nutritionsbehandlingen.
2	⚙	*TILLÅTA INTERVALL?* *JA* *NEJ*	Aktiverar/inaktiverar möjligheten att använda intervalläget. Använd ⊕ ⊖ för att ställa in: *JA*: intervalläget är tillgängligt för användaren *NEJ*: intervalläget är INTE tillgängligt för användaren.
	⚙	*KOMMUNIKATION* *AV* *SKOT* *PDMS*	Aktiverar kommunikation för antingen patientlarm eller funktionen PDMS (Patient Data Monitoring System (system för övervakning av patientdata)). Använd ⊕ ⊖ för att ställa in: *AV*: ingen kommunikation. *SKOT*: (SKOT=Sköterskelarm). Funktionen patientlarm är aktiverad (PDMS är inaktiverat, även om PDMS-sladden är ansluten). *PDMS*: PDMS-funktionen är aktiverad (patientlarm är inaktiverat, även om sladden till systemet är ansluten). Sladdar för patientlarm och PDMS-funktionen finns som tillbehör (se avsnitt 18 Tillbehör). Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 för mer information.
	⚙	*ANGE ÅR*	Använd ⊕ ⊖ för att ställa in år.
	⚙	*ANGE MÅNAD*	Använd ⊕ ⊖ för att ställa in månad.

2	*ANGE DAG*	Använd + − för att ställa in dag.
	ANGE TIMME	Använd + − för att ställa in timme.
	ANGE MINUTER	Använd + − för att ställa in minuter.
	REV	Visar pumpens programvaruversion.
	SN	Visar pumpens serienummer.
	LÅSA PROGRAM?	Återgår till skärmen *LÅSA PROGRAM*.
3		Stäng av för att spara inställningar.

15. Larm och felsökning

15.1 Larmhantering

⚠ Varning: Övervaka alltid patienten regelbundet på lämpligt vis och vid lämpliga tillfällen, speciellt om ett avbrott i sondmatningen utgör en risk för patienten.

När ett larm ljuder:

Steg	Knapp	Anvisning
1	START PAUSE	Tryck på knappen START PAUSE för att bekräfta ett larm.
2		Lös varje larm enligt de specifika instruktionerna nedan.
3	START PAUSE	Tryck på knappen START PAUSE för att återuppta matningen.

15.2 Översikt över larm och felsökning

Larmmeddelande	Larmets orsak	Lösning
SLUT AVSLUTAD NUTRITIONS BEHANDLING 500/500 mL	Den förprogrammerade totalvolymen har levererats fullt ut.	Avsluta administreringen eller programmera en ny nutritionsbehandling.
	Den programmerade målvolymen är mindre än eller samma som *MÄNGD GIVEN VOLYM*.	Nollställ *MÄNGD GIVEN VOLYM* för att starta en ny nutritionsbehandling. Den nya programmerade målvolymen måste vara högre än *MÄNGD GIVEN VOLYM*. *Obs! Om volymen inte nollställs före varje ny nutritionsbehandling kommer larmet för avslutad behandling att starta för tidigt.*
DÖRR ÖPPEN	Pumpens lucka är öppen eller luckans mekanism är skadad.	Stäng pumpens lucka. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé om luckan är skadad.
INGET AGGREGAT	Aggregatet är felaktigt insatt eller inte insatt alls.	Öppna luckan och kontrollera att kassetten och slangen är korrekt insatta. Se sidan 2 och avsnitt 6.4 i användarmanualen.
LUFT I SLANG	Behållaren med sondnäring och aggregatet är tomma hela vägen till pumpen. Aggregatet är inte tillräckligt fyllt.	Om nutritionsbehandlingen är klar: Avsluta administreringen, stäng av pumpen och spola matningsslangen. Om nutritionsbehandlingen inte är klar: Byt ut eller fyll på behållaren med sondnäring, fyll på aggregatet och starta matningen igen, eller: Leta efter och lös upp blockeringen om sådan finns mellan behållaren och pumpen och starta matningen igen, eller: Kontrollera att aggregatet är helt påfyllt och fyll på om det behövs, och starta matningen igen. ⚠ Försiktighet: Kontrollera att aggregatet inte är anslutet till patienten under påfyllningen.
INGET INFLÖDE	Aggregatet är blockerat eller klämt mellan behållaren och pumpen.	Leta efter veck eller blockeringar i aggregatets slang mellan behållaren med sondnäring och pumpen. Om det behövs kan aggregatet, pumpen eller behållaren placeras om så att sondnäringen kan flöda fritt. Öppna luckan, kontrollera installationen av aggregatet och stäng luckan igen. Starta matningen igen.
INGET UTFLÖDE	Aggregatet eller matningsslangen är blockerad eller vikt/klämd efter pumpen, på patientsidan.	Leta efter veck eller blockeringar i aggregatets slang mellan pumpen och matningsslangen. Om det behövs kan aggregatet eller pumpen placeras om så att sondnäringen kan flöda fritt. Kontrollera att matningsslangen inte är blockerad eller vikt. Spola igenom slangen om det behövs. Öppna luckan, kontrollera installationen av aggregatet och stäng luckan igen. Starta matningen igen.

BATTERI LÅGT	Batteriet laddar ur och börjar bli tomt.	Anslut pumpen till nätströmmen med pumpens nätadapter (se sidan 4). Ladda batteriet.
BATTERI LÅGT	Batteriet är nästan helt tomt och måste anslutas till elnätet genast, annars kommer Compat Ella® snart att stänga av sig.	
LADDA BATTERI	Batteriet är helt tomt och måste laddas kort innan pumpen kan användas. Pumpen visar meddelandet *KLAR ATT ANVÄNDA* när pumpen kan startas igen.	Bekräfta meddelandet KLAR/ATT ANVÄNDA genom att trycka på START PAUSE.
PUMP VÄNTAR	Pumpen är i pausläge och 2 minuter har gått utan pumpaktivitet.	Starta administreringen igen eller stäng av pumpen. Förläng den inaktiva pausen med ytterligare 2 minuter genom att trycka på START PAUSE.
TA BORT MAGNET	Det förekommer magnetiska störningar från en yttre källa.	Ta bort källan till de magnetiska störningarna eller flytta pumpen till en annan plats.
ERXX SYSTEMFEL	Internt utrustningsfel (systemfel). "XX" = 01 – 99	Stäng av pumpen och starta om för att ta bort felet. Använd inte pumpen om problemet återkommer eller upprepas. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé.

16. Rengöring och desinfektion

Rengöring

Pumpen ska rengöras regelbundet enligt följande:

1. Koppla bort pumpen från elnätet och stäng av strömmen före rengöringen för att undvika risken för elektriska stötar.
2. Använd en fuktig svamp eller trasa och rengör pumpen med varm tvållösning.
3. Pumpen är vattenresistent och kan ställas under rinnande varmt vatten för rengöring.
4. Torka försiktigt med en mjuk trasa innan den används igen.

Obs! För att undvika skador på pumpen, använd inte vassa föremål eller aggressiva rengöringstekniker för att göra rent i trycksensorområdet (se översikt av pump och tillbehör (avsnitt 3.1) objekt G och H.

Desinfektion

Avgör vilken desinfektionsmetod som är korrekt vid just er institution genom att följa lokala regler och förordningar. Det bör noteras att en del starka desinfektionsmedel kan skada eller missfärga pumpens hölje, vilket kan upphäva garantin i detta avseende. Nestlé Health Science kan, om så önskas, tillhandahålla en förteckning över godkända desinfektionsmedel.

⚠ Varningar!

- Sänk inte ned pumpen i vatten.
- Använd inte diskmaskin.
- Undvik elstötar genom att aldrig rengöra pumpen medan den är påslagen eller ansluten till elnätet.
- Får ej autoklaveras.
- Om starka rengörings-/desinfektionsmedel eller isopropylalkohol används kan pumpens hölje skadas.

17. Underhåll

Varning: Om pumpen är skadad eller har förändrats får den inte användas. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé.
Compat Ella® bärbar enteral sondmatningspump har inga delar som kan underhållas av användaren. Ingen kalibrering krävs. Intervallet för det obligatoriska underhållet av pumpen Compat Ella® är vart 5:e år eller tidigare om batteriet inte längre kan laddas. Om hårdvaran eller mjukvaran slutar fungera, kontakta din lokala representant för Nestlé Health Science eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé för att få pumpen reparerad eller utbytt.

18. Tillbehör

Hanteringssystem för patientdata PDMS (Patient Data Management System)
En separat sladd finns tillgänglig som tillbehör för att ansluta pumpen till ett godkänt PDMS-system. När pumpen är ansluten till ett godkänt PDMS-system och PDMS är aktiverat, kommer pumpen att tillåta spårning av nyckelinformation såsom flödeshastighet och tillförd volym via PDMS:en. I avsnittet om övriga inställningar finns information om hur PDMS aktiveras. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 för mer information.

Patientlarm (SKOT=Sköterskelarm)
En separat sladd finns tillgänglig som tillbehör för att ansluta pumpen till ett system för patientlarm. När pumpen är ansluten till ett godkänt system för patientlarm, och patientlarmet är aktiverat, kommer pumpen att skicka en larmsignal till systemet för patientlarm. I avsnittet om övriga inställningar finns information om hur patientlarmet aktiveras. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 för mer information.

Ryggsäckar
Ryggsäckar för barn och vuxna finns som tillbehör. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 för mer information.
- Anslut behållaren med sondnäring, aggregatet och pumpen till varandra och fyll på hela systemet innan det placeras i ryggsäcken.
- Se till att pumpen sitter stadigt i ryggsäcken. Undvik att lägga onödiga personliga tillhörigheter i ryggsäcken eftersom de kan orsaka veck på slangen som stör pumpens funktion.
- Kontrollera att behållaren med sondnäring är stadigt fasthakad på ovansidan med anslutningen till aggregatet längst ned.
- Kontrollera att aggregatet och slangen inte är veckade eller klämda, då detta kan blockera flödet.
- Var extra försiktig med att inte få in luft i systemet.
- Ryggsäcken ska hållas i upprätt position hela tiden så att behållaren med sondnäring alltid är högre än pumpen.
- När en öppen väska används måste överflödig luft i systemet elimineras för att minska risken för larm om luft i slangen.

Bordsställ/insats för ryggsäck
Ett bordsställ finns som tillbehör. Det kan även användas tillsammans med en ryggsäck. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 för mer information.

Obs! Vissa tillbehör kanske inte finns tillgängliga lokalt.

19. Begränsad garanti

All service måste utföras av auktoriserad personal. Reparationer utförda av ej auktoriserad personal upphäver garantin.
Pumpen och stativklämman har garanti från tillverkaren under 24 månader från leveransdatum.

- Garantin täcker reparation och utbyte av komponenter som bevisats vara defekta med avseende på material eller utförande.
- Garantin täcker inte enheter som har ändrats eller reparerats av icke auktoriserade personer, och inte heller fel som uppstår på grund av felaktig hantering och slitage.
- Tillverkaren kan endast hållas ansvarig för matningspumpens säkerhet, pålitlighet och prestanda om:
  a. montering, förlängning, omjustering, modifiering eller reparation har utförts av personer som är auktoriserade av tillverkaren,
  b. den elektriska installationen på den plats där pumpen används uppfyller kraven i IEC-föreskrifterna, pumpen används enligt vad som är angivet i användarinstruktionerna,
  c. pumpen används tillsammans med de aggregat som specificeras av tillverkaren.

20. Symbolförteckning

LOT	Batchkod
REF	Katalognummer
SN	Serienummer
GLOBE	Globe-kod
	Likström
	Ingående spänning
	Tillverkare
1 x 1	Förpackningens innehåll
Corrugated Recycles	Återvinningsbart material
	Gröna punkten
	Följ bruksanvisningen
	Tillämpad del typ BF
	Utrustning av klass II
	Skyddas mot regn
	Skyddas mot solljus
Li-ion	Återvinningsbart litiumjonbatteri
IP25	Kapslingsklass
	Släng inte bland vanliga sopor. Avfallshanteras som elektronik och elektronisk utrustning
	Skyddas mot öppen eld: eld, öppna antändningskällor och rökning förbjuden
	Ej för intravenöst bruk
95 % / 10 %	Fuktighetsbegränsningar (förvaring)
1060 hPa / 500 hPa	Atmosfärisk tryckgräns (förvaring)
60°C 140°F / -20°C -4°F	Temperaturgränser (förvaring)
	Batteri
	Tillverkningsdatum
	Ömtåligt; hanteras varsamt
	Denna sida upp
	Varningar och försiktighetsåtgärder
CE 0197	CE-märkning och anmält organ

21. Specifikationer

Mekaniska

- Dimensioner: L:140 mm x B:140 mm x H:62 mm.
- Vikt: 499 g

Drift

- Flödeshastighet: 1 ml/h till 600 ml/h
- Volym: 1 ml till 4 000 ml
- Ökningssteg: 1 ml
- Mata tills tom (kontinuerligt) KONT
- Påfyllningshastighet: ≥700 ml/h
- Noggrannhet: ± 5 % enligt följande parametrar:
  - Flödeshastighet: 100 ml/h
  - Volym: 100 ml
  - Vätska: Vatten
  - Aggregat: Nytt oanvänt aggregat

Upp till 1500 ml levererad volym *

* Leverans av mer än 1500 ml med ett aggregat kan påverka noggrannheten.

  - Vätskans höjd ovanför rotor: 30 cm
- Vätskehöjdens effekt på noggrannheten: ≤ 2,5 % per 30 cm vätskans höjd.
  - Vätskehöjdens intervall: -30 cm till 60 cm
- Baktryckseffekt: ≤ 0,5 % per PSI
- Tryck för blockeringsdetektion:
  - uppströms: -34 kPa i 5 sekunder
  - nedströms: 83 kPa i 30 sekunder
  - 103 kPa i 5 sekunder

Obs! *Låga flödeshastigheter kan signifikant öka tiden till alarm för luft i slang*

- 1,5 ml luft krävs för att upptäcka luft i slang
- Driftstemperatur: +5 °C till +40 °C
- Luftfuktighet vid drift: 15 % till 93 % ej kondenserande
- Lufttryck vid drift: 65 till 106 kPa

Förvaring

- Förvaringstemperatur: -20 °C till +60 °C
- Luftfuktighet vid förvaring: 10 % till 95 %, ej kondenserande
- Lufttryck: 50 till 106 kPa

Ström

- Spänning:
  - Ineffekt: 100–240 V; 50–60 Hz;
  - Uteffekt: 5 VDC 2A
- Säkringstyp: Snabb smältsäkring
- Batterityp: Litiumjonbatterier
- Batteriets laddningstid: ≤ 6 timmar
- Batteriets livslängd: 24 timmar vid 125 ml/h.
- Försämring av batteriets kapacitet p.g.a. ålder:

Förvaring: Batteriet får optimal livslängd om det inte förvaras vid förhöjda temperaturer under längre perioder. Förvara under 50 °C när det är möjligt och överstig inte en förvaringstemperatur på 60 °C. Vid längre förvaring ska batteriet förvaras vid låg temperatur och med lite laddning.

Åldrande: Observera att siffrorna nedan rörande batteriet är en uppskattning och att den verkliga batterikapaciteten kan variera kraftigt beroende på faktorer såsom faktisk användning, laddningscykler och temperatur.

Pumpens ålder	Ungefärlig körtid vid 125 ml/h
1 år	24 timmar
2 år	24 timmar
3 år	20 timmar
4 år	16 timmar
5 år	12 timmar
Över 5 år	Service pump*

*Serviceintervallet för pumpen Compat Ella® är vart 5:e år. Batteriet byts ut.

Vid felfunktion, kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning 020-78 00 20 eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé för att få pumpen reparerad eller utbytt.

- Skydd mot elstöt: Klass II
- Kapslingsklass: IP25

Compat Ella® är utformad i enlighet med standarden EN 60601-1-2 utg. 3, för elektromagnetisk emission och immunitet.

22. Återvinning och kassering

Kassering av pumpen:
Följ lokala lagar, direktiv, standarder och riktlinjer för kassering.

Kassering av batteriet:
Batteriet ska tas bort som en del i kasseringsförfarandet för pumpen och kasseras enligt specifika lokala krav.

Kassering av förpackningsmaterialet:
Allt förpackningsmaterial har valts enligt principer för miljömässighet och kasseringsmöjligheter och är återvinningsbara. Skicka allt förpackningsmaterial till relevant insamlings- och återbrukssystem. På detta sätt bidrar du till återvinningen av råmaterial och minskningen av avfall.

These tables can be supplied translated on demand.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The Compat Ella® pump is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the Compat Ella® pump should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV contact ± 8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrostatic fast transient/ burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	AC power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV line(s) to line(s)	± 1 kV differential mode	AC power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5 % U_T (>95 % dip in U_T) for 0.5 cycle	<5 % U_T (>95 % dip in U_T) for 0.5 cycle	AC power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. The Compat Ella® pump allows continued operation during AC power interruptions via the internal battery.
	40 % U_T (60 % dip in U_T) for 5 cycles	40 % U_T (60 % dip in U_T) for 5 cycles	
	70 % U_T (30 % dip in U_T) for 25 cycles	70 % U_T (30 % dip in U_T) for 25 cycles	
	<5 % U_T (>95 % dip in U_T) for 5 s	<5 % UT (>95 % dip in U_T) for 5 s	
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	Class 2 (3 A/m)	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in the typical commercial or hospital environment.
NOTE U_T is the AC power voltage prior to application of the test level.			

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The Compat Ella® pump is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the Compat Ella® pump should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3 Vrms	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Compat Ella® pump, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	**Recommended separation distance** $d=1.2\sqrt{P}$ $d=1.2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d=2.3\sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,[a] should be less than the compliance level in each frequency range [b]. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations.
Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the Compat Ella® pump is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Compat Ella® pump should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the Compat Ella® pump.

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the Compat Ella® pump

The Compat Ella® pump is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Compat Ella® pump can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Compat Ella® pump as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter (W)	Separation distance according to frequency of transmitter (m)		
	150 kHz to 80 MHz d=1.2√P	80 MHz to 800 MHz d=1.2√P	800 MHz to 2.5 GHz d=2.3√P
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance *d* in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where *P* is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations.
Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions

The Compat Ella® pump is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Compat Ella® pump should assure that it is used in such an environment.

Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The Compat Ella® pump uses RF energy on for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The Compat Ella® pump is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations/flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	